

ZTE Blade L210

Коротка інструкція користувача

ПРО ІНСТРУКЦІЮ
Авторське право © 2020 ЗТЕ Корпорейшн
Усі права захищені.
Дякуємо вам за вибір цього мобільного пристрою ZTE. Для підтримання пристрою у справному стані прочитайте цю інструкцію і зберігайте її для використання у майбутньому. Жодна з частин цієї публікації не може бути вилучена, відтворена, перекладена або використана у будь-якій формі, електронній або будь-якій іншій, включаючи фотокопіювання, без попереднього письмового дозволу ЗТЕ Корпорейшн (далі – ZTE).

ПРИМІТКА
ZTE зберігає за собою право внесення змін до цієї інструкції щодо виправлення помилок або інформації про технічні характеристики без попереднього повідомлення. Зміст цієї інструкції, у тому числі зображення і знімки, використовувані в ній, можуть відрізнятися від реального пристрою або програмного забезпечення. При розробці інструкцій ми намагаємося домогтися максимально коректного змісту. Тим не менш, твердження, відомості і рекомендації у цьому документі не є прямою чи непрямою гарантією. Щоб переконатися у правильному і безпечному використанні телефону, ознайомтеся з розділом "Правила і умови безпечної експлуатації".

Відмова від відповідальності
ЗТЕ Корпорейшн не несе жодної відповідальності за несправності і пошкодження, викликані несанкціонованою зміною програмного забезпечення.

Призначення пристрою
Смартфон ZTE Blade L210 призначений для приймання/передачі даних, приймання/передачі голосових повідомлень, приймання/передачі коротких повідомлень, приймання/передачі даних у мережах Wi-Fi і/або Bluetooth, доступу до мережі Інтернет, наперед встановлена операційна система Android.

Товарні знаки
ZTE і логотипи ZTE є товарними знаками ЗТЕ Корпорейшн.
Android є товарним знаком TOB "Google".
Словесний знак і логотипи Bluetooth® – зареєстровані товарні знаки Bluetooth SIG, Inc. ЗТЕ Корпорейшн використовує їх на підставі ліцензії.
Логотип  (microSDXC) – товарний знак SD-3C, LLC.
Інші товарні знаки і комерційні позначення належать відповідним власникам

Зовнішній вигляд




Встановлення SIM-карт і карти пам'яті
Обидва слоти підтримують лише стандартні SIM-карти формату 4FF (nano SIM), nano-SIM-карти можуть бути встановлені і витягнуті, коли телефон увімкнений.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб уникнути пошкодження телефону, не використовуйте інші типи SIM-карт і не використовуйте нестандартні папо SIM-карти, вирізані зі звичайних SIM-карт. Ви можете отримати стандартну папо SIM-карту в офісах продавців вашого постачальника послуг або оператора зв'язку.

1. Покладіть палець у заглиблення у нижній частині задньої панелі, обережно трохи підніміть її край і зніміть.



2. Встановіть папо SIM-карту (-карти), як зазначено на рисунку.



3. Встановіть карту пам'яті microSDXC (опціонально), як зазначено на рисунку.



4. Встановіть задню панель.

ПРИМІТКА:
• Якщо встановлені дві папо SIM-карти, обидві папо SIM-карти можуть підключитися до мережі 3G або 2G, і будь-яка з цих карт може використовуватися для передачі даних.


• папо SIM-карта (4FF) – це зменшена версія SIM-карти. Розміри папо SIM-карти 12,3x8,8 мм. Функціонал папо SIM-карт не відрізняється від функціоналу повнорозмірних SIM-карт.

• Ви можете змінити налаштування режиму роботи SIM-карт вручну у налаштуваннях телефону.

3. Встановіть карту пам'яті microSDXC (опціонально), як зазначено на рисунку.



4. Вставте батарею, переконайтеся, що контакти збігаються. Акуратно натисніть на батарею, поки вона не стане на своє місце.



5. Встановіть задню панель.

ПРИМІТКА:
• Якщо встановлені дві папо SIM-карти, обидві папо SIM-карти можуть підключитися до мережі 3G або 2G, і будь-яка з цих карт може використовуватися для передачі даних.

• папо SIM-карта (4FF) – це зменшена версія SIM-карти. Розміри папо SIM-карти 12,3x8,8 мм. Функціонал папо SIM-карт не відрізняється від функціоналу повнорозмірних SIM-карт.

• Ви можете змінити налаштування режиму роботи SIM-карт вручну у налаштуваннях телефону.

6. Встановіть задню панель.

7. Встановіть задню панель.

8. Встановіть задню панель.

9. Встановіть задню панель.

10. Встановіть задню панель.

11. Встановіть задню панель.

12. Встановіть задню панель.

13. Встановіть задню панель.

14. Встановіть задню панель.

15. Встановіть задню панель.

16. Встановіть задню панель.

17. Встановіть задню панель.

18. Встановіть задню панель.

19. Встановіть задню панель.

20. Встановіть задню панель.

• Карта пам'яті не входить до комплекту постачання і купується окремо.

• Деякі карти пам'яті можуть не підтримуватися Вашим пристроєм. Для запобігання втрати даних, пошкодження пристрою або карти пам'яті використовуйте лише сумісні карти пам'яті.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання телефону, його необхідно зарядити. При першому увімкненні заряду батареї має вистачити для увімкнення телефону, реєстрації у мережі і здійснення декількох виклики.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Використовуйте лише схвалені ZTE зарядні пристрої і кабелі. Використання нехвалених аксесуарів може пошкодити ваш телефон і призвести до вибуху батареї.

1. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.



2. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

3. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

4. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

5. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

6. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

7. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

8. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

9. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

10. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

11. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

12. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

13. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

14. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

15. Підключіть зарядний пристрій до роз'єму мікро USB для заряджання. Переконайтеся, що конектор вставлений у роз'єм у правильному напрямку.

2. Підключіть зарядний пристрій до стандартної розетки електромережі.

3. Після повного заряджання батареї вимкніть зарядний пристрій.

ПРИМІТКА:

Можливо, ви не зможете користуватися телефоном під час заряджання при дуже низькому рівні заряду батареї. Зачекайте, принаймні, 20 хвилин і спробуйте увімкнути телефон ще раз. Якщо телефон не вмикається після тривалого заряджання, зверніться до центру обслуговування клієнтів.

Увімкнення і вимкнення телефону

Перед увімкненням переконайтеся, що батарея заряджена.

• Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте кнопку "Живлення".

• Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте кнопку "Живлення". Коли відкриється меню з варіантами, натисніть  > .

ПРИМІТКА:

Якщо екран зависає або реагує надто довго, перевстановіть акумулятор і знову увімкніть телефон.

6. Встановіть задню панель.

7. Встановіть задню панель.

8. Встановіть задню панель.

9. Встановіть задню панель.

10. Встановіть задню панель.

11. Встановіть задню панель.

12. Встановіть задню панель.

13. Встановіть задню панель.

14. Встановіть задню панель.

15. Встановіть задню панель.

16. Встановіть задню панель.

17. Встановіть задню панель.

18. Встановіть задню панель.

19. Встановіть задню панель.

20. Встановіть задню панель.

Керування пристроєм

Функції кнопок

Кнопка	Функція
Кнопка живлення	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон, або перезавантажити телефон; Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути дисплей;
Кнопка "Додому" (віртуальна)	Натисніть для повернення на головний екран з будь-якого застосунку або екрана; Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.
Кнопка "Останні застосунки" (віртуальна)	Натисніть, щоб перелітати нещодавно використовувані застосунки.
Кнопка "Назад" (віртуальна)	Натисніть для повернення на попередній екран.
Кнопки гучності	Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність.

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон, або перезавантажити телефон; Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути дисплей;

Натисніть для повернення на головний екран з будь-якого застосунку або екрана; Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.

Натисніть, щоб перелітати нещодавно використовувані застосунки.

Натисніть для повернення на попередній екран.

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність.

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон, або перезавантажити телефон; Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути дисплей;

Натисніть для повернення на головний екран з будь-якого застосунку або екрана; Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.

Натисніть, щоб перелітати нещодавно використовувані застосунки.

Натисніть для повернення на попередній екран.

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність.

Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон, або перезавантажити телефон; Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути дисплей;

Натисніть для повернення на головний екран з будь-якого застосунку або екрана; Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.



Натисніть, щоб перелітати нещодавно використовувані застосунки.

Натисніть для повернення на попередній екран.

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити гучність.

Сенсорний екран

Сенсорний екран вашого телефону дає змогу контролювати дії за допомогою різних жестів.

	У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.
	Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.
	Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.
	Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.
	Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.

Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.

Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.

Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.

Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.

Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

	У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.
	Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.

Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.

Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.

Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.

Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.

Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення) або розвівши їх один від одного (для збільшення) масштаб.

Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.

Щоб відкрити доступні опції для елементів (наприклад, повідомлення або посилання на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.

Провести або зсунути означає швидко перемістити палець вертикально або горизонтально по екрану.

Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисненням, перш ніж почати переміщати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки ви не досягнете потрібного місця.

Характеристики і параметри

Модель	ZTE Blade L210
ОС	Android 10 (Go Edition)
Процесор	SC7731E
Стандарти	GSM: 850/900/1800/1900 МГц; UMTS: 900/2100 МГц
Слот для SIM-карт і карти пам'яті	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) + microSDXC
Дисплей	6", TFT, FVWGA+, 960x480 (18:9)
Камера основна	8 Мп (5 Мп інтерполяція до 8 Мп)
Камера фронтальна	5 Мп (2 Мп інтерполяція до 5 Мп)
Вбудована пам'ять (ПЗП)	32 ГБ
Оперативна пам'ять (ОЗП)	1 ГБ
Bluetooth	v 4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Підтримка карт пам'яті	microSDXC до 128 ГБ
Розміри	159x77x9,9 мм
Вага (з батареєю)	~188,9 г
Мова	Українська, Російська, Англійська тощо

ПРИМІТКА:

Характеристики вашого пристрою можуть відрізнятися від наведених у цій інструкції (залежно від модифікації пристрою).

Комплект постачання

- Смартфон ZTE Blade L210 Зарядний пристрій (адаптер живлення)
- Кабель micro-USB
- Коротка інструкція користувача
- Гарантійний талон.

ПРИМІТКА:

Комплект постачання вашого пристрою може відрізнятися від наведеного у цій інструкції.

Виробник: ЗТЕ Корпорейшн, 518057, КНР, Гундун, Шеньчжень, район Наньшань, Хай-тек Індустріал Парк, Хай-тек ЗТЕ Корпорейшн road, Будівля B2, 4-й поверх.

Дата і країна виготовлення вказані на упаковці і/або на пристрої



Акумуляторна батарея

Тип	Літій-іонний полімерний акумулятор
Ємність	2600 мА*год.
Номинальна напруга	3,8 В
Максимальна напруга	4,35 В
Модель	Li3826T43P4695950
Виробник	ЗТЕ Корпорейшн
Дата виготовлення вказана на пристрої і/або на упаковці	
Країна виготовлення	КНР

Чернівці			
ультимедіа*	вул. Головна, 246А	+38 096 4332323, +38 066 6232333	Пн-Нд 10-20, без вихідних
Чернівці			
hnoProriv	вул. Шевченко, 112А	+38 097 9001709, +38 095 6157853	Пн-Чт 09-18, Пт 09-17, Сб 10-14, На - вихідний