

DISPL AY
GREATNESS

9296G

TCL 10 TAB MAX

1 Оглавление

| | |
|--|-----------|
| 1 Ваше устройство..... | 4 |
| 1.1 Клавиши и разъёмы..... | 4 |
| 1.2 Перед началом работы..... | 7 |
| 1.3 Главный экран..... | 8 |
| 2 Ввод текста..... | 16 |
| 2.1 Использование экранной клавиатуры..... | 16 |
| 2.2 Редактирование текста..... | 17 |
| 3 Календарь, Часы, Калькулятор..... | 18 |
| 3.1 Календарь..... | 18 |
| 3.2 Часы..... | 18 |
| 3.3 Калькулятор..... | 22 |
| 4 Мультимедийные приложения..... | 23 |
| 4.1 Камера..... | 23 |
| 4.2 Фото..... | 24 |


| | |
|--|-----------|
| 5 Другие приложения..... | 27 |
| 6 Приложения Google | 28 |
| 6.1 Chrome | 28 |
| 6.2 Gmail | 28 |
| 6.3 Карты | 29 |
| 6.4 YouTube | 29 |
| 6.5 Google Play Маркет..... | 29 |
| 6.6 Duo | 30 |
| 7 Настройки..... | 31 |
| 7.1 Сеть и Интернет..... | 31 |
| 7.2 Bluetooth и подключение устройств..... | 36 |
| 7.3 Экран.... | 38 |
| 7.4 Главный экран и обои..... | 38 |
| 7.5 Звук..... | 38 |
| 7.6 Расширенные функции..... | 39 |
| 7.7 Управление ресурсами..... | 39 |
| 7.8 Безопасность..... | 39 |
| 7.9 Местоположение..... | 40 |
| 7.10 Конфиденциальность..... | 40 |
| 7.11 Приложения..... | 40 |
| 7.12 Память | 40 |
| 7.13 Аккаунты..... | 41 |
| 7.14 Цифровое благополучие и родительский контроль..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| 7.15 Google | 41 |
| 7.16 Специальные возможности..... | 41 |
| 7.17 Система..... | 42 |
| 8 Эффективное использование..... | 43 |
| 8.1 Обновление ПО (FOTA)..... | 43 |
| 9 Аксессуары..... | 44 |
| 10 Гарантия на устройство..... | 45 |
| 11 Возможные неисправности и способы их устранения..... | 48 |
| 12 Технические характеристики..... | 57 |
| 13 Условия эксплуатации, транспортировки и хранения, утилизации..... | 59 |
| 14 Действия при обнаружении неисправности..... | 62 |
| 15 Свидетельство о приёмке | 66 |

1 Ваше устройство.....

1.1 Клавиши и разъёмы





Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить Google Ассистент. Вы можете получить помощь, такую как получение местоположения и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженному на экране.



Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений.

Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенное устройство. Если устройство включено, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить устройство, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте клавишу включения и клавишу уменьшения громкости, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

Клавиши громкости

- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В режиме камеры: нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.


1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установите или извлеките карту памяти microSD.



Зарядите батарею.



Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею. Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного устройства. С увеличением уровня заряда батареи, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите устройство от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

1.2.2 Включение устройства

Удерживайте клавишу включения до тех пор, пока не загорится подсветка крана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте его (скольжение, цифровой код, пароль или графический ключ). Отобразится главный экран.

1.2.3 Выключение устройства

Удерживайте клавишу включения до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами устройства. Выберите пункт Выключение.

1.3 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. В нижней части главного экрана отображаются иконки избранных приложений. Чтобы открыть главное меню (список всех приложений) необходимо провести по главному экрану снизу вверх. Нажмите клавишу «Домой» для возврата на главный экран.



1 Страна состояния

- Страна состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.

4 Поисковая строка

- Нажмите 2, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите 3, чтобы воспользоваться голосовым поиском

5 Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения.

Автоповорот

В главном меню нажмите Настройки > Экран > Автоповорот для включения этой функции.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра параметров какого-либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик




То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните устройство набок.


1.3.2 Страна состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния устройства (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Проведите пальцем вверх, чтобы закрыть её.

Панель уведомлений


При получении уведомления потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим устройством.



Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Дважды потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель быстрых настроек. На панели быстрых настроек можно включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы устройства.



Нажмите для доступа к меню Настройки.

1.3.3 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего планшетного ПК и личной информации, вы можете заблокировать экран устройства с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа

- На главном экране, нажмите Настройки > Безопасность > Экран блокировки.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.

Блокировка экрана

Если ваше устройство неактивно в течение некоторого времени, оно автоматически заблокирует экран и перейдет в спящий режим для экономии заряда батареи. Перейдите в меню Настройки > Экран > Тайм-аут экрана и выберите период ожидания. Для блокировки экрана вручную нажмите клавишу включения один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите клавишу включения один раз, чтобы загорелся экран, проведите пальцем вверх и разблокируйте экран с помощью типа блокировки, который вы установили. Если вы выбрали в качестве типа блокировки экрана Скользжение, нажмите клавишу включения один раз, чтобы загорелся экран, а затем проведите пальцем вверх, чтобы разблокировать экран.



Проведите вверх для
разблокировки
экрана

1.3.4 Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на надпись Удалить. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели выбранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите ОБОИ, чтобы установить обои.

1.3.5 Виджеты и запущенные приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс в режим выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место на главном экране и отпустите.

Просмотр запущенных приложений

Для просмотра запущенных приложений, вы можете нажать клавишу последних открытых приложений  . Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.



Нажмите на миниатюру, и проведите пальцем вверх, чтобы закрыть приложение.

Нажмите Удалить все в нижней части экрана, чтобы закрыть все запущенные приложения.

1.3.6 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите клавишу регулировки громкости для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите клавишу уменьшения громкости до момента вибрации.

В меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите на приложение Настройки и перейдите в нём в меню Звук, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, будильника и уведомлений.

2 Ввод текста.....

2.1 Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры

Перейдите в меню Настройки - Система - Язык и клавиатура - Виртуальная клавиатура и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните устройство набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню Настройки > Экран > Автоворот.

2.1.1 Gboard



- 1 Нажмите для ввода текста или цифр.
- 2 Нажмите и удерживайте для выбора символов.

- ③ Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc». Быстро нажмите дважды, чтобы включить постоянный режим «ABC».
- ④ Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.

2.2 Редактирование текста

Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: Вырезать, Копировать, Отправить и Выбрать всё.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь маркера и нажмите на всплывающую кнопку Вставить, чтобы вставить текст.

3 Календарь, Часы, Калькулятор.....

3.1 Календарь

Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д. Для просмотра календаря и создания события, на главном экране откройте папку Google, затем выберите приложение Календарь.

3.1.1 Многорежимный просмотр

Нажмите , чтобы отобразить календарь на день, 3 дня, неделю, месяц или повестку дня (расписание).

3.1.2 Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать Весь день.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.

- Для завершения нажмите Сохранить в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем на появившуюся в нём иконку .

3.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или отредактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку меню  и выберите пункт Удалить, чтобы удалить событие.

3.1.4 Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря. Нажмите клавишу Назад для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

3.2 Часы

Ваше устройство оснащено встроенными часами. Для доступа к этой функции, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение Часы.

3.2.1 Часы

Для просмотра мирового времени, нажмите  на экране приложения Часы.

Нажмите на иконку  , чтобы добавить город, для которого вы хотели бы отслеживать время.

3.2.2 Будильник

Нажмите  на экране приложения Часы, чтобы открыть будильник.

Нажмите на переключатель  , чтобы включить будильник.

Нажмите  , чтобы добавить новый будильник.

Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.

Нажмите  , чтобы удалить выбранный будильник.

3.2.3 Таймер

На экране приложения Часы, нажмите  для доступа к Таймеру.

- Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.
- Нажмите , чтобы запустить обратный отсчёт.



Пауза/возобновление

3.2.4 Секундомер

На экране приложения Часы, нажмите  для доступа к Секундомеру.

- Нажмите  для включения секундомера.
- Нажмите КРУГ, чтобы сделать круг.
- Нажмите , чтобы приостановить секундомер. Чтобы возобновить подсчёт времени, нажмите .

- Нажмите СБРОС, чтобы сбросить показания секундомера.
- Нажмите ПОДЕЛИТЬСЯ, чтобы отправить показания секундомера.



3.2.5 Настройки часов

Нажмите иконку и затем выберите пункт Настройки для доступа к настройкам Часов и Будильника.

3.3 Калькулятор

Чтобы открыть калькулятор, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение Калькулятор.

В калькуляторе доступно две панели: основная и инженерная. Нажмите или для переключения между панелями. Выберите один из следующих двух способов:




Нажмите для удаления всего содержимого.

4 Мультимедийные приложения.....

4.1 Камера

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для съёмки фото или видео на главном экране нажмите иконку приложение Камера .



- 1 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой
- 2 Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать зум
- 3 Нажмите для просмотра снятых фото или видео
- 4 Нажмите, чтобы снять фото

Съёмка фото

Нажмите кнопку спуска затвора  , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора  для серийной съёмки.

Съёмка видео

Нажмите ВИДЕО, чтобы изменить режим камеры на видео, затем нажмите  , чтобы начать запись видео. Вы также можете нажать на иконку  , чтобы сделать снимок во время записи видео.

Нажмите  , чтобы приостановить запись видео, для продолжения записи нажмите  . Нажмите  , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

4.2 Фото

Приложение Фото позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования. Для просмотра сделанных снимков поведите пальцем вверх на главном экране, затем выберите приложение Фото. Фото и видео отображаются в альбомах.



Нажмите для доступа к списку действий над элементами Галереи.

Работа с изображениями

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него, чтобы развернуть на весь экран.

Нажмите , чтобы отредактировать изображение.

Нажмите , чтобы удалить это изображение.

Нажмите  и выберите Установить как..., чтобы установить изображение в качестве фотографии контакта или обоев главного экрана.

Нажмите , чтобы отредактировать изображение или видео.

Обработка изображений в пакетном режиме

Приложение Фото позволяет выполнять некоторые действия над его элементами в пакетном режиме.

Откройте приложение Фото, нажмите и удерживайте изображение или видео, чтобы активировать пакетный режим, затем отметьте требуемые элементы, нажимая на них. Нажмите  , чтобы удалить выбранные элементы. Нажмите  , чтобы отправить выбранные элементы.

5 Другие приложения.....

Для получения информации о приложениях сторонних разработчиков обратитесь к разделу «Справка» соответствующих приложений. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Маркет с вашего устройства.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от региона.

6 Приложения Google.....

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним. В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google. Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

6.1 Chrome

Google – это веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете. Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

6.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении планшетного ПК. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail. Приложение Gmail позволяет настраивать не только почтовые аккаунты Google, но и POP/IMAP/Exchange.

6.3 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и распланировать маршрут вашей поездки.

6.4 YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, например, видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

6.5 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, откуда вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату. Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

6.6 Duo

Мобильное приложение для видеосвязи. Используя связанные телефонные номера пользователи могут легко звонить из своего списка контактов.

7 Настройки.....

Для доступа к Настройкам, находясь на главном экране проведите вверх и выберите приложение Настройки.

Вы также можете провести вниз на панели уведомлений и нажать .

7.1 Сеть и Интернет

7.1.1 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваше устройство находится в зоне действия беспроводной сети.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi.
- Нажмите , чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети. Вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации. Для завершения нажмите ПОДКЛЮЧИТЬСЯ.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Перейдите в меню Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi.
- Выберите пункт Добавить сеть.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите СОХРАНИТЬ.

Удаление сети Wi-Fi

Удалите информацию о сохранённой сети Wi-Fi, если вы не хотите, чтобы ваше устройство подключалось к ней автоматически.

- Включите Wi-Fi, если он ещё не включён.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохранённой сети.
- В диалоговом окне нажмите ЗАБЫТЬ.

7.1.2 VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

- Перейдите в меню Настройки > Сеть и Интернет > VPN, затем нажмите 
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите СОХРАНИТЬ.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве цифровой код или пароль.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню Настройки > Сеть и Интернет > VPN.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне введите запрашиваемую информацию и нажмите ПОДКЛЮЧИТЬСЯ.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите ОТКЛЮЧИТЬСЯ.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню Настройки > Сеть и Интернет > VPN.
- В открывшемся списке нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите отредактировать.
- После изменения, нажмите СОХРАНИТЬ.

Удаление VPN:

- Нажмите  рядом с выбранной VPN, в открывшемся диалоговом окне нажмите УДАЛИТЬ.

7.1.3 Режим «В самолёте»

Включите переключатель  в пункте Режим «В самолёте» для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

7.1.4 Персональный DNS-сервер

Нажмите, чтобы выбрать режим Персональный DNS-сервер.

7.2 Bluetooth и подключение устройств

7.2.1 Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Включение Bluetooth

- Перейдите в меню Настройки > Bluetooth и подключение устройств > Bluetooth.
- Нажмите  для включения/выключения Bluetooth.

На экране отобразится ваше устройство и список сопряжённых устройств.

Изменение имени Bluetooth вашего устройства

- Перейдите в меню Настройки > Bluetooth и подключение устройств > Bluetooth.
- Нажмите на пункт Имя устройства.
- Введите имя, для завершения нажмите ПЕРЕИМЕНОВАТЬ.

Соединение вашего планшетного ПК с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Перейдите в меню Настройки > Bluetooth и подключение устройств > Bluetooth.

- Нажмите + Подключить новое устройство.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите СОПРЯЖЕНИЕ.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите ЗАБЫТЬ для подтверждения.

7.2.2 Беспроводной экран

С помощью этой функции вы можете передавать содержимое вашего устройства на телевизор или другое совместимое устройство.

- Перейдите в меню Настройки > Bluetooth и подключение устройств > Беспроводной экран.
- Нажмите имя устройства, которое вы хотите подключить.

Примечание: перед использованием этой функции вашему устройству необходимо сначала подключиться к сети Wi-Fi.

7.2.3 USB

С помощью USB-кабеля вы можете копировать мультимедийные и другие файлы с компьютера во внутреннюю память вашего устройства и наоборот. Перейдите в меню Настройки > Bluetooth и подключение устройств > USB. Выберите Передача файлов или Передача фото (PTP).

7.2.4 Печать

Нажмите Печать, чтобы активировать Службы печати. Вы можете выбрать Службу печати по умолчанию или выбрать Добавить службу.

7.3 Экран

В этом меню можно настроить яркость экрана, обои, тайм-аут экрана, размер шрифта и т.д. Если вы хотите, чтобы изображение на экране поворачивалось при повороте устройства, активируйте функцию Автоворот.

7.4 Главный экран и обои

В этом меню вы можете управлять главным экраном, менять обои, менять настройки главного экрана, настраивать отображение уведомлений на экране блокировки и т.д.

7.5 Звук

В данном меню собраны настройки звука, мелодий и уведомлений.

7.6 Расширенные функции

В этом меню вы можете настроить жесты для быстрой и удобной работы.

7.7 Управление ресурсами

Функция Управление ресурсами помогает вашему устройству работать эффективнее, автоматически оптимизируя использование данных, энергопотребление, работу фоновых приложений и использование памяти. Также доступны некоторые ручные настройки оптимизации.

7.8 Безопасность

- **Блокировка экрана**

Нажмите, чтобы задать один из доступных типов блокировки экрана: скольжение, пароль, цифровой код или графический ключ.

- **Smart Lock**

Функция Smart Lock позволяет разблокировать ваше устройство без ввода цифрового кода, графического ключа или пароля на основе ряда условий: при наличии физического контакта с устройством, при нахождении в безопасном месте, при подключении надежных устройств. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

- **Другое**

В меню Настройки > Безопасность вы можете также настроить: Администрирование устройства, Закрепление окна и т.д.

7.9 Местоположение

В данном меню вы можете настроить доступ приложений к местоположению вашего устройства. Вы можете разрешить постоянный доступ или доступ только во время использования приложения.

7.10 Конфиденциальность

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы можете установить для приложений доступ или запрет на доступ к вашему местоположению и т.д. Также вы можете настроить следует ли отображать пароли и выбрать действия и информацию, которые вы хотите сохранить в аккаунте Google.

7.11 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их. Нажмите на приложение и выберите пункт Разрешения, чтобы настроить доступ приложения к памяти, камере, контактам, местоположению и т.д.

7.12 Память

Используйте эти параметры для мониторинга общего и свободного места на вашем устройстве и SD-карте.

7.13 Аккаунты

В данном меню вы можете добавлять, редактировать и удалять учетные записи почтовых служб и других приложений. Также в данном меню вы можете включить или выключить автоматическую синхронизацию сразу для всех аккаунтов, либо настроить параметры синхронизации для каждого из них. Выберите пункт Добавить аккаунт, чтобы добавить учетную запись для выбранного приложения.

7.14 Цифровое благополучие и родительский контроль

В этом меню вы можете узнать, сколько времени вы потратили на устройство и на каждое приложение. Вы можете настроить ограничение времени использования устройства, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни. Кроме того, родители могут ограничить время использования устройства своими детьми.

7.15 Google

В данном меню собраны все настройки сервисов Google.

7.16 Специальные возможности

В данном меню собраны настройки, предназначенные для людей, которые могут испытывать трудности при использовании устройства.

7.17 Система

7.17.1 Об устройстве

Здесь содержится различная информация об устройстве: правовая информация, номер модели, версия ОС Android, версия ядра, номер сборки и т.д.

7.17.2 Язык и клавиатура

Используйте меню язык и клавиатура для выбора языка на вашем устройстве и настройки экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

7.17.3 Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

9717.4 Резервирование

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек планшетного ПК и других данных приложений на серверах Google. При замене устройства резервные копии настроек и данных будут установлены на ваше новое устройство при первом же подключении к аккаунту Google.

7.17.5 Заводские установки

В этом меню доступны следующие функции: Сброс DRM, Сбросить настройки Wi-Fi, Bluetooth, Сброс предпочтений и Удалить все данные.

7.17.6 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о продукте.

8 Эффективное использование

8.1 Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе «Обновление ПО», откройте список приложений и выберите Настройки > Система > Обновление ПО. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «Память по умолчанию») в процессе загрузки и установки обновления.

9 Аксессуары.....

В комплект поставки входят:

1. Сетевой адаптер питания
2. USB-кабель
3. Буклет «Приступая к работе»
4. Буклет «Информация о мерах безопасности и условиях гарантии»



- Аксессуары зависят от страны поставки.
- Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства.

10 Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего

Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учётом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.;
- модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или её филиалов;

- модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.;
- плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удалёнными или исправленными этикетками и серийными номерами гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определённой местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или её филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

11 Возможные неисправности и способы их устранения.....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Страйтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу Обновление ПО, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе перейдите в меню Настройки > Система > Обновление ПО. Нажмите кнопку ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление.

- Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.
- Используйте **Удалить все данные (вернуть заводские установки)** для форматирования устройства. Перейдите в меню **Настройки** > **Система** > **Заводские установки** > **Удалить все данные (вернуть заводские установки)**. Если устройство выключено:
 1. одновременно нажмите клавишу **включения** и клавишу **увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки;
 2. выберите русский язык (для выбора используйте клавиши громкости, для подтверждения - клавишу **включения**);
 3. выберите пункт **«Стереть данные/ заводские установки»**;
 4. выберите пункт **«Да - Удалить все данные»**;
 5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузить сейчас»**. Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем снова попробуйте включить устройство.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу включения** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки. Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения - **клавишу включения**.

Моё мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.

- Если ваше устройство имеет съёмную аккумуляторную батарею, извлеките и снова установите её, затем перезагрузите устройство.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Mobile Upgrade**.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)** или **Mobile Upgrade**.

Моё мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер **TCL**.

- Если ваше устройство имеет съёмную аккумуляторную батарею, убедитесь, что аккумуляторная батарея вставлена правильно и почистите её контакты, если они загрязнены. Аккумуляторную батарею необходимо устанавливать до подключения сетевого адаптера.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится не ранее, чем через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Убедитесь, что не требуется аксессуаров **TCL**.

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети Wi-Fi.
- Попробуйте подключиться позже или к другой сети.

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйверы правильно установлены.
- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 240 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр TCL, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр TCL, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

12 Технические характеристики

Чипсет

MT8788A

ОС

Android 10

Память

64 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ

Размеры

247,8*157,56*7,65 мм

Вес

470 г

Экран

10,36" IPS 1200*2000

Подключения

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), 802.11 a/n/ac (5 ГГц),

Wi-Fi Direct, Беспроводной экран.

Bluetooth 5.0.

USB 2.0, USB-C (передача аудио и данных), USB OTG; GPS с поддержкой A-GPS; GLONASS. microSD

Камера

- Фронтальная камера: 8 Мп
- Основная камера: 13 Мп

Аудиокодеки

AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Видеокодеки

H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9

Батарея ⁽¹⁾

Ёмкость: 8 000* мА·ч

Примечание:

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.

* Типичное значение. Номинальная ёмкость может отличаться.

13 Условия эксплуатации, транспортировки и хранения, утилизации

13.1 Условия эксплуатации

1. Рабочая температура окружающего воздуха должна быть в пределах от 0 до +40 °C.
2. Высота места установки не должна превышать 2000 м над уровнем моря, иначе есть риск изменения технических характеристик устройств.
3. Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре +40 °C.
4. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например, +25 °C при 90%.
5. Степень загрязнения окружающей среды: 3 (возможны токопроводящие загрязнения или сухие нетокопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой конденсации).
6. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая газы, жидкость и пыль в концентрациях, нарушающих работу устройств

13.2 Условия хранения и транспортировки

1. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах -5 до +40 °C. Предельная допустимая температура окружающего воздуха -40 до +70 °C.
2. Относительная влажность 30 ~ 90% при комнатной температуре в помещении хранения.
3. Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар!
4. Изделия должны храниться в закрытом, сухом, защищенном от влаги месте при температуре от -40 до +60 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 98% при температуре +35 °C. Среднемесячная относительная влажность не более 90% при температуре +40 °C.
5. Условия транспортирования кросс-модулей в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170.
6. Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846 .

13.3 Условия утилизации

1. По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.
- 2 .Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

4. В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке
5. Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.
6. Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.



14 Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие от розетки электросети и обратиться в авторизованный производителем сервисный центр.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте уполномоченного изготовителем лица.

ВНИМАНИЕ!

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.



Главным критерием при оценке надежности является отказ, т.е. событие, заключающееся работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

1. значительное разрушение изделия;
2. деформация изделия;
3. необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
4. попадание инородных материалов;
5. самопроизвольное ослабление крепления деталей;
6. недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

1. выход из строя деталей устройств;
2. нарушение процесса эксплуатации;
3. неисправность приборов или деталей;
4. необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Характерные опасности, которые могут возникнуть при работе устройств данного типа

| Наименование опасности | Причина опасности |
|--|---|
| 1. Опасности от веществ: нарушение экологической безопасности. | при перегреве элементов конструкции; отсутствие или неисправность деталей; неисправность всего устройства; при нарушении техники безопасности. |
| 2. Опасности механического воздействия | при недостаточной прочности применяемых материалов; при наличии острых, грубо обработанных поверхностей деталей изделия; при нарушении техники безопасности во время монтажа, технического обслуживания и ремонта изделия |
| 3. Опасности термического воздействия | при контакте с элементами конструкции, нагреваемыми при работе или при недопустимом перегреве; при нарушении процесса эксплуатации. |

| Наименование опасности | Причина опасности |
|---|---|
| 4. Опасность от вибрации, шума | при нарушении порядка монтажа; при нарушении порядка эксплуатации. |
| 5. Опасности, вызванные нарушениями процесса эксплуатации | при некорректных или неверных действиях пользователя; эксплуатация изделий, отработавших нормативный срок службы; отсутствие надзора за безопасной эксплуатацией изделия; |
| 6. Опасности, возникающие при пренебрежении эргонометрическими принципами | при неправильном расположении конструкции |
| 7. Электрические опасности | при эксплуатации во влажном помещении; при нарушении техники безопасности во время эксплуатации |
| 8. Опасности, возникающие при ошибочном действии пользователя | нарушение техники безопасности при плановом обслуживании и ремонтных работах |

Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
|------------------------------|---|---|
| 1. Перегрев | Высокая температура окружающей среды | Выберите другое место для установки устройства или усильте вентиляцию |
| 2. Нарушение передачи данных | Неправильное подсоединение провода для передачи данных; Неправильно настроены параметры передачи данных; Обрыв или короткое замыкание кабеля. | Проверьте соответствующие соединения; Перенастройте параметры; Проверьте кабель от блока питания. Устранитте возможный обрыв или короткое замыкание. |
| 3. Отключение | Неисправность провода подключения к электросети; | Проверьте провод подключения к электросети; |

И другие ситуации в соответствии с разделом 11.

15 Свидетельство о приёмке

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р, МЭК, Техническому Регламенту Таможенного Союза и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: ___.2021

Штамп технического контроля изготовителя