

Prestigio



PC Tablet

Version 1.2.0

EN General Information

Device purpose	A tablet is a multimedia device that can play various content (music, videos, movies, books, etc.)
Technical specifications	Information about the technical specifications of the device can be found on the package insert inside the box
In the box	Tablet, 5 V / 1.5 A power adapter, USB cable, screen protector, screen cleaning cloth, quick start guide*
Guarantee	2 years (service life: 2 years)

* Depending on the device model, the complete set of the product may differ (information about the complete set is indicated on the insert inside the box).

Operating instructions

Before using, read the information in the "Instructions for Safe Use" section.

Charging the battery

Before using it for the first time, plug the power adapter that comes with your tablet into the power connector.

Installing a SIM card

1. Turn off the device and open the cover to access the SIM and SD cards.
2. Insert the SIM card into the slot in the correct position, as illustrated in the figure on the device. Push until you hear a click.
3. Close the cover and turn on the device.

Turning the device on

1. Press the power button to turn the tablet on.
2. The first time you use the device, it requires initial setup: selecting a language, connecting to Wi-Fi, setting up your Google account, setting the unlock password, etc.
3. To turn the tablet off, press and hold the Power button, then click "Power Off" in the drop-down menu.

Quick settings

Swipe down from the top edge of the screen to access the Quick Settings panel. The panel allows you to quickly turn on/off "Wi-Fi", "Airplane Mode" and other functions of the device. There are also shortcuts for adjusting brightness settings, locking automatic screen orientation detection, and access to system settings.

Main Menu

Tap and hold your finger on the screen to access the main menu.

Rules for safe use

Do not expose the tablet to direct sunlight. Do not spill water or other liquids on the device. Do not use the device in humid places. Do not use the tablet in the rain – it is not a waterproof device. Do not touch the plug or power adapter with wet hands. Do not expose the device to shocks or vibrations. Do not place objects on the device. Do not use a pen or any other sharp object when pressing the screen. Do not place the tablet on a soft surface or other places that could interfere with heat dissipation, causing the device to overheat. Do not place the tablet on your lap or other parts of your body to prevent discomfort from the heat. Do not use your tablet while driving. Your tablet must be turned off during takeoff and landing. Do not remove the battery. The built-in battery must be replaced at a specialized service center. Do not exceed the standard wattage (voltage/current) of multi-plugs or power strips when using them with this unit. Use only the original power adapter included in the package to charge the device. The manufacturer shall not be liable for any consequences, whether direct or indirect, arising from the use of the power adapter for purposes other than its intended use or for supplying power to or recharging from a device not supplied with this package. Your device may only be repaired by Prestigio Specialist Service Centers.

Troubleshooting

1. The battery is overheating. You may be using a charger that is not designed for this tablet. Always use only original accessories that come with your tablet.
2. The display shows a SIM card error. Make sure that the SIM card has been inserted correctly. If the problem is not corrected, your SIM card may be damaged. Contact your operator.

3. The device freezes or critical errors occur. You may need to close all applications or reset the device to restore its functionality. If the device does not work and the app does not respond, press and hold the power button for 8–10 seconds. The device will automatically reboot. If this does not solve the problem, perform a data reset. In the list of applications, press "Setup" > "Backup" and "Reset" > "Reset Data" > "Reset Device" > "Erase All".
4. You cannot be heard during a call. Make sure that you do not cover the built-in microphone. Make sure that the headset is properly connected when using it.

NOTE. All information contained herein is subject to change without prior notice to users. Up-to-date information and detailed descriptions of the device, as well as the connection process, certificates, information on companies that accept quality claims and warranties, are contained in the instructions available for download at prestigio.com/use. All trademarks and brand names are the property of their respective owners. Information about the manufacturer and suppliers can be found on the packaging. Manufacturer: Prestigio Plaza Ltd., Spirou Kyprianou 26, Prestigio Plaza, 4040, Limassol, Cyprus, prestigio.com. Country of manufacture: China.

RU Общая информация

Назначение устройства	Планшет – мультимедийное устройство для воспроизведения различного контента (аудио- и видеофайлов, музыки, аудиокниг, фильмов и др.)
Технические характеристики	Информация о технических характеристиках устройства указана на вкладыше внутри коробки
Комплект поставки*	Планшет, адаптер питания 5 В / 1,5 А, USB-кабель, защитная пленка на экран, салфетка для очистки экрана, краткое руководство пользователя*
Гарантия	1 год (срок службы: 1 год)

* В зависимости от модели устройства комплектация товара может отличаться (информация о комплектации указана на вкладыше внутри коробки).

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделе «Правила безопасного использования».

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства подключите адаптер питания, который входит в комплект поставки, к разъему питания на планшете.

Установка SIM-карты

1. Выключите устройство и откройте крышку для доступа к SIM- и SD-картам.
2. Вставьте SIM-карту в слот в правильном положении, как это показано на рисунке на корпусе устройства. Надавите до щелчка.
3. Закройте крышку и включите устройство.

Включение устройства

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить планшет.
2. При первом использовании устройства требуется его первоначальная настройка: выбор языка, подключение к сети Wi-Fi, настройка Google-аккаунта, установка пароля на разблокировку и др.
3. Для того, чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите «Выкл. питание» в выпадающем меню.

Быстрые настройки

Протяните вниз от верхнего края экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить / выключить Wi-Fi, режим «В самолете» и другие функции устройства. Также тут размещены ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступа к системным настройкам.

Главное меню

Нажмите и удерживайте палец на экране для получения доступа к функциям главного меню.

Правила безопасного использования

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света. Не проливайте воду или другую жидкость на устройство. Не используйте его в местах с повышенной влажностью. Не используйте устройство в дождь: оно не водонепроницаемое. Не прикасайтесь к вилке или адаптеру питания мокрыми руками. Не подвергайте устройство воздействию ударов или вибраций. Не кладите предметы на устройство. Не используйте ручку или любой другой острый предмет при нажатии на экран. Не кладите устройство на мягкую поверхность или другие места, которые могут помешать отводу тепла, вызывая перегрев прибора. Не кладите устройство на колени или другие части тела для предотвращения дискомфорта от воздействия тепла. Не используйте прибор во время вождения. Устройство должно быть выключено во время взлета и посадки самолета. Не извлекайте аккумулятор. Встроенный аккумулятор подлежит замене в специализированных сервисных центрах. Не превышайте стандартную мощность (напряжение / ток) мультиштекеров или удлинителей питания при использовании их с данным устройством. Для зарядки устройства используйте только оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки. Производитель не несет ответственности за любые последствия, будь то прямые либо косвенные, возникающие вследствие использования адаптера питания не по назначению либо для подачи питания или перезарядки устройства, не входящего в настоящий комплект поставки. Ремонт устройства может осуществляться только в специализированных сервисных центрах Prestigio.

Устранение неисправностей

1. Батарея перегревается. Возможная причина: используется зарядное устройство, не предназначенное для данного планшета. Решение: всегда используйте только оригинальные аксессуары, которые поставляются в комплекте с устройством.

2. На дисплее отображается ошибка SIM-карты. Возможная причина: SIM-карта неправильно вставлена или повреждена. Решение: убедитесь, что SIM-карта вставлена правильно, или свяжитесь с вашим оператором.

3. Устройство зависает или возникают критические ошибки. Возможная причина: необходимо выполнить сброс или перезагрузку устройства. Решение: закройте все приложения или выполните сброс устройства, чтобы восстановить его функциональность. Если планшет не работает и приложение не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится. Если это не решит проблему, выполните сброс данных. Для этого в списке приложений нажмите «Настройка» > «Резервное копирование» и «Сброс» > «Сброс данных» > «Сброс устройства» > «Стереть все».

4. Вас не слышно во время разговора. Возможные причины: встроенный микрофон закрыт; неверно подключена гарнитура. Решение: убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон и гарнитура подключена правильно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке prestigio.ru/use. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев. Производитель: Prestigio Plaza Ltd., Спиру Киприану 26, Престижио Плаза, 4040, Лимасол, Кипр, prestigio.com. Страна-изготовитель: Китай.

Жалпы ақпарат

Тағайындау құрылғы	Планшет – интернетке қосылу мүмкіндігі бар түрлі контентті (аудио- және бейнефайлдарды, музыканы, аудио кітаптарды, фильмдерді және т.б.)
Техникалық сипаттамалары	туралы Ақпарат техникалық сипаттамалары құрылғылар көрсетілген қосымша қорап ішіндегі
Жеткізілім	Планшет, қуаттау 5 В / 1,5 А, USB-кабель, қорғаныс пленкасы, экранға, майлық экранды тазалау үшін, қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы*
Кепілдігі	1 жыл (қызмет мерзімі: 1 жыл)

* Моделіне байланысты құрылғылар жиынтығы тауардың әр түрлі болуы мүмкін (туралы ақпарат жинақтау көрсетілген қосымша қорап ішіндегі).

Пайдалану бойынша басшылық

Пайдалану алдында құрылғының шығыңыз ақпарат "бөлімінде қауіпсіз пайдалану Қағидалары".

Зарядтау

Бірінші рет пайдаланардың алдында, құрылғының usb қорек адаптері, ол кабелі, қосылымына тамақтану планшетте.

Орнату SIM-карта

1. SIM және SD карталарына қол жеткізу үшін құрылғыны өшіріп, қақпақты ашыңыз.
2. Құрылғы корпусындағы суретте көрсетілгендей, SIM картасын ұяға дұрыс күйде салыңыз. Шертілгенге дейін басыңыз.
3. Қақпақты жауып, құрылғыны қосыңыз.

Құрылғыны қосу

1. Түймешігін басыңыз тамақтану, планшетті іске қосу үшін.
2. Құрылғыны бірінші рет пайдалану кезінде оның бастапқы конфигурациясы қажет: Тілді таңдаңыз, Wi-Fi желісіне қосылыңыз, Google есептік жазбасын орнатыңыз, құлпын ашу паролін орнатыңыз және т. б.
3. Үшін өшіру құрылғыныбасып, ұстап тұрыңыз қуат түймешігін, содан кейін таңдасол "Өшірулі. питание" қазақстан выпадающем мәзір.

Жылдам параметрлер

Жылдам параметрлер тақтасына кіру үшін саусағыңызды жоғарыдан төменге қарай сырғытыңыз. Панелі жылдам қосу / өшіру Wi-Fi, режим "В самолете" және басқа да құрылғы функциялары. Сондай-ақ, тұт орналастырылған жапсырмалар үшін параметрлерін күйге келтіру, жарықтықты құлыптау экран бағдарын автоматты түрде анықтау қол жеткізу, ал жүйелі күйге келтіру.

Басты мәзір

Басып тұрыңыз да, саусағыңызды экранда қол жеткізу үшін функцияларына бас мәзір.

Қауіпсіз пайдалану ережесі

Түсуіне жол бермеңіз, құрылғыны тікелей күн сәулесінің. Емес проливайте су немесе басқа сұйықтық құрылғы. Пайдаланбаңыз, оның жерлерде, ылғалдылығы жоғары. Пайдаланбаңыз, құрылғыны жаңбырда: ол емес, су өткізбейтін. Антенна кабеліне тиіспеңіз вилке немесе адаптеру тамақтану дымқыл қолмен. Тигізбеңіз құрылғы әсеріне соққы немесе діріл. Салмаңыз заттарды құрылғы. Пайдаланбаңыз, қалам немесе басқа өткір зат басқанда экран. Салмаңыз, құрылғыны жұмсақ бетке немесе басқа кедергі келтіруі мүмкін бұру, жылу, ылғал қыздыру аспабы. Салмаңыз құрылғысы, тізесіне немесе дененің басқа бөліктері болдырмау үшін жайсыздық әсерінен жылу. Пайдаланбаңыз аспап уақытында жүргізу. Құрылғы лауабірақ өшірулі болуытуралы ұшып көтерілу және қону уақытында ұшақ. Емес извлекайте батарея. Кірістірілген батареяны ауыстыруға жатады мамандандырылған сервистік орталықтарында. Жоқ аспауы стандартты қуаты (кернеу / ток) мультиштекеров немесе ұзартқыштарды тамақтану пайдалану кезінде олардың құрылғымен сәйкес. Құрылғыны зарядтау үшін используйте тек өзіндік қуаттау, кіріс жеткізілім. Өндіруші жауапты емес кез келген салдарына, мейлі тікелей не жанама, туындайтын пайдалану салдарынан адаптер питания пайдаланбау не беру үшін қорек немесе қайта зарядтау құрылғыны басқаратын, осы жеткізу жиынтығы. Жөндеу құрылғылар ғана жүзеге асырылуы мүмкін мамандандырылған сервистік орталықтарында Prestigio.

Ақаулықтарды жою

1. Батарея курстарын ашуға екінің. Асынашы себебі: пайдаланадыоқушысы қуаттау құрылғысы, залалды өтеу үшін осы планшеттің. Шешімі: всегда пайдаланыңыз тек қана түпнұсқа аксессуарлар жеткізетін жиынтықта құрылғысы бар.
2. Дисплейде қате SIM-карта. Ықтимал себебі: SIM-карталардыдұрыс салынған болса немесе бүлінсе. Шешімі: убедитесь, ол SIM-карта салынған болса дұрыс, немесе свяжитесь бастап қрәшім операторы.

3. Құрылғы істен шығады немесе қандай қиын қателер. Асынашы себептерінал: орындау қажет тастауға немесе қайта жүктеуді құрылғылар. Шешім: закройте барлық қосымшалар немесе орындасае ағызу құрылғысын қалпына келтіру үшін оның функционалдығы. Егер планшет емес, жұмыс істейді және қосымша жауап бермейді, түймесін басып, ұстап тұрыңыз тамақтану ішінде 8–10 секунд. Құрылғы автоматты түрде перезагрузится. Егер бұл мәселенің орындаңыз тастауға болады. Ол үшін бұл қолданбалар тізімінде басыңыз "Орнату" > "Сақтық көшірме" және "Сброс" > "Сброс данных" > "Ағызу құрылғысын" > "барлығын Өшіру".
4. Сіз оны естуге мүмкін емес, сөйлесу кезінде. Ықтимал себептері: микрофоны жабық; қате қосылған гарнитура. Шешімі: убедитесь, бұл далар емес тапсырғанға кірістірілген микрофон және құлаққап қосылған дұрыс.

ЕСКЕРТУ. Қамтылған барлық ақпарат осы құжатта өзгертілуі мүмкін қолданушыларға алдын ала ескертпестен. Өзекті мәліметтер мен толық сипаттамасы, құрылғылар мен процесі,ал оны қосу, сертификаттары туралы мәліметтер, компаниялар, қабылдаушы сапасы бойынша шағымдар мен кепілдіктер ұсталады нұсқаулықтарда қол жетімді жүктеу үшін сілтеме бойынша kz.prestigio.com/use. Көрсетілген барлық сауда маркалары және олардың атаулары меншігі болып табылады олардың тиісті иелерінің. Туралы ақпарат өндіруші және жеткізуші көрсетілген орау. Өндіруші аты Prestigio Plaza Ltd., Спиру Киприану 26, Престижио Плаза 4040, Лимасол, Кипр, prestigio.com. Өндіруші-ел: Қытай.

EN Recycling information

These symbols indicate that you must follow the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and Waste Battery and Battery Regulations when disposing of the device, its batteries and accumulators, and its electrical and electronic accessories. According to the rules, this equipment must be disposed of separately at the end of its service life.

Do not dispose of the device, its batteries and accumulators, or its electrical and electronic accessories together with unsorted municipal waste, as this will harm the environment.

To dispose of this equipment, it must be returned to the point of sale or turned in to a local recycling facility.

You should contact your local household waste disposal service for details.

RU Информация об утилизации

Эти символы означают, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров, необходимо следовать правилам обращения с отходами производства электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными городскими отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде.

Для утилизации данного оборудования, его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт переработки.

Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

KZ Кәдеге жарату туралы ақпарат

Бұл белгілер құрылғыны, оның аккумуляторлары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын қоқысқа тастау кезінде электрлік және электронды қондырғылардың қалдықтарын (WEEE), батарея мен аккумулятор қалдықтарының ережелерін сақтауды білдіреді. Нормативтік құжаттар бұл жабдықты пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бөлек жинауды талап етеді.

Құрылғыны, оның батареялары мен аккумуляторларын, сондай -ақ оның электрлік және электронды керек -жарақтарын сұрыпталмаған қалалық қалдықтармен бірге тастамаңыз, себебі бұл қоршаған ортаға зиян тигізеді.

Бұл жабдықты тастау үшін оны сату орнына немесе жергілікті қайта өңдеу орталығына қайтару қажет.

Толық ақпарат алу үшін жергілікті тұрмыстық қалдықтарды шығару қызметіне хабарласыңыз

EN

Customer support: prestigio.com/use**Warranty and limited liability**

The manufacturer's warranty is 2 years from the date of sale of the product in the retail network.

This limited warranty may differ from the warranty provided by local law. The manufacturer guarantees the performance of warranty obligations to the extent and within the time limits stipulated by the laws of the country where the product was purchased.

The warranty card gives the right to service only if the following conditions are met: all fields of the coupon must be filled in clear handwriting; the seller's seal must be present and correspond to the seller's details specified in the coupon, without amendments. The date of sale indicated on the coupon must match the date financial document about the purchase.

The warranty does not apply if damage or malfunction occurs in the following circumstances:

- non-compliance with storage or operation rules;
- mechanical damage;
- using the device for other purposes;
- introduction of liquids, foreign objects, etc. into the device;
- use of the device for commercial or non-domestic needs;
- interference with the design of the device;
- repairs by unauthorized persons or organizations;
- use of unsuitable accessories or accessories not recommended by the manufacturer.

For more information on the terms of the warranty and warranty service, as well as the rules of safe use, see the complete operating manual, available for download at prestigio.com.

WARNING.

- To avoid the risk of damage to the device or of voiding the warranty of your device, only authorized PRESTIGIO specialists should make repairs.
- To avoid personal injury or damage to the device, use only PRESTIGIO branded accessories or those recommended by the manufacturer (see complete instructions).

This information is subject to change from time to time. For more information, see the Prestigio website: prestigio.com

RU

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:
8800 551-54-94 (звонок бесплатный).

Подробная информация: prestigio.ru/use

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети.

Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанным в талоне реквизитам продавца, без наличия исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой финансового документа о покупке.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли в условиях:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или не бытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования, содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте prestigio.ru.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Чтобы исключить риск поломки устройства или аннулирования гарантии, производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов PRESTIGIO.
- Чтобы исключить травму владельца или повреждение устройства, используйте только фирменные аксессуары PRESTIGIO или рекомендованные производителем (смотри полную инструкцию).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Prestigio: prestigio.ru

BY

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в Республике Беларусь: +375 17 279 36 36

Подробная информация: prestigio.by/use

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети.

Срок гарантии для адаптеров питания, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых аккумуляторов (являющихся частью устройства), креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев с момента продажи товара в розничной сети.

Срок службы устройства – 1 год.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанным в талоне реквизитам продавца, без наличия исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой финансового документа о покупке.

Гарантия не распространяется на случаи, при которых вред или неисправности возникли в условиях:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или не бытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;

- ремонта неуполномоченными лицами или организациями;
- использования неподходящих аксессуаров или аксессуаров, не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте prestigio.by.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

- Чтобы исключить риск поломки устройства или аннулирования гарантии производителем ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов PRESTIGIO.
- Чтобы исключить травму владельца или повреждение устройства, используйте только фирменные аксессуары PRESTIGIO или рекомендованные производителем (смотри полную инструкцию).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Prestigio: prestigio.by

KZ

Қазақстанда шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: ЖШС "Асбис Қазақстан", Қазақстан, 050018, Алматы қ-сы, Тулькубасская к-сі 2. Тел.: +7 (727) 364-82-86.

Кепілдік мәлімдемелері және кепілдік шектеулері

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған күннен бастап 1 жыл. Шығарылған күні стикерде сериялық номердің астында орнатылған.

Бұл шектеулі кепілдік жергілікті заңмен берілген кепілдіктен өзгеше болуы мүмкін. Өндіруші өнімді сатып алған елдің заңнамасында көзделген мөлшерде және мерзімде кепілдік міндеттемелерінің орындалуына кепілдік береді.

Кепілдік талоны келесі шарттарға сәйкес келген кезде ғана сервистік қызмет көрсетуге құқық береді: купонның барлық өрістері анық қолжазбамен толтырылуы керек, сатушының мөрі бар болуы керек және талонда көрсетілген сатушының деректемелеріне сәйкес болуы керек, ешқандай түзетулер болмауы керек. Купонда көрсетілген сату күні сатып алу туралы қаржылық құжаттың күніне сәйкес келуі керек.

Кепілдік келесі шарттармен зақым немесе ақаулық орын алған жағдайларға қолданылмайды:

- сақтау немесе пайдалану ережелерін сақтамау;
- механикалық зақым;
- құрылғыны мақсатына сай пайдаланбау;
- құрылғының ішіне сұйықтықтардың, бөгде заттардың және т.б. түсуі;
- құрылғыны коммерциялық немесе тұрмыстық емес қажеттіліктерге пайдалану;
- құрылғының конструкциясына араласу;
- уәкілетті емес адамдардың немесе ұйымдардың жөндеуі;
- қолайсыз керек-жарақтарды немесе өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдалану.

Кепілдікті және кепілдікті қызмет көрсету шарттары, сондай-ақ қауіпсіз пайдалану ережелері туралы толығырақ ақпарат алу үшін kz.prestigio.com сайтынан жүктеуге қолжетімді толық пайдалану нұсқаулығында бар.

АЛДЫН-АЛА ЕСКЕРТУ.

- Құрылғының бұзылу немесе кепілдіктің күшін жою қаупін болдырмау үшін құрылғыңызды жөндеуді тек уәкілетті PRESTIGIO мамандары жүргізеді.
- Иесінің жарақаттануын немесе құрылғының бұзылуын болдырмау үшін тек PRESTIGIO фирмалық немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды пайдаланыңыз (толық нұсқаулықты қараңыз).

Бұл ақпарат мезгіл-мезгіл өзгеріп отырады. Қосымша ақпарат алу үшін Prestigio веб-сайтын қараңыз: kz.prestigio.com

WARRANTY CARD

RU Гарантийный талон | KZ Кепілдік талон

Product name: _____

RU Продукт | KZ Өнім

Model: _____

RU Модель | KZ Үлгі

Serial Number: _____

RU Серийный номер | KZ Сериялық нөмір

Purchase date: _____

RU Дата покупки | KZ Сатып алу күні

Dealer: _____

RU Продавец | KZ Сатушы



Dealer stamp

Печать продавца



Customer signature

Подпись покупателя

