



## **Серия PRO**

### **ЖК МОНИТОР**

PRO MP245V (модель: 3PC0)

PRO MP251 (модель: 3PC2)

PRO MP251P (модель: 3PC2)

Руководство пользователя

# Содержание

Начало работы .....	3
Комплектация .....	3
Установка монитора на подставку .....	4
Настройка положения экрана .....	7
Обзор монитора .....	9
Подключение монитора к ПК.....	11
Экранное меню.....	13
Джойстик навигации.....	13
«Горячая» клавиша.....	13
Настройка экранного меню .....	14
Профессиональный.....	14
Изображение .....	16
Источник сигнала.....	18
Кнопка навигации .....	18
Настройка.....	19
Технические характеристики.....	20
Поддерживаемые режимы изображения .....	22
Устранение неполадок .....	23
Безопасное использование монитора.....	24
Сертификация TÜV Rheinland .....	26
Соответствие нормативным требованиям .....	27
Приложение к руководству пользователя .....	30

## Журнал изменений

V1.1, 12/2023

# Начало работы

В данном разделе описывается процедура установки и подключения монитора. Будьте осторожны при подключении устройств. Для защиты от статического электричества используйте антистатический браслет.

## Комплектация

Монитор	PRO MP245V	PRO MP251P
	PRO MP251	
<b>Документы</b>		Краткое руководство по установке монитора (Quick Start Guide) Руководство пользователя
<b>Аксессуары</b>		Подставка Основание подставки Винт для настенного кронштейна x4 Кабель питания Адаптер питания
<b>Кабели</b>	Высокоскоростной кабель HDMI™ (оpционально)	



### Важно

- Если какие-либо предметы, включенные в комплект поставки, отсутствуют или повреждены, обратитесь по месту приобретения продукта.
- Комплект поставки может изменяться в зависимости от региона.
- Поставляемый кабель питания предназначен исключительно для этого монитора. Не используйте его с другими устройствами.


## Установка монитора на подставку

### **Важно**

- Чтобы не поцарапать экран, кладите монитор на мягкую поверхность экраном вниз.
- Во избежание повреждения монитора не прикасайтесь к нему острыми предметами.


### **PRO MP245V**

- Положите монитор в защитную упаковку. Совместите подставку с пазом на мониторе. Вставьте и задвиньте подставку в паз, чтобы закрепить ее.
- Совместите основание с подставкой. Задвиньте основание, чтобы закрепить его на подставке.
- Перед расположением монитора вертикально убедитесь, что подставка полностью зафиксирована.




## PRO MP251

1. Положите монитор в защитную упаковку. Совместите подставку с пазом на мониторе. Вставьте и задвиньте подставку в паз, чтобы закрепить ее.
2. Совместите держатель для прокладки кабелей с пазом на мониторе. Вставьте и задвиньте держатель в паз, чтобы закрепить его.
3. Совместите основание с подставкой. Задвиньте основание, чтобы закрепить его на подставке.
4. Перед расположением монитора вертикально убедитесь, что подставка полностью зафиксирована.




## PRO MP251P

1. Положите монитор в защитную упаковку. Совместите подставку с пазом на мониторе.
2. Зафиксируйте подставку винтами.
3. Присоедините основание к подставке и зафиксируйте его винтом.
4. Перед расположением монитора вертикально убедитесь, что подставка полностью зафиксирована.



### **Важно**

- Отверстия на задней крышке также можно использовать для крепления монитора на стену. Пожалуйста, обратитесь к поставщику оборудования или в магазин для приобретения подходящего настенного крепления.
- Данный продукт поставляется без защитной пленки! Любые механические повреждения устройства, включая снятие поляризационной пленки с экрана, могут повлиять на гарантию!




## Настройка положения экрана

Данный монитор позволяет изменять положение экрана, чтобы добиться максимального комфорта во время работы.


### **Важно**

- При настройке положения экрана старайтесь не прикасаться к его поверхности.
- Перед поворотом монитора слегка наклоните его назад.



**PRO MP245V**



**PRO MP251**




## PRO MP251P




## Обзор монитора


### PRO MP245V



### PRO MP251



## PRO MP251P



<b>1</b>	Разъем питания
<b>2</b>	Разъем HDMI™  Поддерживает 1920x1080@100 Гц в соответствии с требованиями HDMI™ 1.4b.
<b>3</b>	Разъем D-Sub
<b>4</b>	Линейный вход При использовании порта D-Sub соедините гнездо Line-in (Линейный вход) на мониторе с гнездом аудиовыхода Line-out (Линейный выход) на ПК аудиокабелем для воспроизведения звука через динамики на мониторе.
<b>5</b>	Разъем для подключения наушников
<b>6</b>	Кнопка включения и джойстик навигации
<b>7</b>	Слот для замка Kensington
<b>8</b>	Держатель для прокладки кабелей
<b>9</b>	Отверстие для прокладки кабелей

## Подключение монитора к ПК


1. Выключите компьютер.
2. Подключите монитор к компьютеру видеокабелем.
3. Подключите кабель питания к блоку питания монитора. (Рисунок А)
4. Подключите блок питания к монитору. (Рисунок В)
5. Подключите блок питания к электрической розетке. (Рисунок С)
6. Включите монитор. (Рисунок Д)
7. Включите компьютер, и монитор автоматически определит источник видеосигнала.




### Важно

Тип адаптера питания может изменяться в зависимости от региона.


#### Опционально




## PRO MP245V



## PRO MP251



## PRO MP251P



# Экранное меню


В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.

## **Важно**

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

## Джойстик навигации

Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора.



### **Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо:**

- Выбор пунктов меню
- Изменение значения выбранного параметра
- Вход / Выход из пунктов меню


### **Центральная кнопка:**

- Открытие экранного меню
- Вход в подменю
- Подтверждение выбранного пункта меню или параметра

### **«Горячая» клавиша**

- Двигая джойстик навигации «вверх», «вниз», «влево» или «вправо» при неактивном экранном меню можно войти в меню предустановленных функций.
- Пользователи могут настроить функцию «горячих» клавиш для входа в другой пункт меню.

# Настройка экранного меню



## Профессиональный

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание							
Режим	Еко	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> </ul>							
	Пользовательская	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим.</li> </ul>							
	Анти-синий								
	Фильм								
	Офис								
	Black-White	<ul style="list-style-type: none"> <li>По умолчанию режим «Еко» соответствует требованиям стандарта TÜV Rheinland «Low Blue Light» и сертификации Eyesafe.</li> </ul>							
Время отклика	Обычное	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выбор параметра «Минимальное» сократит время отклика до минимума и уменьшит размытие изображения в очень быстрых играх.</li> </ul>							
	Короткое								
	Минимальное								
MPRT	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Параметр «MPRT» будет доступен, если частота обновления превышает 85 Гц.</li> </ul>							
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение MPRT повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Яркость</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr> <tr> <td>» HDR</td><td>Отключена</td></tr> <tr> <td>» Adaptive-Sync</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Яркость	Параметр не может быть изменен	» HDR	Отключена	» Adaptive-Sync
Функция	Состояние								
» Яркость	Параметр не может быть изменен								
» HDR	Отключена								
» Adaptive-Sync									

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней		Описание									
Частота обнов.	Положение	Слева сверху	<ul style="list-style-type: none"> <li>Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите центральную кнопку, чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления.</li> </ul>									
		Справа сверху										
		Слева снизу										
		Справа снизу										
	Откл.											
	Вкл.											
	Положение	Слева сверху	<ul style="list-style-type: none"> <li>После установки времени, нажмите центральную кнопку, чтобы включить таймер.</li> </ul>									
		Справа сверху										
		Слева снизу										
		Справа снизу	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователям необходимо вручную восстанавливать заданные настройки таймера после потери питания и последующего переподключения к электрической сети.</li> </ul>									
Таймер	Откл.											
	15:00	00:01 ~ 99:59										
	30:00											
	45:00											
	60:00											
Проверка Eye-Q	Откл.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Откл.» для отключения функции «Проверка Eye-Q».</li> <li>Включение «Проверка Eye-Q» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Частота обновления</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Таймер</td> <td></td> </tr> <tr> <td>» Экранный помощник</td> <td>» Отключена</td> </tr> <tr> <td>» Информ. на экране</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Функция	Состояние	» Частота обновления		» Таймер		» Экранный помощник	» Отключена	» Информ. на экране
Функция	Состояние											
» Частота обновления												
» Таймер												
» Экранный помощник	» Отключена											
» Информ. на экране												
Amsler Grid		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Amsler Grid» для проверки поля центрального зрения.</li> </ul>										
Astigmatism		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Astigmatism» для проверки затуманенности зрения.</li> </ul>										
Posture Correction		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите «Posture Correction» для улучшения осанки при сидении.</li> </ul>										

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание			
Экранный помощник	Нет	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут настраивать экранный помощник в любом режиме.</li> </ul>			
Размер экрана					
	Авто				
	4:3				
Adaptive-Sync	16:9				
	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Adaptive-Sync» предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране.</li> </ul>			
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение «Adaptive-Sync» повлияет на доступность следующей функции:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="566 801 926 865"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» MPRT</td><td>Отключена</td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» MPRT
Функция	Состояние				
» MPRT	Отключена				

## Изображение

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание
Яркость	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте яркость в соответствии с окружающим освещением.</li> </ul>
Контрастность	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте контрастность, чтобы снизить нагрузку на глаза.</li> </ul>
Резкость	0-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Резкость улучшает четкость и детали изображения.</li> </ul>
Улучшение изображения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Улучшение изображения» изменяет качество границ изображения, повышая их резкость.</li> </ul>
	Минимальная	
	Средняя	
	Высокая	
	Максимальная	

Меню первого уровня	Меню второго и третьего уровней	Описание						
Фильтр синего света	Откл. Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция «Фильтр синего света» защищает глаза от синего света. Если функция «Фильтр синего света» включена, она регулирует цветовую температуру экрана, добавляя желтый свет.</li> <li>Если для параметра «Режим» установлено значение «Анти-синий», обязательно включится функция «Фильтр синего света».</li> </ul>						
HDCR	Откл. Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Функция HDCR улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность.</li> <li>Включение HDCR повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Яркость</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr> <tr> <td>» MPRT</td><td>Отключена</td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Яркость	Параметр не может быть изменен	» MPRT	Отключена
Функция	Состояние							
» Яркость	Параметр не может быть изменен							
» MPRT	Отключена							
Цветовая температура	Холодный цвет Обычная Теплый цвет Настройка R (0-100) G (0-100) B (0-100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.</li> <li>Нажмите центральную кнопку, чтобы применить выбранный режим.</li> <li>Пользователи могут настраивать параметр «Цветовая температура» в режиме «Настройка».</li> </ul>						
Автонастройка		<ul style="list-style-type: none"> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>						
Частота	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулирует частоту изображения.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>						
Фаза	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка фазы изображения.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>						
Полож. по гориз.	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка положения изображения по горизонтали.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>						
Полож. по верт.	0-100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка положения изображения по вертикали.</li> <li>Только для D-Sub. Эта функция будет недоступна при обнаружении других источников сигнала.</li> </ul>						

## Источник сигнала

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
HDMI™		<ul style="list-style-type: none"><li>Пользователи могут выбрать «Источник сигнала» в любом режиме.</li></ul>
D-Sub		
Автопоиск	Откл. Вкл.	<ul style="list-style-type: none"><li>Используйте джойстик навигации для выбора источника сигнала в следующих случаях:<ul style="list-style-type: none"><li>Для параметра «Автопоиск» установлено значение «Откл.» и монитор находится в режиме энергосбережения;</li><li>На экране монитора отображается окно «Нет сигнала».</li></ul></li></ul>

## Кнопка навигации

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание
Вверх	Откл.	
Вниз	Яркость	
Влево	Режим	
Вправо	Таймер Источник сигнала Частота обновления Информ. на экране Громкость (PRO MP251/ MP251P)	<ul style="list-style-type: none"><li>Все элементы кнопок навигации можно настраивать в экранном меню.</li></ul>

## Настройка

Меню первого уровня	Меню второго уровня	Описание			
Язык	繁體中文 English Français Deutsch Italiano Español 한국어 日本語 Русский Português 简体中文 Bahasa Indonesia Türkçe (Другие языки будут доступны в будущем)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователям необходимо нажать центральную кнопку для сохранения выбора.</li> <li>Выбранный язык сохраняется при сбросе настроек монитора до заводских значений по умолчанию.</li> </ul>			
Прозрачность	0~5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут настраивать «Прозрачность» в любом режиме.</li> </ul>			
Таймер меню	5~30 с	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме.</li> </ul>			
Кнопка включения	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбран параметр «Откл.», нажатие кнопки включения выключает монитор.</li> </ul>			
	Ожид.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если выбран параметр «Ожид.», нажатие кнопки включения выключает экран и подсветку монитора.</li> </ul>			
Информ. на экране	Откл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Информация о состоянии монитора отображается в правой части экрана.</li> </ul>			
	Вкл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Включение «Информ. на экране» повлияет на доступность следующих функций:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Функция</th><th>Состояние</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Проверка Eye-Q</td><td>Отключена</td></tr> </tbody> </table>	Функция	Состояние	» Проверка Eye-Q
Функция	Состояние				
» Проверка Eye-Q	Отключена				
Громкость (PRO MP251/ MP251P)	0~100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут настроить «Громкость» в любом режиме.</li> </ul>			
Сброс	Да	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пользователи могут выполнить сброс и восстановить заводские настройки экранного меню в любом режиме.</li> </ul>			
	Нет				

# Технические характеристики\*

Монитор	PRO MP245V	PRO MP251	PRO MP251P
Размер диагонали	23.8 дюйма	24.5 дюйма	
Кривизна экрана	Плоский		
Тип ЖК-панели	VA	IPS	
Разрешение	1920x1080 (FHD)		
Соотношение сторон	16:9		
Яркость	300 нит		
Контрастность	4000:1	1300:1	
Частота обновления	100 Гц		
Время отклика	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 мс (MPRT)</li> <li>• 4 мс (GTG)</li> </ul>		
Дополнительные разъемы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 разъем HDMI™</li> <li>• 1 разъем D-Sub</li> <li>• 1 разъем для подключения наушников</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 разъем HDMI™</li> <li>• 1 разъем D-Sub</li> <li>• 1 линейный вход</li> <li>• 1 разъем для подключения наушников</li> </ul>
Углы обзора	178°[Г], 178°[В]		
DCI-P3**/ sRGB	75% / 91%	80% / 95%	
Покрытие экрана	Антибликовое		
Кол-во отображаемых цветов	16.7 млн.		
Динамика		2Вт x 2	
Параметры электропитания монитора	12В  2.5А		
Характеристики адаптера питания***	30Вт, 12В		
Входные параметры	100-240В~, 50/60Гц, 0.75А		
Выходные параметры	12В  2.5А		
Настройка угла наклона	-5° ~ 20°		
Настройка высоты			0 ~ 120мм (± 5)
Настройка угла поворота влево и вправо			-30° ~ 30°

Монитор		PRO MP245V	PRO MP251	PRO MP251P
<b>Настройка угла поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки</b>				-90° ~ 90°
<b>Слот для замка Kensington</b>		Есть		
<b>Совместимость с крепежом стандарта VESA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Размеры пластины: 100 x 100 мм</li> <li>Тип винтов: M4 x 10 мм</li> <li>Диаметр резьбы: 4 мм</li> <li>Шаг резьбы: 0.7 мм</li> <li>Длина резьбовой части: 10 мм</li> </ul>		
<b>Размер (Ш x В x Г)</b>		539.8 x 414.1 x 198.3 мм	557.5 x 421.8 x 198.3 мм	557.5 x 406.9 x 228.9 мм
<b>Вес</b>	<b>Нетто</b>	2.68 кг	2.9 кг	4.3 кг
	<b>Брутто</b>	4.73 кг	4.4 кг	5.83 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	<b>Эксплуатация</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Температура: от 0°C до 40°C</li> <li>Влажность: от 20% до 90%, без образования конденсата</li> <li>Высота над уровнем моря: 0 ~ 5000м</li> </ul>		
	<b>Условия хранения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Температура: от -20°C до 60°C</li> <li>Влажность: от 10% до 90%, без образования конденсата</li> </ul>		

\* Некоторые технические характеристики устройства могут быть изменены изготавителем. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у продавца или у представителя компании-изготовителя.

\*\* Определено в соответствии со стандартами испытаний CIE1976.

\*\*\* Тип адаптера питания, идущего в комплекте поставки, может быть изменен изготавителем без предварительного уведомления. Тип адаптера питания может изменяться в зависимости от региона.

# Поддерживаемые режимы изображения



## Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Стандарт	Разрешение		HDMI™	D-Sub
VGA	640x480	при 60Гц	V	V
		при 67Гц	V	V
		при 72Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
DOS-Mode	720x480	при 60Гц	V	
	720x576	при 50Гц	V	
SVGA	800x600	при 56Гц	V	V
		при 60Гц	V	V
		при 72Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
XGA	1024x768	при 60Гц	V	V
		при 70Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
SXGA	1280x1024	при 60Гц	V	V
		при 75Гц	V	V
WXGA+	1440x900	при 60Гц	V	V
WSXGA+	1680x1050	при 60Гц	V	V
Full HD	1920x1080	при 60Гц	V	V
		при 85Гц	V	
		при 100Гц	V	
Разрешение видео	480P		V	
	576P		V	
	720P		V	
	1080P при 60Гц		V	

# Устранение неполадок

## Не светится индикатор питания.

- Нажмите кнопку включения монитора.
- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.

## Отсутствует изображение.

- Убедитесь, что видеокарта правильно установлена в компьютер.
- Убедитесь, что компьютер и монитор подключены к источникам питания и включены.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Возможно, монитор находится в спящем режиме. Нажмите любую клавишу на клавиатуре для пробуждения монитора.

## Изображение имеет неправильный размер или расположено не по центру экрана.

- Выберите подходящий режим изображения из числа предустановленных.

## Не работает автоматическая настройка при подключении монитора (по принципу Plug and Play).

- Проверьте правильность подключения кабеля питания монитора.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Убедитесь, что монитор и видеокарта поддерживают функцию Plug and Play.

## Иконки, шрифты или весь экран выглядят нечетко, смазанно или имеют цветовые дефекты.

- Страйтесь не использовать удлинители для видеокабелей.
- Измените настройки яркости и контрастности.
- Измените настройки цветовых каналов или выберите другую цветовую температуру.
- Проверьте правильность подключения сигнального кабеля монитора.
- Проверьте, не погнуты ли контакты в разъемах сигнального кабеля монитора.

## На экране монитора видны полосы или мерцание.

- Измените частоту обновления экрана в соответствии с характеристиками монитора.
- Обновите драйвер видеокарты.
- Убедитесь, что рядом с монитором нет электрических устройств, которые могут вызывать электромагнитные помехи.

# **Безопасное использование монитора**

- Внимательно и полностью прочитайте указания по безопасному использованию монитора.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на мониторе и в руководстве пользователя.
- Ремонт следует поручать только квалифицированному техническому персоналу.

## **Подключение электропитания**

- Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте монитор к электрической розетке, имеющей заземление.
- Если шнур питания оснащен 3-х контактной вилкой, монитор должен подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Убедитесь, что электросеть оснащена автоматическим выключателем на 20 А [макс.].
- Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если монитор не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.
- Располагайте кабель питания так, чтобы не наступать на него. Не ставьте на кабель питания никаких предметов.
- Если монитор поставляется с адаптером, используйте только адаптер, поставляемый компанией MSI и одобренный для использования с монитором.

## **Условия эксплуатации**

- Чтобы уменьшить вероятность повреждений, возникших по причине сильного нагрева монитора, не размещайте его на мягкой, неустойчивой поверхности и не закрывайте его вентиляционные отверстия.
- Размещайте монитор только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание опрокидывания монитора, установите его на столе, стене или другом неподвижном объекте с помощью крепления, которое помогает правильно его установить.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте воздействия на монитор высокой влажности и высоких температур.
- Не храните монитор в помещениях с температурой выше 60°C и ниже -20°C, так как это может привести к его повреждению.
- Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°C.
- При очистке монитора обязательно выньте вилку из розетки. Избегайте использования химических средств при очистке устройства, вместо них используйте мягкую ткань. Не допускайте попадания жидкостей на монитор, так как это может привести к его повреждению или поражению электрическим током.

- Не располагайте рядом с монитором предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки монитора:
  - Повреждение кабеля питания или вилки кабеля питания.
  - В монитор попала жидкость.
  - Монитор подвергался воздействию влаги.
  - Монитор не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
  - Монитор упал и получил повреждения.
  - На мониторе имеются видимые признаки повреждения.

# Сертификация TÜV Rheinland

## Сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light

Синий свет вызывает усталость глаз и дискомфорт. Мониторы MSI получили сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, которые обеспечивают комфорт при использовании. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы уменьшить дискомфорт от продолжительного просмотра экрана и синего света.

- Разместите экран на расстоянии 50–70 см от глаз и немного ниже уровня глаз.
- Сознательное моргание время от времени поможет снизить нагрузку на глаза после длительного просмотра экрана.
- Делайте перерывы по 20 минут каждые 2 часа.
- Во время перерывов отводите взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь удаленное не менее 20 секунд.
- Во время перерывов делайте растяжку, чтобы снять усталость или облегчить боль.
- Включите функцию Low Blue Light.



Low Blue Light  
(Software  
Solution)

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

## Сертификат TÜV Rheinland Flicker Free

- Компания TÜV Rheinland протестировала данный продукт, чтобы установить, производят ли дисплеи видимое и невидимое для человеческого глаза мерцание и, следовательно, напрягает ли глаза пользователей.
- TÜV Rheinland разработала каталог испытаний, который устанавливает минимальные стандарты в различных диапазонах частот. Каталог испытаний основан на международно применимых стандартах или стандартах, распространенных в отрасли, и превосходит требования этих стандартов.
- Этот продукт был проверен в лаборатории в соответствии с этими критериями.
- Ключевое слово «Flicker Free» подтверждает, что устройство не производит видимых и невидимых мерцаний, указанных в стандарте и определенных в диапазоне от 0 до 3000 Гц при различных уровнях яркости.
- Монитор не будет соответствовать стандарту Flicker Free, если включена функция «Уменьш. Смазывания»/MPRT. (Доступность функции «Уменьш. Смазывания»/ MPRT зависит от модели продукта.)



Flicker Free

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

# Соответствие нормативным требованиям

## Соответствие стандартам CE

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директивах Евросоюза об электромагнитной совместимости (2014/30/EU), низковольтном оборудовании (2014/35/EU), энергоэффективности (2009/125/EC) и ограничениях на содержание вредных веществ (2011/65/EU). Оно было протестировано и признано соответствующим стандартам IT-оборудования, опубликованным в разделе директив Официального журнала Европейского союза.



## Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса В

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:

- Измените ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключите данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с продавцом устройства или специалистом по радио- и телевизионному оборудованию.



### Примечание 1

Изменения или модификации, не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование устройства.

### Примечание 2

Экранированные интерфейсные кабели и кабель питания переменного тока, если такие имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно вызывать помех.
2. Это устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

## Директива WEEE

Согласно Директиве 2012/19/EС об отходах электрического и электронного оборудования, электрическое и электронное оборудование не может больше выбрасываться как городские отходы, а производители таких продуктов обязаны принимать их обратно по окончании срока их службы.



## Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: <https://csr.msi.com/global/index>

## Особенности устройства, способствующие защите окружающей среды

- Пониженное энергопотребление при работе и в режиме ожидания
- Ограничено использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Увеличенный срок службы благодаря возможностям обновления компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

## Политика защиты окружающей среды

- Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться в местный центр сбора и утилизации.
- Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на сайт MSI или местному дистрибутору.
- Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com)



## **Внимание!**

Длительная работа за монитором может негативно повлиять на ваше зрение.

## **Рекомендации:**

1. Делайте 10-минутную паузу после каждого 30 минут работы за монитором.
2. Детям младше 2 лет не рекомендуется проводить время за монитором. Для детей старше 2-х лет общее время, проведенное за монитором в течение дня, не должно превышать 1 час.

## **Уведомление об авторских правах и товарных знаках**

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все права защищены. Логотип MSI является зарегистрированным товарным знаком компании Micro-Star Int'l Co., Ltd. Все другие упоминаемые знаки и названия могут быть торговыми марками их соответствующих владельцев. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящем документе. MSI оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предварительного уведомления.



Термины HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI™ и логотип HDMI™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## **Техническая поддержка**

В случае поломки устройства обратитесь по месту его приобретения или в авторизованный сервисный центр. Техническую поддержку можно также получить на сайте <https://www.msi.com/support/>.

# Приложение к руководству пользователю

## 1. Оборудование

- ЖК МОНИТОР

## 2. Модели

- ZPC0 (маркетинговое наименование PRO MP245V)
- ZPC2 (маркетинговое наименование PRO MP251)
- ZPC2 (маркетинговое наименование PRO MP251P)

## 3. Торговая марка



## 4. Назначение

- Монитор предназначен для отображения графической и текстовой информации, передаваемой от источника цифрового видеосигнала.

## 5. Технические характеристики

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

## 6. Изготовитель, Адрес изготовителя

- MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
- 235, Тайвань, г. Нью-Тайбэй, район Чжунхэ, ул. Лиде, д. 69

## 7. Страна производства

- Китай

## 8. Юридическое лицо, осуществляющее действия от имени Изготовителя при оценке соответствия и выпуск в обращение продукции на территории Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), а также ответственное за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕАЭС

- ООО «Универсальная сертификационная компания»

Россия, 117630, город Москва, Внутригородская территория города  
Муниципальный округ Обручевский, Старокалужское шоссе, дом 65, этаж 7,  
помещение I, комната 24

Телефон: +7(495) 626-2824

Адрес электронной почты: [info@unicertcom.ru](mailto:info@unicertcom.ru)

## 9. Соответствует

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

## 10. Знак обращения на рынке



## **11. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)**

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Безопасное использование монитора»)

## **12. Правила и условия монтажа**

- Приведены в Руководстве Пользователя (глава «Начало Работы»)

## **13. Правила и условия хранения**

- Приведены в Руководстве Пользователя (раздел «Технические характеристики»)

## **14. Правила и условия транспортировки**

- Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

## **15. Правила и условия реализации**

- Без ограничений

## **16. Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)**

- По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

## **17. Действия в случае обнаружения неисправности оборудования**

- В случае обнаружения неисправности:
  1. Выключите монитор.
  2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
  3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
  4. Включите устройство.
- 5. Если действия, описанные в п. 1.-4. , не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку MSI или в авторизованный сервисный центр MSI.

### **Техническая поддержка MSI**

Горячая линия: 8 800 700 77 08

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09

E-mail: RUSupport@msi.com

**Список авторизованных сервисных центров MSI представлен на сайте**

<https://ru.msi.com>

## **18. Месяц и год изготовления оборудования**

- Дата изготовления указана на наклейке упаковочной коробки.

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали монитор **msi**