

morphy richards®

Моющий пылесос с функцией отпаривания и полировки
Модель MR3200 



Здоровье и Безопасность

Эксплуатация любого электроприбора требует соблюдения следующих базовых правил. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

- Прибор могут использовать дети от 8 лет после инструктажа по безопасному использованию и сопряженных угрозах, либо в сопровождении старших.
- Прибор могут использовать люди с физическими, чувствительными или ментальными ограничениями, а также люди без опыта и знаний в сопровождении или после инструктажа по безопасному использованию и связанных угрозах.
- Очистка и обслуживание не допускается детьми, кроме детей от 8 лет в сопровождении старших. Дети не должны играть с прибором.

ВНИМАНИЕ! Неверное использование прибора может нанести травму.

- Этот прибор имеет нагревательный элемент, который выделяет остаточное тепло после использования.
- Держите кабель электропитания прибора вне досягаемости детей до 8 лет.
- При повреждении кабеля электропитания, его необходимо заменить у производителя, сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве: фермерских домах, постояльцами отелей, мотелей и иного жилья. Не допускается использование в зонах кухонь магазинов, офисов и иных рабочих пространств.

ВАЖНО: помните, что паропылесос работает, выбрасывая пар с повышенной температурой 120 ° C. Не надо подставлять части тела под выброс пара для проверки его интенсивности!

ВАЖНО: не используйте дезинфицирующие средства, моющие средства, чистящие растворы, ароматические масла или ароматизированную воду, отбеливатель или уксус в паровой машине. Это приведет к повреждению вашего продукта и аннулированию гарантии. Мы рекомендуем вам использовать только деионизированную или дистиллированную воду или бутылки для смягчения воды Morphy Richards для наполнения пароочистителя.

Обслуживание

ВНИМАНИЕ: Всегда отключайте прибор от сети перед выполнением любых процедур технического обслуживания.

Общее обслуживание

Ваш прибор рассчитан на нормальное повседневное использование, но время от времени протирайте его влажной тканью, чтобы сохранить его. Не следует использовать абразивные чистящие средства.

Чистка тряпок

Тряпку для пола можно стирать в машине (макс. 40С). При сильном загрязнении смочите ткань теплой водой с моющим средством или мягким пятновыводителем.

ВАЖНО: Не используйте отбеливатель или кондиционер для белья.

Стоит удалять грязную воду из фильтра после окончания работы. Застой грязной воды приводит к неприятным запахам и ускоряет выход прибора из строя. Наличие застоялой грязи в частях прибора ведет к отказу от гарантийного обслуживания.

Очистка и техническое обслуживание

Режим очистки:

1. Поднимите верхнюю крышку аквафильтра, добавьте чистую воду в резервуар аквафильтра, закройте крышку.
2. Для чистки поместите прибор в аквафильтр. На дисплее загорится индикатор самоочистки. Убедитесь, что вода есть в резервуаре. После начнется режим глубокой очистки в течение трех секунд. После окончания очистки прибор автоматически переходит в режим ожидания.

Режим удаления накипи:

Когда мигает режим удаления накипи, то стоит снять резервуар для воды (для подачи пара). Залить воду с пищевым уксусом в пропорции 1:2 (100 мл уксуса на 200 мл воды). Поставьте резервуар на место и выбирайте режим подачи пара. Во время работы индикатор будет мигать. После окончания очистки прибор перейдет в режим ожидания.

ВНИМАНИЕ: во время очистки накипи прибор выделяет запах уксуса. Советуем проводить очистку в хорошо проветриваемом помещении.

ВНИМАНИЕ: Прибор обладает аквафильтром для мелкого мусора. Прибор не используется для сухой уборки. При наличии крупного мусора советуем подметать пол до начала мытья пола. Не оставляйте прибор долго на одном месте. Это не улучшает чистку, а только может навредить покрытию пола.

ВНИМАНИЕ: Пар горячий! Пожалуйста, не используйте прибор для очистки живых существ! После использования прибора до его очистки не ставьте его на чистый пол во избежание повторного загрязнения чистого участка!

Сборка паропылесоса

1. Вставьте ручку в корпус машины и установите ее на одном уровне с гнездом у дисплея.
2. При снятии ручки вставьте тонкую иглу в первое маленькое отверстие позади и одновременно вытащите ручку.

Смена насадок: поднимите прибор, совместите вращающуюся подставку для паропылесоса с чистящим диском и вдавите его на место.

Наполнение внутреннего резервуара для воды (для работы пара): возьмитесь за ручку резервуара для воды и выньте резервуар для воды. Откройте крышку резервуара для воды, наполните резервуар водой, а затем закройте крышку резервуара для воды. Вставьте резервуар для воды, наполненный водой, вниз и установите резервуар для воды в корпус пылесоса, чтобы убедиться, что он установлен на место.

Начало работы паропылесоса

1. Подключите источник питания. При этом всем индикаторы мигнут один раз и прибор перейдет в режим ожидания.
2. Нажмите кнопку включения. Прибор включится автоматически в режиме полировки. Также будут гореть логотип на дисплее и лампы нижней подсветки.
3. Нажмите на кнопку запуска пара, тогда прибор автоматически переходит в режим чистки плитки. Индикатор мигает в режиме предварительного нагрева (примерно 30 секунд). Нажмите снова на кнопку выбора пара, чтобы запустить прибор в работу и начать подачу пара.

Внимание: режим отпаривания может работать только в процессе чистки плитки или паркета.

4. При включенном режиме паровой обработки воспользуйтесь кнопкой переключения режимов, чтобы перейти в режим работы с деревянным полом. После повторного нажатия кнопки переключения режима прибор снова перейдет в режим полировки.
5. Если поставить прибор вертикально, то он автоматически переходит в режим ожидания.
6. Если заканчивается вода в резервуаре для подачи пара, то кнопка подачи пара мигает белым в течение 10 секунд. После прибор автоматически переходит в режим полировки.

Обзор продукта



Светодиодный дисплей

Умный LED-экран



Отображение логотипа: когда продукт работает, индикатор логотипа «Morphy Richards» горит в течение длительного времени (белый)

Переключатель индикатора дисплея: после включения индикатор переключателя мигает (красным), чтобы перейти в режим ожидания. Когда продукт работает, индикатор переключателя горит в течение длительного времени (красный).

Индикатор режима полировки: запустите режим полировки, и индикатор режима горит в течение длительного времени (белый)

Индикатор режима плитки: запустите режим плитки, и индикатор режима плитки загорится (белый).

Режим деревянного пола: запустите режим деревянного пола, и индикатор паркета горит в течение длительного времени (белый)

Индикатор режима удаления накипи: когда продукт определяет время, установленное программой, включается индикатор режима удаления накипи и горит в течение длительного времени (красным), указывая на необходимость очистки накипи. Когда включится режим очистки, то во время очистки индикатор режима удаления накипи мигает (красным цветом).

Индикатор режима очистки: при очистке индикатор режима очистки горит в течение длительного времени (зеленый).

Управление



1. Нажмите кнопку включение/выключение, чтобы привести прибор в рабочее состояние / выключить
2. Кнопка управление паром поможет запустить прибор в режиме очистки паром. Двукратное нажатие на кнопку запускает режим подогрева. После того, как кнопка с красного цвета меняет подсветку на белый – прибор готов к работе с паром. Однократное нажатие на эту кнопку запускает подачу пара.
3. Кнопка переключения режима. Нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимами полировки, уборки плитки или деревянного пола. Так же запускается режим самоочистки. Режимы выбираются последовательно. Если вы не сменили выбор в течение трех секунд, то запускается последний из выбранных режимов. Выбранный режим будет гореть на дисплее.

ВНИМАНИЕ: при постановке пылесоса в строго вертикальное положение, включается режим ожидания (горит красным значок включения на LED - дисплее). Чтобы вывести пылесос из режима ожидания - надо перевести ручку из строго вертикального положения под угол острее 90 градусов. В строго вертикальном положении работает только кнопка глубокой очистки.