

разгладить даже труднодоступные участки на затылке.

5. Повторите действие на оставшихся участках, пока волосы не станут роскошными, мягкими и шелковистыми.

Внимание! Пожалуйста, помните о том, что во время использования рабочая поверхность может стать очень горячей. Поэтому всегда перед тем, как убрать прибор в место хранения, дождитесь, пока он остынет.

ЧИСТКА И УХОД

- Не допускайте засорения входного воздушного отверстия. Регулярно очищайте его от волос, пуха и т.д.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не используйте моющие или чистящие средства, абразивы, губки с грубым покрытием или растворители для чистки устройства.
- Протирайте устройство только чистой сухой тканью.
- Не наносите на щётку масла и лосьоны для волос.
- Храните прибор в прохладном сухом месте недоступном для детей.
- Прежде чем вновь включить аппарат в сеть, убедитесь в том, что он полностью высох.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами.



Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: ДВМ Электроникс Ко., Лимитед (DVM Electronics Co., Limited)
Адрес: Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, комната 517, Квун Тонг, Коулун, Гонконг

Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, этаж 4, пом. I, часть ком. 25

Дата производства: см. гарантийный талон



ФЕН-ЩЕТКА Hi HN-105



Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. Данный многофункциональный прибор поможет Вам в сушке волос головы, их укладке, а также в их выпрямлении.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в домашних условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



- **Внимание!** Содержите прибор сухим.
- **Внимание!** Не используйте этот прибор вблизи воды.

- Перед тем, как подключить устройство к электросети убедитесь, что:
 1. Прибор находится в выключенном состоянии.
 2. Устройство рассчитано на напряжение, используемое в сети.
 3. На приборе или сетевом шнуре нет каких либо повреждений.
- Не накручивайте слишком большие пряди волос на щётку, так как это препятствует нормальной завивке, а также блокирует выход воздуха.
- Не блокируйте входные и выходные воздушные отверстия. Блокирование воздушного потока может привести к перегреву устройства, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.
- Не используйте устройство около глаз.
- Не роняйте устройство и не подвергайте его воздействиям прочих ударов.
- Если нужно положить устройство куда-либо (например, на стол), всегда предварительно выключайте устройство.
- Если устройство перегрелось, оно автоматически выключается. Отсоедините его от электрической сети и дайте ему несколько минут, чтобы остыть. Перед тем, как снова выключить устройство, проверьте, не заблокирована ли его задняя сторона пухом, волосами и т.д.

• **Внимание!** Ни в коем случае не оставляйте включенный прибор возле постельных принадлежностей, бумаги или других легко воспламеняющихся объектов, данная непредусмотрительность может привести к возникновению пожара.

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Перед тем, как отключить устройство от электросети убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.
- Используйте прибор только по назначению, а именно для сушки и укладки волос. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их к использованию прибора без присмотра взрослых.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в сеть электропитания в вашей квартире или доме устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1200 Вт
- Напряжение: 220 – 240 В, 50 - 60 Гц
- Защита от перегрева
- Длина кабеля: 1,75 м

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

OFF: Выключено

COOL: Прохладно – режим **COOL** нужен для того, чтобы зафиксировать укладку.

LOW: Тепло – **используйте режим LOW для тонких прядей волос.**

HIGH: Горячо – **режим HIGH предназначен для густых и жестких прядей волос.**

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



1. Щётка
2. Отверстия для вывода воздуха
3. Ручка с зоной анти-скольжения
4. Переключатель температурных режимов
5. Отверстие для всасывания воздуха
6. Поворотный кабель питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Фен-щетка
2. Руководство пользователя
3. Гарантийный талон

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

• Для достижения лучших результатов, Вы можете предварительно использовать кондиционер для волос, это поможет устранить возможность появления эффекта статического электричества и пушистости волос, а также усилит блеск, делая Ваши волосы шелковистыми и гладкими.

1. Высушите волосы с помощью полотенца, чтобы избавиться от излишней влаги.
2. Вставьте кабель питания в розетку. Далее, для того, чтобы включить прибор нужно поставить палец на переключатель температурных режимов (4), после чего вращайте его против часовой стрелки до нужного Вам режима.
3. Для более эффективных результатов, разделите волосы на отдельные пряди волос и просушите их отдельно.
4. Поместите фен-щетку близко к корню волос и скользите вниз к кончикам. Мягкие щетинки помогут распутать и