



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА BT-20

Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное оголовье
- Диаметр мембраны: Ø 40 мм
- Чувствительность: 110 ±3 дБ
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Время работы без подзарядки:
 - до 10.5 часов с включенным Bluetooth и выключенным ANC*
 - до 9.5 часов с выключенным Bluetooth и включенным ANC*
 - до 7.5 часов с включенным Bluetooth и включенным ANC*
- Время зарядки: до 2 часов
- Рабочая дистанция: до 10 метров
- Емкость батареи: 400 мАч
- Напряжение: DC 5В
- Размеры: 160 x 175 x 90 мм
- Вес наушников: 200 г
- Вес комплекта: 290 г

**Измерения проводились на среднем уровне громкости*

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная гарнитура BT - 20
- Кабель для зарядки (Micro USB)
- Аудиокабель
- Руководство пользователя


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

1. Следующий трек (длительное нажатие)/увеличение громкости (кратковременное нажатие).
2. Включение/выключение устройства (длительное нажатие). Воспроизведение/пауза (кратковременное нажатие). При входящем телефонном звонке кратковременное нажатие принимает звонок, длительное нажатие сбрасывает звонок, двойное короткое нажатие повторно набирает номер.
3. Предыдущий трек (длительное нажатие)/уменьшение громкости (кратковременное нажатие).
4. ANC. Включение/выключение шумоподавления.
5. Светодиодный индикатор

6. Разъем для зарядки (Micro USB)
7. Микрофон
8. Разъем для аудиокабеля



ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите на кнопку питания (2), которая располагается на правом наушнике. Светодиодный индикатор правого наушника начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру DIGMA BT-20 и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth-соединения между наушниками и вашим устройством будет автоматически создана. При удачном подключении светодиодный индикатор загорится синим.

Внимание! Для успешного соединения между подключаемыми устройствами дистанция должна быть не более 10 метров в прямой видимости без препятствий. Если соединение не было установлено – выключите гарнитуру и повторите все шаги заново.

ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ

Перед началом использования следует полностью зарядить батарею гарнитуры. Для подзарядки гарнитуры выполните следующие шаги:

1. Подключите USB-кабель к соответствующему разъему на корпусе наушников.
2. Противоположный конец зарядного кабеля подключите к USB-

адаптеру зарядного устройства.


3. Светодиодный индикатор горит красным цветом - гарнитура заряжается.

4. Светодиодный индикатор погас - гарнитура зарядилась.

Внимание! Гарнитура имеет встроенную батарею, поэтому берегите устройство от прямых солнечных лучей, держите устройство вдали от нагревательных приборов во избежание возгорания батареи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам слуха.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
3. Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
4. Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
5. Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
6. Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
7. Избегайте попадания воды на устройство.
8. Избегайте падения устройства и механических воздействий на него. Компания-производитель не несет ответственность в случае повреждения пользователем.
9. Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства. Всегда выключайте устройство перед чисткой. Допускается только сухая очистка поверхностей.
10. Используйте только одобренные производителем аксессуары.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема #1: Функция Bluetooth не включается.
Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК или зарядному устройству с помощью USB-кабеля.

Проблема #2: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.
Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

Проблема #3: Невозможно установить соединение Bluetooth.
Решение:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована. Убедитесь, что наушники не подключены к другому Bluetooth-устройству
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: digma.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системе Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортёр и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

