



Инструкция по эксплуатации

Мультиварки на 2 и 4 литра

Модели: 460020, 460021, 460023, 460024, 480003, 480004, 480005, 480006

Меры безопасности

Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травмирования людей или повреждения имущества, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие:

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ: Неправильное использование приборов может привести к травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания жидкости на разъем для шнура питания.

- Этот продукт включает в себя нагревательный элемент, который подвергается остаточному теплу после использования. Дополнительную информацию см. в разделах Очистение и Обслуживание.
- Этот прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с этим прибором.
- Дети не должны выполнять работы по очистке и обслуживанию без присмотра.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных или не выпущенных первоначальным производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Этот прибор должен использоваться в соответствии с инструкциями и только по назначению.

Перед первым использованием внимательно прочтите инструкцию.

Сохраните ее для дальнейшего использования.

Форма для тушения

Форма для тушения подходит для приготовления супов, карри, медленного приготовления и всего, что требует значительного объема емкости и приготовления под крышкой.

Приготовление:

1. Поместите форму для тушения (3/7) на основание (5).
2. С помощью регулятора температуры (6) установите желаемую температуру. Загорится индикатор нагрева, и устройство начнет нагреваться. Когда желаемая температура будет достигнута, индикатор нагрева погаснет.
3. Аккуратно поместите все ингредиенты в форму для тушения. Убедитесь, что они не превышают отметку MAX внутри формы (3/7).
4. Накройте форму (3/7) герметичной крышкой (2) на все время приготовления.
5. После приготовления снимите крышку мультиварки (2). Для этого используйте ручку крышки (1) и осторожно снимайте ее, так как после использования она будет горячей.
6. Поверните регулятор температуры (6) в положение OFF, выключите прибор и отсоедините его от сети.

ВНИМАНИЕ! После приготовления основание с нагревательным элементом (5) и форма для тушения (3/7) будут горячими. Дайте им время остыть перед тем, как очистить их и убрать.

Форма для выпечки

Форма для выпечки отлично подходит для приготовления яиц, блинов, пирогов с заварным кремом, гамбургеров и всего, что требует соблюдения круглой формы.

Приготовление:

1. Поместите форму для выпечки (9) на основание (5).
2. С помощью регулятора температуры (6) установите желаемую температуру. Загорится индикатор нагрева, и устройство начнет нагреваться. Когда желаемая температура будет достигнута, индикатор нагрева погаснет.
3. Аккуратно поместите ингредиенты в форму для выпечки (9). Убедитесь, что ингредиенты не переливаются/не торчат из отверстий кастрюли.
4. В зависимости от рецепта может потребоваться использование герметичной крышки (2). При необходимости накройте крышкой форму для выпечки (9) во время приготовления.
5. После приготовления снимите крышку мультиварки (2). Для этого используйте ручку крышки (1) и осторожно снимайте ее, так как после использования она будет горячей.
6. Поверните регулятор температуры (6) в положение OFF, выключите прибор и отсоедините его от сети.

ВНИМАНИЕ! После приготовления основание с нагревательным элементом и форма для выпечки (9) будут горячими. Будьте осторожны, накладывая готовое блюдо. Дайте частям прибора остыть перед тем, как очистить их и убрать.

Объем	2 литра	4 литра
Модель	460020, 460021, 460023, 460024	480003, 480004, 480005, 480006
Цвет	крем-ваниль, изумруд, рубин, сапфир	
Напряжение	220-240 В	
Мощность	1400 Вт	
Размеры (Д*Ш*В)	353 x 260 x 217 мм	
Вес	3,92 кг	4,98 кг

Обзор продукта

1. Ручка крышки
2. Герметичная крышка
3. Форма для тушения
4. Ручка формы для тушения
5. Основание с нагревательным элементом
6. Регулятор температуры
7. Форма для тушения
8. Гриль
9. Форма для выпечки



ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием прибора, пожалуйста:

1. Вымойте все формы для приготовления, гриль и паровую решетку в теплой мыльной воде и высушите перед применением.
2. Прежде чем разместить форму на основании, убедитесь, что между основанием для принадлежностей и нагревательной пластиной нет воды.
3. Убедитесь, что все аксессуары, размещенные на базе, установлены правильно.

При нагреве в первый раз ожидайте небольшого количества дыма. Это нормально и скоро прекратится.

Температурные режимы

Программа	Температура нагрева
Low (медленный)	84-124°C
Med (средний)	155-195°C
High (высокий)	215-255°C

Предварительный нагрев

1. Подключите шнур питания к основанию (5) и поместите гриль (8) на основание (5).
2. Индикатор питания загорится, показывая, что устройство готово к предварительному нагреву.
3. С помощью регулятора температуры (6) установите желаемую температуру. Загорится индикатор нагрева, и прибор начнет нагреваться. Когда желаемая температура будет достигнута, индикатор нагрева погаснет.

ВНИМАНИЕ! Во время предварительного нагрева основание (5) и противень (8) станут горячими.

ВНИМАНИЕ! При первом использовании ожидайте небольшое количество дыма.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что шнур питания надежно соединен с основанием (5) и не касается конфорок.

НЕ используйте металлические шпатели, ножи или другие твердые предметы, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

НЕ НАКРЫВАЙТЕ гриль крышкой (2) при предварительном разогреве.

Очищение

ВНИМАНИЕ! Прибор и его части не подходят для мытья в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед очисткой убедитесь, что все детали остыли.
- После использования промойте форму для тушения, гриль, паровую решетку а также герметичную крышку в теплой мыльной воде. Высушите мягкой тканью.
- Не погружайте основание с нагревательным элементом в воду.
- Не используйте металлические губки или абразивные чистящие средства.
- Ни одна деталь прибора не подходит для мытья в посудомоечной машине.

Техническое обслуживание

Если устройство работает некорректно, сломано или возникли другие проблемы, отключите его от сети и не используйте. Позвоните или обратитесь в Авторизованный сервисный центр, который осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт товара.

Гарантия

С информацией о гарантии вы можете ознакомиться в гарантийном талоне, который лежит в коробке прибора. Для получения рекомендаций по устранению неполадок обращайтесь в Авторизованный сервисный центр.