

VGR[®]
V O Y A G E R
V-055 | Профессионал
Триммер для волос



КОМПОНЕНТЫ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

1. Лезвие из нержавеющей стали
2. Переключатель регулировки лезвия
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор заряда
5. Гребень для стрижки
6. Щеточка для чистки
7. Масло
8. USB-кабель для зарядки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибором могут пользоваться дети не младше 8 лет, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта или необходимых знаний, если они находятся под наблюдением или после того, как они получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимание присущих ему опасностей.

Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание, предназначенные для выполнения пользователем, не должны выполняться детьми без присмотра.

Не используйте адаптер в случае его повреждения и используйте только прилагаемый адаптер. В случае повреждения адаптера его следует заменять только оригинальным адаптером во избежание опасных ситуаций.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется сохранить это руководство для обращений в будущем.

Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение в электрической розетке соответствует указанному на самом приборе.

Храните прибор и его принадлежности вдали от источников тепла.

При хранении прибора не оборачивайте кабель вокруг прибора.

Никогда не тяните за шнур питания или прибор, чтобы вынуть вилку из розетки.

В случае повреждения прибора или выхода из строя немедленно прекратите использование и обратитесь в специализированный центр. Не разбирайте прибор с целью его ремонта или замены поврежденных частей.

Все ремонтные работы должны выполняться только уполномоченным персоналом; в противном случае гарантия будет аннулирована.

Во избежание перегрева прибора не оставляйте его включенным без необходимости, когда он не используется.

Не держите прибор под одеялом или подушкой.

Никогда не используйте машинку для стрижки волос в целях, отличных от указанных в данном руководстве по эксплуатации. Любое другое использование считается неправильным и, следовательно, опасным.

В случае обнаружения неисправности прекратите использование и обратитесь в специализированный центр.

Во избежание перегрева прибора рекомендуется не использовать его более 30 минут непрерывно. Между одним использованием и другим дайте прибору остыть в течение нескольких минут, а затем снова можете включить его для использования.

ВАЖНО

Эта машинка для стрижки волос имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Не бросайте прибор в огонь, не кладите на прибор тяжелые или горячие предметы, не используйте и не оставляйте его в местах с высокой температурой.

Прибор нельзя использовать на животных.

Бутылка с маслом

Хранить в недоступном для детей месте, не глотать. После завершения утилизируйте бутылку наиболее подходящим способом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. Осмотрите триммер, чтобы убедиться, что на нем нет волос и грязи.
2. Используйте на лезвиях прилагаемое легкое масло или масло для швейных машин.
3. Рекомендуется начинать с самой высокой настройки, а затем уменьшать настройку, пока не будет достигнута желаемая длина волос.
4. Нажмите кнопку включения/выключения. Держите гребень загнутым краем к бороде и направляйте машинку для стрижки по направлению роста волос.
5. Чтобы не засорять гребень волосами, время от времени чистите его щеточкой.
6. Позиции стрижки подходят для 3 различных длин, чтобы соответствовать различным стилям.
7. Нажмите кнопку включения/выключения, прибор начнет работать, нажмите кнопку еще раз, прибор перестанет работать.

Точная стрижка

Можно установить отдельно регулируемый размер; сдвиньте переключатель на триммере для точной регулировки длины стрижки. Прибор оснащен 3 регуляторами длины и 4 дополнительными гребнями (3/6/9/12 мм), что обеспечивает необходимую точность стрижки.

ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬ Гребень

Держите гребень зубцами вверх.

Вставьте одно ушко гребня в канавки на одной стороне головки прибора и проведите его вверх, затем сделайте то же самое с другим ушком гребня, пока передняя часть гребня не сядет плотно на лезвие машинки для стрижки.

ЧТОБЫ СНЯТЬ Гребень

Сначала остановите прибор, удерживая его лезвиями к себе, с усилием вытащите только одно ушко гребня из прибора и снимите его.

ЗАРЯДКА ОТ USB

Триммер для бороды прост в обращении и может заряжаться в любом месте с помощью USB-кабеля.

Поставляется со встроенным аккумулятором, время полной зарядки которого составляет 1,5 часа, что обеспечивает около 120 минут автономной работы.

Зарядка через кабель микро USB (входит в комплект триммера) Зарядите прибор, подключив его к блоку питания или адаптерам (5В==1А), или компьютеру.

Индикатор зарядки мигает красным, когда прибор заряжается.

ВАЖНО: Не подключайте и не отключайте кабель питания USB мокрыми руками, иначе можно легко получить удар электрическим током.

Примечание. Этот прибор может использоваться как с проводом, так и без.

УХОД ЗА ТРИММЕРОМ ДЛЯ ВОЛОС

Ваша машинка для стрижки волос оснащена высококачественными лезвиями. Чтобы обеспечить долгий срок службы прибора, регулярно очищайте лезвия и прибор.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Убедитесь, что машинка для стрижки волос выключена и отсоединена от сети.

Переверните машинку для стрижки волос.

Снимите щеточкой скопившиеся волосы с лезвий и кармана для волос. Не погружайте прибор в воду.

Нанесите одну-две капли масла на лезвия. Включите прибор, чтобы масло равномерно распределилось, удалите излишки масла. Избыток масла приводит к порче прибора.

Чтобы очистить прибор, протрите его влажной тканью и немедленно высушите.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что машинка для стрижки волос выключена во время очистки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ОЧИСТКЕ

Очистку следует выполнять только мягкой щеточкой, той, которая прилагается к прибору.

Используйте на лезвиях только легкое масло или масло для швейных машин.

Не используйте агрессивные или вызывающие коррозию чистящие средства для очистки блоков или их лезвий.

Не погружайте в воду, чтобы избежать повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопка включения/выключения
- Время полной зарядки: 1,5 часа
- 120 минут непрерывной работы
- Источник питания: 5В==1000мА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Этот прибор соответствует всем применимым европейским директивам



УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор, включая его съемные детали и принадлежности, по окончании срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, а в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Поскольку их необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов, их необходимо сдать в отдельный центр сбора электрического и электронного оборудования или вернуть продавцу при покупке нового эквивалентного прибора. В случае нарушения предусмотрены суровые наказания.

Встроенный аккумулятор содержит вещества, потенциально опасные для окружающей среды. Всегда извлекайте аккумулятор перед тем, как утилизировать прибор и передать его в официальный центр сбора. Утилизируйте аккумулятор в соответствующем центре сбора.

Отключите прибор от сети и оставьте его включенным до полной разрядки. Снимите обе боковые панели с прибора с помощью отвертки. Снимите блок питания с прибора.

Все обозначения и рисунки основаны на самой последней информации, доступной на момент печати данного руководства, и могут быть изменены.