

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки Устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом Устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4. неисправность Устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройства и т.д.; 5. неисправность Устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

Серийный номер/ Serial number	
Модель/ Model	

Дата продажи	Подпись продавца
--------------	------------------

Место печати	Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно. Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне
	ФИО покупателя
	Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком



CR-4400 Metal / CR-4401 Metal

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение разветвителя Ritmix. Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Следуйте инструкциям о мерах предосторожности и правилам утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм и повреждения устройства.

Разветвитель предназначен для передачи файлов и подключения устройств.

Технические характеристики

Номер модели	CR-4400 Metal	CR-4401 Metal
Interface	USB A	USB Type-C
USB 2.0	3 порта	3 порта
USB 3.0	1 порт	1 порт

Подключение разветвителя к устройству.

1. Убедитесь, что устройство включено.
2. Подключите разветвитель коннектором USB A Male / USB Type-C к порту USB A / Type-C Female устройства*.
3. После подключения устройство готово к работе: к портам разветвителя можно подсоединить сторонние USB устройства.

**Перед подключением периферийных устройств к смартфону на Android, убедитесь что он поддерживает технологию OTG.*

Меры предосторожности

Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева, пыли и попадания жидкости. Не подвергайте разветвитель ударам и механическим воздействиям.

Не вставляйте посторонние предметы в разъемы разветвителя.

При подключении к компьютеру или сторонних устройств к разветвителю убедитесь в совместимости интерфейсов. Подключение несовместимых устройств может привести к повреждению разветвителя.

Не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение его срока службы.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Держите устройство вне доступа детей.



Рекомендации по утилизации

Утилизируйте разветвитель только в специальных пунктах утилизации батарей.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные городские пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства будут выброшены в неотсортированные городские отходы, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью окружающих.

Дополнительную информацию можно узнать в официальном сервисном центре Ritmix.

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Товар не подлежит обязательной сертификации.

Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: CHANGZHOU FOYUN ELECTRONIC CO.,LTD / Чанчжоу Фоин Электроник Ко., Лтд. Адрес: Wujin hi-tech industry area, Changzhou, Jiangsu, China / Вуджин хай-тех индастри эриа, Чанчжоу, Цзянсу, Китай.

Импортёр: ООО «Транстрейд», адрес: 107140, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПЕР 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ДОМ 9 А, ЭТАЖ 3, ЧАСТЬ ПОМ. 9В, 9Г. Сделано в Китае.

