

SINBO SK 7338

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Главные Инструкции Безопасности

- * Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасности
- * Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, гарантийный талон, чек и, если это возможно, упаковку с внутренним наполнителем.
- * Данный чайник предназначен только для домашнего, а не в промышленного использования.
- * Выключите чайник и отсоедините его от сети, когда его не используете. При отсоединении устройства от сети, тяните за вилку, а не за кабель.
- * Отключите чайник перед его чисткой.
- * Держите чайник в недоступном для детей месте. Не оставляйте чайник рядом с детьми наедине без присмотра.
- * Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными функциями, а так же без опыта, знаний и инструктажа о возможных рисках людьми, ответственными за их здоровье.
- Данное устройство не предназначено для детских игр.
- * Регулярно проверяйте чайник и его кабель на наличие повреждений. Убедитесь, что чайник работает исправно. В случае обнаружения каких-либо повреждений устройства или кабеля, или чайник работает не корректно, необходимо незамедлительно прекратить работу с устройством и отсоединить его от сети.
- * Не пытайтесь починить устройство собственными силами. Отнесите устройство в сервисный центр.
- * Не держите чайник и его провод вблизи от горячих поверхностей, солнечных лучей, воды, во влажных помещениях и влажными материалами, острых краев и подобным.
- * Используйте только оригинальные аксессуары, не используйте несовместимые продукты.
- * Не используйте чайник на открытом воздухе.
- * База чайника не имеет влагозащиту. Всегда протирайте и следите, чтобы база была сухой.
- * Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать чайник в воду или любую другую жидкость или соприкасаться с жидкостью. Не беритесь за чайник мокрыми или влажными руками. Если чайник стал мокрым или влажным, немедленно выньте вилку из розетки.
- * НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к воде в чайнике.
- * Используйте чайник только так, как указано в рекомендациях.
- * Чайник должен использоваться только с прилагаемой базой.
- * Если кабель питания поврежден, он должен быть немедленно заменен производителем, сервисный центром, или квалифицированный специалистом, во избежания получения травм.
- * Внимание: если переполнить чайник водой выше рекомендуемого уровня, вода может выплеснуться из устройства.

Особые Инструкции Безопасности для Данного Чайника

- * Используйте только холодную воду для заполнения чайника
- * Вода в чайнике должна находиться между уровнями MAX и MIN
- * Отключите чайник перед тем, как снять его с базы
- * Всегда проверяйте, чтобы крышка была закрыта
- * База и корпус чайника не должны быть мокрыми
- * Корпус чайника должен соответствовать базе

Первое использование

- * Перед использованием залейте и прокипятите воду в чайнике два раза без каких-либо добавок.
1. Наполните чайник водой. Не превышайте рекомендуемый уровень заполнения чайника. Используйте маркировку уровней, указанных на корпусе.
 2. Установите чайник на базу.
 3. Подсоедините устройство к сети:
 - * Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, требуемому для работы чайника. Информацию можете найти на стикере, или базу чайника.
 - * Подсоединяйте устройство к сети, если сеть соответствует следующим требованиям: 220-240В, 50/60Гц
 4. Переключите кнопку включения чайника в позицию «1». Загорится индикатор, что означает, что вода в чайнике начинает нагреваться.

5. После закипания воды, чайник выключится автоматически.

Отсоедините чайник от сети.

Не открывайте крышку чайника, пока в нем кипит вода.

Если воды налито больше рекомендуемого объема, она может выливаться из чайника.

Чайник должен использоваться с прилагаемой к нему базой.

6. Данное устройство предназначено для домашнего использования, а также:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;

- фермерские дома;

- клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях.

Очистка

Перед очисткой чайника всегда вынимайте вилку из розетки.

Внешнюю поверхность чайника при необходимости следует протирать слегка влажной тряпкой без примесей.

Кальциевый фильтр можно снять для очистки

Источник питания:

АС220-240В 50/60Гц 2000Вт

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок службы устройства 3 года.

Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», а также требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и электроники».

Копию действующего сертификата соответствия можно потребовать в месте продажи.

Больше информации на <http://www.sinbo.com.tr/ru>