

# HIPER



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: HTW-HDX1 1

Артикул: HIPER TWS BEAN WHITE

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кейс для зарядки  
и хранения




**R**



**L**

Беспроводные  
наушники



Кабель  
USB TYPE-C



Инструкция  
по эксплуатации



3 пары  
амбушюр

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подключение:	Bluetooth 5.1
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402 ГГц – 2.480 ГГц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	SBC
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	100 дБ
Управление:	сенсорное
Порт зарядки:	USB TYPE-C
Защита:	IP54
Емкость аккумулятора наушников:	70 мАч (2 x 35 мАч)
Емкость аккумулятора кейса:	250 мАч
Время работы наушников:	5 ч
Время зарядки:	1,5 ч
Динамики наушников:	13 мм
Время работы от аккумулятора в кейсе:	12 ч
Время ожидания:	180 ч
Беспроводное покрытие:	10 м
Рабочая температура:	0 +50 °С
Цвет:	белый

\* Зависит от факторов подключения (в том числе версии Bluetooth) сопряженного устройства, уровня громкости, расстояния между устройствами и т.д.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

1. Наушники сопрягаются между собой автоматически, когда их достают из кейса. Один наушник должен мигать белым и красным цветами.
2. Включите Bluetooth, найдите HTW-HDX10(11) в списке устройств, нажмите на соединение, белое и красное мигание прекратится. Соединение прошло успешно.
3. Громкость по умолчанию составляет 100% для Android, громкость наушников на устройствах Apple синхронизируется с телефоном.
4. Если вы не можете подключиться к телефону, поместите наушники в кейс, а затем достаньте их, чтобы снова подключить.
5. Если вы по-прежнему не можете подключиться, удалите устройство из списка и снова выполните сопряжение.

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Функция	Использование	Индикация
Включить	В выключенном состоянии наушников коснитесь и удерживайте многофункциональную сенсорную кнопку в течение 2 секунд	Попеременно мигают белые и красные цвета
Автоматическое включение	Достаньте наушники из зарядного кейса	Попеременно мигают белые и красные цвета

Включить музыку/ поставить на паузу	Коснитесь сенсора левого или правого наушника	“Звуковой сигнал”
Предыдущий трек	Двойное касание сенсора левого наушника	/
Следующий трек	Двойное касание сенсора правого наушника	/
Громкость -	Тройное касание сенсора левого наушника	/
Громкость +	Тройное касание сенсора правого наушника	/
Ответить на звонок	Коснитесь сенсора левого или правого наушника	/
Прекратить разговор	Коснитесь сенсора левого или правого наушника	/
Отклонить звонок	Коснитесь и удерживайте сенсор правого или левого наушника в течение 1,5 секунды	/
Активировать голосовой помощник	Коснитесь и удерживайте сенсор правого или левого наушника в течение 2 секунд	/
Выключить голосовой помощник	Коснитесь сенсора правого или левого наушника	/

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Устройство не является водонепроницаемым. Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию воды или влаги. Если в кейс или наушники попала вода, немедленно прекратите использование и выключите устройство, чтобы избежать угрозы повреждения устройства или получения электрического удара. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не храните устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства. Вскрытие и ремонт устройства должны осуществляться только в сервисном центре или производителем. Отключайте устройство от розетки, если не собираетесь использовать его в течение длительного периода времени. Отключайте устройство от розетки во время грозы. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

**ВНИМАНИЕ:** при неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!



# ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные HIPER Technology Ltd для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
  - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия,

подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;  
д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед», 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО "МЕРЛИОН". ИНН 7719269331, КПП 502401001. 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж, кабинет 819. Претензии по продукции принимает импортер.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU. Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.