

Használat előtt olvassa el figyelmeztetéseket, használati útmutatót és a biztonsági előírásokat.

1. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTÓ

- Az Ön biztonságát érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabályozásoknak (biztonság, teljesítmény, elektromágneses kompatibilitás, környezetvédelem stb. vonatkozó irányelvek).
- Kerülje a bórrel való érintkezést. Mindig biztonságosan fogja meg, hogy a tápkábel nem érintkezik a készülék meleg részével.
- Ellenőrizze, hogy elektromos hálózataának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével.
- Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkat okozhat, amelyeket a garancia nem fed.
- A fokozott biztonság érdekében javasoljuk, hogy szereltesse be fűrdőszobájába 30 mA-t meg nem haladó RCD áramkört. További információért forduljon szakemberhez.

- Égveszély. A készüléket tartsa távol gyermekektől, elsősorban használat és lehűlés közben.
- Műtán a készüléket az áramellátásból csatlakoztatta, soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket, ha van, mindig az állványra helyezze, és hőálló, stabil felületre.
- Ügyeljen arra, a készülék beszerelése és használata előtt keljessen az országában hatályos szabványoknak.

- FIGYELEM:** ne használja a készüléket fűrdőkád, zuhanyzók, mosdók és egyéb, vízet tartalmazó edények közelében!

- Tilos a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzelmi vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyeknek, akik rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyökérrel vagy ismeretekkel. Kivétel képeznek azok a személyek, akikre egy, a biztonságukért felelős személy felügyel, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. A gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- Ha a készüléket fűrdőszobában használja, használat után húzza ki, mivel a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyorakolt és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megismerték a velük járó veszélyeket. A gyerekek soha ne játsznak a készülékkel. A gyerekek felügyelet nélkül soha ne végezzenek takarítást vagy karbantartást a készüléken!

- Abban az esetben, ha a tápkábel megsérül, ezt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának, vagy egy hasonló képzettséggel szakembernek kell kicserélnie, a balesetek elkerülése érdekében.

- Égésveszély. A készüléket tartsa távol kis-gyermekektől, elsősorban használat és lehűlés közben.

- Ha a készülék a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, akkor soha ne hagyja felügyelet nélkül.

- A készüléket, ha van, mindig az állványra helyezze, és hőálló, stabil felületre.

- A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: ha a készülék leesett és hibásan működik.
- A készülék hővédelmi rendszerrel van ellátva. Túlmelegedés esetén a készülék automa-tikusan kikapcsol, forduljon a szervizközponthoz.
- Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt, működési rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
- FIGYELEM! A készüléket tisztítás előtt előbb csatlakoztassa le a hálózatról és hagyja kihűlni. A készülék tisztítása: A készüléket csatlakoztassa le a hálózatról, nedves törölközővel törölje le és szárítsa meg.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
- Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
- Ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne a borsóval (amely felmelegedhet), hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
- Áramlásiállásokról ne a kábelnél fogva, hanem a dugaszlál fogva húsa ki a készüléket.
- Ne használjon elektromos hosszabítókat.
- Ne tisztítsa simról vagy más hasonló termékekkel.
- Ne használja 0°C alatt vagy 35°C feletti hőmérsékleteken.
- Ne használja nedves hajon.

GARANCIA

A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas.

Nem használható professzionális célokra.

A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

2. HASZNÁLAT

- Fogjon meg egy fűrtöt, és helyezze a lapok közé.
- Zárja le a hajszálát a zárral, közben nyomja össze pár másodpercig, és folytassa ezt egészen a haj végéig. (A kívánt hatást nézze meg a használati útmutatóban.)
- Végezze el ezt a műveletet a teljes haján.
- A még természetesebb hatáserért párszor húzza át az ujjait a haján.
- Amikor befejezte a készülék használatát, helyezze a hőálló készülékhez mellé.

VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELMEBEN!

- ① Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
- ➡ A megfelelő kezelés végett, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.

Ezen útmutatókat weboldalunkon is elérhetők: www.rowenta.com.

Преди употреба прочитайте внимателно инструкциите за ползване, както и указанията за безопасност.

1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
- Избягвайте контакт с кожата. Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещите части на уреда.
- Проверете дали захранването на уреда отговора на електрическата ви мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими последи, които не се покриват от гаранцията.
- Никога не оставяйте уреда без надзор като е включен в електрозахранване.
- Винаги поставяйте уред със стойката (ако има такава) върху огнеупорна, стабилна и равна повърхност.
- И-И използването на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не използвайте този уред близо до вани, душове, басейни или други съдове, съдържащи вода.

- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знании освен ако отговорно за тяхната безопасност име надлежна и дана предварителни указания относно ползването на уреда. Нагледжете децата, за да се уверите, че не играят с уреда.

- Когато уредът се използва в баня, изключете го от контакта на електрическата мрежа след употреба, тъй като близостта с вода представлява риск, дори ако самият уред е изключен от бутона.

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

- Ако захранващият кабел е повреден, зада избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със сходна квалификация.

- Опасност от изгаряне. Дръжте уреда извън обсега на малки деца, особено докато се използва или изстива.

- Когато уредът бъде включен в контакта, никога не го оставяйте без надзор.

- Винаги поставяйте уреда със стойката, когато има такава, върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност.

- Не използвайте уреда и се сдържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.
- Уредът притежава система за защита от прегряване. В случай на прегряване, дължащо се например на замърсяване на задната решетка, уредът автоматично се изключва, обръщате се към сервиз за гаранционно обслужване.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди почистване и инспекции/поправки/поддръжка, при неправилна работа, когато след като приключите работа с него.
- ВНИМАНИЕ! Преди да започнете да чистите уреда изключете го от мрежата и го оставете да изстине.
- Чистете на уреда: Изключете уреда от мрежата, изтрийте го с мокър парцал и го изсушете.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
- Не погавяйте и не мийте с вода дори при почистване.
- Не хващайте с мокри ръце.
- Не хващайте за корпуса, който се нагрява, за да го държате.
- Не дърпайте захранващ кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.
- Не използвайте върху мокра коса.

ГARANЦИЯ

Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се обхваща при неправилна употреба.

2. РАБОТА С УРЕДА

- Хванете кичур коса и го поставете между платите.
- Затворете машината с блокировка, като поддържате натиска няколко секунди, и продължете със същото действие до върха. (Вижте потребителското ръководство за желаня ефект.)
- Подновете операцията за цялата коса.
- За по-естествен ефект прокарайте пръсти през косата няколко пъти.
- Когато приключите с уреда, го поставете до топлоустойчива курия.

ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се продават на вторични суровини или да се рециклират.
- ➡ Предатте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

Ези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com

1. RECOMANDĂRI DE SECURITATE

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivă privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electro-magnetice, mediul înconjurător, etc.).
- Evitați contactul cu pielea. Asigurați-vă că niciodată cablul de alimentare să nu fie în contact cu părțile calde ale aparatului.
- Verificați ca tensiunea instalatăi dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului și să nu depășească valoarea nominală. Scopurile constituite cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranță (or sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

- Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea în cadrul circuitului electric care alimentează baia a unui dispozitiv de curent rezidual (DCR) în cazul în care curentul rezidual nominal este de maxim 30 mA. Consultați un electrician.
- Pericol de ardere. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici. În special în timpul utilizării și încălzi.
- Când aparatul este conectat la sursa de alimentare, nu lăsați niciodată nesupravegheat.
- Amplasați întotdeauna aparatul împănă cu suportul, dacă există, pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.
- Instalarea echipatului și utilizarea se trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumneavoastră.

- **AVERTISMENT:** nu utilizați acest aparat lângă băi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente care conțin apă.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copiii cu coordonări fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe pri-vind utilizarea unor aparate electrice). Scopurile constituite cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranță (or sau au beneficiat din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recoman-dată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

- Uredът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания, освен ако отговорно за тяхната безопасност име надлежна и дана предварителни указания относно ползването на уреда. Нагледжете децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Когато уредът се използва в баня, изключете го от контакта на електрическата мрежа след употреба, тъй като близостта с вода представлява риск, дори ако самият уред е изключен от бутона.

- Този уред може да се използва от деца над 8 ни и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

- Ако захранващият кабел е повреден, зада избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със сходна квалификация.

- Опасност от изгаряне. Дръжте уреда извън обсега на малки деца, особено докато се използва или изстива.

- Когато уредът бъде включен в контакта, никога не го оставяйте без надзор.

- Винаги поставяйте уреда със стойката, когато има такава, върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност.

- Не използвайте уреда и се сдържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.
- Уредът притежава система за защита от прегряване. В случай на прегряване, дължащо се например на замърсяване на задната решетка, уредът автоматично се изключва, обръщате се към сервиз за гаранционно обслужване.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди почистване и инспекции/поправки/поддръжка, при неправилна работа, когато след като приключите работа с него.
- ВНИМАНИЕ! Преди да започнете да чистите уреда изключете го от мрежата и го оставете да изстине.
- Чистете на уреда: Изключете уреда от мрежата, изтрийте го с мокър парцал и го изсушете.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
- Не погавяйте и не мийте с вода дори при почистване.
- Не хващайте с мокри ръце.
- Не хващайте за корпуса, който се нагрява, за да го държате.
- Не дърпайте захранващ кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.
- Не използвайте върху мокра коса.

GARANȚIE

Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

2. UTILITARE

- Luați o sumită de păr și așezați o între plăci.
- Încindeți plăcile pe suviți, menținându-le în aceleși timp apăsatے timp câteva secunde și continuați această acțiune până la vârful suviței. (Consultați ghidul de utilizare pentru efectul dorit.)
- Rebutați operația pentru tot părul.
- Pentru un efect mai natural, treceți degetele de mai multe ori prin păr.
- După ce ați terminat de folosit, așezați aparatul lângă învelșul protejat la căldură.

SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI!

- ① Aparatul dîmneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile. Predați-l la un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com.

1. VARNOSTNI NASVETI

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje ...).
- Izogibajte se stiku s kožo. Pazite, da napajalni kabl nikoli ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Preverite ali napajalna napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti naprave.
- Napajna priključitev na omrežje lahko povzroči nepravilna škoda, ki ni vključena v garancijo.
- V električnem tokokrogu kopalnice, kate-rega delovni diferenčni tok ne presega 30 mA, za dodatno varstvo priporočamo vgradnjo naprave na diferenčni tok (RCD). Za nasvet vprašajte monterja.
- Nevarnost opeklin. Napravo shranjujajte izven dosega majhnih otrok. Se posebej med uporabo in obhajanjem naprave.
- Ko je naprava priključena v električno omrežje, je nikoli ne pustite brez nadzora.
- Napravo s pomočjo stojala (če je priloženo) vedno položite na trdno ravno podlago, ki je odprna na vročino.
- Instalacija aparata j njegova uporaba moraju v svakom slučaju biti sukladni s propisima koji važe u vašoj zemlji.
- Instalacija naprave in njena uporaba mora biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.

- **OPOZORILO:** ne uporabljajte te naprave v bližini kopalnih kadi, prh, umivalnikov in ostalih posod, ki vsebujejo vodo.

- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostimi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.

- Kadar napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izključite, saj bližina vode predstavlja nevarnost tudi, kadar je naprava izključena.

- Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

- Če je napajalni kabl naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblašeni servis ali ustrezno usposobljena oseba.

- Nevarnost opeklin. Napravo hranite izven dosega otrok, zlasti med uporabo in v času ohlajanja.

- Kadar je naprava priključena v električno omrežje, je nikoli ne pustite brez nadzora.

- Napravo s pomočjo stojala, če je priloženo, vedno postavite na ravno in stabilno površino, ki je odprna proti vročini.

- Ne uporabljajte naprave in se obdržite na pooblašeni servisni center:

- V primeru padca naprave na tla.
- Če ne deluje pravilno.
- Naprava je opremljena s sistemom toplotne zaštite. V primeru pregretja se naprava avtomatsko zaustavi: obrnite se na pooblašeni servis.
- Napravo morate izključiti z omrežnega napajanja:pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- PAZITE! Pred čiščenjem aparata odklopite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- Čiščenje aparata: Odklopite aparat iz električnega omrežja, obrišite ga z vlažno krpjo in dobro posušite.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabl poškodovan.
- Ne postavlajte naprave v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je z vlažnimi rokami.
- Ne držite je za ohlajle, ki je vroče, ampak za ročaj.
- Ne izključite je tako, da povlecete za kabl, ampak izvlecite vtičak.
- Ne uporabljajte električnega podaljška.
- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
- Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.
- Ne uporabljajte na mokrih laseh.

- Ne uporabljajte naprave, če je kabl poškodovan.
- Ne postavljajte naprave v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je z vlažnimi rokami.
- Ne držite je za ohlajle, ki je vroče, ampak za ročaj.
- Ne izključite je tako, da povlecete za kabl, ampak izvlecite vtičak.
- Ne uporabljajte električnega podaljška.
- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
- Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0°C in višja od 35°C.
- Ne uporabljajte na mokrih laseh.

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene. V primeru neapčne uporabe postane garancija nična in neveljavna.

2. UPORABA

- Vzemite pramen las in ga položite med ploči.
- Likalnik zaprite, da odjame lase, pri tem pa nekaj sekund ohranajte pritisek in s tem nadaljujte vse do konca. (Za željeni učinek glejte uporabniški priročnik.)
- Postopke ponovite na laseh po celotni glavi.
- Za bolj naraven učinek si večkrat pogladite s prsti skozi lase.
- Ko končate, napravo postavite poleg toplotno zaščitnega ohišja.

SODELUJMO PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠČITO OKOLJA!

- ① Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
- ➡ Odnosite ga na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblašeni servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com.

1. BEZBEDONOSNA UPUTSTVA

- U cilju Vaše bezbednosti, aparat je u skladu sa vnmorama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolisu...).
- Izbegavajte dodir sa kožom. Vodite računa da kabl za napajanje nikada ne bude u dodiru sa vrućim delovima aparata.
- Proverite da li napon vaše električne instalacije odgovara naponu Vašeg aparata.
- Svaka greška kod priključivanja može da izazove nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.

- Zbog dodatne zaštite bilo bi dobro da se u strujno kolo koje snabdeva kupatilo strujom ugradi zaštitna strujna sklopka (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savet.

- Opasnost od opekotina. Držite aparat van dohvataja male dece, posebno tokom upotrebe i hlađenja.
- Kada je aparat priključen na strujno napajanje, nemojte nikada da ga ostavljate bez nadzora.
- Aparat se postavlja, ako postoji, uvek stane na vatrostalnu, stabilnu i ravnu površinu.
- Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju biti sukladni s propisima koji važe u vašoj zemlji.

- **UPOZORENJE:** nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš-kabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

- Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osi strane osoba koje nisu upućene u osnovne radne akcije, osim ako su primile odgovarajuće upute od osoba zaduženih za njihovu sigurnost.

- Kada aparat koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite ga iz struje jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

- Aparat mogu da koriste deca sa navršениh 8 go-dina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

- Ako je kabl aparata oštećen, da bi se izbegla opasnost, treba da ga zameni ovlašćeni servis, proizvođač ili strfna oseba.

- Opasnost od opekotina. Držite uređaj van do-mašaja male dece, posebno tokom upotrebe i hlađenja.

- Nemojte nikada da ostavljate uređaj bez nadzora kada je priključen u strujno napajanje.

- Uredaj uvek stavite sa postoljem, ako je primen-jivo, na ravnu, stabilnu i vatrostalnu površinu.

- Uredaj uvek stavite sa postoljem, ako je primen-jivo, na ravnu, stabilnu i vatrostalnu površinu.

- Uredaj nikad ne ostavljajte bez nadzora kad je priključen u strujno napajanje.

- Uredaj uvijek stavite s postoljem, ako je prim-jenljivo, na ravnu, stabilnu i vatrostalnu površinu.

- Uredaj nikad ne ostavljajte bez nadzora kada je priključen u strujno napajanje.
- Uredaj uvek stavite sa postoljem, ako je primen-jivo, na ravnu, stabilnu i vatrostalnu površinu.

- Ne rabite svoj uređaj i obratite se ovlaštenom servisnom centru:
 - ako je val uređaja dobio pov.
 - u slučaju neispravnog rada.
- Uredaj je opremljen sustavom za toplinsku sigurnost. U slučaju pregrijavanja uređaj te se automatski zaustavi: obratite se ovlaštenom servisu.
- Aparat mora da bude isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcionisanja, čim ste prestali da ga upotrebljavate.
- PAZITE! Pred čišćenjem aparata odklopite iz električnog omrežja in ga pustite, da se ohladi.
- Čišćenje aparata: Odklopite aparat iz električnog omrežja, obrišite ga z vlažno krpjo in dobro posušite.
- Ne koristite ako je kabl oštećen
- Ne uranjajte niti stavljajte pod vodu, čak ni kod čišćenja.
- Ne držite vlačnim rukama.
- Ne držite za kućice, koje je vruće, nego za dršku.
- Ne isključite iz mreže povlačenjem za kabl, nego povlačenjem za utičak.
- Ne koristite električni produžni kabl.
- Ne fite napajanim ili korozivnim proizvodima.
- Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.
- Nemojte da koristite na mokroj kosi.

GARANCIJA

Vaš aparat namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu. On ne može