

**ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА****МОДЕЛЬ:****ДАТА ПРОДАЖИ:****ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:****ШТАМП ПРОДАВЦА:****УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства без серийных номеров или с измененными серийными номерами.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы не санкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы заливания водой или иными жидкостями и пр.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях если изделие использовалось для осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
7. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на [www.iconbit.ru](http://www.iconbit.ru)

**Изготовитель:** China, "АйконБИТ Лимитед"  
Блок Б 17/Ф Юнайтед Центр, 95 Куинсвей Адмиралти, Гонконг  
Сделано в Китае 04/2021

**Представитель:** Представительства в РФ нет  
Претензии принимаются в адрес Импортёра

**Импортёр в России:** ООО "Биттерия"  
127322, г. Москва, Огородный проезд,  
д. 20, стр. 4, офис 415

[www.iconbit.ru](http://www.iconbit.ru)

**MOVIE 30 W**  
**MOVIE 30 K**

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Благодарим за покупку нашего устройства.  
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

## Обзор устройства

- ОС: Android TV
- **Процессор:** 4-ядерный
- **Видеовыходы:** HDMI 2.0a (4K, HDR10); AV
- **Память:** 2 Гб DDR4 / 16 Гб Flash
- **Внешняя память:** SD
- **Сеть:** Wi-Fi 802.11b/g/n; LAN (RJ-45)
- **USB:** 2 x USB
- **Питание:** DC 5В/2А


Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.



## 2. Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.
4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.

**Внимание:** устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.



## 3. Сетевые подключения

1. Проводное
  - 1) Подключите сетевую кабель к LAN-порту устройства и к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
  - 2) Убедитесь, что Wi-Fi отключен (раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет).
2. Беспроводное
  - 1) Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что Ethernet кабель отключен.
  - 2) Перейдите в раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет.
  - 3) Включите Wi-Fi, выберите доступную сеть и введите пароль.

## 4. Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

## 5. Пульт ДУ

|   |  |                                               |
|---|--|-----------------------------------------------|
| 1 |  | Питание Вкл/выкл                              |
| 2 |  | Контекстное меню                              |
| 3 |  | Возврат в главное меню                        |
| 4 |  | Кнопки навигации, управление воспроизведением |
| 5 |  | Возврат на уровень выше / выход               |
| 6 |  | Громкость +/-                                 |
| 7 |  | Режим мыши вкл/выкл                           |

## 6. Комплект поставки

- MOVIE 34K / MOVIE 34W
- Пульт ДУ
- 2 батарейки AAA
- Блок питания
- HDMI кабель
- Краткое руководство пользователя