



f+ F240L

Руководство пользователя

Оглавление

Меры предосторожности	5
Правила эксплуатации батареи	10
Заряд батареи	11
Утилизация батареи	12
Правила эксплуатации зарядного устройства	13
Начало работы с телефоном	14
Комплектация	14
Описание клавиш	15
Иконки статусной строки	17
Установка SIM и карты памяти	18
Установка SIM-карт и аккумулятора	18
Правила эксплуатации SIM-карты	19
Основная информация	20
Зарядка устройства	20
Включение/выключение телефона	21
Блокировка экрана	21
Безопасность и коды доступа	22
Сброс настроек телефона	23
Меню	24
Настройки SIM и авиарежим	25
Настройки вызовов	26
Телефонные вызовы	30
Ввод номера и установка соединения	30
Международные вызовы	30
Поиск номера	30
Вызов отправителя сообщения	31
Ответ на вызов	31
Экстренный вызов	32
Конференц-вызов	32
Завершение вызова	32
Опции во время разговора	33
Вызовы	Ошибка! Закладка не определена.

Проверка пропущенного вызова	34
Добавление нового контакта из журнала вызовов	34
Очистка журнала вызовов	34
Телефонная книга	Ошибка! Закладка не определена.
Добавление нового контакта	35
Изменение сведений о контакте	35
Удаление контактов	35
Копирование	36
Экспорт и импорт	36
Настройки телефонной книги	37
Сообщения	38
Создание сообщения	38
Опции сообщений	39
Папки сообщений	40
Шаблоны SMS	40
ИС-сообщения	41
Голосовая почта	41
Настройки SMS	42
Игры	44
Органайзер	44
Будильник	44
Календарь	44
Калькулятор	44
Мультимедиа	45
FM радио	45
Диктофон	46
Галерея	47
Видеоплеер	48
Настройки	50
Настройки телефона	50
Настройки сети	51
Безопасность	51
Сброс настроек	52
Профили	53
Мои файлы	55

<u>Меню SIM</u>	56
<u>Аудиоплеер</u>	57
<u>Фонарик</u>	59
<u>Официальная информация</u>	60

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона F240L и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, на заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования мобильными телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.



Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Громкая связь» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.



Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °C – 40 °C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не бросайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его отключенным от сети в безопасном месте.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.



Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио- и видеозаписи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не бросайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C — +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батарей



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой.

При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона F240L. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Телефон | 4. Руководство пользователя |
| 2. Аккумуляторная батарея | 5. Гарантийный талон |
| 3. Зарядное устройство | |

Внешний вид



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Фонарик | 7. Правая софт-клавиша |
| 2. Разговорный динамик | 8. Клавиша питания/завершения вызова |
| 3. Дисплей | 9. Микро USB-порт |
| 4. Центральная навигационная клавиша | 10. Разъем для наушников |
| 5. Левая софт-клавиша | 11. Динамик |
| 6. Клавиша вызова | |

Клавиши	Описание
	Клавиша вызова ✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. ✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
	Клавиша питания/завершения вызова ✓ Завершение вызова. ✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона. ✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.
	Правая софт-клавиша ✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к телефонной книге. ✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту. ✓ В режиме редактирования – удаление символа перед курсором. ✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.
	Левая софт-клавиша ✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.

	Центральная клавиша ✓ В режиме ожидания – для перехода к меню. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	Навигационные клавиши ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям.
	Цифровая клавиатура ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – быстрый вызов назначенного контакта.
[0]	✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – включение/выключение фонарика
[#]	✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между текущим режимом и «Без звука». ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.
[*]	✓ В режиме ожидания – переключение между «*» и «+» путем повторного нажатия.

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложений в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Иконка	Описание
	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « Без звука »: активирован.
	Профиль « Гарнитура »: активирован.
	Карта памяти: индикация наличия съемного накопителя
	Будильник включен.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.
	Телефон заблокирован: индикация блокировки экрана

Установка SIM и карты памяти

Ваш телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Установка SIM-карт и аккумулятора

1. Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.
2. Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карт совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.
3. Установка карты памяти также осуществляется в предназначенный для неё слот.
4. Установите аккумулятор.
5. Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.



Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно!

Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.

Внимание! В слот SIM запрещается:

- устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами),
- устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза),
- использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- ✓ Избегайте деформации и царапания SIM-карты;
 - ✓ Будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
 - ✓ Не прикасайтесь к металлическим контактам;
 - ✓ Не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;
 - ✓ Если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
 - ✓ Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен.
- Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;
- ✓ При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подождите, пока батарея зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Подключение устройства к ПК

Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите «Накопитель». В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Примечание: перед использованием обратите внимание на нижеследующее:

- всегда корректно подключайте и останавливайте работу USB-устройства;
- никогда не используйте команды Windows для форматирования мобильного телефона, в противном случае его система будет серьезно повреждена;
- совместимость USB: Windows 10/11;
- для других операционных систем соединение между ПК и мобильным телефоном может быть установлено только при наличии USB-драйверов.

Включение/выключение телефона

Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора. Если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите левую софт-клавишу.

Примечание: PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.

Выключение устройства:

Нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова в течение нескольких секунд.

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

Разблокировка экрана

- нажмите левую софт-клавишу *Разблокировать*, а затем – клавишу *;
- для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Безопасность – Блокировка телефона*.

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) - код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором связи.

Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.

PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др.

Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Безопасность – Изменить пароль – PIN2 SIM1/SIM2*.

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Пароль телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Безопасность – Изменить пароль – Пароль телефона*.

Сброс настроек телефона

Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Сброс настроек* и введите пароль телефона. Пароль по умолчанию – 0000.



Внимание! Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу или центральную навигационную клавишу в режиме ожидания.

Главное меню:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Тел. книга | 7. Настройки |
| 2. Сообщения | 8. Профили |
| 3. Вызовы | 9. Мои файлы |
| 4. Игры | 10. Меню SIM |
| 5. Органайзер | 11. Аудиоплеер |
| 6. Мультимедиа | 12. Фонарик |

Настройки SIM и авиарежим

Настройки SIM

Установите флажок напротив названия SIM-карты для ее активации. Вы можете включить обе SIM-карты или только одну из них.



Внимание! Одновременное выключение всех SIM-карт невозможно.

Авиарежим

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета. Для этого перейдите в *Настройки – Авиарежим*.



Внимание! В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

Переадресация вызовов

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Меню - Настройки – Настройки вызовов – Вызовы SIM1/SIM2 - Переадресация*.

- Переадресация всех вызовов

Все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

- Переадресация, если недоступен

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

- Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.



Внимание! При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность

приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

- Отмена всех переадресаций

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек переадресации.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие левой клавиши вызова *Меню - Настройки – Настройки вызовов – Вызовы SIM1/SIM2 - Ожидание вызова*.

Примечание: Без активации функции Ожидание вызова постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно.

Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Меню - Настройки – Настройки вызовов – Вызовы SIM1/SIM2 - Запрет вызовов*.



Внимание! Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Вызовы SIM1/SIM2 - Запрет вызовов - Изменить пароль*.

- Все исходящие

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

- Исходящие международные

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

- Исходящие международные, кроме домашней сети

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех исходящих вызовов в роуминге, кроме звонков в домашний регион (для звонков в РФ, вводите код страны +7).

- Все входящие

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

- Входящие в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета всех входящих вызовов в роуминге.

- Отменить все

Используйте данную опцию для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

- Изменить пароль

Воспользуйтесь данной опцией для смены пароля.

Напоминание о времени вызова

Для того чтобы подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова, перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Напоминание о времени вызова*. Вы можете настроить время сигнала уведомления во время вызова для контроля за расходами при ежеминутной тарификации.

Таймер разговора

Для отслеживания длительности разговора во время активного вызова, перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Таймер разговора*.

Автодозвон

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Настройки – Настройки вызовов – Автодозвон*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

Черный список

Вы можете поместить звонившего вам абонента в черный список. Для этого необходимо перейти во *Входящие*, выбрать вызов, далее *Опции – Добавить в черный список* или *Меню - Настройки – Настройки вызовов - Черный список – Номера из черного списка*, ввести номер, нажать левую софт-клавишу *OK* и подтвердить сохранение.

Автозапись вызовов

Если Вы хотите, чтобы вызовы записывались автоматически, активируйте данный пункт, перейдя в *Настройки – Настройки вызовов – Автозапись вызовов*.

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

На главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер при помощи цифр на клавиатуре.

Нажмите клавишу вызова для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова нажимайте клавишу * до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

- при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в телефонной книге, необходимо зайти в меню и *Телефонную книгу* или нажать правую софт-клавишу в режиме ожидания;
- выбор имени искомого абонента из телефонной книги осуществляется при помощи навигационных клавиш;

- если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню *Телефонная книга* изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

- если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или пропущенный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Вызовы*;
- выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

Вызов отправителя сообщения

Для совершения вызова на номер абонента, отправившего SMS-сообщение, необходимо нажать *Опции – Использовать номер* и выбрать SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер.

Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Конференц-вызов

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.



Внимание! Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Меню - Настройки – Настройки вызовов – Вызовы SIM1/SIM2 – Ожидание вызова.

Во время активного вызова осуществите новый (наберите номер телефона и нажмите клавишу вызова) или примите входящий вызов (*ЛСК Ответ*). Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите левую софт-клавишу *Опции* – *Конференц-вызов* или используйте команду *Опции – Переключить* для переключения между активными соединениями.



Внимание! Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова.

Опции во время разговора

Завершить вызов	Завершение текущего вызова.
Удержание/Продолжить	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, перейдите в <i>Опции – Продолжить</i> .
Запись	Запись разговора.
Беззвучн. режим	При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
Новый вызов	Набор номера во время активного разговора
Телефонная книга	Быстрый доступ к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Журнал вызовов	Быстрый доступ к журналу вызовов без прерывания текущего разговора.
Сообщение	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
Тональный набор	Включить DTMF (система тонального сенсорного набора)

Вызовы

Используйте приложение *Вызовы* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Проверка пропущенного вызова



Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова, а на экране соответствующая надпись, нажав левую софт-клавишу *Читать*, вы можете перейти непосредственно в папку Пропущенные вызовы.

Выберите интересующую вас запись, а затем:

- ✓ Нажмите центральную клавишу для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите информацию о дате, времени разговора, номере;
- ✓ нажмите левую софт-клавишу, чтобы открыть меню *Опций* и выбрать нужную команду.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите левую софт-клавишу *Опции – Сохранить*. Выберите место сохранения, внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Очистка журнала вызовов

Удаление одного вызова

Выберите вызов в списке вызовов, нажмите центральную клавишу, а затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*.

Удаление всех вызовов

Перейдите в *Меню – Вызовы – Очистить журнал звонков - Удалить все* и подтвердите удаление.

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга – Добавить номер*.

Далее укажите место сохранения нового контакта. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите левую софт-клавишу *ОК*, если хотите сохранить изменения и правую софт-клавишу *Назад*, если хотите отменить действие.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга – Быстрый поиск*. Выберите необходимый контакт, нажмите центральную клавишу либо *Опции*, затем *Редактировать*. Для сохранения нажмите левую софт-клавишу *ОК*.

Удаление контактов

✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить*. Или открыть *Телефонную книгу*, нажать *Удалить*, выбрать *Удалить один*, выбрать контакт и подтвердить удаление.

✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите клавишу *Опции – Отметить несколько*. Выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Удалить отмеченные*. Вы также можете открыть *Телефонную книгу*, нажать *Удалить*, выбрать место расположение удаляемого контакта: *С телефона/ С SIM1/ С SIM2*, чтобы удалить все контакты из памяти телефона либо соответствующей SIM-карты.

Копирование

Копирование контактов

- для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Телефонную книгу* – *Копировать все* и нажмите центральную клавишу;
- выберите исходное и конечное место сохранения контактов;
- подтвердите копирование

Экспорт и Импорт

Экспорт телефонной книги

- для экспорта контактов перейдите в *Телефонную книгу* – *Экспорт телефонной книги* и нажмите центральную клавишу;
- выберите место Экспорта: *С телефона/ С SIM1/ С SIM2*;
- затем выберите файл vCard на карте памяти и нажмите левую софт-клавишу *Опции - Выбор*;
- нажмите левую софт-клавишу *Опции - Готово*;

Импорт телефонной книги

- для импорта контактов перейдите в *Телефонную книгу* – *Импорт телефонной книги* и нажмите центральную клавишу;
- затем выберите файл vCard на карте памяти и нажмите левую софт-клавишу *ОК*;
- выберите место сохранения контактов.

Настройки телефонной книги

Дополнительные опции телефонной книги доступны в пункте *Телефонная книга – Настройки*.

Быстрый набор

- ✓ Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.
- ✓ Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в *Телефонная книга – Настройки – Быстрый набор – Задать номер*, выберите кнопку назначения и нажмите *Опции – Редактировать*. Выберите номер телефона из телефонной книги и нажмите левую софт-клавишу *Ок* для сохранения.

Состояние памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Сообщения

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в его телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка «Входящие» переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Меню - Профили – Выберите «Общий» либо «На улице» – Опции - Настроить – Сигналы - SMS SIM1/SIM2*.

Создание сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 170 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Создание и отправка SMS

- перейдите в *Сообщения – Написать СМС* и нажмите центральную клавишу;
- после того, как вы ввели текст, нажмите *Опции – Отправить SIM2/SIM2*, выберите режим отправки, введите номер вручную или добавьте контакт из телефонной книги, используя левую софт-клавишу Поиск, после чего нажмите *Ок*.

Опции сообщений

Просмотр

Для просмотра входящего сообщения выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите центральную клавишу.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место откройте сообщение, затем нажмите *Опции – Удалить*.

Ответить

Для того чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора, затем нажмите центральную клавишу, далее *Опции – Ответ*.

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю, выберите сообщение путем наведения на него курсора и нажатия центральной клавиши, затем нажмите *Опции – Переслать*.

Вызов

Для того чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Использовать номер – Опции - Вызов*.

Сохранить номер

В данном пункте меню вы можете сохранить номер абонента, отправившего вам сообщение. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора, затем нажмите *Опции – Использовать номер – Опции – Сохранить*, выберите место сохранения, далее заполните соответствующее поле, затем нажмите правую софт-клавишу *Готово* и подтвердите сохранение.

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка . Все входящие сообщения сохраняются в одноименной папке.

Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке Черновики, чтобы отправить его позже.

Шаблоны SMS

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

Добавление шаблона

Для добавления нового шаблона текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Шаблоны – нажатие центральной клавиши – Редактировать*. Введите текст и нажмите *Опции - Сохранить*.

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

- ✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – SIM2/SIM2 ИС-сообщения – центральная клавиша – Режим получения – Включить/выключить*.
- ✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *SIM2/SIM2 ИС-сообщения – центральная клавиша - Настройки – Добавить*. Введите имя и номер канала. После ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.
- ✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – SIM2/SIM2 ИС-сообщения – центральная клавиша – Языки*.

Голосовая почта

Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.

Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Голосовая почта SIM1/SIM2 – Опции - Подключение к голосовой связи*.

Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Голосовая почта SIM1/SIM2 – Опции – Редактировать*. Введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг.

Настройки SMS

Для изменения параметров текстовых и мультимедийных сообщений перейдите в *Сообщения – Настройки SMS – Параметры SIM1/SIM2*.

Профиль

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра. Чтобы отредактировать номер сервисного центра SMS, перейдите в *Сообщения – Настройки SMS – Параметры SMS SIM1/SIM2 - Профиль*, левая софт-клавиша *Редактировать*, *Номер SMS-центра*. Далее введите номер, нажмите левую софт-клавишу *OK* и подтвердите сохранение.

Примечание: номер SMS-центра предоставляется оператором.

Период действия

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки. Вы можете настроить период хранения сообщения в *Сообщения – Настройки SMS – Параметры SMS SIM1/SIM2 - Профиль – Период действия*.

Отчет о доставке

В меню *Сообщения – Настройки SMS – Параметры SIM1/SIM2 - Общие настройки – Отчет о доставке* вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

Память

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Хранилище

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

В данном разделе вы найдете игры, которые помогут вам увлекательно провести время.

Вы можете самостоятельно устанавливать уровень сложности.

Также Вам доступна справка о том, как играть в ту или иную игру.

Органайзер

Будильник

- ✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из будильников и нажмите левую софт-клавишу *Редактировать*.
- ✓ Для изменения настройки наведите на нее курсор и нажмите центральную клавишу. Вы можете изменить время сигнала, интервал и режим его повтора, громкость.

Календарь

Календарь поможет вам эффективно распланировать свое время и быть в курсе всех событий. Для быстрого перехода на определенную дату в интерфейсе приложения нажмите *Опции – Перейти к дате*. Введите дату и нажмите левую софт-клавишу *Ок*. Для возврата к текущей дате нажмите *Опции – К сегодняшней дате*.

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша	Назначение
Цифровые клавиши	Ввод цифр.
Навигационные клавиши вверх/вниз	Ввод цифр и символов $+$, $-$, $\times$, $\div$.
Центральная клавиша	Получение результата.
Правая софт-клавиша	Одно нажатие – для удаления одной цифры. При пустом поле ввода – выход из приложения.

FM радио

При включении радио экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически. Для работы радио вы можете подключить гарнитуру, т.к. она используется в качестве антенны. Список каналов можно найти в меню *Опции – Список каналов*.

Управление и горячие клавиши

Включение/выключение – нажмите центральную клавишу.

Автоматический поиск – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте навигационные клавиши влево/вправо. Также доступно через *Опции – Автопоиск*.

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную откройте *Опции – Вручную*.

Регулировка громкости – нажимайте клавиши * и # для увеличения/уменьшения громкости соответственно.

Включить динамик

Для воспроизведения радиостанций через динамик в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Динамик - Вкл./Выкл.*

Фоновое воспроизведение

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновое воспроизведение - Вкл./Выкл.*

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате.wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Запись*. Для постановки записи на паузу нажмите левую софт-клавишу либо центральную клавишу (*Пауза*). Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу (*Далее*).

Для завершения записи нажмите правую софт - клавишу (*Стоп*). Запись будет сохранена автоматически.

Воспроизведение

Для воспроизведения записей откройте приложение *Диктофон*, выберите необходимую запись, *Опции – Воспроизвести*, либо центральная клавиша, затем *Воспроизвести*.

Продолжить запись

Вы можете продолжить уже существующую запись, для этого откройте приложение *Диктофон*, выберите необходимую запись, *Опции – Продолжить запись*, либо центральная клавиша, затем *Продолжить запись*.

Изменение названия

Для того чтобы изменить название записи перейдите в *Диктофон*, выберите необходимую вам запись, далее нажмите *Опции - Переименовать*. Внесите необходимые изменения, и нажмите *Опции - Готово*. Если вы не желаете сохранять изменения, нажмите правую софт-клавишу (*Назад*).

Удаление записей

Для удаления одной записи, выберите ее в списке записей с приложении *Диктофон*, нажмите *Опции – Удалить* и подтвердите удаление.

Чтобы удалить все записи откройте *Диктофон – Опции – Удалить все* и подтвердите действие.

Установка рингтона

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии вызова либо сигнала будильника. В интерфейсе диктофона выберите необходимую запись, *Опции* либо центральная клавиша, затем *Установить – Профили – ОК*. После этого запись будет доступна в меню *Профили* при их настройке.

Настройки

- Хранилище

Вы можете выбрать место сохранения файлов записи в *Диктофон - Опции – Настройки - Хранилище – Карта памяти или Телефон*.

- Формат файла

В меню *Опции – Настройки – Формат файла* вы можете выбрать желаемый формат записи: WAV или AMR.

Галерея

В *Мультимедиа – Галерея* вы можете просмотреть все ваши изображения. По умолчанию они сортируются по дате создания.

Просмотр изображения

Для просмотра изображения наведите на него курсор и нажмите центральную клавишу или нажмите *Опции - Просмотр*.

Удаление изображений

Для удаления одного изображения выберите его, нажмите *Опции – Удалить* и подтвердите удаление.

Для удаления всех изображений перейдите в *Опции - Удалить все* и подтвердите удаление.

Изменение имени изображения

Для того чтобы изменить название изображения, выберите его и перейдите в *Опции - Переименовать*, введите имя и нажмите *Опции - Готово* для сохранения.

Установка в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана, откройте его путем нажатия центральной клавиши, далее нажмите *Опции – Установить - Обои*.

Сортировка изображений

Вы можете сортировать изображения по имени/времени создания/типу/размеру, для этого перейдите *Опции – Сортировать*.

Хранилище

Вам доступен выбор места сохранения изображений в меню *Опции – Хранилище – Карта памяти или Телефон*.

Видеоплеер

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла выберите его, используя курсор, затем нажмите центральную клавишу либо левую soft-клавишу *Опции - Воспроизвести*.



Внимание! Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –mp4, 3gp,avi.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу, либо используйте софт-клавиши.

Остановка воспроизведения – в режиме воспроизведения нажмите центральную клавишу, либо используйте софт-клавиши.

Быстрая перемотка вперед – нажмите навигационную клавишу вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите навигационную клавишу влево.

Регулировка громкости – нажимайте клавиши * и # для увеличения/уменьшения громкости соответственно.

Настройки

Мы заботимся о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройки телефона

Время и дата

Перейдите в *Настройки – Телефон – Время и дата* для настройки корректного отображения даты и времени.

Автоматическое включение/выключение

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Телефон – Автоматическое включение/выключение*. Активируйте опцию и выберите время включения/выключения устройства.

Язык

Для выбора языка ввода и меню телефона перейдите в *Настройки – Телефон – Язык*.

Метод ввода

Чтобы выбрать удобный для вас метод ввода текста перейдите в меню *Метод ввода*. При наборе текста в таких приложениях, как *Контакты*, *Сообщения* и др., используйте клавишу # для изменения метода ввода.

Дисплей

✓ Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в пункт *Дисплей – Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (Стандартные) или выбрать из доступных графических файлов (Карта памяти).

✓ Вы можете активировать опцию *Отображать время и дату* для отображения соответствующих данных на главном экране в режиме ожидания.

- ✓ В меню *Дисплей - Контраст* возможно отрегулировать уровень контрастности дисплея путем нажатия навигационных клавиш влево/вправо.

Быстрый доступ

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо для быстрого перехода к приложениям.

Настройки SIM и авиарежим

Подробная информация о настройках SIM и авиарежиме приведена на с.25.

Настройки сети

Данное меню позволяет настроить режим выбора сети SIM1 или SIM2.

- Автоматически

При выборе данного пункта, телефон сам автоматически найдет сеть.

- Вручную

Если вы хотите настроить сеть самостоятельно, выберите данный пункт.

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления. Вы можете изменять PIN, PIN2 и пароль телефона.

— Блокировка SIM1/SIM2

Вы можете включить или выключить PIN. Если данная опция включена, то PIN-код придется вводить при каждом включении телефона.

– Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

– Автоблокировка клавиатуры

Вы можете установить время, через которое будет блокироваться клавиатура, или выключить блокировку.

– Изменить пароль

В данном меню вы можете изменить PIN/PIN2 обеих SIM-карт и пароль блокировки телефона. Для того чтобы изменить пароль или PIN, введите старый пароль или PIN, затем введите 2 раза новый пароль или PIN.

Настройки вызовов

Подробная информация о настройках вызовов приведена на с.26-29.

Сброс настроек

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Сброс настроек*.



Внимание! Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Меню – Профили*.

Выбор профиля

- ✓ Для активации профиля перейдите в *Меню – Профили* и нажмите центральную клавишу, выбрав нужный Вам профиль.
- ✓ Для быстрого переключения между профилем *Без звука* и текущим профилем нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

Профили

- **Общий**
- **Без звука**
- **На улице**
- **Наушники** (Активируется автоматически при подключении гарнитуры).

Настройки профилей

Редактирование настроек доступно для всех профилей кроме «Без звука». Перейдите в *Профили – Опции – Настроить*.

– **Сигналы**

Данный пункт позволяет выбрать мелодии входящих вызовов, сообщений, сигнала будильника и тона клавиатуры. Вы можете выбрать одну из стандартных мелодий или установить пользовательскую.

– **Громкость**

Вы можете изменять уровень громкости сигнала входящего вызова, сообщений, будильника, а также громкость тона клавиатуры. Для регулировки уровня громкости выберите соответствующий пункт, нажмите центральную клавишу и нажимайте

навигационные клавиши влево/вправо для понижения/повышения громкости соответственно.

– Тип сигнала

Вам доступны повторяющийся либо однократный типы звонков при входящих вызовах и SMS.

– Звук уведомлений

Вы можете активировать звук системных уведомлений (например, разряженной батареи).

– Режим ответа

Для того чтобы отвечать на входящие вызовы нажатием любой клавиши на клавиатуре активируйте опцию *Режим ответа*.

– Подсветка

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время подсветки дисплея. Вам доступен выбор от 5 до 45 секунд.

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование и поиск файлов. При помощи приложения *Мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

Управление

Выбор файла/Открытие — перейдите в *Меню — Мои файлы — Карта памяти/Телефон* (выбор осуществляется путем переключения навигационных клавиш Вправо/Влево), далее выберите файл и нажмите центральную клавишу, чтобы его открыть.

Опции — перейдите в *Меню — Мои файлы — Карта памяти/Телефон* (выбор осуществляется путем переключения навигационных клавиш Вверх/Вниз), нажмите *Опции* и выберите необходимую опцию в зависимости от типа файла: *Воспроизвести, Установить, Удалить, Инфо, Переименовать, Копировать, Сортировать, Переместить*.

Форматирование

Чтобы отформатировать хранящиеся в вашем телефоне файлы, перейдите в *Меню — Мои файлы — Карта памяти/Телефон*, далее *Форматировать* и подтвердите действие.

Меню SIM

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



Внимание! Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

Аудиоплеер

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.



Внимание! Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов –*amr, .wav, .mp3, .m4a, .aac*.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу.

Следующий трек – нажмите навигационную клавишу вправо.

Предыдущий трек – нажмите навигационную клавишу влево.

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо.

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево.

Регулировка громкости – нажимайте клавиши * и # для увеличения/уменьшения громкости соответственно.

Просмотр доступной музыки

Для просмотра всех доступных аудиофайлов на телефоне перейдите в *Аудиоплеер* – *Список*.

Установка в качестве рингтона

Чтобы установить аудиозапись в качестве мелодии вызова либо сигнала будильника, перейдите в *Аудиоплеер* – *Список*, выберите трек, *Опции* – *Добавить в сигналы*. После этого запись будет доступна в меню *Профили* при их настройке.

Плейлист

Аудиоплеер может проигрывать файлы хранящиеся как в телефоне, так и на карте памяти, для этого выберите расположение плейлиста в *Аудиоплеер – Список - Опции – Настройки - Плейлист – Карта памяти или Телефон.*

Автосоздание списка

Активируйте автообновление в меню *Аудиоплеер – Список - Опции – Настройки – Автосоздание списка - Включить/Выключить* для корректного отображения файлов в списке воспроизведения.

Повтор треков

Перейдите в *Список - Опции – Настройки – Повтор*. Выберите необходимый режим: один трек или все треки.

Перемешивание треков

Для включения/выключения случайного порядка воспроизведения перейдите в *Список - Опции – Настройки - Случайный порядок - Включить/Выключить.*

Фонарик

В телефоне присутствует функция фонарика, и вы можете спокойно использовать его в темноте. Фонарик расположен на верхней части корпуса телефона. Для включения/выключения фонарика перейдите в *Организер - Фонарик* и выберите соответствующий пункт. Также включение/выключение осуществляется путем долгого нажатия клавиши ноль.

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство F240L соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия F240L (ТУ 26.30.22-006-31599443-2022) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.



Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

™f+ является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.