

Сделано в Китае.



# HIPER

## Руководство пользователя

### ИГРОВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ STORM



#### МОДЕЛЬ: WRSKM-1

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, Р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.  
Импортер: ООО «МАСТ», 125504, Россия, г Москва, Муниципальный округ вн. тер. г. Западного Дегунино Дмитровское шоссе, д. 85, этаж 3, помещ. 1 Г.  
Петензии принимает ИМПОРТЕР.  
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016  
Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства)  
Гарантию осуществляет продавец.  
©2023 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

#### Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.  
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

#### Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный порт ПК или ноутбука.

#### Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.  
Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### Технические характеристики.

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Тип подключения:    | беспроводной             |
| Тип сенсора мыши:   | оптический светодиодный  |
| Радиус действия:    | 10 м                     |
| Питание:            | литиевая батарея / 400mA |
| Размер:             | 120 x 66 x 34 мм         |
| Количество кнопок:  | 6                        |
| Ресурс нажатий:     | 3000000                  |
| Интерфейс:          | USB                      |
| Вес нетто:          | 115г                     |
| Покрытие:           | Soft-touch               |
| Разрешение сенсора: | 800-1600 DPI             |
| Подсветка           | RGB                      |
| Цвет:               | черный                   |

#### Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.  
В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

#### Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.  
Наличие свободного USB порта.

#### Комплектация.

Беспроводная компьютерная мышь HIPER WRSKM-1, Зарядный кабель, USB-ресивер, Руководство пользователя.

#### Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает  
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.