



Автомобильный компрессор

SWT-102

SWT-106

Руководство по эксплуатации

swat.ru



Характеристики

	SWT-102	SWT-106
Напряжение	12 В	12 В
Максимальный ток потребления	14,5 А	14,5 А
Максимальное давление	3,5 атм (кг/см³)	5,5 атм (кг/см³)
Время непрерывной работы	20 мин	40 мин
Производительность	40 л/мин	60 л/мин
Диапазон рабочих температур	-30°C – +80°C	-30°C – +80°C
Уровень шума	60 дБ	60 дБ
Длина шланга	1 м	1 м
Длина провода питания	2,8 м	2,8 м
Масса	2,1 кг	2,1 кг

Меры предосторожности

Подключайте компрессор только к сети с постоянным напряжением 12 В.

Компрессор не предназначен для непрерывной эксплуатации. Через 40 минут непрерывной работы выключите компрессор на некоторое время, чтобы охладить устройство.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не смазывайте прибор самостоятельно.

При продолжительной работе компрессор нагревается. Не прикасайтесь к компрессору во время и непосредственно после использования, за исключением кнопки выключения.

Не включайте устройство вблизи огня, во взрывоопасных средах, а также в местах распыления аэрозолей.

ВНИМАНИЕ! Качайте шины строго до уровня, рекомендованного производителями ваших шин и автомобиля.

Порядок работы

1. Установите компрессор на ровную сухую поверхность.
2. Вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля.
3. Присоедините навинчивающийся наконечник на ниппель шины.
4. Установите переключатель компрессора в положении ON (вкл), чтобы начать накачивание.
5. Если компрессор после включения плохо работает из-за низкого напряжения, то в качестве дополнительного источника питания рекомендуется использовать генератор автомобиля, для этого необходимо завести двигатель.
6. Когда нужный уровень давления шины будет достигнут, выключите компрессор, установив переключатель в положение OFF (выкл).
7. Отсоедините шланг от колеса и извлеките штекер из гнезда автомобиля.
8. Убедитесь, что компрессор остыл после продолжительной работы, и уложите его в сумку для хранения.

Рекомендации

1. Храните компрессор в специальной сумке в сухом месте.
2. Используйте дополнительные адаптеры из комплекта компрессора для накачивания велосипедных колес, мячей, матрасов и т. д.
3. Всегда внимательно следите за уровнем давления накачиваемых предметов, в противном случае они могут быть повреждены.
4. Не оставляйте работающий компрессор без присмотра.