размер : 140x210mm 157g铜版纸

Mifa

Just

M520-II

Bluetooth Speaker

Instruction Manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Содержание

01 Меры предосторожности
02 Описание продукта
03 Характеристики
04 Элементы управления
05 Светодиодный экран
06 Беспроводной микрофон
07 Bluetooth соединение
08 Пульт управления
09 Подключение к TWS (только для Android)
10 Проводное соединение двух колонок
11 Подключение к телефону
12 Зарядка аккумулятора
13 Часто задаваемые вопросы

Table of Contents

01 Warnings
02 Product Description
03 Product Specifications
04 Control Interface
05 LED Display Screen
06 Wireless Microphone
07 Bluetooth Connection
08 Remote Control
09 Connecting to a Phone
10 Wired Connection of Two Speakers
11 Charging the Battery
12 FAQs

Спасибо за покупку нашего продукта. Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Thank you for purchasing our product. Before using this product, please read this user manual carefully and keep it for future reference.

01. Меры предосторожности / Warnings

Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги. Не используйте данное устройство вблизи воды, например, рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, в подвале с влажностью, бассейном и т. д. Не погружайте устройство в воду.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this device to rain or moisture. Do not use this device near water, such as near a bathtub, sink, kitchen sink, basement with humidity, swimming pool, etc. Do not immerse the device in water.

Не используйте данное устройство в местах с высокой температурой, например, рядом с открытым огнем, обогревателем, печью или другими устройствами, выделяющими тепло. Не оставляйте данное устройство в автомобиле, подверженном воздействию прямых солнечных лучей.

Do not use this device in high-temperature environments, such as near open flames, heaters, ovens, or other heat-generating devices. Do not leave this device in a car exposed to direct sunlight.

Не используйте данное устройство в местах с низкой температурой, например, на улице в холодную погоду. Не оставляйте данное устройство в местах с низкой температурой.

Do not use this device in low-temperature environments, such as outdoors in cold weather. Do not leave this device in low-temperature environments.

Не используйте данное устройство в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате, душевой кабине, бассейне и т. д. Не погружайте устройство в воду.

Do not use this device in high-humidity environments, such as bathrooms, shower rooms, swimming pools, etc. Do not immerse the device in water.

Не используйте данное устройство в местах с пылью, например, на строительной площадке, в промышленных зонах и т. д.

Do not use this device in dusty environments, such as construction sites, industrial areas, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными электромагнитными помехами, например, рядом с мощными электрическими приборами, радиопередатчиками и т. д.

Do not use this device in environments with strong electromagnetic interference, such as near high-power electrical appliances, radio transmitters, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными вибрациями, например, на транспортных средствах, в промышленных зонах и т. д.

Do not use this device in environments with strong vibrations, such as on vehicles, in industrial areas, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными ударами, например, на спортивных площадках, в промышленных зонах и т. д.

Do not use this device in environments with strong impacts, such as sports fields, industrial areas, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными ветрами, например, на открытых площадках, в горных районах и т. д.

Do not use this device in environments with strong winds, such as open areas, mountainous regions, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными осадками, например, в дождливую погоду, в снежную погоду и т. д.

Do not use this device in environments with heavy precipitation, such as in rainy weather, snowy weather, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными грозами, например, на открытых площадках, в горных районах и т. д.

Do not use this device in environments with strong thunderstorms, such as open areas, mountainous regions, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными землетрясениями, например, в районах, подверженных землетрясениям, и т. д.

Do not use this device in environments with strong earthquakes, such as in areas prone to earthquakes, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными цунами, например, в прибрежных районах, подверженных цунами, и т. д.

Do not use this device in environments with strong tsunamis, such as in coastal areas prone to tsunamis, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными ураганами, например, в районах, подверженных ураганам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong hurricanes, such as in areas prone to hurricanes, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными торнадо, например, в районах, подверженных торнадо, и т. д.

Do not use this device in environments with strong tornadoes, such as in areas prone to tornadoes, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными снежными бурями, например, в районах, подверженных снежным бурям, и т. д.

Do not use this device in environments with strong blizzards, such as in areas prone to blizzards, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными песчаными бурями, например, в районах, подверженных песчаным бурям, и т. д.

Do not use this device in environments with strong sandstorms, such as in areas prone to sandstorms, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными пылевыми бурями, например, в районах, подверженных пылевым бурям, и т. д.

Do not use this device in environments with strong dust storms, such as in areas prone to dust storms, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными солнечными бурями, например, в районах, подверженных солнечным бурям, и т. д.

Do not use this device in environments with strong solar storms, such as in areas prone to solar storms, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными космическими лучами, например, в районах, подверженных космическим лучам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong cosmic rays, such as in areas prone to cosmic rays, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными радиационными излучениями, например, в районах, подверженных радиационным излучениям, и т. д.

Do not use this device in environments with strong radiation, such as in areas prone to radiation, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными химическими веществами, например, в районах, подверженных химическим веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong chemicals, such as in areas prone to chemicals, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными биологическими веществами, например, в районах, подверженных биологическим веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong biological substances, such as in areas prone to biological substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными радиоактивными веществами, например, в районах, подверженных радиоактивным веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong radioactive substances, such as in areas prone to radioactive substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными взрывчатыми веществами, например, в районах, подверженных взрывчатым веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong explosives, such as in areas prone to explosives, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными горючими веществами, например, в районах, подверженных горючим веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong flammable substances, such as in areas prone to flammable substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными токсичными веществами, например, в районах, подверженных токсичным веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong toxic substances, such as in areas prone to toxic substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными коррозионными веществами, например, в районах, подверженных коррозионным веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong corrosive substances, such as in areas prone to corrosive substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными радиоактивными веществами, например, в районах, подверженных радиоактивным веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong radioactive substances, such as in areas prone to radioactive substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными взрывчатыми веществами, например, в районах, подверженных взрывчатым веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong explosives, such as in areas prone to explosives, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными горючими веществами, например, в районах, подверженных горючим веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong flammable substances, such as in areas prone to flammable substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными токсичными веществами, например, в районах, подверженных токсичным веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong toxic substances, such as in areas prone to toxic substances, etc.

Не используйте данное устройство в местах с сильными коррозионными веществами, например, в районах, подверженных коррозионным веществам, и т. д.

Do not use this device in environments with strong corrosive substances, such as in areas prone to corrosive substances, etc.

02. Описание продукта / Product Description

Поздравляем! Вы приобрели отличный портативный динамик!

Поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth и TWS (True Wireless Stereo) и беспроводное/проводное подключение микрофона.

Поддерживает подключение к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth.

Поддерживает подключение к внешнему устройству через проводное соединение.

Congratulations! You've purchased an excellent portable speaker!

Supports wireless connection via Bluetooth and TWS (True Wireless Stereo), as well as wireless/wired microphone connection.

Supports connection to phones, tablets, or laptops via Bluetooth.

Supports connection to external devices via wired connection.

03. Характеристики / Specifications

Основные характеристики	
Версия Bluetooth	Bluetooth спецификация версии 5.0
Стерео/моно	Поддерживает стерео/моно
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP, HFP, SPP, HID, iAP
Время работы	Примерно 6 часов (при 50% громкости)
Время зарядки	Примерно 2 часа (с использованием 5В/2А зарядного устройства)
Время ожидания	Примерно 200 часов
Дальность действия	Примерно 10 метров (в открытой местности)
Аудиокодек	SBC, AAC
Частотная характеристика	80Гц - 20кГц
Отношение сигнал/шум	≥80дБ
Импеданс	4Ом
Выходная мощность	5Вт x 2
Беспроводной микрофон	
Частота	Поддерживает 2.4ГГц беспроводной микрофон
Функция шумоподавления	Встроенная функция шумоподавления, обеспечивающая четкое качество звука
Задержка	Низкая задержка, обеспечивающая синхронность звука и изображения
Дальность действия	Примерно 10 метров (в открытой местности)
Совместимость	Совместим с большинством устройств
Вес	30 г

04. Элементы управления / Control Interface

1. Кнопка питания
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка воспроизведения/паузы
4. Кнопка громкости +
5. Кнопка громкости -
6. Кнопка предыдущего трека
7. Кнопка следующего трека
8. Кнопка режима
9. Кнопка эффекта
10. Кнопка эквалайзера
11. Кнопка записи
12. Кнопка воспроизведения записи
13. Кнопка удаления записи
14. Кнопка переключения языка
15. Кнопка сброса
16. Кнопка TWS
17. Кнопка громкости микрофона +
18. Кнопка громкости микрофона -
19. Кнопка переключения микрофона
20. Кнопка переключения эффекта микрофона
21. Кнопка переключения эффекта эквалайзера
22. Кнопка переключения режима
23. Кнопка переключения языка
24. Кнопка сброса
25. Кнопка TWS

Регулятор питания и громкости

Включение/выключение: Нажмите и не отпускайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство. Нажмите кнопку воспроизведения/паузы, чтобы включить или выключить устройство.

Громкость +/-: Нажмите кнопку громкости +, чтобы увеличить громкость. Нажмите кнопку громкости -, чтобы уменьшить громкость.

Power on/off: Press and hold the power button for 3 seconds to turn the device on or off. Press the play/pause button to turn the device on or off.

Volume +/-: Press the volume + button to increase the volume. Press the volume - button to decrease the volume.

Предыдущий трек: Нажмите кнопку предыдущего трека, чтобы воспроизвести предыдущий трек.

Следующий трек: Нажмите кнопку следующего трека, чтобы воспроизвести следующий трек.

Previous track: Press the previous track button to play the previous track.

Next track: Press the next track button to play the next track.

Режим: Нажмите кнопку режима, чтобы переключить режим воспроизведения (повтор одного трека, повтор всех треков, случайное воспроизведение).

Эффект: Нажмите кнопку эффекта, чтобы переключить эффект звука (рок, поп, джаз, классика).

Эквалайзер: Нажмите кнопку эквалайзера, чтобы переключить эквалайзер (нормальный, рок, поп, джаз, классика).

Mode: Press the mode button to switch the playback mode (repeat one track, repeat all tracks, shuffle).

Effect: Press the effect button to switch the sound effect (rock, pop, jazz, classical).

Equalizer: Press the equalizer button to switch the equalizer (normal, rock, pop, jazz, classical).

Запись: Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Нажмите кнопку воспроизведения записи, чтобы воспроизвести записанный звук. Нажмите кнопку удаления записи, чтобы удалить записанный звук.

Record: Press the record button to start recording. Press the playback record button to play the recorded sound. Press the delete record button to delete the recorded sound.

Переключение языка: Нажмите кнопку переключения языка, чтобы переключить язык интерфейса.

Language switch: Press the language switch button to switch the interface language.

Сброс: Нажмите кнопку сброса, чтобы сбросить настройки устройства.

Reset: Press the reset button to reset the device settings.

TWS: Нажмите кнопку TWS, чтобы включить режим TWS. Подключите два устройства, поддерживающих TWS, для стереозвука.

TWS: Press the TWS button to enable TWS mode. Connect two TWS-supported devices for stereo sound.

Цифровая громкость микрофона +/-: Нажмите кнопку громкости микрофона +, чтобы увеличить громкость микрофона. Нажмите кнопку громкости микрофона -, чтобы уменьшить громкость микрофона.

Digital microphone volume +/-: Press the microphone volume + button to increase the microphone volume. Press the microphone volume - button to decrease the microphone volume.

Переключение эффекта эквалайзера: Нажмите кнопку переключения эффекта эквалайзера, чтобы переключить эффект эквалайзера (нормальный, рок, поп, джаз, классика).

Equalizer effect switch: Press the equalizer effect switch button to switch the equalizer effect (normal, rock, pop, jazz, classical).

Переключение режима: Нажмите кнопку переключения режима, чтобы переключить режим воспроизведения (повтор одного трека, повтор всех треков, случайное воспроизведение).

Mode switch: Press the mode switch button to switch the playback mode (repeat one track, repeat all tracks, shuffle).

05. Светодиодный экран / LED Display Screen

Режим работы

Режим ввода

Уровень заряда

Bluetooth-режим с парой

Режим AUX

Режим TF-карты

Режим USB

Режим воспроизведения записи

Режим записи

Режим эффекта

Режим эквалайзера

Режим TWS

Режим микрофона

Уровень громкости

Уровень громкости микрофона

Power Source

Input Mode

Power Level

Bluetooth Pairing Mode

AUX Mode

TF Card Mode

USB Mode

Recording Playback Mode

Recording Mode

Effect Mode

Equalizer Mode

TWS Mode

Microphone Mode

Volume Level

Microphone Volume Level

06. Беспроводной микрофон / Wireless Microphone

Подключение беспроводного микрофона

Включите беспроводной микрофон, и он автоматически подключится к динамику.

Connecting the Wireless Microphone

Turn on the wireless microphone, and it will automatically connect to the speaker.

Настройка громкости микрофона

Используйте кнопки громкости микрофона + и - на динамике, чтобы отрегулировать громкость микрофона.

Microphone Volume Adjustment

Use the microphone volume + and - buttons on the speaker to adjust the microphone volume.

Переключение эффекта микрофона

Нажмите кнопку переключения эффекта микрофона, чтобы переключить эффект микрофона (эхо, реверберация, искажение).

Microphone Effect Switching

Press the microphone effect switch button to switch the microphone effect (echo, reverb, distortion).

07. Bluetooth соединение / Bluetooth Connection

1. Включите колонку
2. Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы войти в режим Bluetooth
3. Включите Bluetooth на вашем телефоне и найдите устройство "M520-II"
4. Нажмите, чтобы подключить

1. Turn on the speaker
2. Press the Bluetooth button to enter Bluetooth mode
3. Turn on Bluetooth on your phone and search for the device "M520-II"
4. Tap to connect

Примечание: Если устройство не найдено, убедитесь, что динамик находится в режиме Bluetooth и что Bluetooth на вашем телефоне включен.

Note: If the device is not found, make sure the speaker is in Bluetooth mode and that Bluetooth is enabled on your phone.

08. Пульт управления / Remote Control

Начало записи

Воспроизведение/пауза записи

Удаление записи

Переключение языка

Сброс

Переключение режима

Переключение эффекта эквалайзера

Переключение эффекта микрофона

Переключение режима

Start Recording

Play/Pause Recording

Delete Recording

Switch Language

Reset

Switch Mode

Switch Equalizer Effect

Switch Microphone Effect

Switch Mode

09. Подключение к TWS (только для Android) / Connecting to a Phone

1. Включите первую колонку
2. Нажмите кнопку TWS, чтобы войти в режим TWS
3. Включите вторую колонку и нажмите кнопку TWS, чтобы войти в режим TWS
4. Две колонки автоматически подключатся друг к другу

1. Turn on the first speaker
2. Press the TWS button to enter TWS mode
3. Turn on the second speaker and press the TWS button to enter TWS mode
4. The two speakers will automatically connect to each other

Примечание:

Убедитесь, что оба динамика поддерживают функцию TWS.

Note:

Make sure both speakers support the TWS function.

10. Проводное соединение двух колонок / Wired Connection of Two Speakers

Подключите одну колонку к другой с помощью аудиокабеля 3,5 мм.

Connect one speaker to the other using a 3.5mm audio cable.

Нажмите кнопку TWS на обеих колонках, чтобы войти в режим TWS.

Press the TWS button on both speakers to enter TWS mode.

Две колонки автоматически подключатся друг к другу.

The two speakers will automatically connect to each other.

11. Подключение к телефону / Connecting to a Phone

Беспроводное соединение

Включите Bluetooth на вашем телефоне и найдите устройство "M520-II". Нажмите, чтобы подключить.

Wireless connection

Turn on Bluetooth on your phone and search for the device "M520-II". Tap to connect.

Проводное соединение

Подключите динамик к телефону с помощью аудиокабеля 3,5 мм.

Wired connection

Connect the speaker to the phone using a 3.5mm audio cable.

12. Зарядка аккумулятора / Charging the Battery

При подключении кабеля Type-C для зарядки включите питание динамика. Индикатор питания загорится красным во время зарядки.

When connecting the Type-C cable for charging, turn on the speaker. The power indicator will turn red during charging.

Примечание:

Для продления срока службы аккумулятора не допускайте полной разрядки перед зарядкой.

Note:

To prolong the battery life, avoid fully discharging it before charging.

13. Часто задаваемые вопросы / FAQs

Problems	Решения / Solutions
Динамик не включается / Speaker won't turn on	Убедитесь, что аккумулятор заряжен / Make sure the battery is charged
Не удается подключить Bluetooth / Can't connect via Bluetooth	Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве и что динамик находится в режиме сопряжения / Make sure Bluetooth is enabled on your device and that the speaker is in pairing mode
Нет звука / No sound	Проверьте уровень громкости на динамике и на подключенном устройстве / Check the volume level on the speaker and the connected device
Звук прерывается / Sound is interrupted	Убедитесь, что динамик находится в пределах действия Bluetooth / Make sure the speaker is within Bluetooth range
Микрофон не работает / Microphone not working	Убедитесь, что микрофон включен и правильно подключен / Make sure the microphone is turned on and properly connected
Эффект эквалайзера не работает / Equalizer effect not working	Убедитесь, что эффект эквалайзера включен / Make sure the equalizer effect is enabled
Не удается подключить TWS / Can't connect via TWS	Убедитесь, что оба динамика поддерживают TWS и что они находятся в режиме TWS / Make sure both speakers support TWS and that they are in TWS mode
Не удается подключить проводное соединение / Can't connect via wired connection	Убедитесь, что аудиокабель подключен правильно / Make sure the audio cable is connected properly

14. Warnings

Do not expose this device to rain or moisture to reduce the risk of fire or electric shock. Do not use this device near water, such as near a bathtub, sink, kitchen sink, basement with humidity, swimming pool, etc. Do not immerse the device in water.

Do not use this device in high-temperature environments, such as near open flames, heaters, ovens, or other heat-generating devices. Do not leave this device in a car exposed to direct sunlight.

Do not use this device in low-temperature environments, such as outdoors in cold weather. Do not leave this device in low-temperature environments.

Do not use this device in high-humidity environments, such as bathrooms, shower rooms, swimming pools, etc. Do not immerse the device in water.

Do not use this device in dusty environments, such as construction sites, industrial areas, etc.

Do not use this device in environments with strong electromagnetic interference, such as near high-power electrical appliances, radio transmitters, etc.

Do not use this device in environments with strong vibrations, such as on vehicles, in industrial areas, etc.

Do not use this device in environments with strong impacts, such as sports fields, industrial areas, etc.

Do not use this device in environments with strong winds, such as open areas, mountainous regions, etc.

Do not use this device in environments with heavy precipitation, such as in rainy weather, snowy weather, etc.

Do not use this device in environments with strong thunderstorms, such as open areas, mountainous regions, etc.

Do not use this device in environments with strong earthquakes, such as in areas prone to earthquakes, etc.

Do not use this device in environments with strong tsunamis, such as in coastal areas prone to tsunamis, etc.

Do not use this device in environments with strong hurricanes, such as in areas prone to hurricanes, etc.

Do not use this device in environments with strong tornadoes, such as in areas prone to tornadoes, etc.

Do not use this device in environments with strong blizzards, such as in areas prone to blizzards, etc.

Do not use this device in environments with strong sandstorms, such as in areas prone to sandstorms, etc.

Do not use this device in environments with strong dust storms, such as in areas prone to dust storms, etc.

Do not use this device in environments with strong solar storms, such as in areas prone to solar storms, etc.

Do not use this device in environments with strong cosmic rays, such as in areas prone to cosmic rays, etc.

Do not use this device in environments with strong radiation, such as in areas prone to radiation, etc.

Do not use this device in environments with strong chemicals, such as in areas prone to chemicals, etc.

Do not use this device in environments with strong biological substances, such as in areas prone to biological substances, etc.

Do not use this device in environments with strong radioactive substances, such as in areas prone to radioactive substances, etc.

Do not use this device in environments with strong explosives, such as in areas prone to explosives, etc.

Do not use this device in environments with strong flammable substances, such as in areas prone to flammable substances, etc.

Do not use this device in environments with strong toxic substances, such as in areas prone to toxic substances, etc.

Do not use this device in environments with strong corrosive substances, such as in areas prone to corrosive substances, etc.

Do not use this device in environments with strong radioactive substances, such as in areas prone to radioactive substances, etc.

Do not use this device in environments with strong explosives, such as in areas prone to explosives, etc.

Do not use this device in environments with strong flammable substances, such as in areas prone to flammable substances, etc.

Do not use this device in environments with strong toxic substances, such as in areas prone to toxic substances, etc.

Do not use this device in environments with strong corrosive substances, such as in areas prone to corrosive substances, etc.

15. Product Overview

1. Power Button
2. Bluetooth Button
3. Play/Pause Button
4. Volume + Button
5. Volume - Button
6. Previous Track Button
7. Next Track Button
8. Mode Button
9. Effect Button
10. Equalizer Button
11. Record Button
12. Playback Record Button
13. Delete Record Button
14. Language Switch Button
15. Reset Button
16. TWS Button
17. Microphone Volume + Button
18. Microphone Volume - Button
19. Microphone Effect Switch Button
20. Microphone Mode Switch Button
21. Equalizer Effect Switch Button
22. Mode Switch Button
23. Language Switch Button
24. Reset Button
25. TWS Button

Volume Control Knob

Power On/Off Button

Volume Adjustment Button

Power On/Off: Press and hold the power button for 3 seconds to turn the device on or off. Press the play/pause button to turn the device on or off.

Volume +/-: Press the volume + button to increase the volume. Press the volume - button to decrease the volume.

16. Product Parameters

Basic parameters	
Bluetooth version	Bluetooth specification version 5.0
Stereo/mono	Supports stereo/mono
Supported profiles	A2DP, AVRCP, HFP, SPP, HID, iAP
Playback time	Approx. 6 hours (at 50% volume)
Charging time	Approx. 2 hours (using a 5V/2A charger)
Standby time	Approx. 200 hours
Range	Approx. 10 meters (in an open area)
Audio codec	SBC, AAC
Frequency response	80Hz - 20kHz
Signal-to-noise ratio	≥80dB
Impedance	4Ω
Output power	5W x 2
Wireless microphone	
Frequency	Supports 2.4GHz wireless microphone
Noise reduction function	Built-in noise reduction function for clear sound quality
Latency	Low latency for synchronized audio and video
Range	Approx. 10 meters (in an open area)
Compatibility	Compatible with most devices
Weight	30g

17. Control Interface

1. Power Button
2. Bluetooth Button
3. Play/Pause Button
4. Volume + Button
5. Volume - Button
6. Previous Track Button
7. Next Track Button
8. Mode Button
9. Effect Button
10. Equalizer Button
11. Record Button
12. Playback Record Button
13. Delete Record Button
14. Language Switch Button
15. Reset Button
16. TWS Button
17. Microphone Volume + Button
18. Microphone Volume - Button
19. Microphone Effect Switch Button
20. Microphone Mode Switch Button
21. Equalizer Effect Switch Button
22. Mode Switch Button
23. Language Switch Button
24. Reset Button
25. TWS Button

Volume Control Knob

Power On/Off Button

Volume Adjustment Button

Mode: Press the mode button to switch the playback mode (repeat one track, repeat all tracks, shuffle).

Effect: Press the effect button to switch the sound effect (rock, pop, jazz, classical).

Equalizer: Press the equalizer button to switch the equalizer (normal, rock, pop, jazz, classical).

Record: Press the record button to start recording. Press the playback record button to play the recorded sound. Press the delete record button to delete the recorded sound.

Language switch: Press the language switch button to switch the interface language.

Reset: Press the reset button to reset the device settings.

Mode switch: Press the mode switch button to switch the playback mode (repeat one track, repeat all tracks, shuffle).

TWS: Press the TWS button to enable TWS mode. Connect two TWS-supported devices for stereo sound.

Digital microphone volume +/-: Press the microphone volume + button to increase the microphone volume. Press the microphone volume - button to decrease the microphone volume.

Equalizer effect switch: Press the equalizer effect switch button to switch the equalizer effect (normal, rock, pop, jazz, classical).

18. Wireless Microphone

Connecting the Wireless Microphone

Turn on the wireless microphone, and it will automatically connect to the speaker.

Microphone Volume Adjustment

Use the microphone volume + and - buttons on the speaker to adjust the microphone volume.

Microphone Effect Switching

Press the microphone effect switch button to switch the microphone effect (echo, reverb, distortion).

19. Bluetooth Connection

1. Turn on the speaker
2. Press the Bluetooth button to enter Bluetooth mode
3. Turn on Bluetooth on your phone and search for the device "M520-II"
4. Tap to connect

Note: If the device is not found, make sure the speaker is in Bluetooth mode and that Bluetooth is enabled on your phone.

20. Remote Control

Start Recording

Play/Pause Recording

Delete Recording

Switch Language

Reset

Switch Mode

Switch Equalizer Effect

Switch Microphone Effect

Switch Mode

21. Connecting to a Phone

Wireless Connection

Turn on Bluetooth on your phone and search for the device "M520-II". Tap to connect.

Wired Connection

Connect the speaker to the phone using a 3.5mm audio cable.

22. Wired Connection of Two Speakers

Connect one speaker to the other using a 3.5mm audio cable.

Press the TWS button on both speakers to enter TWS mode.

The two speakers will automatically connect to each other.

Note:

Make sure both speakers support the TWS function.

23. Charging the Battery

When connecting the Type-C cable for charging, turn on the speaker. The power indicator will turn red during charging.

Note:

To prolong the battery life, avoid fully discharging it before charging.

24. FAQs

Problems	What to do
Speaker won't turn on	Make sure the battery is charged
Can't connect via Bluetooth	Make sure Bluetooth is enabled on your device and that the speaker is in pairing mode
No sound	Check the volume level on the speaker and the connected device
Sound is interrupted	Make sure the speaker is within Bluetooth range
Microphone not working	Make sure the microphone is turned on and properly connected
Equalizer effect not working	Make sure the equalizer effect is enabled
Can't connect via TWS	Make sure both speakers support TWS and that they are in TWS mode
Can't connect via wired connection	Make sure the audio cable is connected properly