



Умные часы Aimoto Voyager R2

Руководство
пользователя

Установка приложения

Отсканируйте QR-код и перейдите по ссылке для установки приложения Yfit Pro.



После установки приложения запустите его и зарегистрируйтесь.

После регистрации включите Bluetooth на телефоне, откройте вкладку "Устройство" и добавьте устройство R-2.

Разрешите приложению доступ к тем функциям смартфона, которые запросит приложение.

Первое использование

Полностью зарядите аккумулятор.

Зайдите в приложение в раздел **[Устройство]** → **[Обновление ПО]** и обновите ПО часов. Это может занять некоторое время.

Зайдите в приложение в раздел **[Профиль]** и заполните информацию о пользователе.

Зайдите в приложение в раздел **[Устройство]** и настройте требуемый функционал часов.

После этого вы можете использовать возможности часов и приложения в полном объёме.

Зарядка часов

- После долгого пребывания в разряженном состоянии часы должны быть подключены к зарядному устройству не менее 2 часов.
- Заряжайте часы не реже одного раза в 2 месяца, даже если вы их не используете.
- Зарядные контакты на разъёме не должны касаться металлических предметов во избежание короткого замыкания.
- При остатке менее 5% ёмкости аккумулятора устройство перейдёт в режим энергосбережения.

Ключевые возможности ваших часов

Спорт

Ваши часы могут контролировать вашу физическую активность во время тренировок.

Для этого предусмотрены 10 предустановленных режимов для разных видов активности.

Откройте в меню часов пункт "Спорт" и выберите в списке нужный вид спорта.

В приложении на смартфоне, в разделе "Тренировка", Вы можете выбрать больше видов спорта, использовать голосовые подсказки и фиксировать Ваши перемещения во время тренировки. Для этого на смартфоне должно быть включено определение местоположения.

Дыхательные упражнения

Вы можете использовать Ваши часы для релаксации с помощью дыхательных упражнений.

Выберите этот пункт в меню часов и следуйте экранным подсказкам.

Просмотр уведомлений и SMS

Вы можете просматривать на часах уведомления от приложений Вашего смартфона.

Для этого вы должны включить показ уведомлений от нужных приложений в разделе **[Устройство] → [Настройка уведомлений]**.

В ходе настройки этой функции Ваш телефон попросит разрешить приложению доступ к уведомлениям.

При поступлении уведомлений от выбранных приложений Ваши часы будут вибрировать.

Вы можете просмотреть сообщения, смахнув экран вправо либо выбрав соответствующий пункт в меню.

Контроль входящего звонка

Часы могут показывать информацию о входящем звонке.

Вы можете отклонить звонок кнопкой.

Для активации включите эту функцию в приложении.

[Устройство] → [Входящие звонки]

Измерение пульса

Вы можете включить постоянное измерение вашего пульса через приложение.

Результаты ваших измерений вы можете видеть в приложении или на часах в виде графика.

Контроль сна

Часы показывают общее время сна, продолжительность фаз легкого и глубокого сна.

В приложении вы можете увидеть детальную статистику и графики вашего сна.

Погода

Ваши часы показывают актуальную погоду для Вашего региона.

Для включения этой функции, в Вашем смартфоне должно быть включено определение местоположения.

Управление музыкой

Вы можете управлять воспроизведением музыки на вашем смартфоне, а также регулировать громкость.

Для этого вы должны выбрать в приложении необходимый музыкальный проигрыватель в разделе **[Устройство]** → **[Управление музыкой]**.

При проигрывании музыки вы можете листать треки кнопками и менять громкость.

Изменение циферблата

Вы можете менять внешний облик Ваших часов, устанавливая различные циферблаты.

Вы можете скачать и установить дополнительные дизайнерские циферблаты через приложение **[Устройство]** → **[Циферблат]**.

Управление камерой

Вы можете использовать ваши часы как кнопку камеры вашего телефона для селфи и групповых снимков.

Выберите пункт "Фото" и следуйте инструкциям, приложение должно быть запущено или работать в фоновом режиме.

Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальный зарядный кабель, который входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации: от -20°C до +55°C
3. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
4. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.

Правила утилизации

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.

Устройство и/или его аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Технический паспорт

Тип устройства	Умные часы
Модель	Aimoto Voyager R2
Процессор	RTL8762CK
Экран	1.28" 240*240
Водонепроницаемость	IP68
Память	160KB & Extra flash: 64Mb
Ёмкость батареи	200мАч
Вес	54 г
Размеры	46.1 × 44.4 × 9.8мм
Совместимость	IOS 9.0+ или Android 5.0+

EAC

Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Наименование товара	Умные часы
Модель	Aimoto Voyager R2
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

123557 г. Москва, Пресненский вал, д. 27, стр. 11. тел. 8 (495) 984-85-56

Производитель: ООО Шеньчженьская промышленная компания «ИндэЭр», КНР

Адрес: город Шэньчжэнь, район Баоань, подрайон Сисян, промышленная зона Хэдун Ханчэн, корпус 3, этаж 6. Китай.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
 - падения изделия или любого другого механического повреждения;
 - падения посторонних предметов на изделие;
 - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support