



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен электрический

Le-2323



Внимательно прочтите данную инструкцию перед первым использованием, чтобы ознакомиться с работой нового прибора. Используйте прибор только по прямому назначению. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейших справок.

Назначение и область применения

Данная модель предназначена для сушки и укладки волос в домашних условиях. Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного использования.

Технические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц

Мощность: 2400 Вт (220-240 В, 50 Гц)

Класс защиты - II 

Срок службы прибора – 3 года.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Комплект поставки

Фен складной	1 шт.
Насадка-концентратор	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Меры безопасности

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства. Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не используйте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости. Лак для волос наносите только после завершения работы фена.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость. Не используйте устройство

во время принятия ванны. Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.

- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнту или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями. Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет и людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - протягиваться через острые кромки;
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.inhousewares.com.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей ограниченными возможностями.

⚠ ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для домашнего использования! Промышленное или коммерческое использование прибора будет расцениваться как нарушение правил эксплуатации, что отменяет действие гарантии на прибор.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещено пользоваться электроприбором вблизи воды (например, в ванне, рядом с бассейном и другими емкостями, содержащими воду). Контакт прибора с водой может привести к поражению электрическим током!

Описание (схема прибора)

- 1 Насадка-концентратор
- 2 Кнопка подачи «холодного воздуха»
- 3 Кнопка переключения температурно-скоростных режимов/ включения
- 4 Сетевой шнур
- 5 Корпус прибора
- 6 Воздухозаборное отверстие
- 7 Складная ручка прибора



Эксплуатация прибора

Перед использованием:

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Распакуйте устройство и его комплектующие из коробки, удалите наклейки, мешающие работе устройства.
- Обязательно сохраните предупреждающие наклейки (при наличии) и табличку с техническими характеристиками и серийным номером изделия на корпусе.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Проверьте целостность устройства, при наличии каких-либо повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети, а также, что переключатели скорости и температурных режимов находятся в выключенном положении.

Включение и работа устройства

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем, промокните их полотенцем для удаления избыточной влаги и расчешите.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Установите насадку-концентратор (1) на фен.
- Установите желаемую скорость потока воздуха (3), температура нагрева включится автоматически в зависимости от скорости потока.
О – прибор выключен
I – средняя скорость
II – максимальная скорость
* – кнопка подачи холодного воздуха

При использовании соблюдайте расстояние не менее 5 см между воздуховыпускным отверстием (1) и волосами. Фен необходимо постоянно держать в движении, перемещая поток воздуха. Несоблюдение данных требований может привести к ожогу волос.

Соблюдайте расстояние более 10 см между воздухозаборным отверстием (6) и волосами во избежание затягивания волос в воздухозаборное отверстие. Это позволит избежать повреждения волос.

После использования нажмите кнопку выключения (3) и отключите прибор от электросети. Сложите фен для хранения или путешествий.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для перехода в режим «Холодный воздух» во время сушки волос, нажмите кнопку (2) и удерживайте ее.

⚠ ВНИМАНИЕ! Режим «Холодный воздух» предназначен для идеального закрепления укладки после сушки посредством охлаждения уложенных волос и может быть использован с любым из двух рабочих режимов.

Функция ионизации

Благодаря этой функции волосы разглаживаются, приобретают более здоровый вид и блеск.

Данная функция срабатывает автоматически при включении прибора.

Насадка-концентратор

Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток точно на определенную прядь волос, щетку или расческу, в зависимости от выбранного способа сушки и укладки.

⚠ ВНИМАНИЕ! При первом использовании, а также после длительного перерыва в работе, возможно появление слабого запаха сгоревшей пыли, осевшей на нагревательном элементе.

Быстрая сушка

Установите насадку-концентратор, затем установите переключатель (3) в положение максимального нагрева (II) и просушите волосы. Рукой или расческой и тд.

Выпрямление

Установите переключатель (3) в положение максимального нагрева (II) и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (1), уменьшите степень нагрева воздуха переключателем (3). Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно распрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы распрямите пряди нижнего слоя волос, начните распрямлять пряди среднего слоя и завершите процесс распрямлением прядей верхнего слоя волос.

Задача от перегрева

Фен оборудован системой защиты от перегрева, которая отключает фен, если решетка воздухозаборника была заблокирована.

Если это произошло, переведите переключатель скорости потока воздуха (3) в положение 0, подождите 5-10 минут и включите фен снова.

Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

Очистка и уход

- Перед чисткой или хранением устройства его необходимо остыть и отключить от электросети.
- Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозийные вещества.
- Для поддержания эффективности работы фена и продления срока службы двигателя необходимо регулярно чистить решетку воздухозаборника мягкой сухой щеткой.
- Для очистки корпуса прибора протрите его сначала влажной тканью, затем протрите насухо.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Хранение и транспортировка

- Дайте фену полностью остыть и убедитесь, что корпус сухой.
- Всегда вынимайте сетевую вилку из розетки по окончании использования фена.
- Во избежание повреждения сетевого шнура, не наматывайте его вокруг корпуса или ручки фена. Аккуратно обращайтесь со шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей, а также вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Можно также подвесить прибор за специальную петлю на ручке.
- Не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Транспортировка товара должна производиться в оригинальной упаковке.
- Не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

Утилизация

После окончания срока службы утилизируйте использованное электронное изделие и батарейки отдельно от обычных бытовых отходов. Их следует сдавать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

Сертификация

Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза, всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС.



Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить любые заводские дефекты путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия. Гарантия вступает в силу только если дата покупки подтверждена печатью магазина на гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ.

Список сервисных центров вы можете найти на сайте:

www.inhousewares.com

Дата изготавления указана на приборе.



Страна происхождения: Китай

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/В/13.

Изготовитель: (RUS) Вэньчжоу Бойо Электрик Эплайенс Компани Лимитед / 5 этаж, № 89 Синъань роад, Лунван дистрикт, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай
(EN) BOYO ELECTRIC APPLIANCE COMPANY LIMITED / The 5th floor, № 89, Xingan Road, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

info@inhousewares.com