

Print area: 280*90mm
Fold size: 70*90 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



Благодарим Вас за покупку техники Н.И. Пожалеуйте, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

В тексте данного Руководства Вы найдете необходимую информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего холодильника.

Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много Вашего времени и средств в ходе эксплуатации устройств.

В разделе «Возможные неисправности и способы их устранения» описаны различные причины, которые могут вызвать неисправности, которые могут вызвать Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Производители постоянно совершенствуют свои изделия и поэтому ставят за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование устройства.

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

1. Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
2. Используйте устройство только по назначению согласно данной инструкции.
3. Перед зарядкой проверьте что ток в используемом источнике питания (адаптер, хаб, внешний аккумулятор – в комплект не входит) соответствует току потребления на устройстве (см. раздел 3.1.1.1. Зарядка).
4. Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.
5. Во избежание травм, не держите включенное устройство около ваших волос, ресниц, одежды и т.д.
6. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство.
7. Не пользуйтесь устройством, если заметили в нем какие-либо повреждения.
8. Внимательно держите прибор.
9. Запрещается погружать данное устройство в воду или любые другие жидкости.
10. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить в цепь электропитания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Подробную информацию можно получить у мастера, занимающегося установкой.
11. Внимательно прочтите инструкцию по обращению с людьми (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
13. Не используйте устройство без прямого назначения.
14. Не передавайте устройство другим людям во избежание передачи кожных и других инфекций.
15. Очистите лезвия после каждого использования.
16. Если у Вас чувствительная, склонная к аллергии кожа, или на ней появляются раздражения после бритья, перед применением протестируйте прибор на коже на руке или ноге.
17. Не перегружайте устройство. После непрерывной работы 40 минут, дайте остыть устройству не менее чем 15 минут.

A detailed line drawing of the Philips Shaver Series 9000. The shaver is shown vertically. At the top is the shaver head with three circular foil shavers. Below the head is a sliding trimmer. Further down is a circular power button. Below the button is a digital display showing '80'. At the bottom is a long, narrow charging port. Numbered callouts point to the following parts: 1. Power button, 2. Trimmer, 3. Shaver head, 4. Protective cap, 5. Digital display, 6. Charging port, 7. Battery cover.



Электрическая бритва – 1 шт.
Защитная крышка – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Щётка для чистки – 1 шт.
Масло для лезвий – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Мощность: 3 Вт
Аккумулятор: Li-Ion 600 мАч
Время зарядки: 2 часа
Время работы: 1 час
Степень влагозащиты: IPX6

Выключите устройство и подключите комплектный кабель к зарядному входу. Другой конец кабеля подсоедините к USB разьему персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). LED индикатор будет гореть в процессе зарядки.

Наилучшие результаты бритья достигаются в том случае, если ваша кожа сухая. Вашей коже может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к новой бритвенной системе.

1. Наденьте защитный колпачок.
2. Включите устройство.
3. Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок, совершая одновременно возвратно-поступательные и вращательные движения.
4. По окончании бритья выключите устройство, закройте бреющую головку защитным колпачком.
5. После каждого использования устройства желательно производить очистку бреющей головки (см. раздел «Очистка устройства данного руководства»).

Перед тем, как приступить к очистке убедитесь в том, что устройство выключено. Намочите сетку и включите брызгу на 10-20 секунд. Отключите брызгу, снимите брызговую головку и включите брызгу снова. Помойте брызгу и брызговую головку под струей воды. Вытрите оставшиеся капли воды сухой тканью. Полностью высушите брызговую головку и электробрызгу. Прикрепите брызговую головку к электробрызге. Промывайте брызговую головку и корпус брызги чистой пресной водой. Если вода слишком сухая или жесткая, добавьте в нее, как промывку, немного уксуса. После очистки и сушки рекомендуется добавить 1-2 капли смазочного масла на лезвия насадок и включить устройство на 5 секунд. Это поможет продлить срок службы лезвий.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковок. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

EAD

2. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы титана, кабели, переходники, адаптеры, часы, ремни, документы и т.д.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в инструкции; Повреждения, возникшие вследствие неадекватных попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие в результате воздействия внешних факторов, вызванных воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный в результате нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).
С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

Печать
продавца

[illegible]