

### 9. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

### 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, изготовитель гарантирует нормальную работу машинки в течение 12 месяцев со дня приобретения.
- 10.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии изготовителем не принимаются.
- 10.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.
- 10.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана механическим повреждением от неправильного или небрежного обращения, применения изделия не по назначению, попаданию внутрь жидкости, насекомых и других посторонних веществ и предметов, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.
- 10.5 Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде.

### 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Машинка изготовлена в соответствии с техническими требованиями, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан \_\_\_\_\_  
Наименование предприятия торговли

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Продавец \_\_\_\_\_  
Подпись продавца

Изготовитель Wenzhou Zhufeng Trade Co.Ltd., China  
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»  
630010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzbt01@mail.ru

**Trim's**<sup>®</sup>

EAC

## МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРИКОТАЖА



## Руководство по эксплуатации **БЕРДСК – 6003С**

ООО «Бердский завод бытовой техники»  
630010, Новосибирская область,  
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501  
e-mail: bzbt01@mail.ru

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Сетка неподвижного ножа
2. Насадка для деликатных тканей
3. Контейнер для сбора ворса (катышей)
4. Кнопка включения/выключения
5. Индикатор
6. USB шнур питания

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Машинка для чистки трикотажа модель «БЕРДСК-6003С» (далее – «машинка» или «прибор») – предназначена для состригания катышей с тканей.
- 1.2 Перед использованием машинки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраняйте его на весь период эксплуатации.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 Машинка работает от питания постоянного тока напряжением 3,7 В.
- 2.2 Входящие параметры для подключения: 5 В, 1 А.
- 2.3 Номинальная потребляемая мощность не более 4 Вт.
- 2.4 Эксплуатация машинки допускается при температуре от +5° С до + 35° С.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) Машинка с насадкой –1шт.
- б) Шнур USB для подключения питания –1шт.
- в) Руководство по эксплуатации –1шт.
- г) Кисточка –1шт.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Машинка соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
- 4.3 Запрещается окуна́ть или погружать машинку в воду либо брать мокрыми руками или чистить под струей воды.
- 4.4 Запрещается использовать машинку с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.
- 4.5 Не сгибайте и не деформируйте сетку неподвижного ножа.
- 4.6 После работы отключите машинку от питания.

### 5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### 5.1 Порядок работы

- 5.1.1 Для деликатных тканей необходимо использовать насадку, для того, чтобы не повредить ткань. Для обычных тканей можно использовать машинку без насадки.
- 5.1.2 Включите машинку, нажав кнопку включения/выключения.
- 5.1.3 Расположите обрабатываемое изделие на ровной поверхности и разгладьте ткань, чтобы на ней не было складок, круговыми движениями, слегка прижимая машинку, удалите катышки с поверхности ткани.
- 5.1.4 Сложные излишние образования нужно убирать, работая машинкой крест на крест и по маленьким участкам одежды, тщательными медленными движениями.
- 5.1.5 Если на одежде есть вышивка, ее необходимо обходить по контуру.
- 5.1.6 После подстригания выключите прибор, нажав кнопку включения/выключения.

### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Внимание!** Во время чистки машинка должна быть выключена и отсоединена от сети. После каждого использования производите чистку машинки.

- 6.1 Снимите крышку контейнера для сбора ворса, потянув контейнер равномерно с двух сторон вниз по направлению, указанном на контейнере под словом OPEN. Удалите из контейнера катышки и вставьте контейнер в обратном порядке до щелчка.
- 6.2 Один раз в месяц при частом использовании необходимо чистить ножевой блок. Снимите насадку, потянув равномерно за противоположные стороны одновременно от головки неподвижного ножа, открутите головку с сеткой неподвижного ножа против часовой стрелки, снимите крышку контейнера для сбора ворса. Проведите очистку

кисточкой или продувкой. Извлекать подвижный нож требуется только при необходимости удерживая его за пластмассовое основание. Если вы извлекли ножевой блок, установите его обратно на вал до упора. Навинтите головку неподвижного ножа по часовой стрелке до упора. **Внимание!** Если головка закручена не до конца прибор не будет работать (установлен для защиты концевой выключатель. Вставьте контейнер для сбора ворса. Установите насадку на головку.

### 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1 Прибор храните при комнатной температуре и относительной влажности не более 65% в месте недоступном прямому солнечному свету.
- 7.2 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5° С до 35° С.
- 7.3 Транспортировку прибора производить в индивидуальной коробочке, в которой прибор продается. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации.

### 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Отсутствует питание	Проверить соединение USB, исправность адаптера
	Вы снимали ножевой блок и при сборке не до конца закрутили головку неподвижного ножа	Закрутите аккуратно до конца головку неподвижного ножа
При включении ножи издают неприятный шум	Разби́рали ножевой блок и неправильно собрали	Проверить сборку ножевого блока или обратиться в сервисный центр
	Уронили прибор и повредили ножи	Проверить сборку ножевого блока или обратиться в сервисный центр

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр!