

по направлению, указанном на контейнере под словом OPEN. Удалите из контейнера катышки и вставьте контейнер в обратном порядке до щелчка.

- 6.2 Один раз в месяц при частом использовании необходимо чистить ножевой блок. Снимите насадку, потянув равномерно за противоположные стороны одновременно от головки неподвижного ножа, открутите головку с сеткой неподвижного ножа против часовой стрелки, снимите крышку контейнера для сбора ворса. Проведите очистку кисточкой или продувкой. Извлекать подвижный нож требуется только при необходимости удерживая его за пластмассовое основание. Если вы извлекли ножевой блок, установите его обратно на вал до упора. Навинтите головку неподвижного ножа по часовой стрелке до упора. **Внимание! Если головка закручена не до конца прибор не будет работать (установлен для защиты конечной выключатель.** Вставьте контейнер для сбора ворса. Установите насадку на головку.

- 6.3 Хранение! Перед длительным (более трех месяцев) хранением машинки ее аккумуляторы необходимо разрядить. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки по 10 мин., пока она не станет работать заметно медленнее.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 7.1 Прибор храните при комнатной температуре и относительной влажности не более 65% в месте недоступном прямому солнечному свету.
- 7.2 Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5° С до 35° С.
- 7.3 Транспортировку прибора производить в индивидуальной коробочке, в которой прибор продается. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Вы только что приобрели устройство или оно не использовалось в течение более 3 месяцев	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5.2
	Вы снимали ножевой блок и при сборке не до конца закрутили головку неподвижного ножа	Закрутите аккуратно до конца головку неподвижного ножа
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр для замены
	Недостаточно заряжен аккумулятор	Зарядить аккумулятор п. 5.2
При включении ножи издают неприятный шум	Разбирали ножевой блок и неправильно собрали	Проверить сборку ножевого блока или обратиться в сервисный центр
	Уронили прибор и повредили ножи	Проверить сборку ножевого блока или обратиться в сервисный центр

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр!

9. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА И ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не выбрасывайте прибор, сдайте его в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Прибор содержит материалы пригодные для вторичного использования и аккумуляторы, которые могут содержать опасные вещества для окружающей среды.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 При соблюдении владельцем описанных правил эксплуатации, изготовитель гарантирует нормальную работу машинки в течение 12 месяцев со дня приобретения.
- 10.2 Без настоящего руководства по эксплуатации с отметкой магазина о продаже претензии изготовителем не принимаются.

- 10.3 При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

- 10.4 Гарантия не действительна, если неисправность была вызвана механическим повреждением от неправильного или небрежного обращения, применения изделия не по назначению, попаданию внутрь жидкости, насекомых и других посторонних веществ и предметов, а также в случае, если уже производился ремонт не уполномоченными на то лицами.

- 10.5 Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Машинка изготовлена в соответствии с техническими требованиями, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

« ___ » _____ 202__ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

Изготовитель Wenzhou Zhufeng Trade Co.Ltd., China
По заказу и под контролем ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Trim's®

EAC

МАШИНКА ДЛЯ ЧИСТКИ ТРИКОТАЖА



Руководство по эксплуатации

БЕРДСК – 6003А

ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Сетка неподвижного ножа
2. Насадка для деликатных тканей
3. Контейнер для сбора ворса (катышей)
4. Кнопка включения/выключения
5. Индикатор
6. USB шнур для зарядки

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Машинка для чистки трикотажа модель «БЕРДСК-6003А» (далее – «машинка» или «прибор») – предназначена для состригания катышей с тканей.
- 1.2 Перед использованием машинки внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и сохраняйте его на весь период эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 Машинка работает от Li-ion аккумулятора 1200 мА/ч постоянного тока напряжением 3,7В.
- 2.2 Зарядка аккумулятора производится через USB шнур через адаптер (5В, 1А), от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220 В ± 10% частотой 50 Гц.
- 2.3 Входные параметры для зарядки аккумуляторов: 5В, 1А.
- 2.4 Номинальная потребляемая мощность не более 4 Вт.
- 2.5 Время полной зарядки аккумуляторов – 3ч.
- 2.6 Длительность рабочего цикла без подзарядки 3ч.
- 2.7 Эксплуатация машинки допускается при температуре от +5° С до + 35° С.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) Машинка с насадкой – 1шт.
- б) Шнур USB для зарядки – 1шт.
- в) Руководство по эксплуатации – 1шт.
- г) Кисточка – 1шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором. Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- 4.2 Машинка соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016
- 4.3 Запрещается окунать или погружать машинку в воду либо брать мокрыми руками или чистить под струей воды.
- 4.4 Запрещается использовать машинку с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура

питания или прорезанной сеткой неподвижного ножа.

- 4.5 Не сгибайте и не деформируйте сетку неподвижного ножа.
- 4.6 После зарядки аккумуляторов отключите машинку от электрической сети.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Машинка поставляется в торговую сеть с незаряженным аккумулятором.

Для проверки функционирования прибора (при покупке) необходимо зарядить аккумулятор в течении 3...5 минут.

5.1 Порядок работы

- 5.1.1 Для деликатных тканей необходимо использовать насадку, для того, чтобы не повредить ткань. Для обычных тканей можно использовать машинку без насадки.
- 5.1.2 Включите машинку, нажав кнопку включения/выключения.
- 5.1.3 Расположите обрабатываемое изделие на ровной поверхности и разгладьте ткань, чтобы на ней не было складок, круговыми движениями, слегка прижимая машинку, удалите катышки с поверхности ткани.
- 5.1.4 Сложные излишние образования нужно убирать, работая машинкой крест на крест и по маленьким участкам одежды, тщательными медленными движениями.
- 5.1.5 Если на одежде есть вышивка, ее необходимо обходить по контуру.
- 5.1.6 После подстригания выключите прибор, нажав кнопку включения/выключения.

5.2 Зарядка аккумулятора

Внимание!

- 1) Не заряжайте машинку под прямыми солнечными лучами или вблизи нагреваемых приборов;

- 2) Зарядка аккумуляторов обязательна после покупки новой машинки, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя.

5.2.1 Убедитесь, что выключатель находится в положении «0» (выключено).

5.2.2 Вставьте розетку USB шнура в прибор, после чего вставьте USB разъем в зарядное устройство (ЗУ или адаптер) для телефона или в компьютер, или другое ЗУ не более 1А. ЗУ вставьте в электрическую сеть. Для полной зарядки аккумуляторов требуется 3 часа. При подключении зарядки мигает индикатор, после полной зарядки индикатор индикатор прекращает мигать.

5.2.3 После зарядки, отсоедините USB разъем от зарядного устройства.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумуляторов не оставляйте машинку включенной через адаптер в электрическую сеть после полной зарядки.

5.2.1 Зарядка аккумуляторной батареи до максимальной емкости достигается только после нескольких полных циклов зарядки-разрядки в процессе эксплуатации. Зарядка частично разряженной аккумуляторной батареи приводит к снижению ее емкости и срока службы. Для продления срока службы аккумуляторной батареи рекомендуется один раз в месяц проводить ее полную разрядку-зарядку. Для этого проведите несколько циклов включения-выключения машинки. (10 мин – работа, 10мин пауза) до тех пор, пока она не станет работать заметно медленнее. После этого зарядите аккумуляторную батарею.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Во время чистки машинка должна быть выключена и отсоединена от сети. После каждого использования производите чистку машинки.

- 6.1 Снимите крышку контейнера для сбора ворса, потянув контейнер равномерно с двух сторон вниз