

1.1. Trim's

EAC

Руководство по эксплуатации

Триммер
Универсальный



Бердск - 4202

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Триммер универсальный (далее по тексту «триммер», «прибор») БЕРДСК- 4202 предназначен для индивидуального использования и представляет собой прибор с питанием от батарей.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Триммер предназначен для удаления с лица и тела сухих волос различной длины. В комплекте прибора 3 головки и 1 насадка, делающих прибор универсальным для удаления волос.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Номинальное напряжение питания 3В.

Тип батареи ААА 1,5В (2шт)

Режим работы долговременный - до полной разрядки батареи.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Триммер	1 шт.
2. Головка для бритья	1 шт.
3. Стригущая головка	1 шт.
4. Насадка для стригущей головки.	1 шт.
5. Головка для носа и ушей	1 шт.
6. Кисточка	1 шт.
7. Расческа	1 шт.
8. Подставка для триммера	1 шт.
9. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не допускается использование прибором детьми. Хранить прибор следует в недоступном для детей месте.
- Берегите триммер от ударов, падения.
- Внимание! Содержите прибор сухим.
- Не оставляйте включенным триммер без присмотра.

- Не пользуйтесь прибором, если сломаны рабочие элементы (ножи, сетка).
- Не кладите работающий триммер на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Установка батарей.

Рекомендуем использовать щелочные (алкалиновые) батареи.

Сдвиньте выключатель вниз, в положение «выключено».

Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув ее вниз (см.рис. 2). Вставьте батареи, соблюдая полярность. Закройте отсек, установив крышку в обратном порядке.

6.2 Процесс бритья.

Установите головку для бритья.

Включите триммер, передвинув выключатель вверх, в положение включено.

Приступайте к бритью, медленно перемещая триммер против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая его к телу под прямым углом.

После бритья выключите триммер. Снимите головку для бритья, как описано ниже и очистите ее с помощью кисточки и продувки.

Эксплуатируйте триммер до тех пор. Пока он не станет работать заметно медленнее. В этом случае необходимо заменить батареи.

6.3 Стрижка.

Для стрижки используется стригущая головка.

Снимите головку для бритья, повернув ее против часовой стрелки до упора и потянув вверх. Установите стригущую головку в корпус триммера и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке до упора. Включите триммер и приступайте к стрижке. Для контроля длины срезания волос, используйте насадку к головке для стрижки. Насадка должна плотно сидеть на головке.

6.4 Удаление нежелательных волос в носу и ушах.

Головка для носа и ушей.

Установите головку, включите триммер. Совмещая медленные круговые с возвратно-поступательными движениями, производите удаление волос. Закончив удаление волос, выключите триммер и очистите головку.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После каждого использования необходимо производить очистку головок и насадок. Очистка производится с помощью кисточки и продувки.

Ежемесячно смазывайте ножи для бритья, стрижки и вертикального триммера специальным маслом (1-2 капли).

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация триммера допускается при температуре от +5 С до +35 С.

Хранение триммера допускается только в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 С до +35 С и нормальной влажности, в недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста.

9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи прибора потребителю – даты покупки. Если дата покупки не указана, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной в графе «Дата выпуска».

Гарантия не распространяется на неисправности прибора в следующих случаях:

- если неисправность прибора является следствием: небрежного обращения, механических повреждений, применения прибора не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в руководстве,

в т.ч. вследствие несоответствия техническим регламентам, попадание внутрь жидкости, насекомых и других посторонних предметов;

-если неисправность прибора является следствием несанкционированной разборки или попытки внесения изменений в его конструкцию, в т.ч. ремонта или технического обслуживания неуполномоченной ремонтной организацией.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации.

Прибор принимается на гарантийный ремонт только в чистом виде!

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор «Триммер универсальный», БЕРДСК - 4202, изготовлен в соответствии с нормативной документацией и техническими требованиями, предъявляемыми к изделиям данного вида, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Продано _____
Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 201__ г

Штамп магазина

По заказу: ООО «Бердский завод бытовой техники».

Адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск

Ул. Ленина, 89/15-501

e-mail: bzbt01@mail.ru