

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Триммер храните при комнатной температуре и нормальной влажности. В недоступном месте для прямого солнечного света и недоступном для детей младшего возраста. Наденьте на ножи защитный колпачок.

Транспортную упаковку прибора производить в чехле, защитная насадка обязательно должна быть одета на ножевой блок, чтобы исключить его повреждение. Исключить при транспортировке падение и сильные вибрации прибора.

Эксплуатация прибора допускается при температуре от +5 °C до +35 °C.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Причина	Устранение
Прибор при включении не работает	Прибор разряжен	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5.1
Прибор работает только в течение нескольких минут даже после подзарядки	Рабочий цикл аккумулятора подошел к концу	Обратиться в сервисный центр для замены аккумулятора или для использования подключить к сети
	Недостаточно заряжен аккумулятор	Зарядите аккумуляторы согласно пункту 5.1
Подтягивание или закусывание волоса или неравномерная стрижка волоса	1. Слишком большие пряди	Взять меньшее количество волос
	2. Слишком влажные волосы	Тщательно вымыть и высушить волосы
	3. Ножи затупились	Заменить ножи в сервисном центре.

Если вышеуказанные меры не устранили причины необходимо обратиться в сервисный центр

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По окончании срока службы прибора, не разбирайте его для продолжения использования. Необходимо сдать прибор в пункты приема и утилизации, для дальнейшей переработки. Не выбрасывайте прибор, он содержит материалы пригодные для вторичного использования.



Сохраним окружающую среду для наших потомков.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует исправную работу прибора в течение одного года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации.

При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана

- 1) повреждением, вследствие использования не по назначению,
- 2) механическим повреждением,
- 3) если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта
- 4) вследствие неправильного хранения

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта.

По истечении срока службы рекомендуем обратиться к специалистам сервисного центра в целях проверки прибора на электробезопасность для ее дальнейшего использования. В ремонтных предприятиях, приборы принимаются очищенными от грязи и волос.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Триммер, для стрижки волос изготовлен в соответствии с Э ГОСТ 9043-93, ГОСТ IEC60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Продан

Наименование предприятия торговли

« _____ » _____ 202 ____ г.

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

trim's

EAC

Триммер для стрижки волос



Руководство по эксплуатации

Trim's – 4301

ООО «Бердский завод бытовой техники»
Адрес: 633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15–501
e-mail: bzbt01@mail.ru

Изготовитель:
Shanghai Runwe Electrical appliance Co., LTD, China
ООО «Бердский завод бытовой техники»
630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ленина, 89/15-501
e-mail: bzbt01@mail.ru

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Триммер для стрижки волос Trim's – 4301 (далее – триммер или прибор) предназначен для профессионального и индивидуального использования. Эта модель идеально подходит для окантовки, создания рисунка на короткостриженных волосах, триммер удобен для стрижки бороды, подходит для создания любых образов и трендов при стрижке волос.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Триммер предназначен для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины.

Триммер аккумуляторно-сетевой, работает как от встроенных аккумуляторов, так и от сети переменного тока. Конструкцией триммера предусмотрены 4 насадки, позволяющие выдерживать одинаковую длину стриженных волос (1,5/3/6/ 9 мм). При использовании без насадки наименьшая длина стриженных волос будет около 0,1 мм.

Триммер имеет две скорости движения подвижного ножа.

Не используйте триммер для подрезания искусственных волос. Триммер также не рассчитан для стрижки животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1 По типу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует II классу по ГОСТ IEC 60335-2-8-2012.
- 2.2 Режим работы долговременный – до полной разрядки аккумуляторной батареи.
- 2.3 Входные параметры для зарядки аккумулятора 5 В, 1 А. Зарядка производится от любого источника постоянного тока с параметрами 5 В, 1 А (через адаптер от мобильного телефона в электрической сети, USB вход компьютера и других устройств с указанными параметрами).
- 2.4 В приборе используются литиевые аккумуляторы 3,7 В, 600 мА/ч.
- 2.5 Номинальная потребляемая мощность в режиме зарядки аккумуляторов 3 Вт.
- 2.6 Прибор аккумуляторно-сетевой. Время до полной зарядки – 1,5 часа, время автономной работы – от 1 до 1,5 час.
- 2.7 При полной зарядке 1 скорость - 6600 об/мин, 2 скорость – 7200 об/мин.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Триммер – 1 шт.
2. Насадка для стрижки (1,5 мм) – 1 шт.
3. Насадка для стрижки (3 мм) – 1 шт.
4. Насадка для стрижки (6 мм) – 1 шт.
5. Насадка для стрижки (9 мм) – 1 шт.
6. Сетевой шнур с адаптером – 1 шт.
7. Масло для смазки – 1 шт.
8. Кисточка – 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Триммер не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями.

- Не допускается использование прибором детьми. Хранить его следует в недоступном для детей месте.
- Не чистите прибор во время зарядки аккумуляторов.
- Берегите прибор от ударов, падения.
- Не оставляйте включенным прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или адаптером.
- Не пользуйтесь прибором, если на ножах сломаны зубья.
- Не допускается заточка режущих кромок ножей.
- При отключении от электросети тянуть за шнур запрещается.
- Не скручивайте шнур, не наматывайте его на прибор.
- Не кладите работающий прибор на какую-либо поверхность.
- При поломке не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.
- Нельзя мыть прибор, можно только протереть слегка намоченной тканью.
- Нельзя заряжать прибор при температуре окружающей среды выше 35 °С и ниже 5 °С.
- В комплект входит минеральное масло для смазки ножей, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью. Поэтому храните его в недоступном для детей месте так, чтобы не перепутать, по ошибке, с чем-либо другим.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Для проверки функционирования прибора (при покупке) в торговой сети, если аккумулятор разряжен полностью необходимо, зарядить его в течение 3...5 минут.

5.1. Зарядка аккумуляторной батареи.

Для зарядки в машинке имеется два гнезда, одно под штекер из комплекта поставки, другой под стандартный разъем «Type C». Вставьте шнур для зарядки в прибор, а разъемом «USB A» в адаптер, с указанными параметрами (5 В, 1 А) или «USB» вход компьютера, после чего вставьте вилку адаптера в розетку электрической сети, во время зарядки горит красный индикатор. **Время зарядки аккумуляторов – 1,5 часа**, после полной зарядки индикатор гаснет. Полная зарядка обеспечивает **непрерывную работу в течение 1,0–1,5 часа**. После зарядки отсоедините шнур от источника питания и от прибора.

Внимание! Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте прибор, подключенным к источнику питания после полной зарядки

5.2. Порядок работы.

Волосы при стрижке должны быть чистыми и сухими. Включите триммер на первую или вторую скорость, дайте ему несколько секунд работать в холостую. Не захватывайте слишком много волос при одном проходе. Процесс стрижки напоминает счесывание, быстро и безопасно. С помощью насадки триммер сам выдерживает выбранную вами длину стриженных волос 1,5/3/6/9 мм. Окантовку, рисунки, подравнивание делайте без насадки. Если при работе разрядились аккумуляторы, можно продолжить работу, подключив шнур для зарядки.

6. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистка прибора
Выключите прибор и снимите насадку. Очистите с помощью кисточки ножи и насадку.
2. Смазка
После 5–6-ти стрижек смазывайте ножи. Нанесите на них 1–2 капли смазки и включите на 1 минуту, затем выключите. Излишки смазки с внешней поверхности ножей уберите салфеткой. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией. Используйте только специальную смазку.
Категорически запрещается использовать для смазки растительные масла.