

accesstyle

K201-ORE

КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за приобретение беспроводной клавиатуры K201-ORE. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Материал корпуса	ABS пластик
Материал кнопок	ABS пластик
Тип переключателя	Мембрана
Тип подключения	Радиоканал 2.4 ГГц
Интерфейс	USB ресивер
Дальность действия	10 метров
Кол-во кнопок	104
Профиль кнопок	стандартный
Языки клавиатуры	Английский/Русский
Ресурс кнопок	10 000 000 нажатий
Питание	1 x AAA 1.5В
Системные требования	Windows xp/Vista/Win7/8/10 Mac OS X
Драйвер	не требуется
Длина кабеля	-
Материал кабеля	PBX

Комплектация

1. Клавиатура беспроводная — 1 шт.
2. USB-ресивер — 1 шт.
3. Инструкция — 1 шт.

Подключение клавиатуры

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте одну батарейку AAA в батарейный отсек на обратной стороне клавиатуры
4. Вставьте USB-ресивер в свободный USB порт компьютера/ноутбука.
5. Устройство не требует установки драйверов, все необходимые компоненты встроены в операционную систему.
6. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд (не больше 1 минуты)
7. Устройство готово к работе

Устранение неполадок

1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте выполнить следующее:
 - 1.1 Проверьте наличие батареек. При необходимости замените на новую.
 - 1.2 Подключите ресивер к другому USB порту
2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.
3. Возможно потребуется перезагрузка компьютера. Следуйте указаниям операционной системы.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
 - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
 - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
 - 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные прерываниями в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Меры предосторожности

Использовать устройство только по прямому назначению.
В случае если транспортировка осуществлялась при отрицательных температурах перед началом эксплуатации оставьте устройство при комнатной температуре в течение 3 часов.
Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к повреждению устройства. В случае наличия механических повреждений гарантия на товар не распространяется.
Не используйте для протирки бензин, спирт или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
Не разбирать. Данное устройство не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
Не предназначен для детей до 3х лет, может содержать мелкие детали.
Не использовать в среде с повышенной влажностью, пылью и высокими температурами.
Не использовать при видимых повреждениях устройства.
Устройство предназначено для работы в жилых и коммерческих зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.
Утилизация устройства по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Условия хранения

Устройство следует хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Информация о сертификации

