



## ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА PORT 4000

### Инструкция по эксплуатации

ПОРТАТИВНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА СО  
ВСТРОЕННЫМИ ИГРАМИ, ЗАПУСКОМ ИГР С SD-  
КАРТОЧКИ И СОХРАНЕНИЯМИ

[www.retrogenesis.ru](http://www.retrogenesis.ru)

#### ОГЛАВЛЕНИЕ

- Содержимое комплекта RETRO GENESIS Port 4000
- ВАЖНО: Прочтите перед использованием
- Описание устройства
- Запуск собственных игр
- Навигация по меню
- Подключение к ТВ
- Включение/выключение
- Зарядка и обслуживание
- Информация по серийному номеру
- Выявление неисправностей и их устранение
- Гарантийная информация
- Гарантийные условия

#### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS PORT 4000

- Игровая консоль Retro Genesis Port 4000
- Кабель USB Type-C 5V
- miniHDMI
- Инструкция

**ВНИМАНИЕ!** Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

#### ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры: нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения. Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

**ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ**

1) Шифт L1 2) Шифт L2 3) Кнопка включения 4) Разъем питания USB Type-C 5) Разъем miniHDMI для вывода изображения на внешний экран 6) Разъем 3,5мм для наушников 7-8) Кнопки уменьшения и увеличения громкости 9) Шифт R2 10) Шифт R1 11) Светодиод 12) Аналоговый стик 13) D-Pad 14) Кнопка Y 15) Кнопка X 16) Кнопка A 17) Кнопка B 18) Динамик 19) Кнопка Menu 20) Кнопка Select 21) Кнопка Start/Pause 22) Разъем USB 1 для подключения контроллера 23) Разъем для microSD карты памяти 24) Кнопка сброса 25) Разъем USB 2 для подключения контроллера

**НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ**

Стартовое меню консоли содержит 5 вкладок: Консоли, Игры, Последнее, Избранное, Проводник.

**Консоли**  
Устройство позволяет запускать игры от 10 разных консолей. Все они доступны в разделе Консоли. Для запуска игры выберите нужную консоль кнопками D-Pad и нажмите кнопку A для входа в список игр. Для выхода из раздела, нажмите кнопку Start или A.

**Игры**  
В разделе Игры отображаются все встроенные игры. Нажмите на кнопку Select (20) позволяет добавить игру в раздел Избранное. Перед игрой отобразиться значок сердечка.

**Последнее**  
В разделе отображаются все запущенные когда-либо игры в порядке, начиная от самой последней.

**Избранное**  
В раздел можно добавить игры, нажав на нужную игру кнопку Select (20). Если в Избранном нажать на кнопку еще раз, игра из раздела пропадет.

**Проводник**  
В разделе Проводник отображается всё содержимое карты памяти. Через этот раздел можно:  
-запустить любую игру без ее синхронизации с меню консоли,  
-запустить видеоролик, звуковой файл или изображение. Для этого необходимо выбрать нужный файл из списка и нажать на кнопку A.

**Навигация в игре**  
Для выхода в дополнительное меню нажмите кнопку MENU (19). Нажатие на MENU (19) вызывает дополнительное меню, которое позволяет:  
-Вернуться в игру,  
-Создать сохранение (доступно пять сохранений на игру),  
-Загрузить сохранение,  
-Настроить кнопки,  
-Выйти из игры.

Для того, чтобы выбрать слот для сохранения или загрузить существующее, перейдите на пункт Сохранить (или Загрузить) и выберите любой из пяти существующих слотов для сохранения (загрузки).

**ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Уважаемый покупатель!**  
Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу в интернете: <http://www.pristavka.com/about/service/> или по телефону +7 (495) 419-9-914. Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

**ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи ко-нечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
- Срок гарантии на аксессуары, входящие в комплект, составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
- Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
- Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
- Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
- Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
  - Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
  - Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
  - Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимыми законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ**

(1) 168LW100.06210001 (2) (3)

- Внутренний код производителя.
- Месяц и год производства (допускается последовательность как год-месяц, так и месяц-год).
- Номер изделия в серии.

**ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

- Устройство не включается.  
-Убедитесь, что устройство заряжено. При необходимости зарядите устройство.  
-Перезагрузите консоль кнопкой сброса (24).
- Приставка не видит независимую карту памяти.  
-Устройство распознает карты памяти объемом до 256ГБ. Если объем памяти карты больше, она может не определить ее. Все игры должны быть размещены в папках с определенными названиями.
- Устройство зависло и не реагирует на действия кнопок, хотя экран остается включенными.  
-Вероятнее всего, произошел конфликт с запускаемой игрой. Не все игры для указанных в спецификации платформ могут быть запущены устройством. Чтобы исправить положение, нажмите на кнопку сброса (24) тонким металлическим устройством (скрепкой).

**ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ**

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ

game\_manual\_RG\_Port\_4000.indd 2

08.11.2023 17:39:43