



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Вертикальный пылесос 2 в 1

Модель: VC-102WGD

Серия: SPECIAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VC-102WGD
Серия	SPECIAL
Цвет	Белый
Мощность	600 Вт
Питание	220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность всасывания	15 000 Па
Кабель питания	5м, 2×0.5мм ²



- 1 - Вкл./выкл.
- 2 - Сетевой шнур
- 3 - Основной корпус
- 4 - HEPA фильтр
- 5 - Пылесборник
- 6 - Кнопка пылесборник

- 7 - Соединительные трубки
- 8 - Держатель сетевого шнура
- 9 - Щетка для пола
- 10 - Щетка для чистки ковров и мягкой мебели
- 11 - Щетка щелевая

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вертикальный пылесос Stonberg - мощный и современный помощник в уборке. Высокая сила всасывания и удобная конструкция позволяют быстро и эффективно навести порядок в вашем доме. Система фильтрации задерживает частицы пыли и очищает воздух от аллергенов. Эргономичная конструкция делает процесс уборки комфортным, быстрым и без лишних усилий, а возможность использования пылесоса в качестве ручного позволяет навести порядок не только в доме, но и в автомобиле.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос - 1 шт.

Соединительная трубка - 2 шт.

Держатель сетевого шнура - 1 шт.

Щетка для пола - 1 шт.

Щетка для чистки ковров и мягкой мебели - 1 шт.

Щетка щелевая - 1 шт.

Инструкция - 1 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Установите соединительные трубки: для этого соедините 2 секционные трубки. Один конец вставьте в стыковочное соединение корпуса. Убедитесь, что вы все сделали правильно.

Для телескопической трубы просто вставьте один конец в стыковочное соединение корпуса.

Установите щетку (для уборки пола, щетку для чистки ковров и мягкой мебели или щелевую щетку). Для этого вставьте ее в соединительную трубку.

Включите пылесос: для этого вставьте вилку в розетку, далее включите питание, переведите выключатель питания в положение **I** и пылесос заработает.

Выключите пылесос: переведите выключатель питания в положение **O** и выньте вилку из розетки.

Очистите пылесборник: для этого нажмите кнопку открытия пылесборника, чтобы вынуть пылесборник и находящийся в нем HEPA-фильтр. Очистите их от мусора.

Установите HEPA-фильтр: для этого совместите паз на фильтре с соответствующим пазом на пылесборнике и плотно прижмите его.

Установите пылесборник: для этого совместите застёжку пылесборника с соответствующим пазом на основном корпусе пылесоса, и прижмите его. Обязательно закрепите и проверьте, все ли вы правильно сделали.

Хранение: намотайте шнур питания на специальный держатель и храните его в вертикальном положении у стены.

Ручной пылесос: снимите трубку и присоедините щетку (для уборки пола, щетку для чистки ковров и мягкой мебели или щелевую щетку) непосредственно к основному корпусу пылесоса.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед устранением неисправностей отключите источник питания и выньте вилку из розетки.

Неисправность	Решение
Уменьшилась мощность	Очистить чистящую насадку, пылесборник, фильтр.

<p>всасывания Пылесос сильно шумит Уменьшилась сила всасывания Пылесос сильно шумит</p>	
<p>Пылесос сильно нагрелся</p>	<p>Очистить чистящую насадку, пылесборник, фильтр. Сделайте перерыв в работе до полного остывания</p>
<p>Пылесос нагрелся и отключился</p>	<p>Сработала защита от перегрева. Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания</p>

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
- Не погружайте прибор ни в какую жидкость.
- Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 18 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают сопутствующие опасности. Дети не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или устройство целиком в воду или любую другую жидкость.
- Вынимайте вилку из розетки, когда не пользуетесь устройством и перед его очисткой. Дайте остыть, прежде чем надевать или снимать детали, а также перед очисткой прибора.

- Не используйте устройство, если оно неисправно, неисправны его составляющие или каким-либо образом повреждены. Во избежание риска поражения электрическим током никогда не пытайтесь отремонтировать гриль самостоятельно. Отнесите его в авторизованный сервисный центр для осмотра и ремонта. Неправильная повторная сборка может привести к поражению электрическим током.
- По завершении использования отключите устройство от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.



Значение перечеркнутого мусорного бака:

- Не выбрасывайте электроприборы вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте отдельные пункты сбора.
- Обратитесь в местное правительство за информацией о доступных системах сбора.
- Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в пищевую цепочку, нанеся вред вашему здоровью и благополучию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Контактный номер: _____

Контактный адрес: _____

Неисправность: _____

При гарантийном обслуживании товар необходимо предъявить вместе с товарной упаковкой.

