



Руководство по эксплуатации /
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Чайник / Шәйнек

Candy CK-303

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией прибора удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте прибор только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячей поверхностью, это может привести к его повреждению.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Устанавливайте прибор на ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.
- Не устанавливайте чайник рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева. Минимальное расстояние от чайника до других предметов – 20 см.
- Используйте чайник только для нагрева воды. Перед включением чайника его крышка должна быть закрыта.
- Не открывайте крышку чайника во время нагрева воды и сразу после выключения.
- Соблюдайте осторожность при обращении с чайником, наполненным горячей водой. Во избежание ожогов не касайтесь корпуса чайника, беритесь за ручку.
- Не наливайте холодную воду в горячий пустой чайник, подождите, пока чайник остынет.
- Не снимайте чайник с основания во время работы.
- Не мойте корпус чайника и основание под струей воды.
- Образование накипи может вызвать повышенный шум работы, некорректную работу датчика температуры и более долгое закипание воды. Рекомендуем очищать чайник от накипи по мере ее образования.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не включайте чайник с недостаточным количеством воды (менее 500 мл) и не наполняйте чайник водой выше отметки "MAX", это может привести к выходу чайника из строя.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и чайник на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Для чистки внутренней части чайника от механических частиц пыли после транспортировки, рекомендуется прокипятить полный чайник, вылить воду и промыть прохладной водой. Повторите эту операцию дважды.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Снимите чайник с основания и откройте крышку, нажав на кнопку.

- Налейте в чайник воду. Не заполняйте чайник водой выше отметки максимального уровня MAX 1700 (максимум 1700 мл); недостаточное количество воды (меньше 500 мл) приведет к преждевременному отключению чайника.
- Закройте крышку, установите чайник на основание.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Нажмите кнопку вкл./выкл. чайника, начнется нагрев воды.
- После закипания воды чайник автоматически выключится.
- Для преждевременного отключения чайника верните кнопку вкл./выкл. в обратное положение, либо осторожно снимите чайник с основания.

ЧИСТКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ КОРПУСА

- Наружную часть корпуса чайника можно сначала протереть влажной салфеткой, смоченной мыльным раствором, а затем мягкой сухой салфеткой.

ЧИСТКА СЪЕМНОГО ФИЛЬТРА

- Фильтр можно очистить салфеткой или мягкой щеткой, одновременно промывая его под струей теплой воды.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Накипь, образующаяся во время эксплуатации, может со временем изменить цвет внутренней части чайника, в том числе и шкалы контроля уровня воды. А также может быть причиной повышенного шума во время работы и более длительного времени закипания воды. Накипь нужно удалить специальным средством для удаления накипи, выпускаемым для чайников.

Перед чисткой всегда выключайте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Не используйте при удалении накипи проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или муравьиную кислоту, уксус.

ХРАНЕНИЕ ЧАЙНИКА

- Перед тем как убрать чайник на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Крышка чайника должна быть закрыта. Сетевой шнур чайника уберите в отсек для хранения. Чайник установите на основание. Не кладите никакие предметы поверх чайника.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220–240 В ~
Номинальная частота: 50–60 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1850 Вт
Максимальная мощность: 2200 Вт
Габариты (В×Ш×Г): 24х15х21 см
Объем: 1,8 л
Вес нетто: 1,16 кг
Сделано в Китае

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для кипячения воды.
Специальные условия реализации
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Чайник: 1 шт.
База: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным
талоном: 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный про-
изводителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона
РФ «О защите прав потребителей» срок службы
данного изделия равен 3 годам с даты продажи
при условии, что изделие используется соглас-
но правилам и рекомендациям, изложенным
в настоящем руководстве по эксплуатации,
и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти
по адресу: <https://haieronline.ru>.

Продукция соответствует требованиям техниче-
ских регламентов Евразийского экономическо-
го (Таможенного) союза.

Информация о дате производства указана
на шильде товара в формате:
Номер недели/2 последние цифры года.

Изготовитель: "Haier Overseas Electric
Appliances Corp. Ltd.", Китай, Room S401, Haier
Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone,
Laoshan District, Qingdao. Импортер/Организа-
ция, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»,
121099, Россия, город Москва, Новинский
бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8 800 250 65 74, e-mail: help@candy-home.ru.
Уполномоченная организация в Республике
Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа»,
050000, город Алматы, Медеуский район,
Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8 800 070 03 29, адрес эл. почты:
support-kz@haieronline.kz.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе
прибора следует немедленно прекратить
его использование и передать в ближайший
сервисный центр компании Haier для тести-
рования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту
и обслуживанию устройства должны выпол-
няться только представителями уполномо-
ченных сервисных центров компании Haier.

Внимание! Вследствие постоянного совер-
шенствования продукции производитель
сохраняет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, комплектацию
и технические характеристики. Новейшую
версию данного руководства можно
посмотреть на сайте <https://haieronline.ru>.



Гарантийный талон

Гарантия действительна, только если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью фирмы-продавца.

Изделие:	ЧАЙНИК		Информация о фирме-продавце:
Модель:	СК-303		Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
Дата производства:	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.		
Дата приобретения:	Подпись покупателя:	Подпись продавца:	МП

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Китай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Официальный срок службы на малую бытовую технику, предназначенную для использования в быту – 3 года со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия.

Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8 800 250 65 74 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России) или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@candy-home.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- Нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара.
- Неправильной установки и/или подключения изделия.
- Отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует руководство по эксплуатации.

• Применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств.

• Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

• Действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами.

• Отклонений от стандартов и норм питающих сетей.

• Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.).

• Несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

• Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- Инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия.
- Очистка изделия снаружи либо изнутри.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Аспапты пайдаланар алдында осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану ережелерін сақтамау жарақаттар алуға және пайдаланушы мүлкінің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

• Аспапты пайдаланар алдында электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

• Аспапты тек жерге тұйықталуы бар розеткаға ғана қосыңыз (жергілікті ережелерге сәйкес орындалған жерге тұйықталу болмаған жағдайда өндіруші (өндірушінің уәклетті тұлғасы) өзінен шығынды өтеу бойынша жауапкершілік-ті алып тастайды).

• Аталған аспап сенсорлық жүйе мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың (соның ішінде балалар), сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың пайдалануы үшін тағайындалмаған.

• Бұл құрылғы тек үй жағдайларында пайдалану үшін арналған.

• Электр тоғынан зақымдануды болдырмау үшін аспапты, желілік шнурды немесе желілік шнурдың викасын суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.

• Қуат көзі шнұрының ыстық бетке жанасуына жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

• Алғаш рет қосу алдында аспаптың дұрыс жиналғанына және барлық қаптау материалдары жойылғанына көз жеткізіңіз.

• Аспапты тегіс, құрғақ, тұрақты бетке орнатыңыз.

• Аспапты үстелдің немесе үстелдің үстіңгі тақтайының шетіне орнатпаңыз.

• Шейнекті қыздырудан пішіні өзгертілуі мүмкін заттардың жанында орнатпаңыз. Шейнектен басқа заттарға дейінгі минималды қашықтық - 20 см.

• Шейнекті суды қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз. Шейнекті қоспай тұрып оның қақпағын жабу керек.

• Шейнек қақпағын су қыздырылып жатқанда және өшіргеннен кейін бірден ашпаңыз.

• Ыстық суға толы шейнекті пайдаланған кезде аса сақ болыңыз, Күйіп қалмау үшін шейнектің корпусына қолыңызды тигізбеңіз, тұтқасынан ұстаңыз.

• Ысып тұрған бос шейнекке суық су құймаңыз, шейнек суығанша күтіңіз.

• Қосылып тұрған шейнекті негізінен алып тастамаңыз.

• Шейнектің корпусы мен негізін су ағынымен жумаңыз.

• Жиналған қақ салдарынан шейнек қосылып тұрғанда қатты шу шығуы, температура датчигі қате істеуі және су ұзағырақ қайнауы мүмкін. Қақ пайда болғанына қарай шейнектегі қақты кетіріп отыруға кеңес береміз.

• Тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз. Аспапты басқа жылу көздерінің жанына қоймаңыз.

• Судың мөлшері жеткіліксіз (500 мл-ден көм) шайнекті іске қоспаңыз және шайнекті "MAX" белгісінен артық толтырмаңыз, бұл ыстық судың шашырауына немесе шайнектің сынуына әкелуі мүмкін.

• Тазалау үшін абразивті тазартқыш құралдарды немесе қатты металл жөкелерді пайдаланбаңыз.

• Аспаптың корпусына бөгде заттар мен сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз, бұл оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

• Аспапты қараусыз қалдырған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, сондай-ақ тазаламай, жылжытпай және сақтауға алып қоймай тұрып желі баусымының ашаны розеткадан суырыңыз.

• Желі баусымының, желі баусымы ашасының және шейнектің зақымдалған-зақымдалмағанын үнемі тексеріп тұрыңыз. Көз келген түрдегі зақымдану анықталған жағдайда, пайдалануды дереу тоқтатып, оны тексеру, ауыстыру немесе жөндеу үшін жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына тапсырыңыз.

• Аспап туралы ақпарат қамтылған шильді жоймаңыз және бүлдірмеңіз. Ол ақаулық орын алған жағдайда аспапты дәл сәйкестендіру үшін қажет.

• Бұйымды тек қана зауыттық қаптамада, сонымен қатар бекітілген күйінде тасымалдауға рұқсат етіледі.

• Құрылғыны өткізу жүзеге асырылатын елдің заңнамасы талаптарына сәйкес және оны сақтай отырып, қадеге жаратыңыз..



АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Алғаш рет пайдаланар алдында барлық қаптау материалдарын алып тастаңыз және қауіпсіз түрде кәдеге жаратыңыз.
- Электр желісінің сипаттамалары құрылғының заттаңбасында көрсетілгендерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желі баусымының ашасын электр желісінің розеткасына салыңыз.
- Тасымалдаудан кейін шәйнектің ішін шаңның механикалық бөлшектерінен тазарту үшін суға толы шәйнекті қайнатып, суды төгіп, салқын сумен шайған жөн. Осы операцияны екі рет қайталаңыз.

РОЗЕТКАҒА ҚОСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Су қолмен қуат көзі шнұрының вилкасына тимеңіз.
- Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде, баусымнан тартпаңыз: тек ашадан алыңыз.

ПАЙДАЛАНУ

- Шәйнекті негізінен шешіп алыңыз, батырманы басып, қақпағын ашыңыз.

- Шәйнекке су құйыңыз. Шәйнекті MAX 1700 мм-ге дейін толтырмаңыз; судың жеткіліксіз мөлшері (500 мм-ден аз) шәйнектің мерзімнен бұрын сөндірілуіне әкеледі.

- Қақпақты жауып, шәйнекті негізіне отнатыңыз.

- Желілік баусым айырын электр желісінің розеткасына қосыңыз.

- Шәйнектің вкл./выкл. (қос./сөнд.) батырмасын басыңыз, судың қыздырылуы басталады.

- Су қайнағаннан кейін шәйнек дыбыстық сигнал береді және автоматты түрде сөнеді.

- Шәйнекті мерзімнен бұрын сөндіру үшін вкл./выкл. (қос./сөнд.) батырмасын кері жайғасымына қайтарыңыз немесе шәйнекті абайлап табаннан шешіп алыңыз.

КОРПУСТЫҢ СЫРТҚЫ БӨЛІГІН ТАЗАЛУ

- Шәйнек корпусының сыртқы бөлігін алдымен сабын ерітіндісінмен суландырылған ылғал майлықпен, содан кейін жұмсақ құрғақ майлықпен сүртіп алуға болады.

АЛМАЛЫ СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

- Сүзгіні жылы судың ағынымен жуып, майлықпен немесе жұмсақ щеткамен тазалауға болады.

ҚАҚТЫ КЕТІРУ

- Пайдалану кезінде түзілетін қақ уақыт өте келе шәйнектің ішкі жағының түсі мен су деңгейін бақылау шкаласының түсін өзгертуі мүмкін. Сондай-ақ бұның салдарынан шәйнек қосылып тұрғанда жоғары шу шығып, су ұзағырақ қайнауы мүмкін. Қақты шәйнектер үшін шығарылатын арнайы құралмен кетіру керек. Тазаламай тұрып желі сымының ашасын әрдайым электр желісінің розеткасынан суырып отырыңыз. Қақты кетірген кезде сым жөкені, химикаттарды, абразивті тазартқыш құралдарды, құрамында сульфаниламид немесе құмырсқа қышқылы бар заттарды, сірке суды пайдалануға болмайды.

ШӘЙНЕКТІ САҚТАУ

- Шәйнекті сақтауға қояр алдында оны электр желісінен ажыратыңыз, тазалаңыз және құрғатыңыз. Шәйнек қақпағы жабық болуы тиіс. Шәйнектің желі сымын сақтауға арналған бөлімшеге алып қойыңыз. Шәйнекті негізіне орнатыңыз. Шәйнектің үстіне ешқандай заттарды қоймаңыз.

- Аспапты жиналған түрінде құрғақ, салқын жерде, қышқылдар мен сілтілерден оқшауланған жерде, 5-тен 30 °C-ға дейінгі температурада және 65% - дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау ұсынылады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номиналды кернеу: 220–240 В –
Номиналды жиілік: 50–60 Гц
Номиналды қуат тұтыну: 1850 Вт
Максималды қуаты: 2200 Вт
Өлшемдері (Б×Е×Т): 24х14х22 см
Көлемі: 1,8 л
Таза салмақ: 1,16 кг
Қытайда жасалған

Кепілдік мерзімі сатылған күнінен бастап 12 ай.

Бұйымның арналуы туралы ақпарат: құрылғы су қайнатуға арналған. Сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

ЖИНАҚТАЛЫМЫ

Шәйнек: 1 дана.
Негіз: 1 дана.
Кепілдік талоны бар пайдаланушы нұсқаулығы: 1 дана.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төнім сертификатталған. Өндіруші белгілеген қызмет мерзімі бұл өнім сатылған күннен бастап 3 жылға тең бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта баяндалған ережелер мен ұсынымдарға және қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес пайдаланылған жағдайда. Сәйкестік және сертификат туралы ақпаратты мына сайттан табуға болады: <https://haieronline.kz/>.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Өндіріс күні туралы ақпарат тауардың шильдінде мына форматта көрсетілген: Апта нөмірі / жылдың соңғы 2 саны.

Өндіруші: "Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.", Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8 800 070 03 29, эл. поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz.



АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР

- Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін Haier компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек.
- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек Haier компания сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері ғана орындауы тиіс.

Назар аударыңыз! Өнімді үздіксіз жетілдіруге байланысты өндіруші құрылымына, жинақтамасына және техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Осы нұсқаулықтың толық нұсқасын <https://haieronline.kz/> сайтынан қарауға болады.

Кепілдік талоны

Бұйым:	ШӘЙНЕК		Информация о фирме-продавце:
Модель:	СК-303		Бұйым тексерілген, жинақталған, механикалық зақымданулар жоқ. Наразылықтар жоқ.
Өндірілген күні:	Кепілдік міндеттемелер және сервистік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және келісемін.		
Сатып алынған күні:	Сатып алушының қолы:	Сатушының қолы:	

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Қытай, Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, мекен жайы бойынша орналасқан Haier корпорациясы сіздің таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда осы өнімнің жоғары сапасы мен мінсіз жұмысына кепілдік береді

Күнделікті тұрмыста қолдануға арналған шағын тұрмыстық техниканың ресми қызмет ету мерзімі - өнімді соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 3 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, пайдаланудың нақты мерзімі ресми мерзімнен біршама артуы мүмкін.

Барлық өнімдер пайдалану шарттарын ескере отырып жасалған және техникалық талаптарға тиісті сәйкестікке сертификаттаудан өткен.

Түсінбеушілікті болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқият оқуды және кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруді сұраймыз.

Кепілдік талоны қате немесе толық толтырылмаған жағдайда, сауда ұйымына хабарласыңыз.

Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымның ақаулығы анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа да нормативтік актілермен белгіленген тұтынушы талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде көрсетілген шарттар сақталмаған жағдайда өнімге кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

ТМД аумағында авторландырылған қызмет көрсету орталығы толық тізімін Haier Ақпараттық орталығынан мына телефондар арқылы біле аласыздар: 8 800 070 03 29 – Қазақстандағы тұтынушылар үшін (Қазақстан аумақтарынан қоңырау шалу тегін) немесе <https://haieronline.kz> сайтынан немесе help@candy-home.ru электрондық пош-тасына сұрау салу арқылы.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының деректері өзгертілуі мүмкін, анықтамалар үшін хабарласыңыз Haier Ақпараттық орталығы.

Кепілдікті қызмет көрсету ақаулықтары төмендегілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- Тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы..
- Бұйымды қате орнату және/немесе қосу.
- Өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың ұсынылған дозасынан асып кету.
- Бұйымдарды ол тағайындалмаған мақсаттарда пайдалану.
- Үшінші тұлғалардың әрекеттері: рұқсат етілмеген құрылымдық немесе схемалық техникалық өзгерістерді уәкілетті емес адамдардың енгізуі немесе жөндеуі.
- Еңсерілмейтін күш әрекеттері (апат, өрт, найзағай т.б.).
- Тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері, жазатайым оқиғалары
- Егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөлшектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік ету өнімдерінің түсуінен болатын зақым табылса.

