

THUNDERBOT

Руководство пользователя RU
Қолданушы нұсқаулығы KZ

Проводная игровая мышь
Сымды ойын тінтуірі

MG200
BLACK

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны бөлшеқта пайдалану үшін сақтаңыз.

1

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранения должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и загрязнения.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Комплектация

- Мышь Thunderobot ML602 Black
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-применник Thunderspeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК

Системная поддержка: Windows XP/ Vista/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

1. Извлеките мышь из коробки.
2. Подключите USB-применник к порту основного устройства.
3. Включите мышь с помощью переключателя на основании
4. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:

A. Левая кнопка мыши
B. Правая кнопка мыши
C. Средняя кнопка / Колесо прокрутки
D. Кнопка переключения DPI
E. Кнопка «Вперед»
F. Кнопка «Назад»
G. Туре-С порт

H. Переключение режимов
I. Кнопка включения
J. Оптический датчик
K. 2.4G слот
L. 2.4G передатчик

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Красный
2	1600	Зеленый
3	2400	Ледяной синий
4	3200	Желтый
5	6400	Розовый

2

Инструкции по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть три режима: Полностью выключенное питание (самое левое положение), Режим беспроводной работы без подсветки (среднее положение) и Режим беспроводной работы с включенной подсветкой (правое положение). Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически заряжается.

Вы можете управлять подсветкой мыши с помощью следующих комбинаций кнопок на мыши: Средняя кнопка + Назад - Переключение режимов освещения. Средняя кнопка + Вперед - Переключение цветов.

Для ручного сопряжения с USB-применником: После включения питания, вставьте применник в USB-порт компьютера, удерживайте в течение 3 секунд левую кнопку + колесо прокрутки + правую кнопку. Синий индикатор колеса прокрутки будет мерцать 1 раз в секунду в течение 10 секунд. После успешного сопряжения индикатор колеса прокрутки вернется к соответствующему числу индикатора DPI.

Автоматический спящий режим: После 15 минут неиспользования мышь переходит в режим сна.

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная
Сенсор: Pixart PAW3395
Макс. значение DPI (CP): 26000
Частота опроса: 125 Гц / 1000 Гц
Скорость отслеживания: до 650 ips
Максимальное ускорение: 50 g
Питание: Встроенный аккумулятор 1000 мАч
Габариты мыши: 126 x 63.8 x 39.8 мм
Вес: 65 ± 5 гр.

Мышь не работает	1. Убедитесь, что USB-провод надежно вставлен в порт USB-компьютера. 2. Проверьте исправность мыши на другом USB-порту или компьютере. 3. Переключите USB-применник или перезагрузите ПК
Кнопки (колесо) не нажимаются	Проверьте, не загромождено ли пространство под кнопками или около колеса прокрутки.
Подсветка не работает	Проверьте подключение USB-провода или настройки в соответствующем ПО.

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0
Рабочая температура: от 0°C до +45°C | Температура хранения: -15°C до 60°C
Рабочая влажность: <85%RH | Влажность при хранении: <85%RH

3

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Серийный номер _____
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

4

Thunderobot өнінін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны бөлшеқта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тізу, тегізу және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімінің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалудан қорғау-луын қамтамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тегістеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компаниясының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компаниясының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондары - www.haier-europe.com сайттан немесе 8-800-250-43-05 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҮСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек қысқа шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл қиралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C аралығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
3. Батареяларды өлреу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Жабдық

- Thunderobot ML602 Black тінтуірі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Thunderspeed 2.0 USB қабыл-дағышы
- Зарядтау және компьютерді қосу

Жүйені қолдау: Windows XP/ Vista/Win7 / Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

1. Тінтуірді қораптан шығарыңыз.
2. USB ресиверін негізгі құрылғы портына қосыңыз.
3. Негізіндегі қосқышпен тінтуірді қосыңыз.
4. Тінтуірдің артқы жарығы қосылды және ол пайдалануға дайын болады.

5

Құрылғының сыртқы түрі:

A. Тінтуірдің сол жақ түймесі
B. Тінтуірдің оң жақ түймесі
C. Ортанғы түйме / айналыңды дөңгелегі
D. DPI ауыстыру түймесі
E. Алға түймесі
F. Артқа түймесі

G. Туре-С
H. Ауысу режимдері
I. Қуат түймесі
J. Ыңғайлы ұстау үшін сырғанамайтын
K. 2.4G ұсаы
L. 2.4G таратқыш

	DPI мәні	Артқы жарық түсі
1	800	Қызыл
2	1600	Жасыл
3	2400	Қақ мұз
4	3200	Сары
5	6400	Қызылт

6

Тінтуір нұсқаулары

Тінтуір режимін төменгі жағындағы қосқышты пайдаланып таңдауға болады. Оның үш режимі бар: Қуатты толығымен өшіру (ең сол жақ позиция), Жарық сыз сымсыз режим (ортанғы позиция) және Жарықсыз сымсыз режим (оң жақ күй). Сымды жұмыс режимін сым қосылған кезде автоматты түрде қосылады (қосқыштық орнына қарамастан). Сондай-ақ, бұл режимде тінтуір автоматты түрде зарядталады.

Тінтуірдің артқы жарығын келесі тінтуір түймелерінің комбинациялары арқылы басқаруға болады: Ортанғы түйме + Артқа - Жарықстандыру режимдерін ауыстыру. Ортанғы түйме + Алға - үстелді ауыстыру.

USB ресиверімен қолмен жұптастыру үшін: Қуатты қосқаннан кейін ресиверді компьютердің USB портына салыңыз, сол жақ түймені + айналыңды дөңгелегің + оң жақ түймені 3 секунд ұстап тұрыңыз. Қақ айналыңды дөңгелегі индикаторы секундына 1 рет 10 секунд бойы жыпылдайды. Сәтті жұптастырудан кейін айналыңды дөңгелегі индикаторы сәйкес DPI қаректешу үніне оралады.

Автоматты ұйқы режимі: 15 минут пайдаланбағаннан кейін тінтуір ұйқы режиміне өтеді.

Техникалық сипаттамалар:

Қосылым түрі: сымсыз
Датчик: Pixart PAW3395
Макс. DPI мәні (ТБІ): 26000
Дауыс беру жиілігі: 125 Гц - 1000 Гц
Бақылау жылдамдығы: 650 ips дейін
Бақымалды жеделдету: 50 g
Қуат көзі: Кірістірілген батарея 1000 мАч
Тінтуірдің өлшемдері: 126 x 63.8 x 39.8 мм
Салмағы: 65 ± 5 гр.

Тінтуір жұмыс істемейді	1. Тінтуірдің қосылуы екенін және USB ресиверінің USB портына мұқият салынғанын тексеріңіз. 2. Тінтуірді басқа USB портында немесе компьютерде тексеріңіз. 3. USB ресиверін қайта қосыңыз немесе компьютерді қайта іске қосыңыз
Түймешіктер (дөңгелегі) басылған жоқ	Түймелердің астындағы немесе айналыңды дөңгелегінің жанындағы аумақтың ластанғанын тексеріңіз.
Артқы жарық жұмыс істемейді	Тінтуірдің төменгі жағындағы қосқыштың орнын немесе сәйкес бағдарламалық құралдағы параметрлерді тексеріңіз.

7

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейс бар ноутбуктер мен компьютерлер үшін қолайлы
Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы: -15°C және 60°C
Жұмыс ылғалдылығы: <85%RH | Сақтау ылғалдылығы: <85%RH

КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға келесі біреміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туғандық, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз:

- 8-800-070-01-29 (РҚ)

<https://haieronline.kz> сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қағазды аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа-ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайшаынан немесе түбірек-тен табуға болады:

Үгігісі
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондай-ақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың бар-жоғын тексеріңіз. Маңызды: аспапты сериялық нөмірін білмеуі өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдан ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырмы мен жинағылатылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

RU **KZ**

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.
Производитель: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Адрес: Room 5401, Haier Brand Building, Haier Industry Park, Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China.
Уполномоченная организация /Импортер: ООО «ХАР».
Адрес импортера: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, эт. 16, офис 1601, тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierussia.ru

Өндіруші, өндіруші елі, өндіру күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген. Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны бөлшеқта анықтама үшін сақтаңыз. Өндіруші: Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.
Мекен-жайы: Room 5401, Haier Brand Building, Haier Industry Park, Hi-Tech Zone, Laoshan District, Qindao, China, Уәкілетті ұйым/Импорртаушы: «ХАР» ЖШС.
Импорртаушының мекен-жайы: «Хайер Милл Эйвэл» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

8

THUNDERBOT

Датчик, ПО и руководство пользователя

FRC

*保证封面封底位置正确

字体规范:
主标题 方正兰亭中黑简体
副标题 方正兰亭中黑简体
主要内容 方正兰亭纤黑
次要内容 方正兰亭纤黑-80%不透明度
字体大小按页面需求调整, 副标题比主标题小2pt