

STEAMPLUS MASTER I

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
для одежды и белья



Узнавайте о нас в соцсетях:



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ STEAMPLUS MASTER I

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

Опасность!

- Не опускайте прибор в воду или другую жидкость, не полощите под краном.
- Будьте внимательны! Отпариватель генерирует горячий пар, который может привести к ожогам!
- Предостережение!
- Перед подключением к сети, убедитесь, что напряжение отпаривателя и напряжение в сети совпадают.
- Если на вилке, шнуре или самом приборе видны повреждения, или обнаружилась течь прибора – не используйте его, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Только сертифицированный сервисный центр может заниматься ремонтом прибора. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, иначе гарантия будет отменена.
- В случае повреждения шнура питания, необходимо обратиться к производителю, его авторизованному сервисному центру или профессиональному электрику. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно отремонтировать поврежденный шнур питания.
- Всегда оставляйте работающий прибор под присмотром.
- Настоящий прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или психическими способностями, а также людьми, не обладающими подходящим опытом использования таких приборов, если рядом нет человека, ответственного за безопасность вышеозначенных людей.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Во время работы или остывания прибора, он сам и шнур питания должны находиться вне доступа детей возрастом до 8 лет.
- Нужно проявлять осторожность при эксплуатации прибора из-за выработки пара. Не касайтесь горячих поверхностей во время работы. Во время работы прибор вырабатывает пар с высокой температурой, не направляйте прибор на людей или животных, не пытайтесь отпаривать вещи, которые находятся на теле, чтобы избежать ожогов.
- Перед началом чистки прибора или перед тем, как снять с него щетку или наполнить емкость водой, убедитесь, что прибор выключен из розетки.

- **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Используйте только розетки с заземлением.
- Не включайте прибор, если емкость для воды пуста.
- После того, как отпаривание закончено, выключите шнур из розетки, дайте прибору остыть не менее 60 минут и только после этого приступайте к чистке, установке или удалению аксессуаров, опустошению емкости для воды.
- Настоящий прибор предназначен для использования в помещении. Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью, например в ванной, или на улице.
- Не перемещайте прибор за шнур питания по полу.
- Мы рекомендуем использовать дистиллированную воду для этого прибора, чтобы избежать появления накипи и продлить срок службы прибора.
- Не добавляйте парфюмерию, масла, уксус, противонакипные агенты или другие химические вещества в емкость для воды, т.к. данный прибор не предназначен для использования с этими веществами.



1. Щетка для одежды
2. Панель подачи пара из нержавеющей стали
3. Емкость для воды
4. Кнопка включения и переключения режимов
5. Стопор складывания ручки
6. Ручка отпаривателя
7. Шнур питания

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все наклейки и защитные пленки, размотайте провод и поставьте прибор на ровную поверхность.
- Прибор может издавать слабый запах во время первого использования
- Перед началом эксплуатации прибора проверьте комплектность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной отпариватель – очень простой прибор, который можно использовать для отпаривания складок на одежде, на шторах, декоративных тканях, также для освежения внешнего вида почти всех видов тканей.

1. Проверьте, может ли пар проходить сквозь ткань, т.к. иначе ткань будет накапливать пар и станет мокрой.
2. Перед началом отпаривания проверьте карманы.
3. Проверьте информацию на подкладке одежды, там может находиться знак запрета отпаривания.
4. **ВНИМАНИЕ!** Горячий пар может вызвать появление налета на металлических частях одежды.
5. Когда кнопка нажата, вы почувствуете вибрацию, а также звук работы насоса.
Это нормально.
6. Во время отпаривания сохраняйте минимальную дистанцию 5 см до одежды.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Снимите емкость для воды, откройте отверстие для добавления воды и заполните емкость водой. Убедитесь, что воды не меньше одной трети объема, но не превышайте отметки максимального уровня, затем присоедините емкость обратно к корпусу.

Чтобы снять емкость для воды, поверните ее против часовой стрелки на четверть оборота. Чтобы установить емкость – вставьте емкость в паз и поверните ее по часовой стрелке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер для бутылки с водой вставляется и снимается также, как и емкость с водой.

2. Возьмите рукоятку отпаривателя в одну руку, а другой рукой установите щетку.
3. Вставьте вилку в розетку, индикатор на кнопке включения включится и начнет мигать. Понадобится 25 секунд, чтобы отпариватель нагрелся и индикатор прекратит мигать. Выберите режим работы (зеленый режим – 17 г воды в минуту, синий режим – 25 г/мин), нажав на кнопку включения один или два раза. Начинайте отпаривать.
4. Емкость для воды может быть заменена на бутылку с водой с помощью специального адаптера.

ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. После использования нажмите кнопку включения в течение 4 секунд, чтобы выключить устройство, затем выдерните вилку из розетки.
2. Поставьте прибор на плоскую поверхность и дайте прибору остыть.
3. Снимите емкость для воды с прибора и слейте неиспользованную воду. Убедитесь, что емкость пуста

УХОД, ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Снимите щетку с устройства и очистите щетку с помощью сухой ткани.
- Не используйте твердые и абразивные материалы и очистители.
- Не опускайте отпариватель в воду или другие жидкости.
- Не пытайтесь разбирать устройство.
- Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами или возле источника тепла.
- Следите, за тем, чтобы отверстия для выхода пара всегда были чистыми и не закрытыми накипью.
- Чтобы занимать меньше места, ручку можно сложить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы сложить ручку, нажмите на стопор ручки, затем поверните ручку против часовой стрелки до упора.

Чтобы разложить ручку, поверните ее по часовой стрелке до щелчка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ручной отпариватель для одежды – 1 шт.

Емкость для воды – 1 шт.

Мерный стаканчик – 1 шт.

Адаптер для бутылки с водой – 1 шт.

Щетка для одежды – 1 шт.

Насадка для удаления ворса – 1 шт.

Чехол для хранения и транспортировки – 1 шт.

Гарантия не распространяется:

• на элементы детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя; попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием прибора в промышленных целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Произведено: январь 2024 года.

Прибор _____ Ручной отпариватель
Модель _____ SteamPlus Master I
Дата приобретения _____

Информация о фирме-продавце: ИП Веретёха А.В., Адрес: 352922, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Чернышевского, дом 31.
Наш e-mail: info@steamplus.pro

Подпись продавца М.П.

Подпись покупателя