



## Благодарим вас за выбор акустики SWAT!

Приобретая акустику SWAT, вы становитесь обладателем современного и надежного продукта, специально разработанного для эксплуатации в автомобиле.

Если у вас возникли вопросы по поводу установки, подключения или эксплуатации вашей акустики SWAT, на которые вы не нашли ответы в данном руководстве, обратитесь к дилеру.

### Руководство пользователя

### Меры предосторожности

Убедитесь, что при подключении акустики к усилителю была соблюдена полярность. Никогда не прокладывайте проводку с внешней стороны автомобиля или под ним. Прокладывайте провода вдали от штатной силовой проводки автомобиля, бензонасоса и других источников электрических помех. Оберегайте провода от воздействия высоких температур и от повреждения о движущиеся и острые детали автомобиля. Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала, подаваемого на акустику.

Не держите вблизи магнитов акустики часы и магнитные карточки во избежание их повреждения под воздействием магнитного поля.

При рассверливании отверстий для установки акустики, примите необходимые меры предосторожности, чтобы не повредить трубопроводы, систему подачи топлива, баки или электрическую проводку. Невыполнение этого требования может привести к возгоранию.

Модель	SWAT SP-C69	SWAT SP-C6	SWAT SP-C5	SWAT SP-C4
Количество полос	2	2	2	2
Мощность RMS	70 Вт	60 Вт	50 Вт	45 Вт
Мощность Max	280 Вт	240 Вт	150 Вт	130 Вт
Чувствительность	88 дБ	88 дБ	88 дБ	88 дБ
Диапазон частот	55 Гц - 20 кГц	80 Гц - 20 кГц	100 Гц - 20 кГц	115 Гц - 20 кГц
Сопротивление	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Диаметр катушки	25,4 мм	25,4 мм	24,4мм	25,4 мм
Материал корзины	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Размер	15 x 23 см	16,5 см	13 см	10 см