

CMYK: 44 0 74 0

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом Type-C.
3. Храните изделие при комнатной температуре, не допуская полного разряда аккумуляторной батареи.
4. Не заряжайте батарею напряжением выше рекомендованного производителем. Если клавиатура не используется, заряжайте ее полностью минимум один раз в 2 месяца.

Номинальное напряжение: 3.3-4.2В;
 Bluetooth: 4.2;
 Радиус действия: до 10м;
 Емкость аккумулятора 650мА;
 Тип аккумулятора: Li-Ion;
 Потребление в режиме ожидания: < 70мА
 Потребление в режиме сна: < 0.04мА;
 Выходной ток: 340мА;
 Время работы:
 до 700 часов в режиме ожидания;
 до 200 часов (подсветка отключена);
 до 8 часов (подсветка включена);
 Время полного заряда: 2.5-3 часа;
 Вес: 600г.

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

Устройство предназначено для использования с планшетами компьютерами под управлением ОС iOS:

- iPad Pro 11" 1st Gen 2018 (A1980 / A2013 / A1934 / A1979);
- iPad Pro 11" 2nd Gen 2020 (A2228/A2068/A2230/A2231);
- iPad Pro 11" 3rd Gen 2021 (A2377/A2301/A2459/A2460);
- iPad Pro 11" 4th Gen 2022 (A2759/ A2435 /A2761/ A2762);
- iPad Air 4th Gen 10.9 2020 (A2316 / A3234 / A3235 / A2072);
- iPad Air 5th Gen 10.9 2022 (A2588 / A2589 / A2591).

Клавиатура – 1 шт.
Зарядный кабель – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва.

Не используйте устройство в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь отремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв.


Не снимайте и не протирайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах.
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов.
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.
5. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током.
6. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Данное устройство не требует специальных условий реализации.

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°C с относительной влажностью воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов.
Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования
для последующей утилизации.



1. Выключатель питания.
2. Индикатор Bluetooth соединения.
3. Индикатор состояния батареи.

Внимание!

1. Перед использованием клавиатуры необходимо удостовериться в том, что установлена версия iOS 14.5 или выше. На более ранних версиях iOS функционал управления оригинальными жестами Apple может быть ограничен.
2. Путь обновления системы iOS: Настройки > Основные > Обновление ПО.

Включение и сопряжение клавиатуры:

- Для включения клавиатуры нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд;
- Нажмите и удерживайте сочетание клавиш **fn** на клавиатуре. Световой индикатор Bluetooth начнет мигать и устройство перейдет в режим сопряжения. Перейдите в раздел «Настройки Bluetooth» вашего iPad. В списке устройств выберите устройство «Depra iPad keyboard» и установите соединение.

Если Bluetooth соединение не будет установлено в течение 2 минут, произойдет автоматический выход из режима сопряжения.
После перезагрузки клавиатуры повторное подключение произойдет в течение 5 секунд.

Для выключения клавиатуры:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
Клавиатура выключится.

Световые индикаторы состояния батареи:

Световой индикатор состояния батареи находится под кнопкой питания
Состояние индикатора:

- Оранжевый – идет заряд;
- Зеленый – батарея заряжена;
- Мигающий красный – батарея разряжена.

При обнаружении низкого заряда батареи (менее 20%) световой индикатор состояния батареи начнет мигать красным с интервалом 1 раз в секунду.

Подсветка клавиатуры:

Нажмите и удерживайте клавишу питания на клавиатуре в течение 2 секунд для выключения. Загорятся 2 синих индикатора. Индикатор питания останется включенным в течение 3 секунд, а затем выключится, после чего клавиатура перейдет в режим динамической подсветки. Режим динамической подсветки

активируется на 90 секунд (30 секунд на максимальной яркости, 30 секунд на средней яркости и 30 секунд на минимальной яркости).

Если клавиатура не будет подключена или сопряжена, подсветка клавиатуры выключится через 90 секунд. При нажатии кнопки смены цвета подсветки динамический режим отключится, и клавиатура перейдет в режим постоянной подсветки.

Почередно нажмите сочетание клавиш «fn» + «5» для переключения режимов яркости подсветки. Доступно 3 варианта яркости подсветки, а также режим с выключенной подсветкой.

Поочередно нажмите сочетание клавиш «fn» + «6» для выбора схемы подсветки клавиатуры. Доступно 9 цветовых схем подсветки.

Энергосбережение и переход в спящий режим:

При подключенном Bluetooth соединении, если клавиатура не используется в течение 90 секунд, произойдет автоматическое отключение подсветки клавиатуры.

Если клавиатура не используется в течение 10 минут, произойдет автоматический переход в спящий режим. Нажатие любой кнопки приведет к активации клавиатуры.

Описание мультимедийных функций:

- «Fn» + «1» – «Уменьшение яркости экрана»;
- «Fn» + «2» – «Увеличение яркости экрана»;
- «Fn» + «3» – «Виртуальная клавиатура»;
- «Fn» + «4» – «Вывоз голосового помощника Siri»;
- «Fn» + «5» – «Изменение яркости подсветки клавиатуры»;
- «Fn» + «6» – «Изменение цвета подсветки клавиатуры»;
- «Fn» + «7» – «Возврат к предыдущему треку»;
- «Fn» + «8» – «Прогригивание/Пауза»;
- «Fn» + «9» – «Переход к следующему треку»;
- «Fn» + «0» – «Уменьшение громкости»;
- «Fn» + «+» – «Увеличение громкости»;
- «Control» + «Home» – «переход к началу строки»;

«Control» + «End» – «переход к концу строки»;
«Control» + «PageUp» – «переход к началу страницы»;
«Control» + «Page Down» – «переход к концу страницы».

Управление жестами:

