

## Гарантия

1 год с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ устройства и аксессуаров: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем;
- повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров, контакта с жидкостью, огнём, тепловым, механическим или другим внешним воздействием;
- повреждения, вызванные использованием устройства и аксессуаров с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства и аксессуаров.

Подробные правила гарантийного обслуживания:  
[sberdevices.ru/help/warranty/](https://sberdevices.ru/help/warranty/)

## Безопасное использование

- Пользуйтесь устройством и аксессуарами только в коммерческих и жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Используйте устройство и аксессуары при температуре от **+10 до +35 °C** и относительной влажности воздуха от **5 до 90 %** без образования конденсата.

- Перевозите устройство и аксессуары только в крытом транспорте.
- Не размещайте устройство и аксессуары рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройство и аксессуары от ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Не препятствуйте естественному охлаждению устройства, не накрывайте его.
- Не трогайте устройство и аксессуары влажными руками.
- Не допускайте попадания в устройство и аксессуары посторонних предметов и жидкостей.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать устройство и аксессуары.
- Перед тем, как подключить кабель питания к устройству или отключать кабель от него, вынимайте вилку из розетки.
- Если долго не будете пользоваться устройством, отключите его от электричества.
- Если устройство повреждено или не работает, а также если повреждён какой-либо аксессуар, отключите устройство от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.
- Никому не говорите логин и пароль от своего Сбер ID.
- Не разрешайте детям пользоваться устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Больше об устройстве и его безопасной эксплуатации — на сайте [sberdevices.ru/help/sberboom-mini/](https://sberdevices.ru/help/sberboom-mini/)

## Как с нами связаться

900

бесплатно с мобильных в России

**+7 495 500-55-50**

из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи

## Справка и сервисные центры



Больше о SberBoom Mini:  
[sberdevices.ru/help/sberboom-mini/](https://sberdevices.ru/help/sberboom-mini/)



Чат поддержки в Telegram:  
[@sberdevices\\_chat](https://t.me/sberdevices_chat)



Сервисные центры:  
[sberdevices.ru/help/service-center/](https://sberdevices.ru/help/service-center/)



Новости об устройствах и сервисах Sber в Telegram:  
[@sber\\_devices](https://t.me/sber_devices)

## Общая информация

Акустическая система торговой марки «SBER» с семейством виртуальных ассистентов Салют, **серия** «SberBoom Mini», **модель** SBDV-00095. **Изготовитель и импортер:** ООО «СалютДевайсы», Очаковское ш., д. 28, стр. 2, помещ. 8Н/З, вн. тер. г. м. о. Очаково-Матвеевское, Москва, Россия, 119530. **Адрес изготовления:** Люву, Саньхэн роуд, Синьчен дистрикт, Шеккит таун, Дунгуань сити, Гуандун провинс, Китай. **Срок службы:** 2 года. **Дата изготовления:** см. на устройстве. Сделано в Китае.

Информация об обязательном подтверждении соответствия — на сайте [sberdevices.ru/help/certificates](https://sberdevices.ru/help/certificates)

Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением [salute.sber.ru/salute\\_terms](https://salute.sber.ru/salute_terms)

Использование мобильного приложения осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением [sberdevices.ru/legal/license\\_mobile](https://sberdevices.ru/legal/license_mobile)

Использование магазина приложений осуществляется в соответствии с условиями использования [sberdevices.ru/legal/smartmarket\\_terms](https://sberdevices.ru/legal/smartmarket_terms)

## Как вернуть заводские настройки

1. Выньте вилку из розетки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения Волны  — она находится на верхней панели устройства. Не отпуская её, снова подсоедините SberBoom Mini к электросети.
3. Держите кнопку , пока кнопка активации ассистента  не сменит цвет с белого на фиолетовый. После этого отпустите кнопку .
4. SberBoom Mini расскажет, что делать дальше. Следуйте советам, чтобы закончить настройку.

## Хранение и утилизация

Храните устройство и аксессуары в вентилируемом помещении при температуре **от +5 до +40 °C** и относительной влажности воздуха **до 95 %** без образования конденсата.

Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.

Утилизируйте устройство и аксессуары в строгом соответствии с местными законами и нормами.



## Дополнительная информация

### Технические характеристики

**Питание:** 12 В, 1 А

**Габариты (д × ш × в):** 95 × 95 × 57 мм

**Wi-Fi:** 2,4 и 5 ГГц

**Bluetooth:** 5.0

**В комплекте:** акустическая система SberBoom Mini, адаптер питания, руководство пользователя, дополнительная информация

### Обслуживание и уход

- Перед чисткой или обслуживанием выключите устройство и отсоедините кабель питания.
- Протирайте устройство и аксессуары только мягкой сухой тканью.
- Не чистите устройство и аксессуары химикатами, растворителями или моющими средствами.