

Гибридные беспроводные наушники с активным шумоподавлением H655BT

Руководство пользователя

Продукт и аксессуары:

Наушники * 1
Двойной 3,5 мм аудиокабель * 1
Зарядный кабель Type-C * 1

Конфигурация

1. Многофункциональная кнопка
2. Громкость +
3. Громкость -
4. Кнопка режима ANC
5. Порт зарядки
6. Светодиодный индикатор
7. Микрофон
8. Вход AUX



Включение и выключение беспроводных наушников

1. Включение гарнитуры: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд;
2. Выключение гарнитуры: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд;

Подключение через Bluetooth

Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth)
1. Включите наушники, светодиодный индикатор мигает попаременно синим и красным,

наушники переходят в режим сопряжения.

(Примечание. Наушники могут автоматически войти в режим сопряжения после включения питания, если не было повторного подключения. Наушники могут автоматически подключаться к ранее сопряженным устройствам. Для повторного подключения их просто нужно включить).

2. Активируйте функцию Bluetooth и выберите «HAVIT H655BT», следуя инструкциям вашего телефона. Нажмите «HAVIT H655BT» для подключения.

Подключение двух устройств.

Убедитесь, что функция подключения через Bluetooth двух устройств активна.

1. Включите функцию сопряжения Bluetooth на устройстве A и найдите «HAVIT H655BT» для сопряжения и подключения. Отключите функцию Bluetooth после успешного подключения. (Не удаляйте имя сопряжения на вашем устройстве).

2. Подключите наушники к устройству B, затем включите функцию сопряжения Bluetooth на устройстве A, чтобы подключить наушники.

(Примечание. Входящий звонок всегда имеет более высокий приоритет. Это означает, что во время входящего звонка воспроизведение музыки будет приостановлено. Устройство B отдает приоритет звуку при воспроизведении музыки и видео).

Воспроизведение музыки

1. Воспроизведение/пауза: нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие)

2. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК: Удерживание - в течение 1 секунды для выбора предыдущего трека

3. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК: Удерживание + в течение 1 секунды для выбора следующего трека

4. ГРОМКОСТЬ +: Короткое нажатие + для увеличения громкости

5. ГРОМКОСТЬ -: Короткое нажатие - для уменьшения громкости

(Примечание: Поскольку некоторые мобильные телефоны по умолчанию не синхронизируют громкость с наушниками, пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего телефона и настройте нужные параметры на своем телефоне).

Режим ANC (активное подавление шума)/Режим окружающего звука

Нажмите кнопку ANC (короткое нажатие), чтобы включить **режим окружающего звука**, **режим ANC** и **обычный режим**.

(Примечание: при включении наушников по умолчанию выбирается обычный режим. Порядок переключения различных режимов: нормальный режим — режим прозрачности — режим активного шумоподавления).

Переключение музыкального / игрового режима

Дважды нажмите кнопку ANC для переключения между игровым и музыкальным режимами.

Примечание:

Игровой режим: меньшая задержка при передаче звука и объемный звук

Музыкальный режим: лучшая передача звука при стабильном соединении)

Проводной режим: двойной 3,5 мм аудиокабель для подключения к аудио входу

1. Plug and play (Подключи и пользуйся): подключив наушники к музыкальному плееру с помощью прилагаемого двойного аудиокабеля 3,5 мм, наушники можно использовать в качестве проводных наушников.

2. В этом режиме вы не можете использовать какие-либо функции наушников, включая воспроизведение/паузу музыки, регулировку громкости, микрофон и т. д.

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие) (Примечание. Поскольку некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают на звонки через свой собственный приемник, пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего телефона, чтобы настроить параметры приема входящих звонков).

Завершение текущего вызова

Нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие), чтобы завершить текущий звонок.

Отклонение входящего вызова

Нажмите многофункциональную кнопку в течение 1 секунды, чтобы отклонить вызов.

Активация голосового помощника

Дважды щелкните многофункциональную кнопку, чтобы активировать голосового помощника

Восстановление заводских настроек

Если наушники перестали сопрягаться между собой, восстановите заводские настройки. Вы можете сначала удалить их из списка сопряженных устройств и повторно подключить.

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 8 секунд, чтобы восстановить заводские настройки, и наушники снова смогут войти в режим сопряжения, индикатор мигает попеременно синим и красным.

Зарядка наушников

1. Поскольку наушники оснащены встроенным несъемным перезаряжаемым аккумулятором, для зарядки используйте прилагаемый кабель;
2. Полностью зарядите гарнитуру перед первым использованием;
3. Светодиодный индикатор горит красным при зарядке. При полной зарядке индикатор будет гореть синим.

Примечания

- а. Используйте зарядное устройство от сертифицированного производителя.
- б. Емкость и производительность аккумулятора могут уменьшаться по мере их химического старения. Это нормальное явление для всех аккумуляторов.

Характеристики:

Версия Bluetooth: V5.3

Аккумулятор: 700 мАч

Время проигрывания: около 76 часов (при 50% громкости)/69 часов (при 50% громкости с включенным шумоподавлением)

Время зарядки: около 1,5 часов

Размер динамика: Ø 40 мм

Частота динамика: 20 Гц-20 кГц

USB-порт: Type-C

Входное напряжение/ток: 5 В/1 А

Предупреждения

1. Следуйте инструкции по эксплуатации
2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора;
3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре.

4. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.
5. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.
6. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры.