

Если у Вас возникли вопросы или пожелания,
Вы можете обратиться в наш клиент-сервис



Больше наших товаров на нашем сайте

🌐 keemala.ru

@keemalashop

📍 [keemala_shop](#)



АЭРОГРИЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ





Инструкция по эксплуатации

1. Изделие должно быть устойчиво размещено на ровной поверхности, шнур питания должен быть вставлен в розетку на достаточной длине, воздух вокруг изделия должен свободно циркулировать, возле изделия не должны быть размещены легковоспламеняющиеся предметы.
 2. Убедитесь, что противень находится в резервуаре для жарки.
 3. Перед добавлением продуктов необходимо прогреть изделие в течение 3-5 минут, это улучшит эффект приготовления.
 4. После предварительного прогрева, несильно надавите на верхнюю часть изделия одной рукой, а другой рукой вытащите резервуар для жарки, потянув за ручку. Резервуар для жарки следует разместить на ровной поверхности. Во избежание получения ожогов будьте осторожны при извлечении резервуара.
 5. Положите ингредиенты на противень в резервуар для жарки.
 6. Для приготовления пищи вставьте резервуар для жарки в изделие, выберите соответствующую температуру и время приготовления с помощью колёсика.
- Примечание: если резервуар для жарки не полностью установлен в изделие, микропереключатель не сработает, изделие будет находится в выключенном состоянии и не будет работать. В таком случае необходимо полностью задвинуть резервуар для жарки в изделие.
7. После звукового сигнала таймера нагрев завершён. Когда еда будет готова, отключите изделие от сети. Аккуратно достаньте резервуар для жарки, поставьте его на стол, достаньте приготовленную пищу с помощью подручных средств (например, столовыми приборами).

Примечание

1. Для первого использования применяется режим сухого горения, во время которого может появиться небольшое количество белого дыма и специфического запаха, что совершенно нормально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие.
2. Во избежании поломок перед использованием продукта, пожалуйста, убедитесь, что противень и резервуар для жарки установлены корректно.
3. Если в работе изделия присутствует ошибка, прекратите использование и незамедлительно свяжитесь с сервисным центром компании.
4. Используйте противень и резервуар для жарки вместе, их раздельное использование может привести к ошибке в работе изделия.

Очистка и техническое обслуживание

- После использования своевременно очищайте противень и резервуар для жарки, чтобы не повредить покрытие из-за эрозии, остатков пищи и масла
- Не используйте для очистки высококоррозионные чистящие средства во избежание повреждения изделия и причинения вреда вашему здоровью
- Для протирки изделия используйте мягкую ткань. Пожалуйста, не используйте влажную ткань для очистки изделия, чтобы предотвратить попадание воды внутрь, т.к. это может привести к короткому замыканию и возгоранию
- Пожалуйста, не используйте посудомоечную машину и другое чистящее оборудование для очистки изделия, иначе оно может быть повреждено, а его работа может быть нарушена
- Пожалуйста, используйте мягкое чистящее средство или воду для очистки противня и резервуара для жарки
- Пожалуйста, не используйте твёрдые и острые предметы (например, металлическую губку, лезвия и т. д.) для очистки противня и резервуара для жарки, чтобы не поцарапать их.