



RADIO SPEAKER РАДИОПРИЕМНИК

MAX MR-520

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, берегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам.

Возможности и функции:

*FM диапазон 64-108.0 мГц
*MW диапазон 530-1600 кГц
*SW диапазон 5.9-18.0 мГц
*Bluetooth/SD/micro SD/ AUX/USB
*Телескопическая антенна

*Выходная мощность 2Вт
*Диапазон частот:80Гц-18кГц
*Питание: AC 220В, 50Гц, DC-3В
(батарейки тип D*2шт, не входят в комплект)
*Встроенный аккумулятор

Внешний вид и органы управления

1. Фонарик
2. Порт USB
3. Порт для SD-карта/micro USB
4. Порт AUX для подключения аудиокабеля 3.5мм
5. Ручной поиск и настройка радиостанций
6. Кнопка «Воспроизведение/Пауза»
7. Кнопка выбора трека (вперед)
8. Кнопка выбора предыдущего трека (назад)
9. Кнопка режима «ПОВТОР»
10. Переключатель «SW/AM/FM/Mp3(BT)»
11. Переключатель фонарика Вкл/Выкл
12. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ. Регулировка громкости.



Режим BLUETOOTH (БЛЮТУС)

Включите питание радиоприемника ручкой (12), затем поставьте переключатель (10) в режим MP3, раздастся звуковой сигнал, указывающий на то, что радиоприемник включен в режиме Bluetooth. Включите функцию Bluetooth на вашем внешнем устройстве Bluetooth, выполните поиск на нем устройства Bluetooth с названием "MR-520" и укажите с его помощью сопряжение и подключение. После успешного сопряжения раздастся звуковой сигнал.

Воспроизведение с помощью USB/SD/micro SD

Подключите USB-устройство к порту USB (2) или SD/micro USB карту к порту (3) для воспроизведения музыки, сохраненной на накопителе, затем поставьте переключатель (10) в режим MP3, устройство автоматически воспроизведет песни с USB-накопителя. Вы можете использовать кнопки (7,8) для переключения треков. Для управления воспроизведением и приостановкой музыки, использовать кнопку (6).

Кнопка Режим

Используйте эту кнопку (6) для переключения между режимами: BT, AUX, USB, FM, индикатор BT/AUX (11) будет быстро мигать синим светом при переходе в режим Bluetooth и будет медленно мигать синим светом при воспроизведении музыки, будет медленно мигать красным светом при воспроизведении в режиме AUX; FM-приемник/Индикатор USB (13) будет медленно мигать синим светом при воспроизведении в режиме USB и будет постоянно гореть красным в режиме FM.

Как зарядить батарею радиоприемника:

Вставьте type-C разъем зарядного кабеля USB-C в разъем для зарядки (2) на задней панели радиоприемника. Вставьте USB разъем кабеля в USB-порт компьютера или USB-зарядного устройства или 5-вольтового USB-адаптера (не входит в комплект поставки) и подключите к сетевой розетке.

Светодиодный индикатор (3) будет гореть красным во время зарядки и погаснет после полной зарядки. При низком энергопотреблении будет слышен сигнал, указывающий на то, что радиоприемник необходимо зарядить.

Предыдущий трек

Нажмите клавишу 7), чтобы вернуться к списку воспроизведения.

Воспроизведение/пауза

Нажмите клавишу, чтобы воспроизвести/ приостановить (8) музыку.

Пропустить трек

Нажмите клавишу (9), чтобы перейти к следующему списку воспроизведения.

Использование FM

Вы можете использовать ручку (10) для настройки FM-станций

Для регулировки громкости

Поверните ручку (12) для регулировки громкости музыки.

Комплект поставки

- 1) Радиоприемник
- 2) Кабель питания(в батарейном отсеке)
- 3) Инструкция
- 4) Гарантийный талон



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Изготовитель: Шэньчжень Юнгбэнг Индастриал Ко Лтд, Китай.

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(499)753-75-60;

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей: ООО МАКС. Адрес: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60;

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, строение 1, э4,п 2е. Тел. +7(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60.

Работа устройства от сети

- Устройство имеет встроенную батарею. Зарядите устройство не менее 3-х часов перед первым использованием
- Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, убедитесь в том, что рабочее напряжение устройства совпадает с напряжением Вашей электросети.
- Подключите прилагаемый в комплекте кабель питания к разъему питания, располагающемуся на задней части устройства.
- При подключении устройства к сети электропитания, автоматически прекращается питание устройства от батарей типа D.

РАБОТА УСТРОЙСТВА ОТ БАТАРЕЙ ТИПА D

- Отключите устройство от сети электропитания. Для работы устройства необходимы 2 батареи типа D (приобретаются отдельно).
- Откройте крышку батарейного отсека, которая находится на задней части устройства.
- Установите батареи в отсек, соблюдая правильную полярность.

• Закройте крышку батарейного отсека.

Меры предосторожности при работе с батареями типа D

- Вовремя установки батарей, необходимо соблюдать правильную полярность (+ и -).
- Извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь им пользоваться в течение продолжительного времени.
- При нестабильной работе устройства проверьте батарейки и при необходимости замените их.
- Не используйте старую и новую батарейки, а также батарейки разных типов одновременно.

РАБОТА В РЕЖИМЕ РАДИО

- Установите необходимый Вам диапазон (FM/AM/SW) с помощью переключателя «SW/AM/FM/MP3».
- Настройте необходимую частоту при помощи колеса регулировки частоты.
- Антenna в данном устройстве является антенной направленного действия. Вытяните antennу на полную длину. Чтобы добиться наиболее сильного приема поворачивайте antennу.
- Настройте громкость при помощи колеса регулировки громкости.
- Чтобы выключить радио, поверните колесо против часовой стрелки, пока не услышите щелчок.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ (SD, USB, MICROSD)

- Установите внешний носитель в один из слотов располагающихся на боковой стороне устройства (N°2, N°3 и N°4 на схеме устройства), или подключите внешний источник звука с помощью AUX кабеля (в данном случае все управление будет осуществляться при помощи подключенного устройства).
- Переведите переключатель «SW/AM/FM/MP3» в положение MP3. Воспроизведение музыки с установленного носителя начнется автоматически.
- Для того, чтобы поставить воспроизведение на паузу, нажмите на кнопку 6
- Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите на кнопку 6 еще раз.
- Чтобы переключаться между треками, нажимайте на кнопки 7 и 8
- Для перемотки назад, нажмите и удерживайте кнопку 8
- Для перемотки вперед, нажмите и удерживайте кнопку 7
- Если Вы хотите перестать проигрывать музыку с внешнего накопителя, то выключите радио, а затем извлеките накопитель.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

1. Устройство не включается

- Проверьте, заряжены ли батареи
- Подключите устройство к сети, зарядите встроенную батарею, поменяйте сменные батареи (в комплект не входят)
- Убедитесь, что карта памяти MicroSD/SD/USB установлена в устройство корректно
- Убедитесь, что карта памяти MicroSD/SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перезапишите на нее желаемые файлы.
- Перезагрузите устройство, передвинув переключатель On/Off в положение Off, а затем повторно в положение On
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя

2. Нет звука

- Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
- Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
- Убедитесь, что в устройство установлена карта памяти MicroSD/SD/USB
- Убедитесь, что карта памяти MicroSD/SD/USB не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перезапишите на нее желаемые файлы.

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления

