



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Электрический чайник

Модель: K-108CRB

Серия: Harmonytech

Для вашей безопасности и долгой работы устройства всегда внимательно читайте инструкцию по эксплуатации перед использованием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	K-108CRB
Серия	Harmonytech
Сетевое напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	2200 Вт
Цвет	Серебристый
Объем электрочайника	1.7 л
Подсветка	Есть
Съемная крышка	Есть
Контроллер STRIX	Есть

© STONBERG. Все права защищены. 2022.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИБОРА



1. Ручка для открывания крышки
2. Ручка чайника
3. Резервуар для воды, высокопрочный стеклянный корпус
4. Рычажок «ВКЛ/ВЫКЛ»
5. Электрическая подставка с вращением чайника на 360°

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с представленным руководством по эксплуатации перед тем, как начать пользоваться электрическим чайником.
2. Сохраните данное руководство (инструкцию), а также гарантийный талон, товарный чек и, по возможности, все упаковочные материалы (включая подарочную коробку).
3. Если вы используете чайник, не забывайте отключать его от сети питания - вынимать вилку из розетки (при этом не тяните вилку, а не за шнур прибора).
4. Регулярно осматривайте чайник и шнур питания на предмет повреждений. При их обнаружении не используйте чайник.
5. Если шнур питания устройства поврежден, его, во избежание опасности, необходимо заменить. Для этого вам следует обратиться к производителю, в сервисный центр или к специалистам, имеющим необходимую квалификацию.
6. Пожалуйста, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
7. Следите за тем, чтобы электрический чайник и шнур питания не находились вблизи

источников тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и т.п.

8. Используйте только оригинальные комплектующие и запчасти.
9. Если прибор переполнен (превышен максимальный объем при его заполнении водой), то при закипании воды часть ее может выплеснуться из чайника.
10. Не используйте электрический чайник вне помещений (на открытом воздухе).
11. Никогда не опускайте чайник в воду или в иную жидкость. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала на устройство. Не пользуйтесь электрическим чайником, если у вас мокрые руки.
12. Если вы обнаружите, что чайник намок, сразу же выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
13. Следите за тем, чтобы дети не играли с чайником. Дети также не должны пользоваться прибором без надлежащего контроля со стороны взрослых. Храните чайник в недоступном для детей месте. При использовании чайника следите за тем, чтобы шнур питания не провисал.
14. Этот прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с

недостатком необходимого опыта и знаний - но только в двух случаях:

- указанные лица находятся под надлежащим присмотром и контролем со стороны взрослых, обладающих соответствующим опытом использования подобных устройств;

- указанные лица прошли подробный инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают все правила обращения с ним.

15. Чистка и техобслуживание чайника не должны производиться детьми. Дети могут производить указанные операции только в том случае, если они старше 8 лет и находятся под контролем со стороны взрослых.
16. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей младше 8 лет месте.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Заполняйте чайник только холодной водой.
- Уровень воды в чайнике должен быть ниже максимальной отметки (MAX).
- Прежде чем снять чайник со специальной электрической подставки необходимо его выключить.
- Убедитесь в том, что крышка чайника плотно закрыта, прежде чем включать прибор и кипятить в нем воду.

- Следите за тем, чтобы электрическая подставка и сам чайник не контактировали с водой и другими жидкостями, не намокали.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАЙНИКА

Для начала необходимо дважды вскипятить в электрическом чайнике воду, ничего в нее не добавляя.

1. Заполните чайник водой. Не наливайте воду выше максимальной отметки (MAX).
2. Поставьте чайник на специальную электрическую подставку.
3. Обязательно убедитесь в том, что напряжение в домашней сети электропитания соответствует напряжению, на которое рассчитан чайник (указано на специальном ярлычке/табличке на основании чайника).
4. Для включения прибора переключите рычажок питания в положение «1»
5. После закипания воды чайник автоматически отключится. Снимите его с подставки.
6. Не открывайте крышку чайника, когда выливаете из него кипяченую воду.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед очисткой прибора отключите его от сети питания и дайте ему полностью остыть.

Ни в коем случае не опускайте шнур и вилку питания, электрическую подставку или сам чайник в воду или любую другую жидкость.

Наружная поверхность чайника

Протрите чайник снаружи влажной тканью, а затем уберите остатки влаги при помощи сухой ткани.

Никогда не используйте химические или абразивные чистящие средства. Это может привести к повреждениям (например, к появлению царапин на поверхности чайника).

Внутренняя поверхность чайника

С течением времени внутри чайника образуется накипь.

Чтобы ее удалить выполните следующие действия:

1. Заполните чайник водой наполовину и добавьте сок лимона.
2. Вскипятите воду в чайнике. Подождите 15 минут. Затем вылейте воду.
3. Повторите шаги 1 и 2 несколько раз. При этом пользуйтесь только холодной водой.

