



Комплектация

1. Ковш с крышкой — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально



Кухонный ковш
КТ-1250

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы и вымойте ковш с крышкой в теплой воде с мягким моющим средством, используя неабразивную губку. Затем наполните ковш до 2/3 емкости водой, закройте крышку и прокипятите в течение 10 минут на малом огне, затем вылейте воду. Кухонный ковш готов к использованию.

Использование

Ковш допускается использовать на электрических плитах: инфракрасных (со спиральным, галогеновым или ленточным нагревателем), обычных (с дисковыми конфорками и со спиральным ТЭНом), а также на газовых плитах. Кухонный ковш можно использовать для приготовления соусов, растапливания масла или шоколада, подогрева молока или других жидкостей, кипячения воды, варки яиц, заваривания чая, в качестве турки или питчера при вспенивании молока с помощью стимера.

Внимание! Ковш не предназначен для использования в микроволновой печи и в духовке, а также на индукционных плитах.

Выбирайте размер конфорки газовой или электрической плиты в соответствии с габаритами ковша. Диаметр дна ковша должен быть приблизительно равен диаметру конфорки, чтобы ковш и, соответственно, его содержимое нагревались равномерно. Если диаметр конфорки будет больше диаметра дна ковша, то ручка будет сильно нагреваться и может оплавиться, а при использовании на газовой плите стенки ковша могут изменить цвет, на них могут появиться пятна. Если диаметр конфорки будет меньше диаметра дна, то теплопроводности дна может не хватить для равномерного распределения тепла, и содержимое будет нагреваться неравномерно.

Во время приготовления следите, чтобы ковш не был переполнен. В случае бурного кипения убавьте нагрев.

Если вы используете ковш в качестве питчера, откройте крышку и придерживайте ее при взбивании молока.

При приготовлении не оставляйте ковш на плите без присмотра в течение длительного времени.

Не передвигайте и не перетягивайте ковш по варочной поверхности или конфорке — это может повредить поверхность посуды или плиты. Всегда поднимайте ковш над поверхностью плиты или конфорки при перемещении.

Не используйте металлические и острые предметы для перемешивания содержимого в ковше, чтобы не повредить поверхность ковша. Используйте силиконовые, термостойкие пластиковые или деревянные приспособления.

Внимание! Во время приготовления температура стенок ковша может быть высокой. Используйте кухонные варежки и прихватки, чтобы не обжечься. Пластиковая ручка почти не нагревается во время использования, поэтому за нее удобно снимать ковш с плиты.

В крышке ковша есть отверстие для выхода пара. Однако на внутренней поверхности крышки, если она закрыта, все равно может скапливаться горячий конденсат. При открывании крышки помните, что ручка крышки нагревается, а под крышкой скопился пар. Не подносите руки к пароводу и не наклоняйтесь над ним. Будьте осторожны и не обожитесь!

Перед использованием проверьте, что дно ковша и конфорка чистые и сухие. В противном случае загрязнения могут пригореть, и очистить их будет труднее.

Чистка, обслуживание, уход и хранение

Мойте ковш в теплой воде мягкой губкой с неабразивным моющим средством сразу после каждого приготовления в нем, не допуская засыхания остатков продуктов на поверхности. В случае, если вымыть ковш сразу не получается, рекомендуется замочить его в теплом мыльном растворе до момента очистки. Таким образом, для очистки потребуется меньше усилий, а внешний вид ковша лучше сохранится.

Внимание! Запрещено мыть ковш в посудомоечной машине.

Со временем стенки ковша могут изменить цвет, на них могут появиться пятна, это нормальное явление и не является неисправностью. Для минимизации этих явлений своевременно мойте ковш. При использовании газовой плиты наружные боковые стенки обдуваются продуктами сгорания и сильно нагреваются, поэтому эти части наиболее часто подвержены изменению цвета покрытия, пожелтению и появлению пятен.

Перед хранением вымойте ковш и тщательно высушите. Вы можете повесить его на крючок за отверстие на ручке или хранить горизонтально. Храните ковш в сухом и прохладном, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите ковш в коробку или пакет для защиты от пыли.



Устранение неполадок

При приготовлении продукты прилипают к поверхности

Возможная причина	Решение
Слишком высокая температура	Ковш нагрет сверх температуры, необходимой для приготовления содержимого. Убавьте мощность конфорки или газовое пламя



Возможная причина	Решение
Консистенция продуктов слишком густая, а нагрев слишком сильный, либо вся жидкость выкипела	Тепло от дна не успевает отводиться своевременно, возникает локальный перегрев, и в этом месте продукты пригорают ко дну. Чтобы этого избежать, добавьте воды, помешивайте содержимое ковша, а также не допускайте чрезмерного нагрева: уменьшите мощность конфорки. Чтобы не допустить выкипания воды, своевременно ее добавляйте, не оставляйте ковш на плите без присмотра

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеоролики, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость: 680 мл
2. Диаметр дна: 10 см
3. Длина ручки: 10 см
4. Материал ковша: нержавеющая сталь
5. Материал ручки: пластик
6. Размер устройства: 212 × 105 × 130 мм
7. Размер упаковки: 207 × 123 × 138 мм
8. Вес нетто: 0,33 кг
9. Вес брутто: 0,45 кг



Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Цзяньмэнь БНГ Илектрикэл Эплаенс МФГ. Ко., Лтд. Лянгань-мэй, Яшань Виллидж, Сыянью Таун, Синьхуэй Дистрикт, Цзяньмэнь Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение ковша из-за использования абразивных моющих средств, жестких губок и металлических и острых предметов при перемешивании не являются гарантийными случаями. Потемнение и пожелтение частей ковша, соприкасающихся с продуктами, изменение цвета стенок и появление пятен вследствие использования на газовой плите и несвоевременной очистки не являются гарантийными случаями.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Изделие предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кухонный ковш только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование изделия будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться ковшом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с ковшом.
4. Контролируйте использование ковша, когда рядом находятся дети или домашние животные.
5. Не используйте ковш для разогревания и приготовления на индукционной плите, в духовке и в микроволновой печи.
6. Не нагревайте ковш пустым и не допускайте полного выкипания воды или другой жидкости с поверхности ковша. Это может привести к ухудшению внешнего вида ковша и появлению пятен.
7. Не оставляйте ковш на плите без присмотра в течение продолжительного времени.
8. Стенки ковша и крышка сильно нагреваются во время приготовления. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Не подносите руки к паротводу и не наклоняйтесь над ним, а крышку ковша открывайте осторожно. Будьте внимательны! Возможен риск получения ожога!
9. Устанавливайте ковш только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте ковш так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до его горячих поверхностей.
10. Не допускайте падения ковша и не подвергайте его ударам.
11. Храните ковш в недоступных для детей местах.

Если у вас возникли вопросы или трудности при использовании нашей техники, просто позвоните нам или напишите — мы все решим!

8-800-775-56-87 info@kitfort.ru