Infinix

USER MANUAL

Model:XL434

Hereby, INFINIX MOBILITY LIMITED Declares that this Laptop Computer is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Dengan ini, INFINIX MOBILITY LIMITED Menyatakan bahwa Komputer Laptop ini memenuhi persyaratan penting dan ketentuan relevan lainnya dalam directive 2014/53/EU.

INFINIX MOBILITY LIMITED ขอประกาศว่า ฯ คือ็ว่า แล็ปท็อปนี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องในคำสั่ง Directive 2014/53/EU

Pour cela, INFINIX MOBILITY LIMITED déclare que cet ordinateur portatile est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Hiermiljøer INFINIX MOBILITY LIMITED uttaleret, «to gjenstad «to»fjes «content»teyet «»ordenene !pdfdocenter.e dgyrene fjernetrevnene hyrocevnene Zjedarchive 2014/53/EU.

بموجب هذا، فإن INFINIX MOBILITY LIMITED تعلن أن جهاز الكمبيوتر المحمول هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه 2014/53/EU.

Table of Contents
Preparing your Computer 1
Product Overview 2
Left Side 3
Bottom Side 4
Understanding the Keyboard 4
Using the Touchpad/Clickpad 5
Windows 11 touchpad usage 5
Do's 6
Don'ts 6

Daftar Isi
Menyiapkan Komputer Anda 7
Gambaran Produk 8
Sisi Kiri 9
Sisi Bawah 10
Memahami Papan Ketik 10
Menggunakan Panel Sentuh/Panel Klik 11
Penggunaan Panel Sentuh Windows 11 11
Anjuran 12
Larangan 12

สารบัญ
เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ 13
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ 14
ด้านซ้าย 15
ด้านล่าง 16
การใช้แป้นพิมพ์ 16
การใช้งานทัชแพด/คลิกแพด 17
การใช้งานทัชแพดบน Windows 11 17
ข้อควรทำ 18
ข้อห้าม 18

Table des matières
Préparation de votre ordinateur 19
Vue d'ensemble du produit 20
Côté gauche 21
Côté droit 21
Côté inférieur 22
Présentation du clavier 22
Utilisation du pavé tactile/Clickpad 23
Utilisation du pavé tactile de Windows 11 23
À faire 24
À ne pas faire 24

Содержание
Подготовка вашего компьютера 25
Обзор изделия 26
Левая сторона 27
Правая сторона 27
Нижняя сторона 28
Понимание работы с клавиатурой 28
Использование сенсорной панели/кликпада 29
Использование сенсорной панели Windows 11 29
Делайте 30
Не делайте 30

تجهيز جهاز الكمبيوتر الخاص بك 31
نظرة عامة على المنتج 32
الجانب الأيسر 33
الجانب الأيمن 33
الجانب السفلي 34
التعرف على لوحة المفاتيح 34
استخدام لوحة التمس/ لوحة النقر 35
استخدام لوحة التمس في نظام التشغيل Windows 11 35
أفعل 36
لا تفعل 36

Preparing your Computer

Connect the charging output plug of the AC adapter to the type-C Jack or DC in Jack on the side of the computer.



The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing.

⚠ Attempting to force the lid open beyond 135 degrees will cause damage to the hinges and/or the display.

Product Overview



A **Digital Microphones**
Dual built-in microphones

B **Camera**
Integrated 2-megapixel infrared camera and IR camera.
IR camera combined with Windows Hello facialrecognition technology for facial recognition and unlocking surface devices.

C **Screen**
Internal display panel.

D **Power Button**
Press once to turn the laptop on when it powered off or asleep.Indicator will turn on.
Press once to vitify the operating system to power off the laptop or enter sleep mode.
Indicator will turn off if powered off or blink forsleep mode.

E **Speakers**
Stereo audio output.

F **Keyboard**
Keyboard support that may be controlled through the Control Center utility

G **Touchpad/Clickpad**
Touch-sensitive pointing device which functions like a mouse.

Left Side

A **HDMI Port**
Supports high-definition digital video connections

B **Type-C (full function)**
Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse. This port can also be used as a charging port.

C **Type-C (data only)**
Connect any USB devices into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

Right Side

D **USB**
Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

E **Headphone Jack**
Connect amplified speakers or headphones into this jack.

F **Type-C (data only)**
Connect any USB devices into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

Bottom Side

Understanding the Keyboard

The following defines the row of function keys which also contain a secondary hotkeys/shortcuts which can be accessed by pressing and holding down the Function Key(FN)while simultaneously pressing the desired hotkey/shortcut.

Using the Touchpad/Clickpad

The touchpad/clickpad is a rectangular electronic panel located just below your keyboard. You can use the task-sensitive panel of the touchpad/clickpad and slide it to move the cursor.You can use the buttons below the touchpad as left and right mouse buttons.

Press the left and right bottom corners located near the bottom edge of the touchpad/clickpad to make selections and run functions. These two buttons are similar to the left and right buttons on a mouse. Tapping on the touchpad/clickpad produces a similar effect.

Windows 11 touchpad usage

Finger gestures	Function description
Single-finger slides	Moves cursor manipulation
Singlefinger-tap, double tap	Primary button click, double click at cursor location
Two-finger slides	Horizontal or vertical scroll (mouse wheel)
Two-finger pinch	Zoom (Ctrl + mouse wheel)

Do's

1. Disconnect all the peripherals which are connected when the Laptop is not in use. When the Laptop is in Battery mode, connect the external USB device which is not in use to charge it automatically immediately after use, otherwise these devices will draw power from Laptop.
2. When not using the Laptop, please unplug the charger/adapter from the power supply when you don't need to charge it.
3. Delete unwanted files then and there otherwise it may occupy more space.
4. Whenever external storage device is required to be used, please scan before use.
5. Always lift or hold the Laptop with both the hands. Handle care-fully.
6. Place the Laptop in plain and smooth surface while using.
7. Keep the Laptop with proper ventilation.
8. Insert the External devices gently in the proper port.
9. Open and close the Laptop gently, otherwise the hinges may break.
10. In case of any problem with the Laptop, register your complaint and approach the nearest service center.

Don'ts

1. Do not place the Laptop power cord or on any electrical device such as Microwave Oven, TV etc. and directly under sunlight.
2. Do not keep any liquid such as water, beverages near Laptop so as to avoid spill over on keyboard.
3. Do not keep any book or heavy weight items on the Laptop.
4. Never keep the Laptop in "ON" condition in the bed while sleeping. Always ensure that the Laptop is switched off and kept away from the bed before going to sleep.
5. Do not keep more applications/shortcuts on the desktop(Screen), it may slow down the speed of the process. Keep mostly working files/applications alone in the Screen.
6. Do not open too many files at a time.
7. Do not shut down forcibly by using power button. Turn off the Laptop by proper shut down method.
8. Do not place your finger on the screen.
9. Do not hard press the keys. Use the #keyboard gently.
10. Do not use the Power adapter of others Laptop.
11. Never put stapler pin or paper clips into the keyboard.
12. Do not open the Laptop chassis during warranty period. If it is noticed that the Laptop has been opened or serviced by others, the warranty conditions may not be applicable.
13. Do not drop the Laptop forcibly.

Menyiapkan Komputer Anda

Hubungkan colokan keluaran pengisian daya adaptor AC ke Jack type-C atau Jack DC in di samping komputer.



Panel layar dapat dibuka ke berbagai sudut untuk tampilan optimal.

⚠ Mencoba membuka paksa penutup melebihi 135 derajat akan menyebabkan kerusakan pada engsel dan/atau layar.

Gambaran Produk



A **Mikrofon Digital**
Mikrofon internal ganda.

B **Kamera**
Kamera inframerah definisi tinggi dan kamera IR terpadu.
Kamera IR dikombinasikan dengan teknologi pengenalan wajah Windows Hello untuk pengenalan wajah dan membuka kunci perangkat.

C **Layar**
Tampilan panel internal.

D **Tombol Daya**
Tekan sekali untuk menghidupkan laptop dalam kondisi mati atau mode tidur. Indikator akan menyala.
Tekan sekali untuk memberi tahu sistem operasi agar mematikan laptop atau masuk ke mode tidur.
Indikator akan mati jika dimatikan atau berkedip untuk mode tidur.

E **Speaker**
Keluaran audio stereo.

F **Papan Ketik**
Dukungan papan ketik yang dapat dikontrol melalui utilitas Pusat Kontrol

G **Panel Sentuh/Panel Klik**
Perangkat penunjuk yang peka terhadap sentuhan dan berfungsi seperti mouse.

Sisi Kiri



A **Port HDMI**
Mendukung koneksi video digital definisi tinggi

B **Type-C (fungsi lengkap)**
Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse. Port ini juga dapat digunakan sebagai port pengisian daya.

C **Type-C (hanya untuk data)**
Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse.

Sisi Kanan



D **USB**
Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse.

E **Jack Headphone**
Hubungkan speaker atau headphone yang diperkuat ke jack ini

F **Type-C (hanya untuk data)**
Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse.

Sisi Bawah

Memahami Papan Ketik

Berikut ini adalah deretan tombol fungsi yang juga berisi tombol pintas/pintasan sekunder yang dapat diakses dengan menekan dan menahan Tombol Fungsi (FN) sambil menekan tombol pintas/pintasan yang diinginkan secara bersamaan.

Menggunakan Panel Sentuh/Panel Klik

Panel sentuh/panel klik adalah panel elektronik persegi panjang yang terletak tepat di bawah papan ketik Anda.
Anda dapat menggunakan panel sensitif tugas pada panel sentuh/panel klik dan menggesernya untuk menggerakkan kursor. Anda dapat menggunakan tombol di bawah panel sentuh sebagai tombol kiri dan kanan mouse.

Tekan sudut kiri dan kanan bawah yang terletak di sekitar tepi bawah panel sentuh/panel klik untuk melakukan pemilihan dan menjalankan fungsi. Kedua tombol ini mirip dengan tombol kiri dan kanan pada mouse. Mengetuk panel sentuh/panel klik menghasilkan hasil serupa.

Penggunaan Panel Sentuh Windows 11

Gerakan jari	Deskripsi fungsi
Menggeser dengan satu jari	Manipulasi kursor mouse
Ketuk dengan satu jari, ketuk dua kali	Klik tombol utama, klik dua kali pada lokasi kursor
Menggeser dengan dua jari	Gulir horizontal atau vertikal (roda mouse)
Jepitan dua jari	Perbesar (Ctrl + roda mouse)

Anjuran

1. Saat semua perifersl yang terhambung saat Laptop tidak digunakan. Saat Laptop dalam mode Baterai, hubungkan perangkat USB eksternal yang penting untuk mengisinya secara otomatis segera setelah digunakan, jika tidak, perangkat ini akan mengambil daya dari Laptop.
2. Saat tidak menggunakan Laptop, harap cabut pengisi daya/adaptor dari catu daya saat Anda tidak perlu mengisi dayanya.
3. Hapus file yang tidak dinginkan saat itu juga, jika tidak maka akan memakan lebih banyak ruang.
4. Kapan pun perangkat penyimpanan eksternal perlu digunakan, harap pindai sebelum digunakan.
5. Selalu angkat atau pegang Laptop dengan kedua tangan. Tangani dengan hati-hati.
6. Letakkan Laptop di permukaan yang rata dan halus saat digunakan.
7. Jaga agar Laptop memiliki ventilasi yang baik.
8. Masukkan Perangkat Eksternal secara perlahan ke port yang sesuai.
9. Buka dan tutup Laptop dengan hati-hati, jika tidak, engselnya bisa patah.
10. Jika terjadi masalah pada Laptop, segera sampaikan keluhan Anda dan hubungi pusat layanan terdekat.

Larangan

1. Jangan letakkan Laptop di dekat atau di atas perangkat listrik apa pun seperti Oven Microwave, TV, dll. dan langsung di bawah sinar matahari.
2. Jangan letakkan cairan apa pun seperti air, minuman di dekat Laptop agar tidak tumpah ke papan ketik.
3. Jangan letakkan buku atau barang berat apapun di atas Laptop.
4. Jangan pernah letakkan Laptop dalam kondisi "AKTIF" di tempat tidur saat tidur. Selalu pastikan Laptop dalam keadaan mati dan dijauhkan dari tempat tidur sebelum tidur.
5. Jangan simpan banyak aplikasi/pintasan di desktop(Layar), karena dapat memperlambat kecepatan proses. Simpan terutama file kerja/aplikasi terpisah di Laptop.
6. Jangan buka terlalu banyak file sekaligus.
7. Jangan pernah mematikan dengan menggunakan tombol daya. Matikan Laptop dengan cara memelaluan yang benar.
8. Jangan letakkan jari Anda di layar.
9. Jangan tekan tombol terlalu keras. Gunakan Papan Ketik dengan lembut.
10. Jangan gunakan adaptor Daya Laptop lain.
11. Jangan pernah memasukkan stapler atau klip kertas ke dalam keyboard.
12. Jangan buka kasis Laptop selama masa garansi. Jika diketahui bahwa Laptop telah dibuka atau diservis oleh orang lain, ketentuan garansi mungkin tidak berlaku.
13. Jangan jatuhkan Laptop secara paksa.

เริ่มใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

ต่อปลั๊กเอาต์พุตชาร์จของอะแดปเตอร์ AC เข้ากับแจ็ค type-C หรือแจ็ค DC in ที่อยู่ด้านข้างของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้



จอแสดงผลสามารถเปิดออกในวงกว้างได้เพื่อมุมสำหรับการรับชมที่เหมาะสมที่สุด

⚠ การพยายามเปิดฝาเกิน 135 องศา จะทำให้บานพับและ/หรือจอภาพเสียหาย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์



A **ไมโครโฟนดิจิทัล**
ไมโครโฟนคู่ติดตั้งภายในเครื่อง

B **กล้อง**
กล้องอินฟราเรดความละเอียดสูงแบบรวม 2M.
กล้อง IR ร่วมกับเทคโนโลยีการจดจำใบหน้า Windows Hello สำหรับการจดจำใบหน้าและการปลดล็อกอุปกรณ์

C **หน้าจอ**
แผงแสดงผลภายในตัว

D **ปุ่มเปิด/ปิด**
กดครั้งหนึ่งเพื่อเปิดเครื่องหรือกลับมาจากโหมดสลีป ไฟแสดงสถานะจะติด
กดครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งให้ระบบปฏิบัติการปิดเครื่องหรือเข้าสู่โหมดสลีป ไฟแสดงสถานะจะดับ หรือกะพริบสำหรับโหมดสลีป

E **ลำโพง**
เอาต์พุตเสียงสเตอริโอ

F **แป้นพิมพ์**
แป้นพิมพ์สามารถควบคุมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ Control Center

G **ทัชแพด/คลิกแพด**
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่ไวต่อการสัมผัสซึ่งทำหน้าที่เหมือนเมาส์

ด้านซ้าย

A **พอร์ต HDMI**
รองรับการเชื่อมต่อวิดีโอดิจิทัลความละเอียดสูง

B **Type-C (ฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบ)**
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใดก็ได้เข้ากับพอร์ตเหล่านี้ เช่น แฟลชไดรฟ์ USB, แป้นพิมพ์ หรือเมาส์ พอร์ตนี้ยังสามารถใช้เป็นพอร์ตชาร์จได้อีกด้วย

C **Type-C (ข้อมูลเท่านั้น)**
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใดก็ได้เข้ากับพอร์ตเหล่านี้ เช่น แฟลชไดรฟ์ USB, แป้นพิมพ์ หรือเมาส์

ด้านขวา



D **USB**
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใดก็ได้เข้ากับพอร์ตเหล่านี้ เช่น แฟลชไดรฟ์ USB, แป้นพิมพ์ หรือเมาส์

E **แจ็คหูฟัง**
เชื่อมต่อลำโพงแบบขยายเสียงหรือชุดหูฟังกับแจ็คนี้

F **Type-C (ข้อมูลเท่านั้น)**
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ใดก็ได้เข้ากับพอร์ตนี้ เช่น แฟลชไดรฟ์ USB, แป้นพิมพ์ หรือเมาส์

ด้านล่าง

การใช้แป้นพิมพ์

ส่วนด้านบนของแป้นพิมพ์ประกอบด้วยปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยฮ็อทคีย์/ทางลัดรองที่สามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มฟังก์ชัน (FN) ค้างไว้ ในขณะเดียวกันคลิกฮ็อทคีย์/ทางลัดที่ต้องการพร้อมกัน

การใช้งานทัชแพด/คลิกแพด

ทัชแพด/คลิกแพดเป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ด้านล่างแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้แผงที่ไวต่อการสัมผัสของทัชแพด/คลิกแพดและเลื่อนเพื่อย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ได้ คุณสามารถใช้ปุ่มด้านล่างของทัชแพดเป็นปุ่มซ้ายและขวาของเมาส์

กดมุมด้านล่างทั้งสองด้านของทัชแพด/คลิกแพดเพื่อเลือกและเรียกใช้ฟังก์ชัน ปุ่มทั้งสองนี้คล้ายกับปุ่มซ้ายและขวาของเมาส์ การแตะทัชแพด/คลิกแพดจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกัน

การใช้งานทัชแพดบน Windows 11

ท่าทางนิ้วมือ	คำอธิบายฟังก์ชัน
เลื่อนนิ้วเดียว	ควบคุมเคอร์เซอร์ด้วย
แตะด้วยนิ้วเดียว, แตะสองครั้ง	เลือกและเรียกใช้งาน
เลื่อนด้วยสองนิ้ว	เลื่อนขึ้นลง ซ้ายขวาเพื่อ
หยิกด้วยสองนิ้ว	ย่อ/ขยาย (Ctrl + ล้อเมาส์)

ข้อควรทำ

1. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วก็ตาม เมื่อโน้ตบุ๊กอยู่ในโหมดแบตเตอรี่ ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอกที่ระบุ ไม่ต้องใช้งานทันทีหลังจากใช้งานเสร็จ เพื่อชาร์จโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จะดึงพลังงานจากโน้ตบุ๊ก
2. เมื่อไม่ได้ใช้งานแล็ปท็อป โปรดถอดปลั๊กชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟ เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องชาร์จ
3. ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการทันทีมิฉะนั้นจะกินพื้นที่มากขึ้น
4. เมื่อจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จัดเก็บภายนอก โปรดสแกนก่อนใช้
5. ยกหรือถือแล็ปท็อปด้วยมือทั้งสองข้างเสมอ จัดการอย่างระมัดระวัง
6. วางแล็ปท็อปบนพื้นผิวราบเรียบและเรียบในขณะใช้งาน
7. เก็บแล็ปท็อปไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
8. เสียบอุปกรณ์ภายนอกเข้าพอร์ตอย่างเบามือและอย่างระมัดระวัง
9. เปิดและปิดแล็ปท็อปอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้นบานพับอาจแตกหักได้
10. หากเกิดปัญหาขึ้นกับแล็ปท็อป ให้ร้องเรียนเรื่องของคุณและติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด

ข้อห้าม

1. อย่าวางแล็ปท็อปไว้ใกล้หรือบนอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ เช่น เตาไมโครเวฟ โทรทัศน์ เป็นต้น หรือวางใต้แสงแดดโดยตรง
2. อย่าวางของเหลว เช่น น้ำ เครื่องดื่ม ใกล้แล็ปท็อป เพื่อป้องกันไม่ให้หกใส่แป้นพิมพ์
3. อย่าวางหนังสือหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนแล็ปท็อป
4. ห้าม "เปิด" แล็ปท็อป ทิ้งไว้บนเตียงขณะนอนหลับ ให้ตรวจสอบว่าแล็ปท็อปปิดอยู่เสมอก่อนเข้านอนหรือเข้านอน และวางให้ห่างจากเตียงก่อนนอนทุกครั้ง
5. อย่าเก็บแอปพลิเคชัน/ทางลัดมากเกินไปบนเดสก์ท็อป (หน้าจอ) มากเกินไป เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานช้าลง เก็บเฉพาะไฟล์/แอปพลิเคชันที่ทำงานบ่อยๆ ไว้บนหน้าจอ
6. อย่าเปิดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันทีละหลายไฟล์
7. อย่าปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้ปิดเครื่องด้วยวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้น
8. อย่าวางนิ้วบนหน้าจอ
9. อย่าพยายามกดแป้นพิมพ์แรงเกินไป ใช้แป้นพิมพ์อย่างนุ่มนวล
10. อย่าใช้อะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟกับแล็ปท็อปเครื่องอื่น
11. อย่าใส่ลวดเย็บกระดาษหรือคลิปหนีบกระดาษลงบนแป้นพิมพ์
12. อย่าเปิดฝาครอบแล็ปท็อประหว่างอยู่ในระยะรับประกัน หากพบว่าแล็ปท็อปถูกเปิดหรือซ่อมโดยคนอื่น เงื่อนไขการรับประกันอาจไม่ใช้งานได้อีกต่อไป
13. อย่าทำแล็ปท็อปตกโดยเจตนา

Préparation de votre ordinateur

Branchez la fiche de sortie de charge de l'adaptateur secteur sur la prise type-C ou sur DC dans la prise située sur le côté de l'ordinateur.



Le panneau d'affichage peut être ouvert sous plusieurs angles pour une visualisation optimale.

⚠ Toute tentative d'ouverture forcée du capot au-delà de 135 degrés risque d'endommager les charnières et/ou l'écran.

Vue d'ensemble du produit

A **Microphones numériques**
Double microphone intégré.

B **Caméra**
Caméra infrarouge haute définition et caméra IR.
Caméra IR combinée à la technologie de reconnaissance faciale Windows Hello pour la reconnaissance faciale et le déverrouillage des appareils.

C **Écran**
Écran/panneau interne.

D **Bouton d'alimentation**
Appuyez une fois sur le bouton pour allumer l'ordinateur portable lorsqu'il est éteint ou en veille. L'indicateur sera activé.
Appuyez une fois sur le bouton pour demander au système d'exploitation d'éteindre l'ordinateur portable ou de passer en mode veille.
L'indicateur s'éteint en cas de mise hors tension ou clignote en cas de mise en veille.

E **Haut-parleurs**
Sortie audio stéréo.

F **Clavier**
Le clavier peut être contrôlé via l' utilitaire du centre de contrôle

G **Pavé tactile/Clickpad**
Dispositif de pointage tactile fonctionnant comme une souris.

Côté gauche

A **Port HDMI**
Prend en charge les connexions vidéo numériques haute définition

B **Type-C (fonction complète)**
Connectez des périphériques USB à ces ports, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris. Ce port peut également être utilisé comme port de chargement.

C **Type-C (données uniquement)**
Connectez des périphériques USB au port, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris.

Côté droit

D **USB**
Connectez des périphériques USB à ces ports, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris.

E **Prise d'écouteur**
Connectez des haut-parleurs amplifiés ou des écouteurs à cette prise

F **Type-C (données uniquement)**
Connectez des périphériques USB au port, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris.

Côté inférieur

Présentation du clavier

La figure suivante définit la rangée de touches de fonction qui contiennent également des raccourcis clavier secondaires auxquelles accessibles en appuyant sur la touche Fonction (FN) et en la maintenant enfoncée, tout en appuyant simultanément sur le raccourci clavier souhaité.

Utilisation du pavé tactile/Clickpad

Le pavé tactile/clickpad est un panneau électronique rectangulaire situé juste en dessous de votre clavier pour déplacer le curseur. Vous pouvez utiliser les boutons situés sous le pavé tactile comme boutons pour déplacer le curseur. Vous pouvez utiliser les boutons situés sous le pavé tactile comme boutons de souris gauche et droit.

Appuyez sur les coins inférieurs gauche et droit du pavé tactile/clickpad pour sélectionner et exécuter des fonctions. Ces deux boutons sont similaires aux boutons gauche et droit d'une souris. En cliquant sur le pavé tactile/clickpad, vous obtenez des résultats similaires.

Utilisation du pavé tactile de Windows 11

Geste du doigt	Description de la fonction
Faites glisser un seul doigt	Opération du curseur de la souris
Cliquez avec un doigt, double-cliquez avec un doigt	Clic sur le bouton principal, double-clic à l'emplacement du curseur
Faites glisser deux doigts	Défilement horizontal ou vertical (molette de la souris)
Pincez avec deux doigts	Zoom (Ctrl + molette de la souris)

À faire

1. Déconnectez tous les périphériques connectés lorsque l'ordinateur portable n'est pas utilisé. Lorsque l'ordinateur portable est en mode Batterie, connectez les périphériques USB externes nécessaires et retirez-les immédiatement après utilisation, sinon ces périphériques consommeront de l'énergie de l'ordinateur portable.
2. Lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur portable, veuillez débrancher le chargeur/adaptateur de l'alimentation si vous n'avez pas besoin de le charger.
3. Supprimez les fichiers indésirables, sinon ils pourraient occuper plus d'espace.
4. Chaque fois qu'un périphérique de stockage externe, il convient de le scanner avant de l'utiliser.
5. Soulevez ou tenez toujours l'ordinateur portable avec les deux mains. Manipulez-le avec précaution.
6. Placez l'ordinateur portable sur une surface plane et lisse lorsque vous l'utilisez.
7. Maintenez l'ordinateur portable avec une ventilation adéquate.
8. Insérez doucement les périphériques externes dans le port approprié.
9. Ouvrez et fermez doucement l'ordinateur portable, sinon les charnières pourraient se briser.
10. En cas de problème avec l'ordinateur portable, enregistrez votre réclamation et contactez le centre de service le plus proche.

À ne pas faire

1. Ne placez pas l'ordinateur portable à proximité ou sur un appareil électrique tel qu'un four à micro-ondes, un téléviseur, etc. et ne le placez pas directement sous la lumière du soleil.
2. Ne laissez pas de liquides tels que de l'eau, ou des boissons à proximité de l'ordinateur portable afin d'éviter qu'ils ne se répandent sur le clavier.
3. Ne laissez pas de livres ou d'objets lourds sur l'ordinateur portable.
4. Ne gardez jamais l'ordinateur portable en état « Activé » dans le lit pendant que vous dormez. Assurez-vous toujours que l'ordinateur portable est éteint et éloigné du lit avant d'aller dormir.
5. Ne conservez pas plus d'applications/de raccourcis sur le bureau (Écran), cela pourrait ralentir le processus. Conservez principalement les principaux fichiers/applications de travail seuls sur votre ordinateur portable.
6. N'ouvrez pas trop de fichiers à la fois.
7. Ne forcez pas l'arrêt à l'aide du bouton d'alimentation. Éteignez l'ordinateur portable par la méthode d'arrêt appropriée.
8. Ne placez pas votre doigt sur l'écran.
9. N'appuyez pas trop fort sur les touches. Utilisez le clavier avec douceur.
10. N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation d'un autre ordinateur portable.
11. N'introduisez jamais des broches d'agrafes ou des trombones dans le clavier.
12. N'ouvrez pas le châssis de l'ordinateur portable pendant la période de garantie. S'il est constaté que l'ordinateur portable a été ouvert ou réparé par d'autres personnes, les conditions de garantie peuvent ne pas s'appliquer.
13. Ne laissez pas tomber l'ordinateur portable de force.

Подготовка вашего компьютера

Подключите зарядный штекер адаптера переменного тока к разъему Type-C или DC-IN на боковой панели компьютера.



Панель дисплея может быть открыта под широким углом для оптимального просмотра.

⚠ Попытка с усилием открыть крышку более чем на 135 градусов может привести к повреждению петель и/или дисплея.

Обзор изделия



A **Цифровые микрофоны**
Два встроенных микрофона.

B **Камера**
Инфракрасная камера высокой четкости и ИК-камера.
ИК-камера в сочетании с технологией распознавания лиц Windows Hello для беспрепятственных лиц и разблокировки устройств.

C **Экран**
Внутренняя дисплейпанель.

D **Кнопка питания**
Нажмите один раз, чтобы включить ноутбук, когда он выключен или находится в спящем режиме. Индикатор загорится.
Нажмите один раз, чтобы уведомить операционную систему о необходимости выключения ноутбука или перехода в спящий режим.
Индикатор погаснет при выключении питания или начнет мигать в спящем режиме.

E **Динамики**
Стереовыход звука.

F **Клавиатура**
Подсветка клавиатуры, которой можно управлять с помощью утилиты центра управления

G **Сенсорная панель/кликпад**
Сенсорное указывающее устройство, которое функционирует как мышь.

Левая сторона

A **Порт HDMI**
Поддерживает подключение цифрового видео высокой четкости

B **Type-C (полная функция)**
Подключите к этим портам любые USB-устройства, такие как флеш-накопитель USB, клавиатуру или мышь. Этот порт также можно использовать в качестве зарядного порта.

C **Type-C (только данные)**
Подключите к этому порту любые USB-устройства, такие как флеш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.

Правая сторона

D **USB**
Подключите к этим портам любые USB-устройства, такие как флеш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.

E **Разъем для наушников**
Подключите усиленные динамики или наушники к этому разъему

F **Type-C (только данные)**
Подключите к этому порту любые USB-устройства, такие как флеш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.

Нижняя сторона

Понимание работы с клавиатурой

Ниже приведен ряд функциональных клавиш, которые также содержат дополнительные горячие клавиши/сочетания клавиш, доступ к которым можно получить, нажав и удерживая функциональную клавишу (FN), одновременно нажимая нужную горячую клавишу/сочетание клавиш.

Использование сенсорной панели/кликпада