

PROLuxe



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональный выпрямитель

PROLuxe Infrared&Steam PL-STR01

ERC

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЛОС

Спасибо за покупку нового изделия PROLuxe. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прибор горячий. Всегда храните в недоступном для детей месте.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или прочих емкостей с водой.

- Если устройство применяется в ванной, после использования отключите его, поскольку близость к воде составляет опасность даже при выключенном приборе.
- Для дополнительной защиты, Вам необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током срабатывания не превышающим 30мА, в электрической цепи ванной комнаты.
- Опасность получения ожогов. Держите прибор вне досягаемости маленьких детей, особенно во время использования и охлаждения.
- Обязательно устанавливайте прибор на его подставку (при наличии) на теплостойкой, устойчивой и плоской поверхности.
- Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра, когда он подсоединен к источнику питания.
- При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- Избегайте прикосновения частей прибора к лицу, шее или коже головы.
- Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

всегда вытаскивайте прибор из чехла / рукава для хранения перед включением и дайте ему полностью остыть перед тем, как поместить его обратно.

- Изделие предназначено для бытовых нужд.

КАК ЗАЛИВАТЬ ВОДУ В ПАРОВОЙ РЕЗЕРВУАР

ШАГ 1:

Убедитесь, что стайлер выключен.

Не пытайтесь заполнить резервуар, пока стайлер горячий.



РИС. 1

ШАГ 2:

Откройте крышку резервуара для воды.
См. РИС. 1.



РИС. 2

ШАГ 3:

Установите насадку на бутылочку для воды. Залейте воду, как показано на РИС. 3, заполните паровой резервуар.

Совет: при наполнении резервуара для воды наклоните резервуар для воды на 45 °, чтобы избежать перелива воды во время процесса наполнения.

* Не используйте для наполнения резервуара для воды другие жидкости, кроме чистой воды.



РИС. 3

ШАГ 4:

Закройте крышку резервуара для воды.
См. РИС 4.



РИС. 4

ШАГ 5:

Подключите прибор и включите его. При настройке заданной температуры нажмите кнопку подачи пара, чтобы температура поднялась до 120°C, см. РИС.5.

Начинайте укладку после того, как прибор достигнет заданной температуры.



РИС. 5

СОВЕТЫ:

1. Обратите внимание, что пар будет генерироваться при температуре выше 120°C. Выпрямитель для волос автоматически генерирует пар каждые пять секунд.
2. После включения устройства система автоматически начнет самотестирование. Если выпрямитель для волос издает легкую вибрацию после включения устройства - это нормально.
3. Когда резервуар для воды пуст, включите паровой переключатель, и выпрямитель для волос издаст звуковой сигнал об отсутствии воды. Пожалуйста, выключайте выпрямитель для волос при наполнении водой.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Дисплей при включении выключен, состояние ожидания.
- Коротко нажмите кнопку питания, чтобы включить прибор. Температура по умолчанию: 180°. Нажмите кнопку «плюс» для установки до максимальной температуры 230°C; нажмите минус для установки до минимальной температуры 120°C. Длительное нажатие кнопки питания в течение 1 секунды – отключение прибора.
- Режимы нагрева, °C: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230°C
- На дисплее отображается реальная температура, когда происходит нагрев или остывание. При достижении установленной температуры прибор переходит в режим поддержания и блокировки.
- Нажмите кнопку подачи пара, соответствующая индикация появится на дисплее. Когда температура достигнет 120°C, прозвучит сигнал и заработает помпа набора воды. Прибор выполнит определение наличия воды в течение 5 секунд.
- При наличии воды помпа будет работать. Цикл составляет 0,3 с/5,5 с.
- Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом.
- Прибор имеет функцию автоотключения через 1 час.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Перед использованием убедитесь, что волосы чистые и не спутаны.
- Наполните резервуар для воды (выпрямитель имеет погрешность $\pm 10^\circ\text{C}$).
- Включите прибор в розетку, нажмите и удерживайте кнопку включения.
- Когда прибор достигнет установленной температуры, раздастся звуковой сигнал готовности к работе.
- Проведите выпрямителем по всей длине волос, не останавливаясь.
- Проводите выпрямителем через каждую прядь только дважды во избежание повреждения волос.
- Выпрямитель автоматически генерирует пар каждые пять секунд, когда пластины сомкнуты на пряди.
- Система проведет автоматическую самодиагностику после включения прибора. Выпрямитель может создавать легкую вибрацию после включения. Это нормально.
- Когда резервуар для воды пуст, включите паровой переключатель, и выпрямитель для волос издаст звуковой сигнал об отсутствии воды. Пожалуйста, выключите выпрямитель для волос при наполнении водой.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

ШАГ 1:

Приготовьте ваши волосы. Убедитесь, что они чистые и не спутаны.

ШАГ 2:

В зависимости от вашего типа и длины волос - приведенная ниже информация предназначена для среднего типа и волос до плеч. Возьмите прядь волос толщиной 2 x 1/4 дюйма. Проведите стайлером по секции волос, начиная от корней примерно на «1/4» от кожи головы, медленно проведите стайлером до кончиков волос с легким нажимом.

ШАГ 3:

Повторите процесс для всех прядей волос до тех пор, пока волосы полностью не выпрямлены, мягкие и гладкие.

ЗАВИВКА ВОЛОС

Паровой выпрямитель имеет закругленную форму, что позволяет создавать локоны, волны и множество других стилей. Вы также можете изменить текстуру, чтобы придать своим волосам совершенно другой вид, неопрятно-милый и растрепанный.

ШАГ 1:

Приготовьте ваши волосы. Убедитесь, что они чистые и не спутаны.

ШАГ 2:

Возьмите малую прядь волос и расположите между пластинами выпрямителя. Вы можете менять толщину пряди для более натурального и естественно небрежного стиля укладки – решать вам. Вы также можете выбрать откуда будет начинаться ваш локон или завиток и соответствующим образом разместить стайлер на пряди.

ШАГ 3:

Поверните запястье, которым вы держите стайлер. Примерно на половине оборота, затем потяните, затем снова поверните, затем потяните. Продолжайте повторять это, пока не дойдете до конца пряди волос. Чтобы создать более пляжный образ, держите кончики волос подальше от стайлера.

ШАГ 4 (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ):

Поверните и потяните, как указано в шаге 3, но для более плотного и вьющегося завитка скрутите среднюю часть пряди к концам вокруг всего основания выпрямителя, имитируя то, что вы делаете с щипцами для завивки.

Совет: возможно, вы захотите изменить направление локонов у лица в зависимости от личных предпочтений.

Рекомендуемая установка температуры	Тип волос
Низкая 120°C	Тонкие/Поврежденные или обесцвеченные
Средняя 190°C	Нормальные, здоровые
Высокая 230°C	Толстые, сильно вьющиеся, сложно укладываемые

ХРАНЕНИЕ, ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дайте устройству остыть, после чего очистите и уберите на место.

- Протрите все поверхности влажной тряпкой.
- Не используйте агрессивные, абразивные моющие вещества или растворители.

Для блокировки соедините пластины и переместите шарнирный замок в положение блокировки.

Для блокировки отожмите шарнирный фиксатор вверх в положение закрывания.

Чтобы отпереть пластины, переместите защелку замка в открытое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нагревайте устройство в заблокированном положении.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многоразового использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многоразового использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.



100-240 В~ / 50-60 Гц

Мощность: 75 Вт

ГАРАНТИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дефекты, оказывающие влияние на функциональность прибора и появившиеся в течение гарантийного периода, будут исправлены путем замены или ремонта на наш выбор, при условии использования и обслуживания продукта в соответствии с инструкциями. Расходные материалы исключены.

Установленные законом права не затрагиваются.

Гарантийный период = 1 год с момента покупки в розницу.

Срок службы изделия составляет 2 года.

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Для утилизации, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным в эксплуатационных документах.

Обслуживание: Этот продукт не подлежит обслуживанию пользователем. Если он не работает, обратитесь в розничную точку продаж, где приобретался продукт.

Изготовитель: «Гуаньчжоу Менарда Электрикал КО., ЛТД.»

Завод 2, блок F1-03, Зона экономического и технологического развития Луннань, Ганьчжоу, Цзянси, Китай.

Импортер в РФ: ООО «Интайм Брендс», Россия, 108813, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Московский, г. Московский, Ул Московская, д. 3, кв. 14, эл. почта: info@intimebrands.com.

Специальные условия перевозки (транспортирования) не установлены.

Условия хранения: при температуре от 0°C до +60°C,

относительной влажности $93\pm 3\%$.

Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Правила реализации соответствуют предусмотренным соответствующим законодательством стран-участниц ЕАЭС правилам продажи.

ЕАЭС

Гарантия на изделие 1 год с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип (Type) _____

Модель _____

PROLuxe _____

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись, печать)

Изделие проверено.

Претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

покупатель

М.П.