Infinix

INSTRUCTIONS

Model:YL613H

Table of Contents

Preparing your Computer 1
Product Overview 2
Left and Right Side 2
Bottom Side 3
Understanding the keyboard 3
Using the Touchpad 4
Windows 11 touchpad usage 5
Do's 6
Don'ts 6

Daftar Isi

Menyiapkan Komputer Anda 7
Gambaran Produk 8
Sisi Kiri 9
Sisi Kanan 9
Sisi Bawah 10
Memahami Papan Ketik 10
Menggunakan Panel Sentuh/Panel Klik 11
Penggunaan Panel Sentuh Windows 11 11
Anjuran 12
Larangan 12

Table des matières

Préparation de votre ordinateur 13
Vue d'ensemble du produit 14
Côté gauche 15
Côté droit 15
Côté inférieur 16
Présentation du clavier 16
Utilisation du pavé tactile/Clickpad 17
Utilisation du pavé tactile de Windows 11 17
À faire 18
À ne pas faire 18

Содержание

Подготовка вашего компьютера 19
Обзор изделия 20
Левая сторона 21
Правая сторона 21
Нижняя сторона 22
Понимание работы с клавиатурой 22
Использование сенсорной панели/кликпада 23
Использование сенсорной панели Windows 11 23
Делайте 24
Не делайте 24

محتوى الجدول

تجهيز الكمبيوتر الخاص بك 25
نظرة عامة على المنتج 26
الجانب الأيسر 27
الجانب السفلي 28
استخدام لوحة اللمس/ لوحة النقر 29
فهم لوحة المفاتيح 29
افعل 30
لا تفعل 30

Infinity, INFINIX MOBILITY LIMITED (Incorporate from Hong Kong) Computer. It is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

Hongyi Lu, INFINIX MOBILITY LIMITED (Incorporate from Hong Kong) Computer is declared compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

INFINIX MOBILITY LIMITED reserve all rights. Without prior written permission, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from INFINIX MOBILITY LIMITED.

For Australia, INFINIX MOBILITY LIMITED declares our pc of reference provides and conforms our obligations applicable to any active telecommunications network in Australia.

Hiermit erklärt INFINIX MOBILITY LIMITED, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung befindet mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU.

INFINIX MOBILITY LIMITED ، بموجبه تعلن أن هذه الحاسوب المحمول يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه 2014/53/EU.

Preparing your Computer

Connect the charging output plug of the AC adapter to the Type-C jack on the side of the computer.



The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing.

⚠ Attempting to force the lid open beyond 135 degrees will cause damage to the hinges and/or the display.

Product Overview



- **A** **Digital Microphones** Dual-built-in microphones.
- **B** **Camera** High-definition infrared camera.
- **C** **Camera Fill Light** Provide auxiliary light when shooting in the absence of light conditions.
- **D** **LCD Screen** Internal display panel.
- **E** **Power Button** Press once to turn the laptop on when it powered off or asleep. Indicator will turn on. Press briefly when the operating system is turned off the laptop or enter sleep mode. Indicator will turn off if powered off or time for sleep mode.
- **F** **Performance switching button** Performance mode 15-18W,Performance mode 15-18W.
- **G** **Keyboard** Keyboard support that may be controlled through the Control Center utility.
- **H** **Touchpad/Clickpad** Touch-sensitive pointing device which functions like a mouse.

Left Side

- **A** **USB Type-C** Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse. This port can also be used as a charging port.
- **B** **HDMI Port** Supports high-definition digital video connections
- **C** **USB 3.0 Ports** Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse
- **D** **Type-C** Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

Right Side

- **E** **Performance switch** Performance mode:42.0W; Balance mode:35.45W; Quiet mode:30-35W
- **F** **USB 3.0 Ports** Connect any USB devices into these ports, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse
- **G** **Headphone Jack** Connect amplified speakers or headphones into this jack
- **H** **2 in 1 Card Reader** Support for SD/SDHC/SDXC memory cards

Bottom Side



Understanding the Keyboard

The following defines the role of function keys which also contain a secondary hotkeys/shortcuts which can be accessed by pressing and holding down the Function Key(Fn)while simultaneously pressing the desired hotkey/shortcut.

Using the Touchpad/Clickpad

The touchpad/clickpad is a rectangular electronic panel located just below your keyboard that senses movement and pressure. It functions like a mouse and is used to move the cursor on the screen.You can use the buttons below the touchpad as left and right mouse buttons.

Press the left and right bottom corners located one the bottom edge of the touchpad/clickpad to make selections. Tapping on the touchpad/clickpad is the same as left-clicking. Double-tap is a mouse. Tapping on the touchpad/clickpad produces similar results.

Windows 11 touchpad usage

Finger gesture	Function description
Single-finger slides	Mouse cursor manipulation
Single-finger tap, double tap	Primary button click, double click or mouse button
Two-finger slides	Horizontal or vertical scroll (mouse wheel)
Two-finger pinch	Zoom (Ctrl + mouse wheel)

Do's

1. Disconnect all the peripherals which are connected when the Laptop is not in use. When the Laptop is in Battery mode, connect the external USB device which are not in use, to operate them immediately after use, otherwise these devices will draw power from Laptop.
2. When not using the Laptop, please unplug the charger/adapter from the power supply when you don't need to charge it.
3. Delete unwanted files then and there otherwise it may occupy more space.
4. Before moving the Laptop which has the hard disk in switch, please scan before use.
5. Always lift or hold the Laptop with both the hands. Handle Care fully.
6. Place the Laptop in plain and smooth surface while using.
7. Keep the Laptop with proper ventilation.
8. Insert the External devices gently in the proper port.
9. Open and close the Laptop gently, otherwise the hinges may break.
10. In case of any problem with the Laptop, register your complaint and approach the nearest service center.

Don'ts

1. Do not place the Laptop closer or on to any electrical device such as Microwave Oven, TV, dil, Refrigerator, Speakers etc.
2. Do not keep any liquid such as water, beverages near Laptop so as to avoid spill over on keyboard.
3. Do not keep any book or heavy weight items on the Laptop.
4. Never keep the Laptop in "ON" condition in the bed while sleeping. Always ensure that the air vents are not blocked. Do not keep the Laptop on soft surface.
5. Do not keep more applications/shortcuts on the desktop(Screen), it may slow down the speed of the process. Keep mostly working files/applications alone in the Laptop.
6. Do not open too many files at a time.
7. Do not shut down forcibly by using power button. Turn off the Laptop by proper shut down process.
8. Do not place your finger on the screen.
9. Do not hard press the keys. Use the Keyboard gently.
10. Do not use the Power adapter of others Laptop.
11. Never put stapler pin or paper clips into the keyboard.
12. Do not try to open the Laptop and repair it by yourself. If it is noticed that the Laptop has been opened or serviced by others, the warranty conditions may not be applicable.
13. Do not drop any Laptop forcibly.

Menyiapkan Komputer Anda

Hubungkan colokan keluaran pengisian daya adaptor AC ke jack Type-C di samping komputer.

Panel layar dapat dibuka ke berbagai sudut untuk tampilan optimal.

⚠ Mencoba membuka paksa penutup melebihi 135 derajat akan menyebabkan kerusakan pada engsel dan/atau layar.

Gambaran Produk

- **A** **Mikrofon Digital** Mikrofon internal ganda.
- **B** **Kamera** Kamera inframerah definisi tinggi.
- **C** **Pengisi Cahaya Kamera** Memberikan cahaya tambahan saat memotret dalam kondisi tidak ada cahaya.
- **D** **Layar LCD** Tampilan panel internal.
- **E** **Tombol Daya** Tekan sekali untuk menghidupkan laptop dalam kondisi mati atau mode tidur. Indikator akan menyala. Tekan sebuah untuk memicu tidur sebentar saat memutikan laptop atau masuk ke mode tidur. Indikator akan mati jika dimatikan atau berkedip untuk mode tidur.
- **F** **Tombol peralihan kinerja** Mode performa 15-18 W, Mode performa 15-18 W.
- **G** **Papan Ketik** Dukungan papan ketik yang dapat dikontrol melalui utilitas Pusat Kontrol
- **H** **Panel Sentuh/Panel Klik** Perangkat penunjuk yang peka terhadap sentuhan dan berfungsi seperti mouse.

Sisi Kiri

- **A** **USB Type-C** Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse. Port ini juga dapat digunakan sebagai port pengisian daya.
- **B** **Port HDMI** Mendukung koneksi video digital definisi tinggi
- **C** **Port USB 3.0** Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse.
- **D** **Tipe C** Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse.

Sisi Kanan

- **E** **Peralihan kinerja** Mode performa:42.0W ; Mode keseimbangan:35-45 W ; Mode senyap:30-35 W.
- **F** **Port USB 3.0** Hubungkan perangkat USB apa pun ke port ini, seperti flash drive USB, papan ketik, atau mouse
- **G** **Jack Headphone** Hubungkan speaker atau headphone yang diperkuat ke jack ini
- **H** **Pembaca Kartu 2 dalam 1** Dukungan untuk kartu memori SD/SDHC/SDXC

Sisi Bawah

Memahami Papan Ketik

Berikut ini adalah deretan tombol fungsi yang juga berisi tombol pintas/pintasan sekunder yang dapat diakses dengan menahan dan menekan Tombol Fungsi (Fn) sambil menekan tombol pintas/pintasan yang diinginkan secara bersamaan.

Menggunakan Panel Sentuh/Panel Klik

Panel sentuh/panel klik adalah panel elektronik persegi panjang yang terletak tepat di bawah papan ketik Anda yang mendeteksi gerakan dan tekanan. Panel ini berfungsi seperti mouse dan digunakan untuk menggerakkan kursor. Anda dapat menggunakan tombol di bawah panel sentuh sebagai tombol mouse kiri dan kanan mouse.

Tekan sudut kiri dan kanan bawah yang terletak di sebelah kiri dan kanan panel sentuh/panel klik untuk membuat pilihan dan menyelesaikan fungsi mouse. Mengetuk panel sentuh/panel klik sama dengan mengklik kiri. Ketuk dua kali adalah mouse. Mengetuk panel sentuh/panel klik menghasilkan hasil serupa.

Penggunaan Panel Sentuh Windows 11

Anjuran

1. Cabut semua perifikal yang terhubung saat Laptop tidak digunakan. Saat Laptop dalam mode Baterai, hubungkan perangkat USB eksternal yang penting dan segera putuskan sambungan setelah digunakan, jika tidak, perangkat ini akan mengambil daya dari Laptop.
2. Saat tidak menggunakan Laptop, harap cabut pengisi daya/adaptor dari catu daya saat Anda tidak perlu mengisi daya.
3. Hapus file yang tidak diinginkan saat itu juga, jika tidak maka akan memakan lebih banyak ruang.
4. Kapan pun perangkat penyimpanan eksternal perlu digunakan, harap pindai sebelum digunakan.
5. Selalu angkat atau pegang Laptop dengan kedua tangan. Tangani dengan hati-hati.
6. Letakkan Laptop di permukaan yang rata dan halus saat digunakan.
7. Jaga agar Laptop memiliki ventilasi yang baik.
8. Masukkan perangkat Eksternal secara perlahan ke port yang sesuai.
9. Buka dan tutup Laptop dengan hati-hati, jika tidak, engselnya bisa patah.
10. Jika terjadi masalah pada Laptop, segera sampaikan keluhan Anda dan hubungi pusat layanan terdekat.

Larangan

1. Jangan letakkan Laptop di dekat atau di atas perangkat listrik apa pun seperti Oven Microwave, TV, dil, dan lainnya.Jangan letakkan Laptop di dekat atau di atas perangkat listrik apa pun seperti Oven Microwave, TV, dil, dan lainnya.
2. Jangan letakkan cairan apapun seperti air, minuman di dekat Laptop agar tidak tumpah di keyboard.
3. Jangan letakkan buku atau benang berat apapun di atas Laptop.
4. Jangan pernah letakkan Laptop dalam kondisi "AKTIF" di tempat tidur saat tidur. Selalu pastikan Laptop dalam keadaan mati dan dijauhkan dari tempat tidur sebelum tidur.
5. Jangan simpan banyak aplikasi/pintasan di desktop(Layar), karena dapat memperlambat kecepatan proses. Simpan terutama file kerja/aplikasi tersimpan di Laptop.
6. Jangan buka terlalu banyak file sekaligus.
7. Jangan matikan secara paksa dengan menggunakan tombol daya. Matikan Laptop dengan proses shut down yang benar.
8. Jangan letakkan jari Anda di layar.
9. Jangan tekan tombol terlalu keras. Gunakan Papan Ketik dengan lembut.
10. Jangan gunakan adaptor Daya Laptop lain.
11. Jangan pernah masukkan pin stapler atau klip kertas ke dalam keyboard.
12. Jangan mencoba membuka dan memperbaiki Laptop sendiri. Jika Laptop telah dibuka atau diservis oleh orang lain, kemiliuan garansi mungkin tidak berlaku.
13. Jangan jatuhkan Laptop secara paksa.

Préparation de votre ordinateur

Branchez la fiche de sortie de charge de l'adaptateur secteur sur la prise Type-C située sur le côté de l'ordinateur.

Le panneau d'affichage peut être ouvert sous plusieurs angles pour une visualisation optimale.

⚠ Toute tentative d'ouverture forcée du capot au-delà de 135 degrés risque d'endommager les charnières et/ou l'écran.

Vue d'ensemble du produit

- **A** **Microphones numériques** Double microphone intégré.
- **B** **Caméra** Caméra infrarouge haute définition.
- **C** **Lumière d'appoint de la caméra** Fournit une lumière auxiliaire lors de la prise de vue dans des conditions sombres.
- **D** **Écran LCD** Écran interne.
- **E** **Bouton d'alimentation** Appuyez une fois pour allumer l'ordinateur portable lorsqu'il est éteint ou en veille. L'indicateur s'allume. Appuyez une fois sur le bouton pour basculer un système d'exploitation d'éteindre l'ordinateur portable ou de passer en mode veille. L'indicateur s'éteint en cas de mise hors tension ou en mode veille.
- **F** **Bouton de commutation des performances** Mode performance 15-18 W ; mode performance 15-18 W.
- **G** **Clavier** Le clavier peut être contrôlé via l' utilitaire du centre de contrôle
- **H** **Pavé tactile/Clickpad** Dispositif de pointage tactile fonctionnant comme une souris.

Côté gauche

- **A** **USB Type-C** Connectez des périphériques USB à ces ports, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris. Ce port peut également être utilisé comme port de chargement.
- **B** **Port HDMI** Prend en charge les connexions vidéo numériques haute définition
- **C** **Ports USB 3.0** Connectez des périphériques USB à ces ports, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris.
- **D** **Type-C** Connectez des périphériques USB à ces ports, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris.

Côté droit

- **E** **Interrupteur de performance** Mode performance 42-54 W ; Mode équilibre 35-45 W ; Mode silencieux 30-35 W.
- **F** **Ports USB 3.0** Connectez des périphériques USB à ces ports, tels qu'une clé USB, un clavier ou une souris
- **G** **Prise casque** Connectez des haut-parleurs amplifiés ou des écouteurs à cette prise
- **H** **Lecteur de carte 2 en 1** Prise en charge des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC

Côté inférieur

Présentation du clavier

La figure suivante définit la rangée de touches de fonction qui contiennent également des raccourcis clavier secondaires auxquelles accessibles en appuyant sur la touche Fonction (Fn) et en la maintenant enfoncée, tout en appuyant simultanément sur le raccourci clavier souhaité.



Utilisation du pavé tactile/Clickpad

Le pavé tactile/clickpad est un panneau électronique rectangulaire situé juste en dessous de votre clavier. Il est sensible au mouvement et à la pression. Il fonctionne comme une souris et est utilisé pour déplacer le curseur. Vous pouvez utiliser les boutons situés sous le pavé tactile comme boutons gauche et droit de la souris.

Appuyez sur les coins inférieurs gauche et droit du pavé tactile/clickpad pour sélectionner et exécuter des fonctions. Cela vaut pour appuyer sur le pavé tactile/clickpad. Appuyer deux fois équivaut à un double-clic/clic souris. Les résultats sont similaires.



Utilisation du pavé tactile de Windows 11

Geste du doigt	Description de la fonction
Faites glisser un seul doigt	Opération du curseur de la souris
Cliquez avec un doigt/deux doigts, double-cliquez	Clic sur le bouton principal, double-clic ou bouton/menu du curseur
Faites glisser deux doigts	Défilement horizontal ou vertical (molette de la souris)
Pincez avec deux doigts	Zoom (Ctrl + molette de la souris)

À faire

1. Déconnectez tous les périphériques connectés lorsque l'ordinateur portable n'est pas utilisé. Lorsque l'ordinateur portable est en mode Batterie, connectez les périphériques USB externes qui ne sont pas utilisés, pour les faire fonctionner immédiatement après utilisation, sinon ces périphériques consommeront de l'énergie de l'ordinateur portable.
2. Lorsque vous n'utilisez pas l'ordinateur portable, veuillez débrancher le chargeur/adaptateur de l'alimentation électrique si vous n'avez pas besoin de charger.
3. Supprimez les fichiers indésirables, alors ils pourraient occuper plus d'espace.
4. En cas d'utilisation d'un périphérique de stockage externe, il convient de le scanner avant de l'utiliser.
5. Soulevez ou tenez toujours l'ordinateur portable avec les deux mains. Manipulez-le avec précaution.
6. Placez l'ordinateur portable sur une surface plane et lisse lorsque vous l'utilisez.
7. Gardez l'ordinateur portable avec une ventilation adéquate.
8. Insérez délicatement les périphériques externes dans le port approprié.
9. Ouvrez et fermez doucement l'ordinateur portable, sinon les charnières pourraient se briser.
10. En cas de problème avec l'ordinateur portable, enregistrez votre réclamation et contactez le centre de service le plus proche.

À ne pas faire

1. Ne placez pas l'ordinateur portable à proximité ou sur un appareil électrique tel qu'un four à micro-ondes, un téléviseur, etc. et ne le placez pas directement sous la lumière du soleil.
2. Ne conservez pas de liquides tels que de l'eau, ou des boissons à proximité de l'ordinateur portable afin d'éviter qu'ils ne se répandent sur le clavier.
3. Ne conservez aucun livre ou objet lourd sur l'ordinateur portable.
4. Ne gardez jamais l'ordinateur portable en état « Actif » dans le lit pendant que vous dormez. Assurez-vous toujours que l'ordinateur portable est éteint et éloigné du lit avant de dormir.
5. Ne conservez pas plus d'applications/raccourcis sur le bureau (Écran), cela pourrait ralentir le processus. Conservez vos principaux fichiers/applications de travail uniquement sur l'ordinateur portable.
6. N'ouvrez pas trop de fichiers à la fois.
7. Ne fermez pas l'arrêt à l'aide du bouton d'alimentation. Éteignez l'ordinateur portable en suivant la procédure d'arrêt.
8. Ne placez pas votre doigt sur l'écran.
9. N'appuyez pas trop fort sur les touches. Utilisez le clavier avec douceur.
10. N'utilisez pas l'adaptateur d'alimentation d'un autre ordinateur portable.
11. N'introduisez jamais des broches d'agrafes ou des trombones dans le clavier.
12. N'essayez pas d'ouvrir l'ordinateur portable et de le réparer vous-même. Si vous constatez que l'ordinateur portable a été ouvert ou réparé par d'autres personnes, les conditions de garantie peuvent ne pas s'appliquer.
13. Ne laissez pas tomber l'ordinateur portable de force.

Подготовка вашего компьютера

Подключите зарядный штекер адаптера переменного тока к разъему Type-C на боковой панели компьютера.



Панель дисплея может быть открыта под широким углом для оптимального просмотра.

⚠ Попытка с усилием открыть крышку более чем на 135 градусов может привести к повреждению петель и/или дисплея.

Обзор изделия



- **A** **Цифровые микрофоны** Два встроенных микрофона.
- **B** **Камера** Инфракрасная камера высокой четкости
- **C** **Заполняющий свет камеры** Обеспечивает дополнительное освещение при съемке в условиях недостаточной освещенности.
- **D** **ЖК-экран** Внутренний дисплейпанель.
- **E** **Кнопка питания** Нажмите один раз, чтобы включить ноутбук, когда он выключен или находится в спящем режиме. Индикатор загорится. Кратковременно нажмите, когда операционная система выключена ноутбук или переходит в спящий режим. Индикатор погаснет, если он выключен или время для спящего режима.
- **F** **Кнопка переключения производительности** Режим производительности 15-18 Вт. Режим производительности 15-18 Вт.
- **G** **Клавиатура** Поддержка клавиатуры, которой можно управлять с помощью утилиты центра управления.
- **H** **Сенсорная панель/клипкад** Сенсорный указывающее устройство, которое функционирует как мышь.

Левая сторона

- **A** **USB Type-C** Подключите любые USB-устройства, такие как флэш-накопитель USB, клавиатуру или мышь. Этот порт также можно использовать в качестве зарядного порта.
- **B** **Порт HDMI** Поддерживает подключение цифрового видео высокой четкости
- **C** **Порты USB 3.0** Подключите к этим портам любые USB-устройства, такие как флэш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.
- **D** **Type-C** Подключите к этим портам любые USB-устройства, такие как флэш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.

Правая сторона

- **E** **Переключатель производительности** Режим производительности 42-54 Вт; Режим баланса 35-45 Вт; Тихий режим 30-35 Вт.
- **F** **Порты USB 3.0** Подключите к этим портам любые USB-устройства, такие как флэш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.
- **G** **Разъем для наушников** Подключите акустические системы со встроенным усилителем или наушники к этому разъему.
- **H** **Считыватель карт 2 в 1** Поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC

Нижняя сторона

Понимание работы с клавиатурой

Ниже приведен ряд функциональных клавиш, которые также содержат дополнительные горячие клавиши/сочетания клавиш, доступ к которым можно получить, нажав и удерживая функциональную клавишу (Fn), одновременно нажимая нужную горячую клавишу/сочетание клавиш.



Использование сенсорной панели/кликпада

Сенсорная панель/клавиша представляет собой прямоугольную электронную панель, расположенную непосредственно под клавиатурой.

Вы можете использовать сенсорную панель/клавишу для перемещения курсора, сенсорной панели/клавиши и нажать на нее нажатием для перемещения курсора. Вы можете использовать кнопки под сенсорной панелью и сенсорной панелью/клавишей.

Нажмите на левый и правый нижние углы, расположенные по нижнему краю сенсорной панели/клавиши, чтобы сделать выбор и запустить функции. Это две можно аналогичны левой и правой клавиш мыши. Нажатие на сенсорную панель/клавишу дает аналогичные результаты.

Использование сенсорной панели Windows 11

Делайте

1. Отключите все подключенные периферийные устройства, когда ноутбук не используется. Когда ноутбук работает от аккумулятора, подключайте внешние устройства USB, которые не используются, чтобы они работали сразу после использования, иначе эти устройства будут потреблять энергию от ноутбука.
2. Если ноутбук не используется, отключите зарядное устройство/адаптер от источника питания, если вам не нужно заряжать.
3. Удаляйте ненужные файлы незамедлительно, иначе они могут занять много места.
4. Всякий раз, когда требуется использовать внешние запоминающие устройства, отсканируйте его перед использованием.
5. Всегда поднимайте или удерживайте ноутбук обеими руками. Обращайтесь с ним очень осторожно.
6. Во время использования положите ноутбук на ровную и гладкую поверхность.
7. Храните ноутбук в хорошо проветриваемом помещении.
8. Аккуратно вставьте внешние устройства в соответствующий разъем.
9. Открывайте и закрывайте ноутбук осторожно, иначе петли могут сломаться.
10. В случае возникновения каких-либо проблем с ноутбуком зарегистрируйте свою жалобу и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Не делайте

1. Не ставьте ноутбук близко к каким-либо электрическим устройствам, таким как микроволновая печь, телевизор и т.д., а также не ставьте его непосредственно под прямыми солнечными лучами.
2. Не храните рядом с ноутбуком жидкость, такие как вода или напитки, чтобы избежать попадания на клавиатуру.
3. Не храните на ноутбуке книги или другие тяжелые предметы.
4. Никогда не держите ноутбук во "ВКЛЮЧЕННОМ" состоянии на кровати во время сна. Перед сном всегда проверяйте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия. Не ставьте ноутбук на мягкую поверхность.
5. Не создавайте много пользовательских ярлыков на рабочем столе (экране), это может замедлить скорость процесса. Храните в ноутбуке только рабочие файлы/приложения.
6. Не открывайте слишком много файлов одновременно.
7. Не выключайте устройство принудительно с помощью кнопки питания. Выключите ноутбук надлежащим способом.
8. Не прикасайтесь пальцами к экрану.
9. Не нажимайте сильно на клавиши. Используйте клавиатуру с осторожностью.
10. Не используйте адаптер питания от другого ноутбука.
11. Никогда не вставляйте скобу степлера или скрепки для бумаги в клавиатуру.
12. Не открывайте корпус ноутбука и ремонтируйте самостоятельно. Если будет замечено, что ноутбук был открыт или обслуживался другими людьми, условия гарантии могут быть недействительны.
13. Не роняйте ноутбук с высоты.

تجهيز الكمبيوتر الخاص بك

قم بتوصيل قابس خرج الشحن لمحول التيار المتردد بمقبس Type-C الموجود على جانب الكمبيوتر.

يمكن فتح لوحة الشاشة على نطاق واسع من الزوايا للحصول على عرض مثالي.

⚠ محاولة فتح الغطاء بالقوة بأكثر من 135 درجة يؤدي إلى تلف المفصلات و/أو الشاشة.

نظرة عامة على المنتج

- **A** **الميكروفونات الرقمية** ميكروفون مدمج مزدوج.
- **B** **الكاميرا** كاميرا بالأشعة تحت تحت الحمراء عالية الوضوح
- **C** **إضاءة مساعدة للكاميرا** توفر إضاءة مساعدة عند التصوير في حالات انعدام الإضاءة.
- **D** **شاشة LCD** شاشة داخلية.
- **E** **زر الطاقة** اضغط مرة واحدة لتشغيل الكمبيوتر المحمول عند إيقاف تشغيله أو عندما يكون في وضع السكون. عند الضغط عليه لفترة وجيزة أثناء إيقاف تشغيل نظام التشغيل للكمبيوتر المحمول أو الخروج من وضع السكون، يتم إيقاف تشغيل المؤشر. في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول أو عندما يكون في وضع السكون، يتم إيقاف تشغيل المؤشر.
- **F** **زر تحقيق الأداء** وضع الأداء 15-18 وات؛ وضع الأداء 15-18 وات.
- **G** **لوحة المفاتيح** يمكن التحكم في لوحة المفاتيح من خلال أداة التحكم في مركز التحكم
- **H** **لوحة اللمس/لوحة النقر** لوحة تعمل بخاصية اللمس تعمل مثل الفأرة.

الجانب الأيسر

- **A** **USB Type-C** قم بتوصيل أي أجهزة USB بهذه المنافذ، مثل محرك أقراص USB المحمول أو لوحة المفاتيح أو الفأرة. يمكن أيضًا استخدام هذا المنفذ كمنفذ شحن.
- **B** **منفذ HDMI** يدعم اتصالات الفيديو الرقمية عالية الوضوح
- **C** **منفذ USB 3.0** قم بتوصيل أي أجهزة USB بهذه المنافذ، مثل محرك أقراص USB المحمول أو لوحة المفاتيح أو الفأرة.
- **D** **Type-C** قم بتوصيل أي أجهزة USB بهذه المنافذ، مثل محرك أقراص USB المحمول أو لوحة المفاتيح أو الفأرة.

الجانب الأيمن

- **E** **مفتاح الأداء** وضع الأداء: 54-42 وات، وضع التوازن: 45-35 وات، وضع الهدوء: 35-30 وات
- **F** **منفذ USB 3.0** قم بتوصيل أي أجهزة USB بهذه المنافذ، مثل محرك أقراص USB المحمول أو لوحة المفاتيح أو الفأرة.
- **G** **مقبس سماعة الرأس** قم بتوصيل مكبرات الصوت أو سماعات الرأس مع هذا المقبس
- **H** **قارئ بطاقات 2 في 1** يدعم بطاقات ذاكرة SD/SDHC/SDXC

الجانب السفلي

فهم لوحة المفاتيح

التالي يحدد دور مفاتيح الوظيفة التي تحتوي أيضًا على مفاتيح التشغيل السريع/اختصارات ثانوية والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة (Fn) أثناء الضغط في نفس الوقت على مفتاح التشغيل السريع/الاختصار المطلوب.

استخدام لوحة اللمس/ لوحة النقر

لوحة اللمس/لوحة النقر عبارة عن لوحة إلكترونية مستطيلة الشكل توجد أسفل لوحة المفاتيح مباشرة. يستشعر الحركة والضغط. يعمل مثل الفأرة ويستخدم لتحريك المؤشر على الشاشة. يمكنك استخدام الأزرار الموجودة أسفل لوحة اللمس/لوحة النقر كأزرار الفأرة اليسرى واليمنى.

اضغط على الزاويتين السفليتين اليسرى واليمنى على حافة لوحة اللمس/لوحة النقر لإجراء التحديدات. النقر على لوحة اللمس/لوحة النقر يشبه النقر بالزر الأيسر. النقر المزدوج هو الفأرة. النقر على لوحة اللمس/لوحة النقر ينتج نتائج مماثلة.

استخدام لوحة اللمس في Windows 11

فهم لوحة المفاتيح