



**Уничтожитель бумаги (шредер)
Артикул E9952**

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	5
Характеристики прибора	6
Упаковочный лист	6
Внешний вид и схема аппарата.....	7
Правила эксплуатации	7
Техническое обслуживание	8
Анализ и устранение неисправностей	8
Утилизация	8

(Перед эксплуатацией внимательно прочтите Руководство пользователя)

Благодарим за приобретение уничтожителя бумаги (шредера) DELI, поставляемый с современными функциями и элегантным дизайном для домашнего офиса или конторы. Мы уверены, что шредер внесет основной вклад в уничтожение использованных документов и гарантирует конфиденциальность важных материалов. Просим внимательно ознакомиться с данным руководством по правильному использованию шредера и защиты пользователя и окружающих от опасностей и порчи имущества.

Внимание

Предупреждение

Установите шредер на прочную поверхность и не опрокидывайте его.

- * В противном случае, существует вероятность поломки машины.

Несанкционированный демонтаж, модернизация или обслуживание шредера запрещены.

- * В противном случае, существует вероятность поражения электрическим током или получения травмы.

Не трогайте вилку мокрыми руками.

- * В противном случае, существует вероятность поражения электрическим током

Вытаскивайте вилку из розетки перед вываливанием бумаги или перемещением шредера, а также в случае длительного простоя.

- * В противном случае, существует вероятность пожара или поражения электрическим током

Не брызгайте водой на измельчитель

- * В противном случае, существует вероятность пожара или поражения электрическим током

Не ставьте шредер рядом с нагревательным или охлаждающим оборудованием или в местах с высокой температурой, избыточной влажностью или повышенной запыленностью

- * В противном случае, существует вероятность поломки машины.

Никогда не допускайте повреждения или перемещения силового кабеля. Никогда не кладите тяжелые предметы на электрический шнур.

- * В противном случае, существует вероятность пожара или поражения электрическим током

При возникновении аномальных условий, таких как появление запаха дыма, прекратите использование шредера.

- * В противном случае, существует вероятность пожара или поражения электрическим током

При наличии повреждений на шредере или силовом кабеле, прекратите использование прибора.

- * В противном случае, существует вероятность пожара или поражения электрическим током

Осторожно

Опасность! Держать вдали от детей.

- * Лезвие внутри машины. Защищайте себя от травм.

Опасность! Никогда не прикасайтесь к лезвию.

- * Лезвие внутри машины. Защищайте себя от травм.

Убирайте галстуки и рукава от отверстия для подачи бумаги во избежание их затягивания.

- * При возникновении аварийной ситуации нажмите на кнопку "REV" и вытащите их.

Убирайте волосы от отверстия для подачи бумаги во избежание их затягивания.

- * При возникновении аварийной ситуации нажмите на кнопку "REV" и вытащите их.

Убирайте скрепки, булавки или скобы от отверстия для подачи бумаги во избежание их затягивания.

- * При возникновении аварийной ситуации нажмите на кнопку "REV" и вытащите их.

Держите шредер вдали от огнеопасного газа

* Во избежание пожара

Характеристики прибора

Артикул	E9952
Напряжение	220В/50Гц
Подача питания (Вт)	180
Тип измельчения	поперечный рез
Размер полос (мм)	4x25
Резка в поперечном направлении (шт.)	
Производительность (70г А4) (лист)	10
Скорость измельчения (м/мин)	≥2
Ширина входного отверстия (мм)	220
Ширина подачи в поперечном направлении (мм)	
Объем мусороприемника (л)	23
Размеры шредера (мм)	350x250x550
Уровень шума (дБ)	≤60
Вес-нетто	8,36
Время непрерывной работы (мин)	10

Упаковочный лист

№	Позиция	Количество	Примечание
1	Шредер	1	
2	Руководство	1	
3	Гарантийный талон	1	
4	Сертификат о пройденных испытаниях	1	
5	Универсальное колесо	4	

Внешний вид и схема аппарата

Ручная подача
Ручной реверс
Выключатель питания
Входное отверстие для бумаги
Ручка
Прозрачное окошко
Мусороприемник



Правила эксплуатации

1. Подключите силовой кабель и вилку.
2. Нажмите кнопку выключения питания "/" на задней панели прибора. Индикатор загорится зеленым, что означает, что машина начнет измельчение автоматически, после чего снова вернется в режим готовности. Нажмите кнопку выключение питания "О" для отключения машины после использования.
3. Если вы хотите прекратить измельчать бумагу, нажмите кнопку "Назад", после чего измельчитель вернет вам бумагу (2-3 секунды).
4. При застревании бумаги вследствие перегрузки, индикатор загорится красным, двигатель автоматически начнет вытаскивать бумагу, а сама машины автоматически остановится. Вытащите бумагу. Индикатор загорится зеленым.
5. Если внутренняя температура слишком высока после непрерывной работы, машина автоматически отключится благодаря защите мотора от перегрева. Перед следующим использованием дайте измельчителю охладиться в течение 60 минут.

Техническое обслуживание

1. Перед проведением технического обслуживания вытащите вилку из розетки.
2. Пользователь может лишь очищать видимые поверхности шредера.
3. При очистке поверхности шредера не допускайте попадания капель воды во внутреннюю часть прибора.

Для очистки наружной поверхности прибора используйте кусок ткани, смоченный в небольшом количестве мыльного раствора. Во время очистки ткань должна быть намотана на руки во избежание попадания ткани в отверстие для бумаги. Для очистки запрещается использовать органические растворители, такие как бензин, бензиновые растворители или разбавители. Также запрещается использовать чистящие порошки.

Анализ и устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
	вилка отключена, нет питания	подключите вилку
	низкое напряжение	обеспечьте номинальную мощность
ШРЕДЕР НЕ РАБОТАЕТ	если мусороприемник не установлен в правильном положении, питания не будет	установите мусороприемник в правильное положение
	автоматическое отключение для защиты мотора от перегрева	подождите, пока мотор охладится естественным образом
	бумага слишком прозрачная	старая бумага или добавьте более толстую бумагу
	мусороприемник заполнен	опустошите мусороприемник
	перегрузка, застревание бумаги	уменьшите количество бумаги и вставьте снова
ЗАГИБАННИЕ И БЛОКИРОВКА	застрявшая бумага	нажмите кнопку "ручной реверс" для вытаскивания лишней бумаги
НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА	частицы в отверстии для подачи бумаги	очистите
СЛИШКОМ ГРОМКИЙ ЗВУК	пустотные полы или машина установлена не устойчиво	отрегулируйте положение

В случае если вышеуказанные решения не могут устранить неисправности, немедленно прекратите использование прибора, отключите его от источника питания, свяжитесь с местной обслуживающей фирмой для демонтажа и обслуживания измельчителя

Утилизация

Отправляйте использованные электронные изделия и упаковочные материалы на специальную станцию утилизации для улучшения способов обработки отходов и утилизации материалов.

Месяц и год изготовления шредера указан на этикетке.

Шредер можно использовать для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без ограничений.

Изготовитель: "Deli Group CO.,LTD."

Адрес изготовителя: Китай, 315600, Deli Industrial Park, Ninghai County, Zhejiang

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "НОВО-ТРЕНД",

Место нахождения: 105043, город Москва, муниципальный округ Измайлово вн.тер.г., улица 8-я Парковая, дом 25, этаж Цоколь помещение I, комната 17, офис 48

Тел.: +74992882782, адрес электронной почты: info@deli-cis.com

