

Beauty
PRODUCTS

1000 аксессуаров для волос

Парикмахерские ножницы 1-5 класса

Маникюрные инструменты

Длина рабочей поверхности до 180 мм

PTC-нагреватели

130–230 °C

С системой ионизации

AC/BLCD моторы

Clipper
STRIGA

6600–10000 об/мин

Насадки с металлической клипсой

BLCD моторы

Shever
HEX

5500–6800 об/мин

Rotor моторы

Плавающие ножи

Trimmer
FURIO

6600–7200 об/мин

Насадки с металлической клипсой

BLCD моторы

Hair Dryer
HAG

С системой ионизации

AC/BLCD моторы

Hair Dryer VIXEN^{one}

145 mm

Гарантия

1

Производитель и продавец гарантируют, что изделие будет без дефектов с даты покупки в течение 1 года (гарантийный период). В случае обоснованных претензий в гарантийный период, взимается плата (в зависимости от местоположения) за обработку и отправку на ремонт. Если фен не подлежит ремонту, он будет заменен на новый.

2

Гарантия не распространяется на естественный износ, повреждения от короткого замыкания в сети или на шнуры, случайные падения, неправильное использование, отсутствие ухода, неподходящее напряжение, нарушение техники безопасности, самостоятельные попытки ремонта не квалифицированным персоналом и использование неоригинальных насадок.

3

Если фен не работает должным образом:

А

Вы можете вернуть товар продавцу в течение 14 дней с чеком о покупке

Б

А так же, после 14 дней с момента покупки, но в течение года (гарантийного периода), упакуйте товар надлежащим образом и свяжитесь с продавцом. Возможно, вам придется оплатить упаковку и доставку. Если товар не может быть отремонтирован, он будет заменен на новый.

Свидетельство о покупке

Наименование	Модель
Период гарантии	1 год с даты покупки (Распространяется только на мотор и внутренние детали корпуса. Не включают в себя другие части фена.)

Заполните и сохраните данный документ. Не выбрасывайте его, иначе вам может быть отказано в предоставлении гарантии.

Продавец
Дата покупки
ФИО покупателя
Адрес
Номер телефона

Связаться с нами

Email
Время работы

Если изделие сломается в определённый период с даты покупки, вы можете предоставить свидетельство о покупке и связаться с вашим продавцом для получения ремонта.

Если дата покупки, ФИО покупателя, или имя продавца как-либо изменены, свидетельство будет сочтено недействительным, поэтому настоятельно убедитесь в том, что на нём нет никаких ошибок.

Комплектация

Сушка

1 Вставьте вилку в розетку

2 Включите прибор, выбрав желаемую настройку. Поток воздуха и температуру можно регулировать следующим образом:

Высокая скорость

Высокая температура

Высокая скорость

Средняя температура

Высокая скорость

Низкая скорость

Низкая скорость

Высокая температура

Низкая скорость

Низкая температура

Средняя температура

Низкая температура

После сушки волос можно использовать кнопку "холодный воздух" для фиксации укладки с непрерывным потоком холодного воздуха.

3 Сушите волосы держа фен на небольшом расстоянии от волос

Очистка и уход

✓

Фен можно чистить сухой тряпкой

✓

Насадки можно чистить влажной тряпкой или промывать под проточной водой.

Перед чистой снимите насадки с прибора. Убедитесь, что насадки сухие перед тем, как использовать их или убирать на хранение.

✗

Никогда не ополаскивайте фен водой

Хранение

Вовремя хранения отключите фен от питания

Позвольте прибору остыть и храните его в сухом месте. У этого фена для волос есть петля, благодаря которой его удобно вешать на крючок для легкого доступа. Никогда не оборачивайте шнур вокруг прибора, так как это приведет к преждевременному износу и поломке шнура.

Технические характеристики

Номинальное напряжение (V)	AC 220-240V~
Номинальная частота (Hz)	50/60Hz
Номинальная потребляемая мощность (W)	2000W

Меры предосторожности

1 Перед подключением фена убедиться, что указанное на нем напряжение соответствует местному.

2 Предупреждаем — не держите фен близко к воде! Не используйте над водой в ванной, раковине и т.д.

3 После использования фена в ванной обязательно отсоедините его. Даже когда фен выключен, близость к воде опасна.

4 Всегда следите за феном, когда он используется около детей или людей с ограниченными возможностями. Храните его в месте, недоступном для детей.

5 Никогда не блокируйте воздушные решетки.

6 Если фен перегреется, он автоматически выкл. Отсоедините его и дайте остыть несколько минут. Перед следующим использованием проверьте решетку на наличие пыли, волос и т. д.

7 Не направляйте поток воздуха на глаза или другие чувствительные области.

8 Не используйте фен с мокрыми руками или в воде. Не держите его под струей воды и не допускайте попадания влаги.

9 Не используйте фен для других целей, кроме сушки и укладки волос.

10 Не тяните шнур слишком сильно. Не обматывайте его вокруг фена и не держите рядом с горячими поверхностями.

11 Перед включением фена проверьте, чтобы шнур был целым и не было повреждений.

12 Не используйте фен, если шнур или вилка повреждены, при неисправности прибора, а так же после падения или при любых повреждениях.

13 Не допускайте попадания влаги в отверстия фена.

14 Не используйте фен рядом с веществами, которые могут загореться, например, сухими предметами в ванной комнате или около газовых и других горючих материалов.

145 mm