

Упаковочный лист:

- Mi bro Watch GS Active (включая силиконовый
- ремешок) X1 Руководство пользователя X1
- Магнитное зарядное устройство X1
- Тканый ремешок X1

1. **Включение кнопки "Домой":** Длительное нажатие кнопки в течение 2 секунд, пока экран не загорится.

- **Выключение:** Длительное нажатие кнопки в течение 2 секунд, пока экран не погаснет.

- **Возврат:** Нажмите.

2. Полностью сенсорный дисплей

3. Кнопка быстрого доступа

4. Порт зарядки (положительный)

5. Порт зарядки (отрицательный)

6. Датчик частоты сердечных сокращений

7. Диаметр барометра

Подключите часы

1. Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение "Mibro Fit".



2. Пожалуйста, используйте "Mibro Fit", чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.

Отвяжите часы.

1. **Система Android:** выберите "Удалить текущее устройство" в приложении чтобы отключить привязку устройства.

2. **Система iOS:** выберите "Удалить текущее устройство" в приложении и перейдите к интерфейсу Bluetooth системы мобильного телефона в соответствии с запросом, выберите Игнорировать текущее устройство, чтобы отключить устройство **Инструкции по зарядке**

1. Не заряжайте во влажной среде. 2. Убедитесь, что металлические контакты на корпусе часов и

магнитное зарядное устройство не загрязнены и не проржавели.

3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью. Убедитесь, что контакты датчика и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте для обеспечения нормальной зарядки.

4. Данное устройство не оснащено адаптером питания. В целях

безопасности вашей семьи и имущества вы можете использовать для зарядки компьютерный USB-порт или выбрать адаптер питания с выходной мощностью, не превышающей 5 В = 1А. Пожалуйста, приобретите питания адаптеров через официальные каналы, и никогда не используйте низко-качественные и поддельные адаптеры питания, чтобы избежать разрыва или пожара.

Характеристики/Устранение неисправностей и послепродажного правил

Правила, не связанные с гарантией

1. Износ и грязь, вызванные использованием пользователями, такие как царапины и изменение цвета; А также повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, выдавливанием и деформацией. 2. Несанкционированное техническое обслуживание, столкновение, неправильное использование, небрежность, неправильное обращение, попадание воды, несчастные случаи и неисправности, вызванные использованием нестандартных принадлежностей к продукту.

3. Разрывание, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделки, и т.д.
4. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
5. Несоответствие эксплуатационным неисправностям указано в таблице эксплуатационных неисправностей.

Инструкции по вниманию

1. Результаты измерений данного изделия приведены для справки только для каких-либо медицинских целей или обоснований. Пожалуйста, следуйте инструкциям врача и никогда не проводите самодиагностику и лечение на основе результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого продукта - SATM, но он не защищен от морской воды, глубоких погружений и длительного пребывания в воде. В то же время это не предотвращает попадание горячей воды, потому что пар будет воздействовать на часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание

данного руководства без какого-либо уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, что нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования Символ

перечеркнутого мусорного бака на колесиках на вашем изделии. Символ перечеркнутого мусорного бака на колесиках на вашем изделии, аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы должны утилизироваться отдельно по истечении срока их службы и не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами. Пользователь несет ответственность за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе отдельной переработки электрического и электронного оборудования и батарей в соответствии с действующим местным законодательством (WEEE - Отходы электрического и электронного оборудования).

Варианты возврата

старых устройств Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках возможностей возврата или

сбор старых устройств организован и доступен государственными органами по обращению с отходами для обеспечения надлежащей утилизации старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата: [https://www.ear-svstem.de/ear-](https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen)

[verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen](#). **Защита данных**

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление персональных данных об отработанных устройствах, подлежащих утилизации.

Декларация соответствия

Компания Zhenshi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd. настоящим заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Европейских директив 2015/53/EU и 2011/65/EU. Для получения полной декларации соответствия ЕС, пожалуйста, обратитесь к нашему веб-сайту. <https://www.mibrofit.com/?doc/>

Технические характеристики

- **Имя:** Mi bro Watch GS
- Активны **Модель:** XPAW016
- **Размер:** > 47 x 11,8 мм
- **Рабочая частота:** 2400-2483.СМГц
- **Передача сигнала:** ≤20дБм
- **Емкость аккумулятора:** 400 мАч
- **Номинальное напряжение:** 3,8 В
- **Напряжение отключения зарядки:** 4,35 В
- **Вход:** 5 В = 1 А Макс.
- **Идентификатор FCC:** 2BAYW-XPAW016
- **Совместим с:** Android 5.0 или iOS 10.0 и выше
- **Электронная почта для послепродажного обслуживания:** service@mibrofit.com
- **Производитель:** ZhenShi Information Technology (Шанхай) Co., Ltd

- **Адрес:** Комната 4015, корпус 2, улица №588 Цзисин, район Минхан, Шанхай
- **Экспортер:** ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd
- **Адрес:** RM1401-1403,1408, Башня Е, Гэлакси Уорлд, Минчжи