



Установка батареи

1. Переверните перечницу над тарелкой и поместите фиксатор в позицию разблокировки.



2. Снимите крышечку и вставьте батарейки.



3. Поместите крышечку на место, и верните фиксатор в положение блокировки.



Заполнение

Откройте крышечку отсека и с помощью прилагаемой воронки засыпьте перец или соль.



Регулировка

Регулирующая ручка находится на верхней части перечницы. Поворот по часовой стрелке — более мелкий помол, против часовой стрелки — более грубый.

Чистка

Протирать влажной тканью.
Не помещать под воду!