

DEWAL BEAUTY

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации фена DEWAL BEAUTY

DEWALBEAUTY.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФЕНА DEWAL BEAUTY

Фен HD1007 DIAMOND предназначен для укладки волос.



Уважаемый покупатель! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать повреждений из-за неправильного использования и лучше понять функции этого продукта. Обратите особое внимание на руководство по безопасности. Если вы передаете устройство третьему лицу, эту инструкцию по эксплуатации также необходимо передать. Сохраните ее для использования в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Напряжение — 220-240 В, частота 50-60 Гц.
2. Мощность — 2000-2200 Вт.
3. 2 скорости потока воздуха, 3 температурных режима, кнопка холодного воздуха.
4. Длина шнура — 2 м.
5. Дата изготовления — см. на упаковке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Фен — 1 шт.
2. Сопло — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



- A.** Передняя часть корпуса с насадкой.
- B.** Съемный фильтр.
- C.** Кнопка охлаждения воздуха.
- D.** Переключатель мощности воздушного потока.
Положение 0 — прибор выключен.
- E.** Переключатель теплового режима.
- F.** Сетевой кабель.
- G.** Съемная насадка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Используйте фен только для сушки и укладки волос. После мытья вытрите волосы полотенцем. Включите фен в сеть и установите переключатель на нужную температуру и скорость воздуха. Чтобы не причинить вред волосам, не держите фен слишком близко к голове. Съемная насадка поможет вам направить поток воздуха при сушке волос. Она легко надевается на переднюю часть корпуса. После использования отключите прибор от электросети, дайте ему остыть и уберите на хранение.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора. Отключите прибор от электросети, вынув вилку из розетки. Никогда не погружайте фен в воду! Пожалуйста, помните, что входное отверстие для воздуха нужно регулярно очищать от пыли и волос при помощи щетки. Корпус фена можно протереть влажной тканью, после чего его рекомендуется вытереть насухо. Не используйте абразивные вещества.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте прибор только по назначению.
2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
3. Не оборачивайте провод вокруг фена.
4. Фен может работать от сети при напряжении 220/240 вольт.
5. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
6. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
7. Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой и мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
8. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
9. В процессе чистки фен не должен контактировать с водой.

10. Располагайте электроприбор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
11. Не допускайте контакта горячих элементов с глазами и кожей.
12. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его использования.
13. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.
14. Не пользуйтесь устройством, если у него поврежден провод или он имеет другие признаки повреждения. В таких случаях обратитесь в сервисный центр.

В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewalbeauty.ru или уточнить по телефону +7 (495) 7877147.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением прибора или нарушением данной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие — изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на:
 - Изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки.
 - Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом.
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
 - Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
 - при нарушении правил эксплуатации.
5. Для выполнения гарантийного ремонта владельцу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный Продавцом Покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.
 6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.
2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до $+40$ °С.
3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выработавшее свой ресурс устройство необходимо утилизировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

DEWAL BEAUTY



DEWALBEAUTY.RU