

GRUNDIG

Беспроводной вертикальный пылесос

Руководство пользователя



VCP 8331 PRO - VCP 8330

RU

C E EAC

01M-8917853600-2124-01

Пожалуйста, сначала внимательно прочитайте данное руководство!

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что выбрали продукт Beko. Мы хотели бы, чтобы вы достигли оптимальной эффективности от этого высококачественного продукта, который был изготовлен с использованием новейших технологий. Перед использованием убедитесь, что вы полностью прочитали и поняли это руководство и дополнительную документацию, и сохраните их для справки. Приложите это руководство к устройству, если передадите его кому-то другому. Соблюдайте все приведенные здесь предупреждения и информацию и следуйте инструкциям.

Символы и их значение

Эти символы используются в этом руководстве:

	Важная информация и полезные советы по использованию.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения о опасных ситуациях, касающихся безопасности жизни и имущества.
	Рейтинг защиты от поражения электрическим током



ПЕРЕРАБОТАННАЯ
И ПРИГОДНАЯ ДЛЯ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
БУМАГА

СОДЕРЖАНИЕ

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды 4-8

1.1 Общая безопасность	4
1.2 Соответствование требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора	7
1.3 Информация об упаковке	7
1.4 Информация об утилизации отработанных батарей	8
1.5 Что делать для экономии электроэнергии.....	8
1.6 Соответствие требованиям Директивы RoHS	8

2 Обзор 9-11

2.1 Элементы управления и компоненты	10
2.2 Технические данные	10
Внешнее питание	11

3 Установка 12

3.1 Использование по назначению ...	12
3.2 Установка зарядной док-станции ..	12
3.3 Установка корпуса и щетки.....	12

4 Операция 13-17

4.1 Зарядка устройства	13
4.2 Использование.	14
4.3 Аксессуары	15
4.4 Индикаторы светодиодного экрана	17

5 Очистка и обслуживание 18-21

5.1 Очистка пылесборника и фильтров	18
5.2 Очистка щетки	20
5.3 Хранение	21
5.4 Транспортировка и доставка	21

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

В этом разделе содержатся инструкции по технике безопасности для предотвращения опасностей, которые могут привести к травмам или повреждению имущества.

При несоблюдении данных инструкций гарантия аннулируется.

1.1 Общая безопасность

- Этот прибор соответствует международным стандартам безопасности.
- Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет, людьми с физическими, сенсорными или умственными проблемами или людьми с недостатком опыта или знаний, если обеспечивается контроль данным процессом или предоставляется информация об опасностях. Дети не должны играть с устройством.

Детям без присмотра запрещается производить чистку и пользовательское обслуживание.

- Не осуществляйте эксплуатацию прибора в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованную службу.
- Ваш источник питания от сети должен соответствовать информации, указанной на паспортной табличке устройства.
- Не используйте прибор с удлинителем.
- Во избежание повреждения шнура питания не допускайте его защемления, перегиба или трения об острые края.
- Не прикасайтесь к вилке прибора влажными или мокрыми руками, когда прибор включен в розетку.
- Не тяните за шнур, отключая прибор от сети.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- Не пылесосьте легковоспламеняющиеся материалы и убедитесь, что сигаретная зола остывла, прежде чем пылесосить ее.
- Не пылесосьте воду и другие жидкости.
- Защищайте прибор от атмосферных осадков, влаги и источников тепла.
- Не используйте прибор во взрывоопасных или легковоспламеняющихся средах или рядом с ними (а также рядом со взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами).
- Перед выполнением очистки всегда отключайте прибор.
- Не окунайтe прибор или его провод в воду для очистки.
- Не разбирайте прибор.
- Используйте только оригинальные детали или детали, рекомендованные производителем.
- Чтобы предотвратить засорение фильтра или повреждение двигателя, не пылесосьте цемент, штукатурку или фрагменты сжатой бумаги.
- Используйте прибор только с адаптером, поставляемым с прибором.
- Не используйте прибор без фильтров, это может привести к его повреждению.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Это устройство не предназначено для использования лицами, включая детей, с физическими, сенсорными и умственными проблемами или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний относительно его использования, за исключением случаев,

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

когда они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или проинформированы о работе прибора.

- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Перед любой процедурой очистки или обслуживания отключайте адаптер и снимайте аккумулятор.
- Во избежание риска опасности поврежденный адаптер должен быть заменен производителем, уполномоченным представителем производителя или техническим специалистом с аналогичной квалификацией.
- Во время уборки не приближайте пальцы, волосы и свободную одежду к движущимся частям и зазорам.
- Перед тем, как выбро-

сить прибор, необходимо вынуть из него батареи.

- Перед извлечением аккумулятора отключите прибор от электросети.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными законами и постановлениями.
- Батареи, входящие в комплект этого устройства, могут заменяться только квалифицированным персоналом.
- Данный прибор не предназначен для эксплуатации в коммерческих целях. Этот прибор не предназначен для коммерческого использования, он предназначен для домашнего использования и для следующих целей:
 - в кухнях магазинов, офисов и других рабочих помещений, предназначенных для со-

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

трудников

- в жилых домах на фермах;
- постояльцами в гостиницах, мотелях или других гостиничных хозяйствах
- в общежитиях или аналогичных условиях.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для зарядки аккумулятора используйте съемный блок питания HCX1501-3200450E, поставляемый вместе с устройством.

• Данным устройством не должны пользоваться дети и люди с ограниченными физическими, сенсорными и когнитивными способностями или люди с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или им предоставлены соответствующие инструкции.

• Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

1.2 Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора



Данное изделие соответствует Директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). Это изделие имеет классификационный символ для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Этот символ указывает на то, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема утилизируемых электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы приема утиля, обратитесь в местные уполномоченные органы или к розничным продавцам, у которых было приобретено устройство. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в восстановлении и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация отработанного устройства позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

1.3 Информация об упаковке



Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашими Национальными нормами по защите окружающей среды. Запрещается выбрасывать упаковочные материа-

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

лы вместе с бытовыми и другими отходами. Отправьте их в пункты сбора упаковочных материалов, указанные местными органами власти.

1.4 Информация об утилизации отработанных батарей



Данный символ на аккумуляторных батареях/аккумуляторах или на упаковке указывает на то, что батарею/аккумулятор нельзя утилизировать наряду с обычным бытовым мусором. Для некоторых аккумуляторов/батарей этот символ может быть дополнен химическим символом. Если аккумуляторы/батареи содержат более 0,0005% ртути или более 0,004% свинца, то указываются символы ртути (Hg) или свинца (Pb).

Аккумуляторы/батареи, в том числе не содержащие тяжелых металлов, нельзя утилизировать наряду с бытовыми отходами. Утилизация использованных батарей в соответствии с местными нормами. Узнайте применимые правила утилизации там, где вы живете.


1.5 Что делать для экономии электроэнергии

- При использовании вытяжки для экономии электроэнергии устанавливайте скорость в соответствии с поверхностью.
- Обычно более низкие скорости используются при чистке твердых поверхностей, штор и диванов, а высокие – для чистки ковров.

1.6 Соответствие требованиям Директивы RoHS

Приобретенное Вами изделие соответствует требованиям Директивы EU по ограничению вредных веществ (2011/65/EU). В нем не содержится вредных и запрещенных материалов, указанных в данной Директиве.

2 Обзор



2 Обзор

2.1 Элементы управления и компоненты

1. Регулятор контроля скорости
2. Кнопка вкл./выкл
3. Регулятор контроля скорости
4. Ручка
5. Адаптер
6. Зарядная док-станция
7. Кнопка отсоединения аккумуляторного блока
8. Отсеки для крепления аксессуаров
9. Кнопка опорожнения контейнера для пыли
10. Комбинированный инструмент
11. Щелевая насадка
12. Щетка для домашних животных
13. Насадка для швабры; резервуар для воды (VCP 8331 PRO)
14. Ткань для мытья полов (2 шт.) (VCP 8331 PRO)
15. Винты (3 шт.)
16. Дюбели (3 шт.)
17. Электрическая турбошетка
18. Кнопка разблокировки электрической турбошетки
19. Складываемая трубка
20. Кнопка складывания трубы
21. Спусковая кнопка
22. Пылесборник
23. Спусковая кнопка пылесборника
24. Кнопка освобождения крышки фильтра HEPA
25. Крышка фильтра HEPA
26. Светодиодный экран

2.2 Технические данные

	450 Вт
На входе	100 - 240 В ~ 50-60 Гц 0,5 А
На выходе	32 В ... 0,45 А
Время зарядки	4-6 часов
Время работы при максимальной мощности	10 мин
Время работы при средней мощности	30 мин
Время работы при минимальной мощности	60 мин



Компания оставляет за собой право вносить технические изменения и изменения в конструкцию.

Значения, предоставляемые прибором или сопроводительными документами, являются лабораторными показаниями в соответствии со стандартами. Эти значения могут различаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.

2 Обзор

Внешнее питание

Производитель:	Guangdong Huachuangxing Power Supply Co.,Ltd
Модель:	HCX1501-3200450E
Входное напряжение источника электропитания:	100-240 В~
Входная частота:	50-60 Гц
Входной ток:	0,5 А
Выходное Напряжение	32.0В
Выходной Ток	0.45А
Выходная мощность:	14.4Вт
Средний активный КПД:	85.5%
КПД при низкой нагрузке (10%):	83.33%
Энергопотребление без нагрузки:	0.041Вт


Тип использования	Уровень скорости	Время использования	
Используйте с трубкой и щеткой	Минимальная скорость	До 40 мин.	
	Средняя скорость	До 25 мин.	
	Макс. скорость	До 8 мин.	
Портативный (с немоторизованными аксессуарами)	Минимальная скорость	До 60 мин.	
	Средняя скорость	До 30 мин.	
	Макс. скорость	До 10 мин.	

3 Установка

3.1 Использование по назначению

Этот прибор предназначен для домашнего использования и не подходит для промышленного использования.

3.2 Установка зарядной док-станции




Разместите док-станцию на высоте не менее 100-102 см от земли.

1- Установите в стену три дюбеля

2- Установите три винта в соответствующие точки на зарядной станции и вкрутите их в дюбели на стене.

Включите зарядный адаптер в розетку.

3.3 Установка корпуса и щетки



Надавите на трубу в направлении стрелки к корпусу, нажав на кнопку разблокировки трубы.

Нажмите кнопку разблокировки электрической турбощетки на электрической турбощетке и нажмите ее в направлении стрелки к трубе.


Прикрепите шелевую насадку и комбинированный инструмент к зарядной док-станции.

4 Управление

4.1 Зарядка устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы планируете использовать устройство в первый раз или после длительного перерыва, полностью зарядите батареи перед использованием.



Поместите прибор на зарядную док-станцию.

Когда вы поместите устройство в зарядную док-станцию, оно начнет заряжаться, и процент заряда батареи отобразится на экране. Когда все уровни заряда батареи полные и стабильные, процесс зарядки завершится.






Для полной зарядки прибора требуется до 4-6 часов. Запрещается использовать прибор во время зарядки.



Если прибор ставится на зарядную док-станцию во время работы, он должен автоматически выключаться.

4 Управление

4.2 Использование




1. Поднимите устройство с док-станции вверх.

Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы включить прибор. При нажатии кнопки включения / выключения прибор начинает работать на минимальной мощности.

Чтобы отрегулировать уровень скорости, нажмите кнопку. На экране будет показано, какой используется режим всасывания – минимальный, средний и высокий. Нажимая кнопки - и +, можно регулировать уровень скорости.




Прибор можно подключить для зарядки до полного разряда аккумулятора. Устройство может непрерывно заряжаться на зарядной станции до следующего использования.




Обратите внимание на уровни заряда батареи во время работы. Уровень заряда батарей должен отслеживаться во время использования, и когда он опускается, устройство автоматически прекращает работу.

4 Управление






Этот прибор подходит для использования на коврах и твердых полах.



Вы можете сложить трубку для легкого доступа к таким зонам, как кресла и под столами. Трубку можно сложить, нажав на круглую кнопку на левой стороне, которая позволяет сложить трубку.

4.3 Аксессуары



Щелевая насадка:

Подходит для уборки задней части мебели, труднодоступных и узких мест.

Комбинированный инструмент:




Подходит для пылесоса занавесок, диванов, мебели с восковым покрытием и деликатных и хрупких предметов.

Мини-турбощетка для домашних животных:

Подходит для уборки полов, ступенек, автомобильных интерьеров, диванов и сидений и т.д. Используется также для удаления шерсти домашних животных с таких поверхностей.

4 Управление

(VCP 8331 PRO)



Насадка для Швабры:

Подходит для мытья твердых полов.
Установите водостойкий бак с чистой водой на насадку для швабры.

Швабра из велкро:
Установите насадку для швабры на нижнюю поверхность.

Прикрепите швабру к нижней части электрической турбощетки.



ВНИМАНИЕ: Не используйте швабру на ковре.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Швабра в резервуар для воды; Не используйте отбеливатель или избыточно пенообразующееся моющее средство.



ВНИМАНИЕ: Удалите насадку для швабры после завершения использования.



ВНИМАНИЕ: Немедленно удалите насадку для швабры после завершения очистки, чтобы предотвратить повреждение деревянных полов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После завершения процесса мытья, опорожните оставшуюся воду в баке для воды на насадке для Швабры и высушите бак.



Ткань для мытья полов можно стирать в стиральной машине.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поднимайте или наклоняйте насадку, так как вода может распылиться из бака для воды.

4 Управление



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Насадка для Швабры прикреплена к продукту. Во время мытья не вытирайте или впитывайте воду, отложения кофе или чая. Эти частицы могут попасть в устройство и повредить его.

4.4 Индикаторы светодиодного экрана



- С помощью этих значков будет показано, какой используется режим всасывания.
- Если предварительный фильтр или фильтр EPA12 не установлен в устройство, этот значок предупредит пользователя, и устройство не включится, если предварительный фильтр или фильтр EPA12 отсутствует, чтобы защитить машину. Убедитесь, что фильтры установлены.
- Сохраняйте уровень заряда аккумулятора согласно показанному значку
- Индикатор того, что есть блокировка воздуха. Пожалуйста, проверьте трубку внутри, выпускное отверстие корпуса продукта, чтобы найти постоянный материал, который блокирует машину.
- Индикатор того, что фильтр нужно почистить.
- Кнопка увеличения скорости.
- Кнопка вкл./выкл.
- Кнопка уменьшения скорости.
- Индикатор того, что на роликах есть засор и их нужно почистить.

5 Очистка и обслуживание

Перед выполнением очистки всегда выключайте прибор и отключайте кабель от розетки.



ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте бензин, растворители, абразивные чистящие средства, металлические предметы или жесткие щетки для чистки прибора.



ВНИМАНИЕ: Со временем фильтры могут деформироваться в результате использования. Их необходимо заменить новыми, чтобы предотвратить потерю работоспособности. Свяжитесь со службой поддержки покупателей, чтобы приобрести новый фильтр.


5.1 Очистка пылесборника и фильтров




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не моющиеся фильтры.




Рекомендуем очищать контейнер для пыли после каждого использования.



Протрите поверхность корпуса влажной тканью.




Нажмите кнопку выпуска контейнера для пыли и выдвиньте его.




Нажмите кнопку выпуска крышки контейнера для пыли и опорожните контейнер для пыли.


5 Очистка и обслуживание




Для более детальной чистки фильтров снимите часть предварительного фильтра вверх.




Поднимите часть сетчатого фильтра вверх.




Очистите сетчатый фильтр и предварительный фильтр, тряся, чтобы очистить пыль.



Вставьте сетчатый фильтр в контейнер для пыли.




Установите предварительный фильтр на сетчатый фильтр.



Сначала поместите контейнер для пыли на корпус устройства так, чтобы его задняя сторона соответствовала корпусу, а затем поместите его в область кнопки.

5 Очистка и обслуживание




Чтобы почистить фильтр EPA E12, нажмите кнопку (1) и снимите часть фильтра.

Очистите фильтр EPA E12, тряся, чтобы очистить пыль.


5.2 Очистка щетки




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не моющиеся турбощетка и основной ролик.



Нажмите кнопку выпускания ролика в левую сторону.



Удалите с нее пыль, слегка постучав о твердую поверхность, или удалите пыль щеткой. Если какие-либо волосы и т. п. запутались, удалите их, отрезав.



Снова зафиксируйте роликовую щетку на месте путем нажатия.

5 Очистка и обслуживание

5.3 Хранение

- Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, храните его осторожно.
- Выключите изделие из розетки.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните аккумулятор на непроводящем материале и не допускайте прямого контакта аккумулятора с металлом. В противном случае будет иметь место повреждение аккумулятора.
- Если вы не собираетесь использовать продукт в течение длительного времени, пожалуйста, по крайней мере, держите его в условиях заряда не менее чем наполовину. Не заряжайте и не разряжайте полностью. Продукт следует заряжать как минимум один раз в три месяца.

5.4 Транспортировка и доставка

- Во время транспортировки переносите прибор в оригинальной упаковке. Упаковка устройства защитит его от физических повреждений.
- Не кладите тяжелые предметы на прибор или его упаковку. Иначе изделие будет постоянно подвергаться повреждению.
- Если прибор уронить, он может перестать работать, или может произойти необратимое повреждение.

Производитель: "Arçelik A.S."
Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на территории РФ/ Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, дер.
Федоровское, ул. Сельская, д. 49

Дата изготовления включена в серийный номер, указанный на этикетке,
расположенной на продукте, следующим образом:

Первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска, а вторые две –
месяц.

Например, «10-05-100001» означает, что продукт был произведен в мае 2010 года.

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only

GRUNDIG

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: Россия, 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой,
Ленинградский пр-кт, д. 15, стр. 10, этаж 4.
Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)
Режим работы: пн-пт с 07-00 до 21-00, сб-вс с 08-00 до 21-00 (Московское время)

Гарантийный талон серия RUS №

Модель Серийный номер

Дата продажи

Дата установки

Компания

Компания

Подпись продавца

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя;
Покупатель с условиями гарантии ознакомлен
Подпись Покупателя



*Отрывные купоны гарантированного талона являются средством отчетности
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из
гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.*

GRUNDIG

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

GRUNDIG

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

GRUNDIG

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый Покупатель!

Вы приобрели изделие производства компании, входящей в группу компании Arcelik. Изделие сертифицировано на соответствие международным стандартам, техническим регламентам и иным нормам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

1. На территории РФ изготовитель устанавливает на изделия следующие гарантийные сроки:

На крупногабаритную и малогабаритную бытовую технику 2 года, на телевизоры и кондиционеры 1 год и срок службы 10 лет со дня передачи изделия (товара) потребителю (первому покупателю).

В случае отсутствия документа, подтверждающего факт продажи, эти сроки начинают исчисляться от даты производства изделия, которая может быть вычислена из серийного номера. Информация о том, как прочитать серийный номер содержится в Инструкции по эксплуатации.

2. Условия гарантии распространяются на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

3. При покупке и установке изделия проследите, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны: дата продажи, печать и подпись продавца, модель и серийный номер изделия, дата установки, название и печать фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутридомовых коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.

5. При обнаружении недостатков в изделии в период гарантийного срока организация, осуществляющая ремонт (авторизованный сервисный центр), приступает к их устранению в кратчайшие сроки без необоснованных задержек. Гарантийный срок на замененные в гарантийный период комплектующие изделия и составные части истекает при окончании гарантийного срока на изделие в целом.

6. В отношении кондиционеров и сплит-систем, варочных поверхностей и иной встраиваемой техники выполнение гарантийных обязательств осуществляется после демонтажа изделий силами потребителя или специализированной организации.

7. В случае необходимости диагностики и ремонта изделия в помещении организации, осуществляющей ремонт (авторизованный сервисный центр), транспортировка изделия

осуществляется в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». В случае вызова специалиста для проверки качества изделия, в результате которой выявились отсутствие недостатка или было выявлено, что недостатки возникли вследствие нарушения правил транспортировки, установки, эксплуатации изделия, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, диагностика изделия проводится бесплатно, а транспортные расходы оплачиваются потребителем по прейскуранту авторизованного сервисного центра. В случае отсутствия потребителя дома в момент прихода специалиста авторизованного сервисного центра к назначенному времени, при повторном вызове взимается плата за выезд специалиста по прейскуранту авторизованного сервисного центра.

Прежде чем вызывать специалиста авторизованного сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия.

8. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

9. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, иным физическим, юридическим лицам в случае несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в данных Условиях гарантийного обслуживания и Инструкции по эксплуатации.

Установка и подключение:

1. Изготовитель настоятельно рекомендует Вам доверить установку и подключение изделия специалистам авторизованных сервисных центров.

Для уточнения адреса и телефона актуального авторизованного сервисного центра Вам необходимо обратиться по номеру телефона горячей линии 8-800-200-23-56

Вы можете также обращаться в любую другую специализированную организацию, имеющую соответствующий сертификат на оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту авторизованного сервисного центра/ специализированной организации. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на это лицами.

3. В случае нарушения требований изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

Гарантийными не признаются случаи, в которых недостатки в изделии возникли вследствие:

1. Не соблюдения требований изготовителя, указанных в настоящих Условиях гарантийного обслуживания;

2. Не соблюдения потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в Инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлек за собой нарушение в работе изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и/ или действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т. д.), а также эксплуатацией изделия в помещении с повышенной влажностью, температурой и т. д;
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми, а также следами их жизнедеятельности;
7. Повреждений изделия или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений, а также нестабильной работой параметров вышеуказанных коммуникаций;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;
9. Повреждения или ухудшения функциональных характеристик изделия, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, средств бытовой химии, включая кислотосодержащие и абразивные чистящие или моющие средства, образованием на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами), а также попаданием внутрь инородных предметов, остатков пищи, и механических примесей.
10. Внешних и внутренних механических повреждений изделия (царапины, трещины, сколы, потертости и прочие механические повреждения), возникших в процессе установки, эксплуатации или транспортировки изделия.
11. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации.
12. Гарантия изготовителя не распространяется на изделия с удаленными или испорченными табличками, содержащими идентификационный и серийный номер изделия.

13. Гарантия изготовителя не распространяется на косметические дефекты, не влияющие на потребительские свойства изделия, а также на расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, резиновые шланги, декоративные накладки, электрические лампы, аэраторы, элементы питания и др. в том числе на перемещаемые вручную пластиковые, стеклянные и металлические детали).
14. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, физическим, юридическим лицам, в случае касания задней стенки прибора стояков отопления, газовых труб, металлических элементов и т. п., несоблюдения потребителем требований изготовителя, указанных в настоящих Условиях гарантийного обслуживания, и в Инструкции по эксплуатации.
15. По истечении гарантийного срока рекомендуется не реже одного раза в 1 год обращаться в авторизованный сервисный центр для проверки качества вашего изделия. Диагностика оплачивается владельцем по прейскуранту авторизованного сервисного центра.
16. Изготовитель не рекомендует использовать изделие за пределами установленного срока службы. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае.

Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com *

* для потребителей на территории Евросоюза