



U7s

Smart Cordless Floor Washer

Instruction Manual

Руководство по эксплуатации



*Actual product may differ from illustration.

YONIEV IS HERE TO HELP.

Visit for expert customer service.

www.yoniev.com/global

CONTENTS

Important Safety Instructions.....	2
Specifications.....	6
Overview.....	7
Accessories.....	9
Assembly	10
Operation	11
Maintenance	17
Troubleshooting.....	21
Warranty	22

Important Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS Household use only.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
3. Use only indoors, on non-carpeted floor surfaces such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.
4. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
5. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
6. Do not use with a damaged cord or plug. If appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working as it should, return it to a service center.
7. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of your body away from openings and moving parts.
10. Use extra care when cleaning on stairs.
11. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Do not use without filter.
14. Prevent unintentional activation. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
15. Always switch off the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing the appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.

16. Recharge only with the charger specified by Yoniev. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
17. Use appliances only with specifically designated Yoniev battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
18. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid comes into eye contact, seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
19. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
20. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 266°F (130°C) may cause an explosion.
21. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
22. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
23. This appliance contains battery cells that are non-replaceable. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
24. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
25. Do not charge or store the appliance outdoors or inside the car. Only charge, store or use the battery in a dry indoor area where the temperature is higher than 39.2°F (4°C) but lower than 104°F (40°C). The charger is for indoor use only.
26. Do not use to pick up ultrafine particles, such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, or ashes.
27. Do not use to pick up sharp objects, such as metallic nails, pieces of glass, metal paper clips, or pins.
28. Do not use to pick up hazardous material and chemicals, such as solvent, drain cleaner, strong acids, or strong alkali.
29. Stop using immediately if the appliance is overheating, making unusual noises, producing unusual odors, performing low suction, or leaks electricity.
30. Turn cleaner OFF and disconnect from electrical outlet for long-term storage.
31. Always clean the Dirty Water Tank after each use to avoid potential blockage, which may lead to low suction power, motor overheating, or reduce the service life of the appliance.
32. Store appropriately indoors in a dry place after use.
33. Do not place or submerge appliance in standing water or try to clean flooded areas.
34. All data and technical instructions of this manual are based on results from lab tests of Yoniev or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.
35. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
36. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
37. Do not use the appliance when the water depth is more than 5mm above the surface.

Range of Usage

1. The cordless hard floor cleaner is to be used on indoor hard floors, such as vinyl, tile, sealed wood, etc. Use on a rough surface may not get the best performance.
2. Keep your appliance away from heat sources, such as fireplace or heater, to avoid casing deformation.
3. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, ultrafine particles, sharp objects, hazardous material, chemicals or anything that is burning or smoking, as described above.

About Cleaning Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2. Add solution as instructed in the Operation section. We recommend using the provided cleaning solution. Do not use the product with acidic, alkaline solution, or any substances harmful to the environment.
3. Keep out of reach of children. If any solution gets into the eyes, immediately flush them with clean water. If any solution is swallowed by accident, seek medical care immediately.
4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About the Appliance

1. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for operating and cleaning.
2. Charge the appliance with the Yoniev adaptor. Input Voltage: AC 100-240V. Both high and low voltages can damage the adaptor, appliance, or even cause danger to the user.
3. Use extra care when cleaning on stairs.
4. Ensure that the Power Switch is in the OFF-position before picking up or carrying the appliance. Do not lay flat or lean the appliance so as to prevent dirty water from entering into the motor.
5. To avoid being tripped accidentally, please put away the appliance on the charging dock.
6. Always install the Dirty Water Tank and Clean Water Tank properly before use.
7. Do not allow the appliance or charger to get wet to avoid risk of fire or injury caused by a short circuit.

Recycling Instructions according to Battery Law



The rechargeable battery which is not detachable contains materials that are harmful to the environment and therefore must be removed from the device before disposal. The device must be switched off before removing the rechargeable battery. Only qualified personnel may remove the battery.

Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste! Every consumer is obliged to hand in all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances or not, at a collection point in his or her municipality/district or at a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and rechargeable batteries should only be returned when discharged.

Batteries and rechargeable batteries are therefore marked with the symbol left.

EN

Recycling Instructions according to WEEE



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this device must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies. This disposal is free of charge to you.

The following applies to the German market:

When you buy a new device, you have the right to return the corresponding old device to your dealer. Retailers of electrical and electronic equipment with a sales area of at least 400 square meters and grocers with a sales area of at least 800 square meters who regularly sell electrical and electronic equipment are also obliged to take back old equipment free of charge, even without buying a new one, if the old equipment are in no dimension larger than 25 cm. The importer offers you take-back options directly in the shops and markets. You can also find out about local return options from your retailer. If your old device contains personal data, you are responsible for deleting it yourself before you return it. If this is possible without destroying the old device, remove the old batteries or rechargeable batteries and lamps before you return the old device for disposal and bring them to a separate collection. In the case of built-in rechargeable batteries, it must be pointed out when disposing of them that the device contains a rechargeable battery. You can find out other options for disposing of the worn-out product from your community or city administration.

For EU Countries:

For EU Declaration of Conformity information, please visit www.yoniev.com/global.

Symbols:


	Read the instruction manual
	Class II
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Switch mode power supply
	For indoor use only
	Direct current
	Alternating current

Specifications

Product	YONIEV U7s
AC Input	100~240V
Voltage	25.2V⎓ 2500mAh Lion
Rated Power	170W
Running Time	Up to 30mins
Charging Time	≈5 hrs
Water Flow Rate	15~100ml/min
CWT Capacity	0.6L
DWT Capacity	0.5L
Waterproof	IPX4


Overview

EN



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| A. Power On/Off | K. Tube |
| B. Mode Switch Button | L. Mute/Language Switch Button |
| C. Digital Display | M. Clean Water Tank (CWT) |
| D. Clean Water Tank Release Button | N. Dirty Water Tank (DWT) |
| E. Clean Water Tank Handle | O. Brush Roller Cover |
| F. Dirty Water Tank Release Button | P. Cleaning Solution |
| G. Dirty Water Tank Handle | Q. Cleaning Tool |
| H. Brush Roller Cover Release Button | R. Adaptor |
| I. Brush Roller | S. Charging Dock |
| J. Self-cleaning Button | T. Accessory Holders |

Digital Display



- A. Self-cleaning Icon
- B. Battery Level Indicator
- C. Suction Mode
- D. CWT Empty
- E. AUTO Mode
- F. Ultra Clean
- G. DWT Full
- H. Max Mode
- I. Dirt Monitoring Bar (Blue to red according to the dirt amount)

Accessories

Note:

Accessories may vary among markets.

EN



Cleaning Solution

Removes dirt, grime, grease and tough stains from most types of hard surfaces, like tile, marble, sealed hardwood floors, and more.


Always use Yoniev solution in your appliance.

Add 2 bottle caps of solution to each full tank of clean water.



Cleaning Tool

A full brush to clean the DWT, brush chamber and opening. The tool also has a bristled end to remove dirt and mud on the roller and DWT.



Accessory Holders


Perfect storage for the brush roller, cleaning tool and sponge filter after use and rinse.

Assembly

How to Assemble/Disassemble

Note:

For water tank and brush assembly, please refer to "Operation" and "Maintenance".



To assemble the handle, insert it into the appliance until you hear a "Click".



In the event that the handle needs to be disassembled, press the spring to release the handle with a tool (like a screwdriver) and lift the released handle from the appliance.

Operation

Preparing for Use

Before first use, please charge the appliance for 4-5 hours (refer to "Charging Instructions" for details).

* Based on results from Yoniev lab tests. Lab temperature 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).





Stop Working

Start Again

Press the  button and the appliance will start in AUTO mode by default. Press it again to turn off the appliance. Switch between AUTO/MAX/SUCTION/ULTRA by pressing the .

The appliance will stop working when put uprightly and start running again when reclined.

* Do not recline more than 150° to avoid water leakage.





Place the appliance on the charging dock vertically after use for recharge and storage.

- Press the mute button briefly to toggle between standard volume, low volume, and mute settings.
- Shortly press the mute button TWICE to switch languages.

Note:


- Selecting the appropriate mode depending on the CWT contents is vital for maximum dirt detection effectiveness.
- Do not vacuum foamed liquid.
- To vacuum water left on the surface, the appliance will switch off in 3 seconds after power off.

Filling Clean Water Tank



Press the Clean Water Tank release button to remove it from the appliance.

Open the tank cap, and fill with tap water to the Max line. When deep cleaning is necessary, add 2 bottle caps of solution to the CWT and tightly close the cap.




Place the tank back into the appliance. You should hear a "Click" if done correctly.

Note:

**Only use water under 140°F/60°C.
DO NOT USE HOT WATER.**

Charging Instructions



To charge the appliance, place the appliance on the charging dock and plug the adaptor into a power outlet.



1. To charge the appliance, connect the external charging cord to the charging dock and plug it into the wall outlet.
2. To avoid tripping hazards, please place the appliance on the charging dock near a wall during charging.

⚠️ Warning:

- Only charge the appliance with the adaptor supplied by Yoniev.
- During long periods of not being used, the appliance must be charged once every 3 months for optimal performance. It may take 4-5 hours for a full charge.
- Store indoors in a dry place. Do not expose the appliance to sunlight or freezing temperatures. Recommended temperature range: 39.2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).



Cleaning Mode Selection

AUTO Mode





- In AUTO mode, the sensor automatically detects how dirty the floor is and applies the appropriate amount of detergent and suction power.
- A red dirt monitoring stripe indicates more dirt is detected, and a blue loop indicates less dirt is detected. This mode automatically provides the best cleaning solution.

MAX Mode





- In AUTO mode, press the mode switch button to enter MAX mode.
- In Max mode, the appliance will apply max suction power and will spray water/solution for deeper cleaning.

Suction Mode



- Press the mode switch button to enter SUCTION mode.
- In SUCTION mode, the appliance will absorb water. We recommend using this mode on wet surfaces.

ULTRA Mode



- Press the mode button to enter ULTRA mode.
- In ULTRA mode, the appliance continuously generates a natural cleaning solution. This mode is suitable for deep cleaning.

Note:

Keep sharp objects away from the digital display screen to avoid scratches and scrapes.

Indicator

When in Use



Battery level > 10%: battery indicator is illuminated.



Battery level ≤ 10%: battery indicator blinks.



Off: no power detected or possible battery malfunction.



Solid blue light: dirt sensor malfunction or blocked.



Indicator blinking: CWT is empty.



Indicator blinking: DWT is full or channel has a blockage.



Indicator blinking: appliance is in need of self-cleaning.

During Charging



Battery indicator: blinking.

Fully Charged



In 5 minutes: battery indicator illuminated.

After 5 minutes: all indicator lights turn off.

Voice Prompt (Contents may vary, please in kind prevail.)


Status	Reminder
Battery level: 10~20%	Battery low
Battery level: 0~10%	Battery low, please charge
Clean Water Tank is empty	Insufficient water in the Clean Water Tank. Please add water.
Dirty Water Tank full or channel blocked	Clean the Dirty Water Tank or the debris channel
Dirty Water Tank is full during self-cleaning	Please empty and clean the Dirty Water Tank.
Dirty sensor	Please begin self-cleaning cycle
Brush roller is tangled	Please clean the brush roller
Too much wear of brush roller	Please check the brush roller
Shutting down (takes 3s to shut down)	Shutting down
Power is off	Power off
Start charging	Charging has commenced. Auto-detecting whether to run self-cleaning cycle
Need self-cleaning	Please begin self-cleaning cycle
Appliance not on the charging dock	Please place appliance on the charging dock
Battery insufficient for self-cleaning	Battery low, start charging
Sufficient battery to start self-cleaning	Start self-cleaning
Cleaning brush roller	Cleaning brush roller
Cleaning debris channel	Cleaning debris channel
Auto detecting	Auto detecting
Deep cleaning	Deep cleaning
Self-cleaning completed	Self-cleaning cycle complete. Please clean Dirty Water Tank
Self-cleaning stopped	Self-cleaning cycle stopped. Please clean Dirty Water Tank
Clean with cleaning solution by default	Clean with cleaning solution
Auto mode by default	Auto Mode
Switch to Max mode	Max Mode
Switch to Suction mode	Suction Mode
Voice prompts on	Voice prompts on
Voice prompts disabled	Voice prompts disabled

Maintenance

Note:


- For optimal performance and to prevent odors, always **clean** and **dry** DWT, floater, filters, brush roller, brush roller cover **completely** after each use.
- Please make sure each part is installed correctly or the appliance may not work properly.
- After maintenance, place the appliance on the charging dock vertically. Do not expose the appliance to direct sunlight, and store it indoors in a dry place.

Main Body




To reduce the risk of injury, switch off before performing maintenance.

Use a cloth to clean the surface with a neutral detergent. The cloth should be dry to prevent water from entering the appliance.




When LED loop illuminates blue, remove Dirty Water Tank, clean the dirt sensor with a damp cloth or cleaning tool.

Dirty Water Tank




- When dirty water reaches the Max line, the appliance will stop working and show a reminder on the display and play a voice prompt.
- Pull up the tank lid to empty the DWT. Use the cleaning tool to remove remaining debris. Rinse the inside of the DWT and place back into the appliance.

Filter & Floater



If the filter and the floater have been blocked, rinse with water.
Remove the filter from the tank lid, remove the floater, and rinse both parts with water.


Dry Filter



Grasp recessed area on each side of the dry filter and pull upward. Rinse under running water and must be completely dry before recombining with the lid of the DWT.

Brush Roller Self-cleaning

EN




1. Place the appliance on the charging dock after use, the sensor will auto-detect the level of dirt.
2. When you hear the voice prompt "please begin self-cleaning cycle," press the self-cleaning button and begin the process.
3. Once complete, you will hear the voice prompt "self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank." At this point, the appliance will begin charging.


Note:

- Ensure the charging dock is plugged in and the battery level >10%.
- Before self-cleaning cycle, please clean the DWT and ensure the water level in the CWT > 40%.


Brush Roller Cover



Grab the front handle while pressing the button and pull upward to remove.




Rinse with water.





When replacing, always latch the brush cover into place to avoid leakage.


Brush Roller




Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling upward.



Remove the brush roller tab. Using the cleaning tool, remove the hair and debris wrapped around the roller and rinse with water. Replace the brush roller back into the accessory holder, and allow it to dry completely before reinstalling.



Remove hair and debris from the brush roller chamber and the opening with a tissue or a damp cloth.



Replace the brush roller by inserting the brush roller end into the right side of the holder, then lock the pull tab into place by pressing downward.

Troubleshooting

EN

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not turn on	Auto protection for overheating	Restart after cooling down
Weak suction	1. The dry filter is not installed, or The dry filter is dirty 2. The brush roller is blocked 3. Clogged suction nozzle or channel 4. Brush roller, brush roller cover or dirty water tank not properly installed	1. Install the dry filter or clean and allow it to dry completely 2. Remove blockage 3. Remove blockage 4. Reinstall
CWT empty indicator blinking  Voice prompt: Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution	 CWT is empty	Refill CWT
DWT full indicator blinking  Voice prompt: Please clean Dirty Water Tank	 The dirty water in DWT has reached the MAX line	Empty the dirty water and then reinstall the DWT
All lights off in operation	 Battery overheat or malfunction	Cool the appliance down and restart
Battery level indicator illuminating red  Voice prompt: Low battery, please charge	 Low battery	Charge the appliance, or restart
Solid blue loop light on  Voice prompt: Please begin self-cleaning cycle	 Dirt sensor is blocked	Remove blockages, clean the debris channel, or restart
Self-cleaning icon blinking	 Brush roller is dirty	Start self-cleaning

Warranty

1-YEAR LIMITED WARRANTY

- Only applies to purchases made from authorized retailers of Yoniev.
- Is subject to the adherence of the requirements outlined in this instruction manual, and is subject to further conditions outlined below.
- This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the purchase took place. We provide 1-year warranty or a warranty period as stipulated by applicable local law, whichever is longer.

WHAT IS COVERED?

- Your Yoniev appliance has a 1-year warranty against original defects in material and workmanship, when used for private household purposes in accordance with the Yoniev Instruction Manual. Motorized accessories and battery bought separately come with a 1-year warranty.
- This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your appliance is in proper operating condition during the warranty period.
- This warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

Yoniev shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Appliances purchased from an unauthorized dealer.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Yoniev Instruction Manual.
- Use of the appliance other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Yoniev Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Yoniev.
- External factors unrelated to product quality and use, such as weather, modifications, accidents, electrical outages, power surges or acts of God.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the appliance.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as clear bin, belt, filter, HEPA, brush bar, and power cord (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use.


WARRANTY LIMITATIONS

- Any implied warranties relating to your appliance including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- Warranty coverage applies to the original owner and to the original battery only and is not transferable.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by region.
- Manufacturer's warranties may not apply in all cases, depending on factors such as use of the product, where the product was purchased, or who you purchased the product from.
Please review the warranty carefully, and contact the manufacturer if you have any questions.

WARRANTY SERVICE

Register: We highly recommend that upon purchase, you register your appliance by logging into our official website (<https://www.yoniev.com>) or scanning the QR code (see right) to enjoy more exclusive benefits. To register, please enter the whole serial number (on the back of the appliance).

Failure to register your product won't diminish your warranty rights.



How to Claim: Please retain your proof of purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you need to provide your serial number and the original purchase receipt with the purchase date and order number on it.

All work will be carried out by Yoniev or its authorized agency. Any replaced defective parts will become the property of Yoniev. Service under this warranty will not extend the period of this warranty.

СОДЕРЖАНИЕ

Важные инструкции по технике безопасности	25
Технические характеристики	30
Обзор	31
Аксессуары	33
Сборка	34
Эксплуатация	35
Обслуживание	41
Устранение неисправностей	45
Гарантия	46

Важные инструкции по технике безопасности

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ Только для домашнего использования.

При использовании электроприбора необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРИБОРА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или получению тяжелых травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, соблюдайте следующие инструкции.

1. Дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, могут использовать данный прибор, только если они находятся под надлежащим присмотром, либо были проинструктированы о безопасном использовании данного прибора и осознают возможные риски, связанные с его эксплуатацией. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
2. Прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда данные лица находятся под присмотром или прошли инструктаж.
3. Используйте прибор только в помещениях, на таких поверхностях без ковровых покрытий, как винил, плитка, деревянный пол с защитным слоем и пр. Следите за тем, чтобы не наезжать пылесосом на незакрепленные предметы или края небольших ковров. Стопорение щетки может привести к преждевременному обрыву приводного ремня.
4. Не допускайте использования прибора в качестве игрушки. Осуществляйте пристальный контроль при использовании прибора детьми, а также рядом с ними, домашними животными или растениями.
5. Используйте данный прибор только в соответствии с данным руководством. Используйте только рекомендованные производителем насадки.
6. Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой. Если вы уронили прибор, он оказался поврежден, находился на улице в течение длительного времени, падал в воду или не функционирует должным образом, его следует передать в сервисный центр.
7. Не прикасайтесь влажными руками к зарядному устройству, в том числе к вилке и контактам.

8. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если какое-либо отверстие заблокировано. Не допускайте скопления пыли, ворса, волос и других материалов, которые могут уменьшить поток воздуха.
9. Не допускайте попадания волос, свободной одежды, пальцев и других частей тела в отверстия и их соприкосновения с движущимися деталями.
10. Будьте особенно осторожны во время уборки лестницы.
11. Не используйте прибор для сбора легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, например бензина, или в местах их возможного наличия.
12. Не используйте прибор для сбора горящих или тлеющих предметов, например сигарет, спичек или горячего пепла.
13. Не используйте устройство без фильтра.
14. Не допускайте непреднамеренного включения прибора. Перед поднятием или переноской устройства убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Не прикасайтесь к переключателю во время переноски устройства и следите за тем, чтобы при зарядке устройства переключатель находился в выключенном положении, иначе это может привести к несчастному случаю.
15. Всегда отключайте прибор от электросети перед регулировкой, заменой аксессуаров или хранением. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска устройства.
16. Производите зарядку только при помощи указанного Yoniev зарядного устройства. При использовании зарядного устройства, подходящего для одного типа аккумуляторов, с аккумулятором другого типа может возникнуть опасность возгорания.
17. Используйте устройство только со специальным аккумуляторным блоком Yoniev. Использование любых других аккумуляторных блоков может привести к травмам и возгоранию.
18. В агрессивных условиях из аккумулятора может выделяться жидкость. Избегайте с ней контакта. При случайном контакте промойте место соприкосновения водой. При попадании жидкости в глаза обратитесь за медицинской помощью. Вытекшая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.
19. Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок или устройство. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать непредсказуемо и стать причиной возгорания, взрыва или получения травмы.
20. Не подвергайте аккумуляторный блок или устройство воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температур выше 130 °C может привести к взрыву.
21. Соблюдайте все инструкции по зарядке, а также не заряжайте аккумуляторный блок или устройство за пределами температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или зарядка при температурах за пределами указанного диапазона может привести к повреждению аккумулятора и повышению риска возгорания.
22. Обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист по ремонту с использованием только идентичных запасных деталей. Это обеспечит безопасность при эксплуатации устройства.

23. Данный прибор содержит несменяемые элементы питания. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать прибор или аккумулятор, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
24. Всегда выключайте данный прибор перед установкой или снятием электронасадки.
25. Не заряжайте и не храните устройство на улице или внутри автомобиля. Заряжайте, храните и используйте аккумулятор только в сухом помещении при температурном диапазоне от 4 °C до 40 °C. Зарядное устройство предназначено для эксплуатации только внутри помещений.
26. Не используйте устройство для сбора ультрадисперсных частиц, таких как известняк, цемент, древесные опилки, гипсовый порошок или зола.
27. Не используйте устройство для сбора острых предметов, таких как металлические гвозди, осколки стекла, металлические скрепки или булавки.
28. Не используйте устройство для сбора опасных материалов и химических веществ, таких как растворители, жидкость для устранения засоров, концентрированные кислоты или концентрированные щелочи.
29. Немедленно прекратите эксплуатацию прибора при перегреве, появлении необычных шумов или запахов, низкой мощности всасывания или утечках электротока.
30. При длительном хранении выключайте пылесос и отключайте его от электрической розетки.
31. После каждого использования всегда очищайте резервуар для грязной воды, чтобы предотвратить возможные засорения, которые могут привести к низкой мощности всасывания, перегреву мотора или сокращению срока службы устройства.
32. После использования храните устройство в сухом помещении.
33. Не ставьте и не погружайте устройство в стоячую воду. Не используйте устройство для сбора воды на затопленных поверхностях.
34. Все данные и технические указания в этом руководстве основаны на результатах лабораторных испытаний Yoniev или уполномоченных третьих лиц. Компания оставляет за собой все права на окончательные разъяснения.
35. Перед очисткой и техническим обслуживанием прибора необходимо извлечь вилку из розетки.
36. Возможна опасность при задевании прибором шнура питания.
37. Не используйте устройство, если высота воды над поверхностью превышает 5 мм.

Спектр применения

1. Беспроводной пылесос предназначен для использования внутри помещений на твердых поверхностях, таких как винил, плитка, деревянные полы с защитным слоем и пр. Использование устройства на неровной поверхности может снизить качество уборки.
2. Во избежание деформации корпуса не подвергайте устройство воздействию источников тепла, таких как камин или обогреватель.
3. Не используйте устройство для сбора легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ультрадисперсных частиц, острых предметов, опасных материалов, химических веществ и любых других горящих или дымящихся предметов.

Сведения о моющем средстве

1. Попадание большого количества моющего средства в мотор может привести к повреждению устройства.
2. Добавляйте средство в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Эксплуатация». Мы рекомендуем использовать моющее средство, входящее в комплект поставки. Не используйте устройство с кислотными, щелочными средствами или любыми веществами, вредными для окружающей среды.
3. Храните в недоступном для детей месте. При попадании любого средства в глаза немедленно промойте их чистой водой. При случайном проглатывании любого средства немедленно обратитесь за медицинской помощью.
4. Утилизация грязной воды и моющего средства должна соответствовать местному экологическому регулированию.

Сведения о приборе

1. Не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать устройство, за исключением случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации и уходу.
2. Заряжайте устройство с помощью адаптера Yoniev. Входное напряжение: 100-240 В пер. тока. Как высокое, так и низкое напряжение может повредить адаптер, устройство или даже вызвать опасность для пользователя.
3. Будьте особенно осторожны во время уборки лестницы.
4. Перед поднятием или переноской прибора убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном положении. Во избежание попадания грязной воды в мотор не кладите устройство горизонтально и не наклоняйте его.
5. Во избежание случайного срабатывания поместите устройство на зарядную станцию.
6. Перед использованием всегда должным образом устанавливайте резервуары для грязной и чистой воды.
7. Не допускайте намокания устройства и зарядного устройства во избежание риска возгорания или травм в связи с коротким замыканием.

Указания по утилизации в соответствии с законодательством по аккумуляторным батареям



Несъемный аккумулятор содержит вредные для окружающей среды материалы, поэтому его необходимо извлечь из прибора перед утилизацией. Перед извлечением аккумулятора необходимо выключить прибор. Извлекать аккумулятор должен только квалифицированный специалист.

Не выбрасывайте батареи и аккумуляторы в бытовые отходы! Каждый потребитель обязан сдавать все батареи и аккумуляторы, вне зависимости от наличия вредных веществ, в пункт сбора в соответствующем муниципалитете/районе или у ритейлера в целях их утилизации экологически безопасным способом. Возврат батарей и аккумуляторов должен осуществляться только после разрядки.

По этой причине батареи и аккумуляторы помечаются символом слева.

Указания по утилизации в соответствии с законодательством по отходам электротехнического и электронного оборудования (WEEE)



Символ перечеркнутого мусорного бака на колесиках указывает на то, что на данный прибор распространяется Директива 2012/19/EU. Данная директива гласит, что по истечении срока службы данный прибор не следует утилизировать вместе с обычным бытовым мусором, а необходимо сдать в специальные пункты сбора, на склады вторичной переработки или в компании по обращению с отходами. Такая утилизация бесплатна для вас. В отношении рынка Германии действуют следующие положения:

При покупке нового прибора вы имеете право вернуть соответствующий старый прибор своему дилеру. Ритейлеры электрического и электронного оборудования с торговой площадью не менее 400 м² и продовольственные магазины с торговой площадью не менее 800 м², регулярно продающие электрическое и электронное оборудование, также обязаны бесплатно забирать старое оборудование, даже без покупки нового, если параметры старого оборудования не превышают 25 см. Импортер предлагает варианты возврата непосредственно в магазинах и на рынках. Вы также можете узнать о локальных возможностях возврата у своего ритейлера.

Если на вашем старом приборе содержатся персональные данные, вы несете ответственность за их самостоятельное удаление перед возвратом. Перед сдачей старого прибора на утилизацию извлеките старые батареи или аккумуляторы и лампы, если это возможно без разрушения старого прибора, и сдайте их в отдельный пункт сбора. При утилизации встроенных аккумуляторов необходимо указать, что прибор содержит аккумулятор. Вы можете узнать о других возможностях утилизации изношенного прибора в администрации вашего района или города.

Для стран ЕС:

Для получения информации о декларации соответствия ЕС посетите сайт www.yoniev.com/global.

СИМВОЛЫ:


	Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
	Класс II
	Безопасный разделительный трансформатор с защитой от короткого замыкания
	Источник питания в режиме переключения
	Для использования только внутри помещений
	Постоянный ток
	Переменный ток

Технические характеристики

Устройство	YONIEV U7s
Входное напряжение переменного тока	100~240 В
Напряжение	25,2 В == 2500 мАч, литий-ионный аккумулятор
Номинальная мощность	170 Вт
Время работы	До 30 мин.
Время зарядки	≈5 ч
Расход воды	15~100 мл/мин.
Объем резервуара для чистой воды	0,6 л
Объем резервуара для грязной воды	0,5 л
Водонепроницаемость	IPX4


Обзор

RU



- A. Включение/выключение
- B. Кнопка переключения режимов
- C. Цифровой дисплей
- D. Кнопка отсоединения резервуара для чистой воды
- E. Ручка резервуара для чистой воды
- F. Кнопка отсоединения резервуара для грязной воды
- G. Ручка резервуара для грязной воды
- H. Кнопка отсоединения крышки роликовой щетки
- I. Роликовая щетка
- J. Кнопка самоочистки
- K. Труба
- L. Кнопка отключения звука/переключателя языка
- M. Резервуар для чистой воды
- N. Резервуар для грязной воды
- O. Крышка роликовой щетки
- P. Моющее средство
- Q. Инструмент для очистки
- R. Адаптер
- S. Зарядная станция
- T. Подставки для аксессуаров

Цифровой дисплей



- A. Индикатор самоочистки
- B. Индикатор уровня заряда аккумулятора
- C. Режим всасывания
- D. Резервуар для чистой воды пуст
- E. Режим AUTO
- F. Ультраочистка
- G. Резервуар для грязной воды полон
- H. Режим Max
- I. Контроль пыли (смена цвета с синего на красный в зависимости от количества пыли)

Аксессуары

Примечание.

Ассортимент аксессуаров может меняться в зависимости от рынка.



Моющее средство


Удаляет грязь, жир, въевшуюся пыль и застарелые пятна с большинства твердых поверхностей, таких как плитка, мрамор, деревянные полы с защитным слоем и пр.

Всегда используйте средство Yoniev для своего прибора. На один полный резервуар чистой воды добавляйте два колпачка средства.



Инструмент для очистки

Щетка для очистки резервуара для грязной воды, отсек для щетки и отверстия. На одном конце инструмента расположена щетка для удаления загрязнений на роликовой щетке и резервуаре для грязной воды.



Подставки для аксессуаров


Идеальное место для хранения роликовой щетки, инструмента для очистки и фильтра-губки после использования и ополаскивания.

Сборка

Алгоритм сборки/разборки

Примечание.

Инструкции по установке щетки и резервуара для воды см. в разделах «Эксплуатация» и «Обслуживание».



Чтобы установить ручку, вставьте ее в корпус устройства до щелчка.



При необходимости убрать ручку нажмите на пружину, чтобы отсоединить ручку с помощью инструмента (например отвертки) и снять ее с корпуса устройства.

Эксплуатация

Подготовка к использованию

Перед первым использованием заряжайте устройство в течение 4-5 ч (подробнее см. «Инструкции по зарядке»).

- * На основе результатов лабораторных испытаний Yoniev. Температура в лаборатории: 4 °C ~ 40 °C.





Прекращение работы Возобновление работы

Нажмите на кнопку (I), и устройство по умолчанию начнет работу в режиме AUTO. Нажмите на нее еще раз, чтобы выключить прибор. Для переключения между режимами AUTO, MAX, Режим всасывания и Ультра режим нажмите на кнопку (●).

Устройство прекращает работу в вертикальном положении и возобновляет работу при наклоне.

- * Для предотвращения утечек воды не наклоняйте устройство более чем на 150°.





После использования поместите устройство вертикально на зарядную станцию для подзарядки и хранения.

- Нажмите на кнопку отключения звука для переключения между стандартной громкостью, низкой громкостью и отключением звука.
- Нажмите на кнопку отключения звука ДВА РАЗА для переключения языка.

Примечание.


- Выбор подходящего режима в зависимости от содержимого резервуара для чистой воды чрезвычайно важен для максимального эффективного обнаружения загрязнений.
- Не всасывайте вспененные жидкости.
- Чтобы обеспечить всасывание оставшейся на поверхности воды, устройство отключится через 3 секунды после выключения электропитания.

Наполнение резервуара для чистой воды



Нажмите на кнопку отсоединения резервуара для чистой воды, чтобы снять его с корпуса устройства.

Откройте крышку резервуара и наполните его водопроводной водой до отметки MAX. В случае необходимости тщательной очистки добавьте два колпачка средства в резервуар для чистой воды и плотно закройте крышку.




Вставьте резервуар обратно в корпус устройства. При правильной установке раздается щелчок.

Примечание.

Используйте воду температуры только до 60 °C.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ.

Инструкции по зарядке



Для зарядки устройства поместите его на зарядную станцию и подключите адаптер к розетке питания.


1. Для зарядки устройства подсоедините внешний зарядный кабель к зарядной станции и подключите его к розетке.
2. Чтобы избежать риска спотыкания, во время зарядки помещайте устройство на зарядную станцию рядом со стеной.

⚠ Предупреждение.

- Заряжайте устройство только при помощи адаптера, входящего в комплект поставки Yoniev.
- При длительном неиспользовании устройство необходимо заряжать раз в 3 месяца в целях обеспечения оптимальной производительности. Полная зарядка может потребовать 4-5 ч.
- Храните устройство в сухом помещении. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света или отрицательных температур. Рекомендуемый температурный диапазон: 4 °C ~ 40 °C.


Выбор режима очистки

Режим AUTO




- В режиме AUTO датчик автоматически определяет степень загрязненности пола и соответствующим образом адаптирует количество моющего средства и мощность всасывания.
- Красный цвет полосы контроля загрязнений означает, что обнаружено большее количество грязи, синий цвет — меньшее количество. Данный режим автоматически обеспечивает лучшее решение для поддержания чистоты.

Режим MAX



- Для перехода из режима AUTO в режим MAX нажмите кнопку переключения режимов.
- В режиме MAX устройство будет работать на максимальной мощности всасывания и распылять воду/моющее средство для более глубокой очистки.



Режим всасывания



- Нажмите на кнопку переключения режимов для входа в Режим всасывания.
- В Режим всасывания устройство будет поглощать воду. Рекомендуем использовать этот режим для влажной поверхности.

Ультра Режим

RU



- Нажмите на кнопку режима для входа в Ультра Режим.
- В Ультра режим устройство непрерывно производит натуральное моющее средство. Этот режим подходит для тщательной уборки.

Примечание.

Во избежание царапин и потертостей не допускайте контакта острых предметов с цифровым дисплеем.

Индикатор

Во время использования

RU



Уровень заряда аккумулятора > 10 %: индикатор аккумулятора горит.



Уровень заряда аккумулятора ≤ 10 %: индикатор аккумулятора мигает.



Выключено: нет питания или неисправность аккумулятора.



Постоянно горит синим цветом: датчик загрязнений неисправен или засорен.



Мигает индикатор: резервуар для чистой воды пуст.



Мигает индикатор: индикатор для грязной воды полон или канал засорен.



Мигает индикатор: необходима самоочистка.

Во время зарядки



Мигает индикатор аккумулятора.

Аккумулятор полностью заряжен



Через 5 минут: индикатор аккумулятора постоянно горит.

После 5 минут: все световые индикаторы выключены.

Голосовые подсказки

(возможны расхождения; внесите соответствующие изменения)


Состояние	Напоминание
Уровень заряда аккумулятора: 10~20 %	Низкий заряд аккумулятора
Уровень заряда аккумулятора: 0~10 %	Низкий заряд аккумулятора, выполните зарядку
Резервуар для чистой воды пуст	Недостаточно воды в резервуаре для чистой воды. Пожалуйста, долейте воды.
Резервуар для грязной воды полон или канал заблокирован	Опустошите резервуар для грязной воды или очистите канал для мусора
Резервуар для грязной воды полон во время цикла самоочистки	Очистите резервуар для грязной воды.
Датчик загрязнений	Запустите цикл самоочистки
Роликовая щетка засорена	Очистите роликовую щетку
Роликовая щетка слишком изношена	Проверьте роликовую щетку
Выполняется отключение (необходимое время: 3 секунды)	Выполняется отключение
Отключение питания	Питание отключается
Начало зарядки	Зарядка началась. Автоопределение, следует ли запускать цикл самоочистки
Необходима самоочистка	Запустите цикл самоочистки
Устройство не находится на зарядной станции	Поместите устройство на зарядную станцию
Заряда аккумулятора недостаточно для самоочистки	Низкий заряд аккумулятора, начните зарядку
Достаточный заряд аккумулятора для запуска самоочистки	Запустите режим самоочистки
Выполняется очистка роликовой щетки	Выполняется очистка роликовой щетки
Выполняется очистка канала для мусора	Выполняется очистка канала для мусора
Выполняется автоматическое обнаружение	Выполняется автоматическое обнаружение
Выполняется тщательная уборка	Выполняется тщательная уборка
Самоочистка завершена	Цикл самоочистки завершен. Очистите резервуар для грязной воды
Самоочистка остановлена	Цикл самоочистки остановлен. Очистите резервуар для грязной воды
Выполните уборку с моющим средством по умолчанию	Выполните уборку с моющим средством
Режим Auto по умолчанию	Режим Auto
Переключение в режим Max	Режим Max
Переключение в режим всасывания	Режим всасывания
Голосовые советы включены	Голосовые советы включены
Голосовые советы отключены	Голосовые советы отключены

Обслуживание

Примечание.

- Для оптимальной производительности и предотвращения запахов всегда **полностью очищайте и высушивайте** емкость для грязной воды, поплавок, фильтры, роликовую щетку, крышку роликовой щетки после каждого использования.
- Убедитесь, что каждый элемент установлен правильно; в противном случае корректная работа прибора будет невозможна.
- После технического обслуживания поместите устройство вертикально на зарядную станцию. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и храните его в сухом помещении.

Основной корпус




Для снижения риска травм отключайте устройство перед проведением технического обслуживания.

Для очистки поверхности используйте ткань с нейтральным моющим средством. Ткань должна быть сухой, чтобы предотвратить попадание воды в устройство.




Если светодиодный контур горит синим цветом, снимите резервуар для грязной воды и очистите датчик загрязнений влажной тканью или инструментом для очистки.

Резервуар для грязной воды



- Когда уровень грязной воды достигнет отметки MAX, устройство прекратит работу, на дисплее отобразится напоминание, и будет воспроизведена голосовая подсказка.
- Поднимите крышку резервуара, чтобы опустошить резервуар для грязной воды. Используйте инструмент для очистки, чтобы удалить оставшийся мусор. Промойте внутреннюю часть резервуара для грязной воды и вставьте его обратно в корпус устройства.


Фильтр и поплавок



При засорении фильтра и поплавка промойте их водой.


Снимите фильтр с крышки резервуара, снимите поплавок и промойте оба элемента водой.

Сухой фильтр



Извлеките сухой фильтр, потянув его вверх за углубления с каждой стороны. Прежде чем вставлять элементы обратно в крышку резервуара для грязной воды, промойте их под проточной водой и дайте им полностью высохнуть.

Самоочищающаяся роликовая щетка




1. После использования поместите устройство на зарядную станцию. Датчик автоматически определит уровень загрязненности.
2. Когда прозвучит голосовая подсказка «Запустите цикл самоочистки», нажмите кнопку самоочистки и запустите процесс.
3. После завершения прозвучит голосовая подсказка «Самоочистка завершена. Очистите резервуар для грязной воды». Затем начнется зарядка устройства.


Примечание.

- Убедитесь, что зарядная станция подключена, а уровень заряда аккумулятора >10%.
- Перед циклом самоочистки очистите резервуар для грязной воды и убедитесь, что уровень воды в резервуаре для чистой воды > 40%.


Крышка роликовой щетки



Нажмите на кнопку, возьмите переднюю ручку и потяните ее вверх, чтобы снять.




Промойте элемент водой.





Во избежание протечек следите за тем, чтобы при установке крышка щетки фиксировалась со щелчком.


Роликовая щетка




Снимите роликовую щетку, взявшись за выступающий элемент роликовой щетки и потянув ее вверх.



Снимите выступающий элемент роликовой щетки. С помощью инструмента для очистки удалите волосы и мусор, скопившиеся вокруг щетки, и промойте ее водой. Поставьте роликовую щетку на подставку для аксессуаров и дайте ей полностью высохнуть перед установкой на место.



При помощи салфетки или влажной ткани удалите волосы и мусор из отсека для роликовой щетки и отверстия.



Установите роликовую щетку на место, вставив ее сначала в правую часть насадки, а затем нажмите на выступающий элемент так, чтобы зафиксировать щетку.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не включается	Автозащита при перегреве	Перезапуск после охлаждения
Слабая мощность всасывания	1. Сухой фильтр не установлен или загрязнен 2. Роликовая щетка заблокирована 3. Насадка или канал всасывания засорены 4. Роликовая щетка, крышка роликовой щетки или резервуар для грязной воды установлены неверно	1. Установите сухой фильтр или очистите его и дайте ему полностью высохнуть 2. Устранимте засорение 3. Устранимте засорение 4. Установите на место
Мигает индикатор пустого резервуара для чистой воды  Голосовая подсказка: Резервуар для чистой воды пуст. Наполните его водой и добавьте моющее средство	 Резервуар для чистой воды пуст	Наполните резервуар для чистой воды
Мигает индикатор полного резервуара для грязной воды  Голосовая подсказка: Очистите резервуар для грязной воды	 Грязная вода в резервуаре для грязной воды достигла отметки MAX	Вылейте грязную воду и установите резервуар для грязной воды на место
Все световые индикаторы выключены во время эксплуатации	 Перегрев или неисправность аккумулятора	Охладите устройство и перезапустите его
Индикатор уровня заряда аккумулятора горит красным цветом  Голосовая подсказка: Низкий заряд, зарядите аккумулятор	 Низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство или перезапустите его
Контур постоянно горит синим цветом  Голосовая подсказка: Запустите цикл самоочистки	 Датчик загрязнений засорен	Удалите загрязнения, очистите канал для мусора или перезапустите устройство
Мигает индикатор самоочистки	 Роликовая щетка загрязнена	Запустите режим самоочистки

Гарантия

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА 1 ГОД

- Распространяется только на те устройства, которые приобретаются у авторизованных розничных продавцов Yoniev.
- Обязательно соблюдение требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, и дополнительных условий, изложенных ниже.
- Данная гарантия регулируется и толкуется в соответствии с законодательством страны, где была совершена покупка. Мы предоставляем гарантию на 1 год или гарантийный срок, предусмотренный применимым местным законодательством, в зависимости от того, какой срок больше.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

- На ваш прибор Yoniev распространяется гарантия сроком 1 год на оригинальные дефекты материала и изготовления, обнаруженные при использовании в личных бытовых целях согласно руководству по эксплуатации Yoniev. На электрические аксессуары и приобретаемый отдельно аккумулятор гарантия составляет 1 год.
- В рамках данной гарантии мы предоставляем без каких-либо дополнительных затрат для вас все детали и работу специалистов, необходимые для обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния вашего прибора в течение гарантийного срока.
- Настоящая гарантия действует только в том случае, если прибор используется в той стране, в которой он был продан.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТ ГАРАНТИЯ?

Yoniev не несет ответственности за расходы, ущерб или ремонт при следующих условиях:

- приобретение приборов у неавторизованного дилера;
- небрежная эксплуатация или обращение, неправильное использование, нарушения режима эксплуатации и/или отсутствие технического обслуживания, использование без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Yoniev;
- использование прибора за рамками обычных бытовых целей (например, в коммерческих помещениях или в целях аренды);
- использование деталей без соблюдения инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации Yoniev;
- использование деталей и аксессуаров, которые не были произведены или рекомендованы Yoniev;
- внешние факторы, не связанные с качеством изделия и его использованием, такие как погода, модификации, аварии, перебои в электроснабжении, скачки напряжения или стихийные бедствия;
- ремонт или модификация, выполненные неавторизованными лицами или агентами;
- невыполнение очистки прибора от засорения и других опасных материалов;
- обычный износ, в том числе деталей, обычно подверженных износу (например, прозрачный контейнер, ремень, фильтр, HEPA-фильтр, роликовая щетка и кабель питания) (или в случае диагностики внешних повреждений или нарушения режима эксплуатации), повреждение коврового или напольного покрытия из-за использования прибора без соблюдения инструкций производителя или продолжения работы с роликовой щеткой в случаях, когда требуется ее отключение;
- сокращение времени разряда аккумулятора в связи со сроком его службы или использованием.


ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

- Любые подразумеваемые гарантии в отношении вашего прибора, в том числе включая гарантию товарной пригодности и гарантию пригодности для определенной цели, ограничены сроком действия настоящей гарантии.
- Действие гарантии распространяется только на первоначального владельца и оригинальный аккумулятор, а также не подлежит передаче.
- Данная ограниченная гарантия дает вам определенные юридические права. В зависимости от региона у вас также могут быть другие права.
- Гарантии производителя могут применяться не во всех случаях с учетом таких факторов, как использование изделия, место приобретения изделия или продавец изделия. Внимательно ознакомьтесь с гарантией и обратитесь к производителю, если у вас есть какие-либо вопросы.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регистрация. Настоятельно рекомендуем после покупки зарегистрировать прибор на официальном сайте Yoniev (<https://www.yoniev.com>) или отсканировать QR-код (см. справа), чтобы получить доступ к эксклюзивным преимуществам. При регистрации введите серийный номер полностью (см. на задней панели прибора).

Отказ от регистрации изделия не приводит к уменьшению ваших гарантийных прав.



Подача претензий. Сохраните документ, подтверждающий покупку. Чтобы подать претензию по нашей ограниченной гарантии, вам необходимо предоставить серийный номер и оригинал квитанции о покупке с указанием даты покупки и номера заказа. Все работы будут выполняться компанией Yoniev или ее авторизованным агентом. При замене любых неисправных деталей они становятся собственностью Yoniev. Обслуживание по данной гарантии не продлевает срок ее действия.

yoniev

EAC 
PAP