



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

1. Перед первым и после каждого использования вымойте все части термоса теплой водой с добавлением моющего средства, а потом чистой водой. Дайте всем частям полностью высохнуть перед последующим использованием или хранением.
2. Не используйте абразивные чистящие средства, т.к. они могут повредить внешнюю и/или внутреннюю поверхности термоса.
3. Не используйте отбеливатель или очистители, содержащие хлор, для чистки термоса.
4. Не рекомендуется мыть термос в посудомоечной машине, т.к. совместное воздействие горячей воды и используемых в посудомоечной машине моющих средств может повлиять на внешний вид термоса.
5. В процессе использования термоса часть содержимого может остаться между деталями (крышка, прокладка пробки и т.п.), поэтому рекомендуется мыть термос вручную для обеспечения тщательной очистки всех частей.
6. Для максимально эффективного сохранения температуры непосредственно перед использованием подогрейте или охладите термос, залив в него горячую или холодную воду. Через 5 минут слейте воду и наполните термос вашим любимым горячим или холодным напитком.
7. Появление конденсата на поверхности пробки и кружки является нормальным процессом при большой разнице температур.
8. Силиконовое уплотнительное кольцо является расходным материалом и требует замены при первых признаках износа или повреждениях. Рекомендуемый срок эксплуатации 12 месяцев.